

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.86
		Rev.:	0
	GESTIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI ROTABILI DISMESSI DAL SERVIZIO OPERATIVO	Data Rev.:	18/12/2024
		Pagina: 1 di 7	

“GESTIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI ROTABILI DISMESSI DAL SERVIZIO OPERATIVO “

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITÀ	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
X	X	X		

DISTRIBUZIONE

☐ CONTROLLATA
☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

0	18/12/2024	PRIMA EMISSIONE	RdI SICILIA OCC. M. VALENTI	RSGT A D. MEDURI RSGT Q D. FORTE RSGT S D. VACCARO RdI SICILIA ORIENT. A. PANTÒ	RESPONSABILE MANUTENZIONE E PULIZIE SIMONIA MIGLIAZZO	DIR V. PULLARA
REV.	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIONE

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.86
			Rev.:	0
	GESTIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI ROTABILI DISMESSI DAL SERVIZIO OPERATIVO		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 2 di 7	

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI.....	3
3	RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI	3
4	MODALITA' OPERATIVE	3
4.1	CENSIMENTO E STAZIONAMENTO	4
4.2	ATTIVITA' DA SVOLGERE PREVENTIVAMENTE ALL'ACCANTONAMENTO DEI ROTABILI	4
4.2.1	Attivita' per contrastare l'intrusione di persone non autorizzate sui rotabili accantonati	4
4.2.2	Attivita' DI TUTELA AMBIENTALE	5
4.2.2	Attivita' DI verifica presenza amianto	5
4.3	MONITORAGGIO E ARCHIVIAZIONE	5
5	FLUSSI DI INFORMAZIONI.	6
6	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	6
7	TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI.....	6
8	ELENCO ALLEGATI.....	7

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.86
	GESTIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI ROTABILI DISMESSI DAL SERVIZIO OPERATIVO		Rev.: 0
			Data Rev.: 18/12/2024
			Pagina: 3 di 7

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Istruzione Operativa ha lo scopo di delineare le responsabilità, le modalità e i flussi delle informazioni necessari per la gestione dei rotabili dismessi dal servizio operativo in asset alla DR Sicilia, sia dal punto di vista di SSL che dal punto di vista di tutela dell'ambiente.

Secondo quanto riportato nella DI 11/DT_SIGSQ "Gestione della bonifica e della demolizione del materiale rotabile" è necessario garantire che i rotabili accantonati siano conservati con la dovuta diligenza richiesta in ambito tecnico-professionale, siano monitorati e siano, anche, periodicamente censiti per evitarne un uso improprio da parte di terzi.

Inoltre, al fine di evitare eventi di forte impatto ambientale è necessario svolgere attività di manutenzione mirate alla messa in sicurezza degli stessi adottando appropriate modalità di conservazione.

2 STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI

Strutture

- UP DR SICILIA
- MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA

Soggetti

- Direttore DR Sicilia
- Responsabile Manutenzione e Pulizie Sicilia
- Responsabile IMC Sicilia Occidentale
- Responsabile IMC Sicilia Orientale
- RSPP
- ASPP
- RSGT (Q, A e SSL)
- ASGT

3 RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI

I RdI dell'IMC Sicilia Occidentale e dell'IMC Sicilia Orientale, ciascuno per il proprio ambito, designano un incaricato che svolgerà le attività di monitoraggio dei rotabili accantonati in attesa di decisione sulla destinazione d'uso finale.

La risorsa designata viene nominata tramite una lettera di incarico (Allegato 1). Le attività di monitoraggio si svolgeranno con cadenza mediamente settimanale e saranno formalizzate su apposito registro (Allegato 2), ad opera dell'incaricato, in modo da garantire l'evidenza dei controlli effettuati.

4 MODALITA' OPERATIVE

I rotabili accantonati non possono essere considerati rifiuti perché, anche se in attesa di demolizione, Trenitalia potrebbe decidere, a valle di adeguati interventi manutentivi, di riammetterli in esercizio (vedi CO 344.1/DAFC r.v.). Pertanto, è necessario regolamentare l'ambito d'intervento e la periodicità con cui si devono svolgere le attività di controllo e di messa in sicurezza dei rotabili accantonati.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.86
			Rev.:	0
	GESTIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI ROTABILI DISMESSI DAL SERVIZIO OPERATIVO		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 4 di 7	

4.1 CENSIMENTO E STAZIONAMENTO

Il materiale rotabile che risulta accantonato ed assegnato all'IMC Sicilia Occidentale e all'IMC Sicilia Orientale deve essere censito a cura del Gestore Treno attraverso un'attività di rilevamento periodica.

Il censimento dovrà riportare: tipologia di materiale, numero di servizio, stato fisico RSMS, data di arrivo/accantonamento in impianto, sito di accantonamento, binario di accantonamento (Allegato 3).

È compito del RdI, coadiuvato dal Gestore treno per la movimentazione e dal ASGT/ASPP per gli aspetti di sicurezza ambientale e SSL, individuare un luogo idoneo per l'accantonamento. Lo stazionamento dei singoli rotabili sarà garantito dal freno a mano di cui sono dotati e dalle staffe laddove sarà necessario.

L'incaricato al monitoraggio, prima di iniziare le attività, è tenuto ad interfacciarsi con il Gestore Treno per avere un prospetto aggiornato sullo stazionamento dei mezzi accantonati, poiché il binario di accantonamento potrebbe cambiare nel tempo a causa di esigenze operative particolari.

4.2 ATTIVITA' DA SVOLGERE PREVENTIVAMENTE ALL'ACCANTONAMENTO DEI ROTABILI

Per il materiale rotabile accantonato, presso l'IMC Sicilia Occidentale e l'IMC Sicilia Orientale, saranno intraprese tutte le attività necessarie per la messa in sicurezza dei mezzi sia dal punto di vista di accessibilità che di possibile impatto ambientale e/o di sicurezza sul lavoro. Le attività svolte preventivamente all'accantonamento dei rotabili sono registrate nell'Allegato 4 redatto a cura del RdI, o un suo delegato, e fornito al personale nominato per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio. Di seguito si riportano le attività da svolgere preventivamente all'accantonamento dei rotabili.

4.2.1 ATTIVITA' PER CONTRASTARE L'INTRUSIONE DI PERSONE NON AUTORIZZATE SUI ROTABILI ACCANTONATI

Al fine di impedire l'intrusione di persone non autorizzate, i furti e i danneggiamenti sui rotabili accantonati si deve provvedere alle seguenti attività:

- chiusura e bloccaggio delle porte di accesso al rotabile;
- chiusura e bloccaggio, anche tramite apposite lamiere di opportune dimensioni, dei finestrini e delle superfici vetrate;
- individuare e bloccare altri eventuali varchi che potrebbero consentire l'accesso al rotabile;
- tagliare cavi facilmente accessibili nelle carenature, sottocassa, etc o saldare con rivetti le portelle nel sottocassa;
- apporre all'interno dei vetri delle porte o delle finestre, qualora non fossero stati sostituiti da apposite lamiere, il seguente cartello



 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.86
			Rev.:	0
	GESTIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI ROTABILI DISMESSI DAL SERVIZIO OPERATIVO		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 5 di 7	

4.2.2 ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE

Al fine di garantire la sicurezza ambientale ed evitare sversamenti di qualsiasi genere, i rotabili dovranno essere mantenuti in condizioni ottimali di conservazione e quindi sarà necessario rimuovere dagli stessi le componenti pericolose come lampade, neon, batterie al piombo, fluidi refrigeranti, oli, gasolio, etc.
Per i soli mezzi diesel dismessi, se sarà necessario, si dovrà provvedere all'utilizzo di teli impermeabili e/o tappetini assorbenti al fine di evitare sversamenti accidentali preservando, così, l'ambiente.

4.2.2 ATTIVITA' DI VERIFICA PRESENZA AMIANTO

I rotabili accantonati devono essere sottoposti ad attività di verifica della presenza di Amianto/MCA e/o FAV concordemente a quanto stabilito nella CO n.476.1/DT r.v..

4.3 MONITORAGGIO E ARCHIVIAZIONE

I RdI dell'IMC Sicilia Occidentale e dell'IMC Sicilia Orientale, per poter verificare che i rotabili accantonati non siano stati oggetto di intrusioni o vandalismo e rispettino le condizioni di sicurezza ambientale, designano un incaricato a svolgere l'attività di controllo e monitoraggio così come riportato in precedenza al paragrafo 2.

Con cadenza mediamente settimanale, l'addetto al monitoraggio eseguirà un controllo visivo dei rotabili accantonati e compilerà un registro (Allegato 2) ove nel frontespizio sono elencati anche i principali controlli che dovrà effettuare.

Per garantire la tracciabilità delle informazioni reperite durante l'attività di monitoraggio dei rotabili accantonati, l'incaricato alimenterà le celle del registro con le seguenti informazioni:

- N. rotabile;
- N. binario;
- Data verifiche;
- Esito verifiche;
- Annotazioni sullo stato di conservazione del rotabile;
- CID, nome e cognome dell'addetto al monitoraggio.

L'addetto al monitoraggio, prima di procedere all'attività di controllo, come già detto prima, si interfaccia con il GT per verificare il binario di stazionamento di ciascuna rotabile accantonato.

Nella quarta colonna del registro dovrà riportare l'esito della verifica che può essere positivo (P) o negativo (N). L'esito positivo sarà indicativo di una condizione di sicurezza, ovvero il mezzo non ha subito variazioni rispetto al suo stato iniziale registrato in Allegato 4 e non rappresenta una fonte di inquinamento ambientale. L'esito negativo della verifica, invece, è espressione di una non conformità ovvero il materiale ispezionato ha subito delle variazioni rispetto a quanto annotato sull'Allegato 4 e/o può pregiudicare la sicurezza ambientale.

Quest'ultimo caso deve essere comunicato tempestivamente al RdI, il quale dovrà prontamente attivare tutte le procedure necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza venute meno, provvedendo ad aprire, ove lo ritenga necessario, una NC su MASTER, così come previsto dalla CO 515/DT r.v.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.86
			Rev.:	0
	GESTIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI ROTABILI DISMESSI DAL SERVIZIO OPERATIVO		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 6 di 7	

5 FLUSSI DI INFORMAZIONI.

La redazione del registro del monitoraggio (Allegato 2) è necessaria per dare evidenza del controllo dei rotabili accantonati ma soprattutto per segnalare le non conformità rilevate. L'addetto al monitoraggio, ogni settimana, terminate le verifiche ai rotabili accantonati, invia tramite e-mail o carica in una cartella condivisa il registro compilato all'ASPP/ASGT di impianto che lo archiverà sulla piattaforma SCRIPTA nella cartella "P-Monitoraggio, Sorveglianza Misurazione" della struttura di competenza.

L'archiviazione è necessaria al fine di consentire il monitoraggio da remoto in qualsiasi momento.

6 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.

- CO n.505.4/AD r.v. "Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia";
- COI n.504/AD r.v.: "Politica Aziendale del Sistema di Gestione Integrato Sicurezze e Qualità"
- D.lgs. 152/06 e s.m.i
- D.lgs 81/08 e s.m.i. - Testo unico in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro
- CO n.476.1/DT r.v. "Verifica della presenza di Amianto/MCA sui rotabili da dismettere"
- Manuale di organizzazione documentale del SIGSQ su ScriptaSGI r.v.
- CO n.344.1/DAFC r.v. "Gestione dismissione rotabili"
- DI n.11/DT_SIGSQ r.v. "Gestione della bonifica e della demolizione del materiale rotabile"
- Nota TRNIT-DPR\P\2020\0017757 del 19/05/2020 "Monitoraggio periodico dei rotabili dismessi dal servizio operativo".
- CO 515/DT rv "Procedura gestione degli audit e dell'albo delle risorse qualificate alla conduzione degli audit attinenti al SIGSQ)

7 TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI.

Valgono le seguenti definizioni:

TERMINE	DEFINIZIONE
SCRIPTA SGI	Sistema di archiviazione aziendale (https://documentale.trenitalia.it/Scriptasgi/).
Struttura Organizzativa	Termine generico, utilizzato per indicare una qualsiasi componente della UP DR SICILIA.
Unità Organizzativa	Unità Organizzativa, la cui responsabilità è individuata da posizione dirigenziale.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.86
			Rev.:	0
	GESTIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI ROTABILI DISMESSI DAL SERVIZIO OPERATIVO		Data Rev.:	18/12/2024
			Pagina: 7 di 7	

Le abbreviazioni/sigle usate nel testo e negli allegati, sono le seguenti:

ABBREVIAZIONE/SIGLA	SIGNIFICATO
ASGT	Addetto Territoriale del Sistema di Gestione Integrato
ASPP	Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione
DBRSI	Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale
DI	Disposizione Integrata
DR	Direzione Regionale.
DRSI	Direzione Regionale Sicilia
DRUO	Direzione Risorse Umane e Organizzazione
DT	Direzione Tecnica
FAV	Fibre artificiali vetrose
GT	Gestore Treno
IMC	Impianto di Manutenzione Corrente
IO	Istruzione Operativa
MCA	Materiale contenente amianto
NC	Non conformità
RdI	Responsabile di Impianto.
RSGT A	Responsabile Sistema Gestione Territoriale Ambientale
RSGT Q	Responsabile Sistema Gestione Territoriale Qualità.
RSGT S	Responsabile Sistema Gestione Territoriale Sicurezza sul Lavoro
RSMS	Rolling Stock Management System
RSPP	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
SIGSQ	Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità
SSL	Sicurezza sul Lavoro
TI	Trenitalia.
UP	Unità Produttiva.

8 ELENCO ALLEGATI.

- ALLEGATO 1: Lettera di incarico
- ALLEGATO 2: Registro dei controlli settimanali dei rotabili accantonati
- ALLEGATO 3: Censimento rotabile accantonato
- ALLEGATO 4: Stato rotabile a seguito del suo condizionamento