

DEIF n° 33.2

del 20 dicembre 2016

In vigore dalle ore 00.01 del 01 gennaio 2017

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI D'OPERA IN COMPOSIZIONE AI TRENI

Annulla e sostituisce	Integra
DEIF 33.1 del 28 gennaio 2013 <i>Le modifiche rispetto alla DEIF 33.1 sono indicate a margine con l'apposito simbolo</i>	• MMV Punto 3.4 • MMV Punto 3.5

INDICE

1.	Premessa.....	1
2.	Disposizione	2
2.1	MdO iscritti al RIN con circolabilità	2
2.2	MdO non iscritti al RIN e/o senza circolabilità movimentati per il mantenimento dell'IFN.....	3
2.3	MdO non iscritti al RIN e/o senza circolabilità movimentati per altre necessità.....	4
3	Accettazione, Formazione Treno e Visita Tecnica.....	4
4	Distribuzione	5
5	Tabella	6
	Allegato 1 DEIF 33.2.....	7
	Allegato 2 DEIF 33.2.....	8
	Allegato 3 DEIF 33.2.....	9
	Allegato 4 DEIF 33.2.....	10

1. Premessa

A seguito del Decreto 15/2010 dell'ANSF, i Mezzi d'Opera (di seguito MdO) possono circolare trainati come treni od in composizione ai treni solo se inseriti nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN), contrassegnati dal numero di servizio a 12 cifre (comprensivo del numero di autocontrollo) riportato sulle fiancate e muniti della circolabilità rilasciata dalla competente Struttura di RFI.

In pendenza del completamento delle registrazioni nel RIN e/o del rilascio della circolabilità, i MdO possono circolare trainati come treni od in composizione ad un treno solo come trasporto eccezionale (TE).

2. Disposizione

La presente DEIF stabilisce:

- i requisiti minimi richiesti e le modalità per accettare i MdO in composizione ai treni (rimorchiati e/o inattivi);
- le modalità di accettazione e di controllo a cui i MdO devono essere sottoposti, da parte del personale della Formazione Treno e di Verifica.

2.1 MdO iscritti al RIN con circolabilità

I MdO che risultano iscritti al RIN ed in possesso di circolabilità, sono ammessi a circolare sulla IFN con le seguenti modalità.

Le richieste di trasporto in composizione a treno dei MdO di RFI e/o delle Imprese Appaltatrici, saranno avanzate con 7 giorni di anticipo da RFI – Reparto Territoriale Mezzi d'Opera o dal detentore a:

- Sala Operativa Nazionale e Internazionale (SONI) di Mercitalia Rail (MIR) titolare delle tracce anche per i treni merci trazionati da Trenitalia
- Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia dell'impianto di partenza del treno

attraverso una richiesta contenente:

1. Dichiarazione di idoneità come da Allegato 1, riguardante i requisiti necessari per poter circolare come treno o in composizione a treni per tutti i MdO presenti nel trasporto:
 - Rispetto delle scadenze manutentive e dei controlli periodici;
 - Garanzia dell'occupazione di binario e dell'azionamento dei pedali;
 - Assenza di eccedenze del profilo limite di carico;
 - Possibilità di circolare in composizione ai treni.
2. Dichiarazione di circolabilità, come da Allegato 2, riportante, per ogni MdO le condizioni di inoltro (prescrizioni e dati necessari per la formazione del treno):
 - Numero di servizio e tipologia di mezzo
 - Il MdO è iscritto al RIN
 - Nr. assi
 - Lunghezza rotabili compresi i respingenti
 - Massa per metro lineare
 - Tipo di freno e/o presenza della sola condotta generale passante

- Velocità massima ammessa dalle caratteristiche del rotabile;
- Massa lorda effettiva (tara + carico);
- Massa frenata;
- Massa per asse;
- Eventuali prescrizioni in merito alla posizione ammessa nella composizione.

In aggiunta a quanto sopra, per ciascun MdO, entro le 24 ore precedenti alla partenza, RFI - Reparto Territoriale Mezzi d'Opera o il detentore trasmetteranno al Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia dell'impianto di partenza del treno una nota a cui saranno allegati i moduli attestanti per ciascun MdO il rispetto delle condizioni di cui al punto 3.4.a del MMV e l'avvenuto fissaggio/rimozione delle parti mobili/amovibili, come da allegati 3 e 4.

Il Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia dell'impianto di partenza del treno darà seguito solo se in possesso della richiesta avanzata secondo le modalità indicate al presente punto 2.1 e delle attestazioni come da Allegati 3 e 4.

2.2 MdO non iscritti al RIN e/o senza circolabilità movimentati per il mantenimento dell'IFN

Qualora si manifesti la necessità, ai fini del mantenimento in efficienza della IFN, di trasferire in composizione a un treno uno o più MdO non iscritti al RIN o senza circolabilità, questi possono essere ammessi a circolare come “merce sulle proprie ruote” ovvero come trasporto eccezionale (TE) con le modalità previste dallo specifico nulla osta che viene elaborato internamente ad RFI, e quindi comunicato alla SONI di MIR.

In tal caso RFI – Reparto Territoriale Mezzi d'Opera avanzerà, con 15 giorni di anticipo, la richiesta di effettuazione di un treno di MdO o dell'inserimento di rotabili di tale tipologia come trasporto eccezionale in composizione a un treno, a:

- SONI di MIR che avviserà il COT – SOR Sicilia
- Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia dell'impianto di partenza del treno

riportando gli estremi della specifica Autorizzazione TE (numero e data).

Per ciascun MdO, entro le 24 ore precedenti alla partenza, RFI - Reparto Territoriale Mezzi d'Opera trasmetterà al Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia dell'impianto di partenza del treno, una nota a cui saranno allegati i moduli attestanti per ciascun MdO il rispetto delle condizioni di cui al punto 3.4.a del MMV e l'avvenuto fissaggio/rimozione delle parti mobili/amovibili, come da Allegati 3 e 4.

Il Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia dell'impianto di partenza del treno darà seguito solo se in possesso dello specifico Nulla Osta TE (numero e data) di cui sopra e degli allegati 3 e 4, che invierà alla SONI di MIR.

2.3 MdO non iscritti al RIN e/o senza circolabilità movimentati per altre necessità

I MdO non iscritti al RIN o senza circolabilità che fanno capo ad un detentore diverso da RFI e la cui movimentazione non è connessa al mantenimento in efficienza dell'IFN, ad esempio diretti o provenienti dall'estero, possono essere inoltrati esclusivamente come Trasporto Eccezionale e le richieste di nulla osta TE devono essere presentate dal detentore nei modi d'uso alla Direzione Operativa di MIR.

Le successive richieste di trasporto in composizione a treno di tali MdO, dovranno essere avanzate con 15 giorni di anticipo a:

- SONI di MIR che avviserà il COT-SOR Sicilia Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia dell'impianto di partenza del treno

attraverso una comunicazione che dovrà contenere anche l'Autorizzazione TE a riferimento.

Per ciascun MdO, entro le 24 ore precedenti alla partenza, il detentore trasmetterà al Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia dell'impianto di partenza del treno, i moduli attestanti per ciascun MdO il rispetto delle condizioni di cui al punto 3.4.a del MMV e l'avvenuto fissaggio/rimozione delle parti mobili/amovibili, come da allegati 3 e 4.

Il Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia dell'impianto di partenza del treno darà seguito solo se in possesso della specifica Autorizzazione TE (numero e data) di cui sopra e degli allegati 3 e 4, che invierà alla SONI di MIR.

3 Accettazione, Formazione Treno e Visita Tecnica

Il personale addetto alla Formazione Treno ed alla Verifica, secondo competenza, accertata la presenza e completezza della documentazione prevista rispettivamente ai punti 2.1 o 2.2 o 2.3, può accettare i MdO in composizione al treno nella posizione ammessa con le eventuali limitazioni indicate nelle dichiarazioni rilasciate da RFI o dal detentore oppure nella TE.

Il suddetto personale effettuerà dunque:

- i controlli necessari per accertare che i mezzi d'opera in composizione siano quelli indicati da RFI compresa la loro posizione ammessa nella composizione (riportati in Allegato 1 o nell'autorizzazione TE);
- per i MdO di cui al punto 2.1 (iscritti al RIN ed in possesso di circolabilità) la conformità degli stessi con le caratteristiche riportate nella dichiarazione di cui all'Allegato 2 alla presente;
- per i MdO di cui ai punti 2.2 e 2.3 la conformità del trasporto con le caratteristiche riportate nella specifica autorizzazione TE (MMV punto 3.4.a).
- la visita tecnica al convoglio.

Al termine della visita tecnica, il Personale addetto alla Verifica rilascerà M.40 con l'attestazione dell'ammissibilità alla circolazione dei MdO nei termini e con le limitazioni

rilevate dai documenti forniti da RFI o dalla autorizzazione TE integrate, ove necessario, da quelle da lui definite.

Detto M.40 sarà consegnato al personale addetto alla Formazione Treno che lo allegherà ai documenti di trasporto ed emetterà le eventuali prescrizioni tecniche.

4 Distribuzione

La presente DEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione;
- al Coordinamento Operativo Territoriale (COT) in ambito Direzione Regionale Sicilia della Divisione Passeggeri Regionale.
- al personale addetto all'accettazione dei trasporti.

Direzione Tecnica trasmette la presente DEIF ad RFI, quale disposizione per l'accettazione e circolazione dei MdO.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

5 Tabella

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.							
	--	--	--	--	--	--	--							
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D										
	--	12.4	--	12.4										
Verifica	A	B	C											
	--	12.4	12.4											
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.													

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2
	--	--	--	--	--
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1	
	--	12.4	--	--	
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S	
	--	12.4	12.4	--	
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale

Casi previsti al punto 2.1

Allegato 1 DEIF 33.2


RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Direzione territoriale Produzione
Gestione Operativa Territoriale
Reparto Territoriale Mezzi d'Opera
oppure
Carta Intestata o Logo del detentore del MdO

Presidio Trenitalia Merci di DTR Sicilia
(Presidio dell'Impianto di partenza)

Oggetto: Richiesta n. ____ per il trasporto di MdO in composizione a treno

Allegato: 1. Lista mezzi d'opera;
2 N. ... documenti di Circolabilità²

Ai fini del mantenimento in efficienza dell'IFN, si richiede l'inoltro dei mezzi d'opera elencati in allegato alla presente, dalla stazione di alla stazione di con partenza prevista per il giorno

Per tutti i mezzi elencati in allegato alla presente, si attesta con la presente³:

- il rispetto delle scadenze manutentive e dei controlli periodici;
- la garanzia dell'occupazione dei circuiti di binario e dell'azionamento dei pedali;
- l'assenza di eccedenze del profilo limite di carico;
- la possibilità di circolare in composizione ai treni.

Nello stesso allegato vengono riportate, per ciascun mezzo d'opera, le informazioni necessarie per stabilire le condizioni di inoltro del trasporto, nonché il numero europeo del veicolo assegnato a ciascun veicolo dall'ANSF all'atto della registrazione nel RIN.

Il modulo attestante il rispetto delle condizioni di cui al p.to 3.4.a del MMV (NVTV - Parte I punto 4.1.8), nonché l'avvenuto fissaggio/rimozione delle parti mobili/amovibili verrà rilasciato dallo scrivente Reparto Territoriale Mezzi d'Opera della scrivente struttura al concordato Impianto di codesta IF, per ciascun mezzo d'opera, entro 24 ore precedenti la partenza del treno con il quale verrà inoltrato il trasporto. Rimangono a cura di codesta Impresa Ferroviaria:

- i controlli necessari per accertare che i mezzi d'opera in composizione siano quelli indicati nell'allegato alla presente richiesta, compresa la posizione ammessa nella composizione
- la visita tecnica al convoglio ai sensi del MMV.

.....
(località, data)
MdO di proprietà RFI o che
sono movimentati per
esigenze di RFI

Il Capo Reparto Territoriale Mezzi d'Opera

.....
(località, data)
MdO non di RFI e
movimentato NON per
manutenzione IFN

Il Detentore

² Solamente nel caso di veicoli registrati nel RIN.

³ Solamente nel caso di veicoli registrati nel RIN. Nel caso di TE, occorre fare riferimento all'autorizzazione all'effettuazione del TE, di cui l'IF è in possesso.

Carta Intestata o Logo del
detentore del MdO nel caso 2.1

Lista Mezzi d'Opera	informazioni per le condizioni di inoltro alla richiesta di trasporto n° _____
----------------------------	---

N.	Numero di identificazione ¹	ISCRITTO AL RIN e con circolabilità		Tipologia Mezzo	n° assi	Lunghezza ² (metri)	Massa per metro lineare (ton/m)	Tipo freno ³	Velocità max (km/h)	Massa effettiva (tara + carico)	Massa frenata (ton)	Massa per asse (ton)	Posizione da rispettare rispetto alla composizione ⁴
		SI	NO										
1				(es. rincalzatrice)									
2													
3													
...													
N													

Il Responsabile⁵
(timbro e firma del Proprietario)

.....
(località, data)

Il Capo Reparto Territoriale Mezzi d'Opera
(timbro e firma del Proprietario)

¹ Numero europeo del veicolo nel caso di veicolo registrato nel RIN ed in possesso di circolabilità. Nel caso di TE, codice di identificazione RUMO.

² Lunghezza del mezzo d'opera, comprensiva dei respingenti non compresi

³ Tipo di freno e/o presenza della sola condotta generale passante

⁴ Indicare eventuali prescrizioni in merito alla posizione nella composizione

⁴ Per i mezzi d'opera di RFI è il Responsabile del Centro di Lavoro assegnatario del mezzo

⁵ Legale Rappresentante del detentore/utilizzatore o suo delegato con procura notarile. Per i mezzi d'opera di RFI, è il Responsabile del CdL assegnatario.

*Direzione territoriale Produzione
Gestione Operativa Territoriale
Reparto Territoriale Mezzi d'Opera*

Carta Intestata o Logo del
detentore del MdO

Presidio Trenitalia Merci di DTR
Sicilia
<Impianto di partenza del Treno>

Oggetto: Trasporto di cui alla richiesta protocollo n. ,
condizioni di cui al punto 3.4.a del MMV (NVTV - Parte I punto
4.1.8) e fissaggio/rimozione delle parti mobili/amovibili.

Allegati: n. moduli

Si trasmettono in allegato alla presente n. moduli attestanti, per ciascun mezzo d'opera di cui al trasporto in oggetto, che le operazioni di cui al punto 3.4.a del MMV (NVTV Parte I punto 4.1.8) sono state correttamente eseguite.

Ciascuno dei suddetti moduli attesta altresì, per ciascun mezzo d'opera di cui al trasporto in oggetto, che tutte le parti mobili sono regolarmente fissate e quelle amovibili, non utilizzate, sono riposte negli appositi spazi o contenitori, ed indica inoltre le eventuali limitazioni per l'inoltro dei mezzi d'opera così condizionati.

.....
(località, data)

MdO di proprietà
RFI o che sono
movimentati per
esigenze di RFI

Il Capo Reparto Territoriale Mezzi d'Opera

Oppure

.....
(località, data)

MdO non di RFI e
movimentato NON per
manutenzione IFN

Il Detentore

Carta Intestata o Logo del detentore
del MdO nei casi 2.1 e 2.3

Si dichiara che il Mezzo d'Opera (tipo)..... (codice identificativo)....., per il trasferimento da..... a, ha subito i seguenti condizionamenti:

<i>n. cond.</i>	<i>Condizionamento</i>	<i>Effettuato¹</i>	<i>Non Pertinente¹</i>
[1]	Gli organi di trasmissione degli assi motori sono stati disinseriti, scollegati, smontati e/o condizionati		
[2]	L'alimentazione dei comandi del freno è stata intercettata		
[3]	Le apparecchiature di bordo che possono provocare la frenatura indebita del treno sono state escluse <i>ad eccezione dei dispositivi di segnalazione di deragliamento²</i>		
[4]	Tutte le parti soggette a lubrificazione sono state lubrificate		
[5]	Il Mezzo d'Opera <i>necessita – non necessita³</i> di lubrificazione durante il trasporto		
[6]	Le modalità di trasferimento stabilite dalla documentazione tecnica in dotazione al rotabile sono state correttamente applicate		
[7]	Tutte le parti mobili sono regolarmente fissate e quelle amovibili non utilizzate sono riposte negli appositi spazi o contenitori		

Il Mezzo d'Opera così condizionato presenta le seguenti limitazioni:

(riportare le eventuali limitazioni e/o differenze presenti nel Libretto di Circolazione e/o nel manuale di uso e manutenzione rispetto a quanto attestato in allegato 2)

Dichiaro che il mezzo è in regola con i controlli periodici e con il piano di manutenzione, come si evince dal libretto di circolazione.

Durante il trasferimento, il mezzo verrà – non verrà³ scortato da un nostro agente.

Luogo e data

Il Responsabile
(timbro e firma del Proprietario⁴)

¹ Apporre un visto in una sola delle colonne.

² Depennare se non presenti dispositivi di segnalazione di deragliamento

³ Depennare la voce non pertinente

⁴ Per i mezzi d'opera di proprietà di RFI è il Responsabile del Centro di Lavoro assegnatario del mezzo stesso