

Direzione Regionale Sicilia

**Impianti Equipaggi Servizio Universale
Tutti**

p.c. Esercizio Servizio Universale

p.c. Esercizio Cityday

p.c. Esercizio Citynight

Oggetto: Aggiornamento I.O. DPN/I/SB – DEIF 53 stazionamento vetture in vigore 11-12-2016

Allegati: allegato A


Si fa riferimento alla nota TRNIT-DPNI.ENTP\2011\0018022 del 29-04-2011 riguardante le disposizioni attuative all'Istruzione Operativa DPN/I/SB del 10-02-2011 in osservanza della CO 50.1/PA del 29/04/2011 per la prevenzione e protezione degli asset del materiale rotabile da eventi di natura dolosa e/o colposa, che possono arrecare danno a persone e/o cose nonché all'immagine dell'Azienda, e ad integrazione della DEIF 53.0 in vigore dal 1 Dicembre 2016 riguardo le condizioni del materiale rotabile in sosta deve essere chiuso a chiave al fine di evitare indebite intrusioni e danni che ne pregiudichino il funzionamento ed il conseguente servizio.

Per trasmettere le modalità operative per lo stazionamento dei rotabili da parte del PdC e delle vetture da parte del PdB aggiornato ai treni circolanti dal 11-12-2016.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza di tutto il personale interessato.

Cordiali saluti

Michela Bondi





STAZIONAMENTO TRENI SERVIZIO UNIVERSALE – ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PDC

SPOSTAMENTO DEI MATERIALI VUOTI DOPO L'ARRIVO NELLA STAZIONE TERMINE DI CORSA

Nel caso di spostamento di materiali vuoti dopo l'arrivo nella stazione di termine corsa (invio dei materiali agli Impianti di Manutenzione o ad altri impianti/stazioni), prima di iniziare il movimento il PdC deve avere conferma (materiale ordinario) della avvenuta chiusura delle porte delle carrozze con chiave quadra da parte del PdA. Nel caso di materiali ETR o di mezzi leggeri il PdC, prima di chiudere le porte, dovrà avere conferma della completa discesa dei viaggiatori da parte del PdA.

Nei casi in cui sia prevista l'attività di pulizia, carico/scarico del convoglio e in assenza di PdA, l'AdC che presenzia il convoglio su richiesta del personale addetto alle suddette operazioni deve aprire o mantenere aperte le porte possibilmente lato marciapiedi di servizio se presente fino al termine delle suddette operazioni.

Al termine delle operazioni di carico/scarico pulizie, il personale addetto alle citate operazioni comunica all'AdC l'ultimazione di dette operazioni e l'assenza a bordo di personale, di conseguenza l'agente l'AdC provvede a comandare la chiusura delle porte.

STAZIONAMENTO DEI MEZZI DI TRAZIONE A CURA DEL PDC

Il PdC di Equipaggi SU ha in dotazione personale una chiave triangolare per l'apertura/chiusura delle porte di accesso ai mezzi di trazione; il PdC deve avere con sé tale chiave, ogni volta che si presenta in servizio.

La chiave personale non sostituisce quella prevista nelle dotazioni dei mezzi di trazione, la cui presenza deve essere controllata dal PdC al momento della presa in consegna del mezzo stesso.

I mezzi di trazione stazionati dal PdC sui binari di deposito, di stazione o di altro impianto devono avere le porte delle cabine chiuse a chiave (Manuale di Mestiere Condotta punto 6.1.2).

Per lo stazionamento dei mezzi di trazione sui binari di stazione, in applicazione di quanto disposto dal Manuale di Mestiere Condotta punti 6.2.2 e 6.2.4, il PdC deve, dopo aver completato le operazioni di stazionamento:

- riporre la chiave di inserzione REC e la chiave a bracciale nel KMT in posizione di massa REC;
- riporre il libro di bordo e le chiavi del mezzo di trazione sul banco di guida utilizzato per ultimo;
- chiudere con la propria chiave personale tutte le porte di accesso.

Se non è possibile chiudere tutte le porte di accesso, per guasto della serratura o altro motivo, il PdC deve fare segnalazione sul libro di bordo ed avvisare la Sala Operativa. In caso di smarrimento/rottura della propria chiave personale, il PdC deve utilizzare la chiave triangolare del mezzo di trazione e concordare con la Sala Operativa una postazione all'interno della stazione nella quale riporre tale chiave. La Sala operativa deve avvisare il PdC che successivamente metterà in servizio il mezzo, affinché recuperi tale chiave.

Per mettere in servizio un mezzo di trazione in stazionamento sui binari di stazione il PdC deve accedervi utilizzando la propria chiave personale. Devono essere aperte le serrature di tutte le porte di accesso della locomotiva o della cabina di guida utilizzata nel caso di ETR/mezzi leggeri.

PRESENZA DI ESTRANEI

La presenza di estranei al servizio ferroviario sui materiali in sosta o negli scali dovrà essere immediatamente segnalata alla SO di competenza per il seguito previsto (es. l'immediato avviso al reperibile territoriale di Protezione Aziendale e/o richiesta d'intervento degli agenti Polfer).



STAZIONAMENTO TRENI SERVIZIO UNIVERSALE – ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PDA

Nelle stazioni termine corsa (Allegato A) il CT in collaborazione con gli altri componenti della squadra di scorta, dopo aver accertato che i viaggiatori siano scesi, dovrà:

1. Nelle stazioni termine corsa il PdB dovrà percorrere dall'interno del convoglio le vetture e verificare (toilette incluse) che tutti i Clienti siano regolarmente scesi. Il CT, avuta assicurazione dai CST del termine anche delle loro operazioni a bordo treno, annoterà sul PA 88 *“verificata la completa discesa della Clientela”*.
2. Nelle stazioni termine corsa indicate nell'allegato A il PdA dovrà anche provvedere a chiudere le porte di salita di tutto il treno dall'interno delle vetture attraverso la serratura meccanica azionabile tramite la chiave quadra, il CT dopo aver effettuato quanto di sua spettanza e ricevuta conferma da parte del personale della squadra, dovrà spegnere le luci del treno e riportare la seguente annotazione sul PA88: *“Tutte le porte di salita sono chiuse meccanicamente”*;
3. terminate le suddette operazioni il CT comunicherà verbalmente al PdC la chiusura delle porte (materiale ordinario);
4. Nel caso di materiale ETR il PdA, dopo aver controllato che non ci siano clienti a bordo (e che siano terminate le operazioni di scarico delle WR), autorizzerà la chiusura al PdC.

Qualora da turno è previsto l'affidamento della chiusura delle porte al personale non di scorta al treno (riserva) dovrà essere adottata la seguente procedura:

- a) Il CT in arrivo dopo aver effettuato gli accertamenti e i controlli previsti durante i tempi accessori in arrivo deve consegnare i documenti del treno al CT che effettuerà la chiusura delle porte ed apportare la seguente annotazione sul PA88: *“Documenti consegnati in arrivo al CT di riserva (indicare Cognome, Nome e CID)”*;
- b) Il Ct di riserva che provvede alla chiusura delle porte, dopo aver chiuso le stesse, effettua annotazione sul PA88 *“Tutte le porte di salita chiuse meccanicamente”*, e consegnare i documenti al proprio Impianto Equipaggi.

In ogni caso il Capotreno prima di terminare il servizio il Capotreno deve sempre dare avviso verbale della situazione in atto all'agente di Condotta

Nelle località di origine del treno il CT, in collaborazione con gli altri componenti della squadra di scorta, dovrà provvedere **all'apertura delle porte di salita** e al controllo della loro funzionalità, segnalando le vetture che vengono trovate senza la chiusura meccanica inserita, dovrà inoltre predisporre i display interni ed esterni delle vetture ex FB mediante TIS visualizzabile sul monitor di carrozza (di regola l'operazione viene effettuata dalla vettura master n.3 e diffusa su tutto il convoglio), verificando la corretta indicazione rispetto al numero del treno, numero/numerazione vetture e destinazione finale. Per i materiali ETR 610 predisporre il PIS per l'impostazione dei monitor di carrozza e della diffusione sonora (annunci automatici). Nell'apertura del materiale, porre la massima attenzione alle eventuali porte precedentemente poste fuori servizio per guasto.

Ogni anormalità, anche precedentemente segnalata da altro treno (es. porte di salita trovate etichettate ecc.), dovrà essere comunicata alla Sala Operativa territoriale, e sul PA88.

Nel caso di anormalità alle porte di salita la comunicazione deve avvenire tramite M.40 DEIF 4 r.v.

Presenza Estranei:

La presenza di estranei al servizio ferroviario sui materiali in sosta o negli scali dovrà essere immediatamente segnalata alla SO di competenza per il seguito previsto (es. l'immediato avviso al reperibile territoriale di Protezione Aziendale e/o richiesta d'intervento degli agenti Polfer).

Personale addetto alle pulizie e ristorazione:

Nelle stazioni in cui il convoglio termina il servizio se a bordo è presente personale addetto alle operazioni di carico/scarico, pulizie il CT in relazione alle operazioni da svolgere deve lasciare disponibili per tale personale e per il tempo strettamente necessario le porte di salita/discesa interessate (possibilmente, se presente, lato marciapiedi). Il CT, prima di terminare il servizio deve sempre dare avviso verbale della situazione in atto all'AdC ove presente.



Nei casi in cui sia prevista l'attività di pulizia, carico/scarico del convoglio e in assenza di PdA, L'AdC che presenzia il convoglio su richiesta del personale addetto alle suddette operazioni deve aprire o mantenere aperte le porte possibilmente lato marciapiedi di servizio se presente fino al termine delle suddette operazioni.

Al termine delle operazioni di carico/scarico pulizie, il personale addetto alle citate operazioni comunica all'AdC l'ultimazione di dette operazioni e l'assenza a bordo di personale, di conseguenza l'agente l'AdC provvede a comandare la chiusura delle porte.

Durante gli interventi di pulizia gli operatori delle imprese appaltatrici potranno aprire le sole porte necessarie ad effettuare le operazioni previste, avendo cura di richiuderle al termine delle previste attività, nel rispetto di quanto previsto dalla DOCS 27/DT-SDE del 18/05/2016. Prima della chiusura dovranno controllare che sul materiale rotabile non vi siano persone in servizio ancora a bordo.

PARTICOLARITA' CONVOGLI IN PARKING

La modalità "parking" è una funzionalità che consente la configurazione del veicolo con apparati ausiliari di conversione AT in funzione, permettendo di alimentarne gli apparati AT del treno (convertitori, impianti di climatizzazione, carica batterie, ecc.) senza che vi sia alcun Banco di Manovra (BM) abilitato lungo il complesso.

Si applica quanto previsto dalla DEIF 31 r.v.

PARTICOLARITA' - ETR 610 / RABE 503 IN DOPPIA TRAZIONE (con unità chiusa al servizio viaggiatori)

Due ETR 610 e/o RABe 503 (ETR 610 di 2^a Serie) possono anche circolare in unità multipla, entrambe le versioni in Italia vengono identificate come ETR 610.

I treni in unità multipla effettuano servizio commerciale in territorio svizzero (in entrambe le unità) mentre in territorio italiano il servizio commerciale potrebbe essere svolto solo nell'unità di testa mentre l'unità posteriore dovrà viaggiare chiusa.

Si applicano le procedure integrative pubblicate dagli impianti



ALLEGATO A

Località di termine corsa / origine dei treni aggiornamento 11-12-2016

Località	Treni in Arrivo – Chiusura porte	Treni in Partenza – Apertura porte
Ancona	540-534	541-533
Bari	611-607-703	704-606-614
Bologna	608-610-614-606	611-609-603-607
Bolzano	764	763
Firenze	598	581
Genova BR	521-519	500-502
La Spezia	687-669	652-666
Lecce	609-603-1545-765-755-789-757	754/1580-788-758-752-1546-608-610
Livorno	651-685-673-679	658-674-670-662
Milano	232-596-604-612-590-1588-1584-684-670-666-656-658-580-682-746-1534-1546-35682-758-752-1962-148-140-146-15*-17*-19*-25*-51*- (*)doppia composizione ETR 610 chiusura sezione lato tronchino	235-1533-1963-765-755-679-669-657-651-673-599-675-1545-583-613-605-597-1589-689-143-159-141-20*-18*-22*-52* (*) doppia composizione ETR 610 apertura sezione lato partenza (c.acei)
Napoli	597	590
Domodossola	37#-51# doppia composizione ETR 610 (#)Chiusura porte (da esterno) lato servizio viaggiatori sezione di coda coadiuvati da SBB (tr37 solo sab dom)	36#-52# doppia composizione ETR 610 (#)Apertura porte (da esterno) lato servizio viaggiatori sezione di coda coadiuvati da SBB. (treno 36 solo sabato e domenica)
Palermo	723-729-1965-1957-1961	1958-1954-1964-730-728
Perugia	546	531
Pescara	613	604
Reggio C	1589-559-553-555-561-551-795	794-550-560-556-562-1588-552
Roma Tni	297-595-585-560-556-700-710-724-728-704-531-702-788-763-771-1960-1956-581	294-1959-1955-789-598-701-727-723-703-540-592-553-591-707-705-534-764-774
Salerno	511-591-797-799	582-798-796-510
Sestri L.	522	501
Siracusa	727-721-1963-1959-1955	1960-1956-1962-724-722
Taranto	605-563-707-705	700-710-558-612
Terni	599	580
Torino	510-504-500-502-512-796-798-754/1580-794	795-757-797-799-503-521-519-515-511
Trieste	589-735-593-775	594-584-734-770
VE Mestre	734	735
Ventimiglia	690-676-518-660	681-655-505-745