

DEIF n° 53.0

del 21 novembre 2016

In vigore dal 1° dicembre 2016

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE APERTURA – CHIUSURA PORTE SALITA DISCESA VIAGGIATORI E RELATIVO CONSENSO

Annulla e Sostituisce	Integra
---	MMC r. v. MMAT r.v.

1- PREMESSA

La gestione dell'asset societario, compreso tutto il materiale rotabile, è regolata dalla CO 50 PA rv .

I contenuti della suddetta CO sono applicati dal Personale TI costituente l'Equipaggio treno, poiché richiamati nella normativa di esercizio emessa da Direzione Tecnica nonché nelle Istruzioni Operative specifiche emesse dalle Divisioni PLH e PR e relative Strutture Territoriali.

La presente DEIF ha lo scopo di integrare e uniformare le procedure comuni che gli AdC ed il PdA delle Divisioni PLH e PR devono adottare relativamen-

te alle operazioni di apertura e chiusura delle porte di salita/discesa nelle località di inizio e termine del servizio viaggiatori su treni commerciali.

2- CONSENSO ALL'APERTURA PORTE

Nelle stazioni di origine, l' AdC deve provvedere alla concessione del consenso apertura porte per la salita / discesa dei viaggiatori in applicazione delle norme vigenti (MMC r.v.) dopo richiesta verbale del PdA.

Nei casi in cui, per motivi contingenti (ritardi, richiesta soccorso, ecc.), salvo i casi di emergenza disciplinati specificamente (es. DEIF 13 rv, DEIF 21 rv, DEIF 30 rv, ecc.), nelle località di servizio in cui non è prevista la fermata d'orario per servizio viaggiatori, si renda necessario procedere all'apertura delle porte, il Capo Treno ne fa richiesta alla Sala Operativa Territoriale / Prodotto di competenza che provvede, dopo aver esperito le necessarie verifiche con le altre Strutture interessate (SOTI, RFI, ecc.), a darne avviso all'AdC con scambio di fonogramma, il quale provvederà a concedere il consenso apertura porte di concerto con il Capo Treno che provvederà a diramare gli opportuni avvisi ai viaggiatori.

Nei casi in cui sia prevista l'attività di pulizia, carico/scarico del convoglio in stazione e in assenza del PdA (ad esempio prima del rientro in IMC) l' AdC che presenzia il convoglio, su richiesta del personale addetto alle suddette operazioni secondo le specifiche istruzioni delle Strutture Territoriali, deve aprire o mantenere aperte le porte, possibilmente lato marciapiede di servizio se presente, fino al termine delle suddette operazioni.

Nei casi in cui sia prevista l'apertura delle porte da parte dell' AdC in assenza del PdA, per l'effettuazione di verifica al materiale, ecc., l'apertura delle stesse deve avvenire con le stesse modalità di cui al precedente cpv.

Esigenze organizzative di dettaglio possono essere regolate con apposite istruzioni operative dalle Strutture Territoriali redatte secondo la nota TRNIT-DT\P\2014\0027911 del 27/05/2014, con riferimento alle diverse esigenze/particolarità (compreso i casi nei quali sia prevista anche la contemporanea assenza dell' AdC e del PdA).

Eventuali ulteriori esigenze legate alla apertura / chiusura delle porte che dovessero manifestarsi per motivi non previsti (ritardi, cambio materiale, ecc.) devono essere sempre comunicate e preliminarmente autorizzate dalla Sala Operativa Territoriale / Prodotto di competenza.

Resta inteso che per il materiale rotabile stazionato in Parking nelle località di servizio, in caso di impresenziamento di personale Trenitalia, va anche rispettato quanto previsto dalla DEIF 31 rv e dalla DOCS 27 rv.

3- CHIUSURA PORTE SALITA/DISCESA NELLE STAZIONI OVE IL CONVOGLIO TERMINA IL SERVIZIO

Nelle stazioni ove il convoglio termina il servizio viaggiatori il PdA deve verificare, toilette incluse, che i viaggiatori presenti a bordo treno siano scesi. Al termine di tale verifica il PdA provvederà a chiudere le porte di salita/discesa o a comandarne la chiusura.

Nel caso di presenza a bordo treno di personale addetto alle operazioni di carico/scarico/pulizie il Capo Treno, in relazione alle operazioni da svolgere, deve lasciare disponibili per tale personale e per il tempo strettamente necessario le porte di salita/discesa interessate, possibilmente lato marciapiede di servizio se presente.

Nel caso in cui il PdA per necessità contingenti di servizio non possa provvedere ai controlli di cui sopra deve avvisare la Sala Operativa Territoriale / Prodotto di competenza affinché siano adottati i provvedimenti necessari.

In ogni caso, prima di terminare il servizio, il Capo Treno deve sempre dare avviso verbale della situazione in atto all' AdC.

Al termine delle operazioni di carico/scarico/pulizie, il personale addetto alle citate operazioni comunica all'AdC, secondo le specifiche istruzioni delle Strutture Territoriali, l'ultimazione di dette operazioni (comunicando anche l'assenza a bordo di Personale); l'AdC provvede quindi a comandare la chiusura delle porte.

Eventuali ulteriori istruzioni operative di dettaglio, da redigere secondo la nota TRNIT-DT\P\2014\0027911 del 27/05/2014, compreso i casi nei quali sia prevista anche la contemporanea assenza dell' AdC e del PdA, devono essere emanate dalle Strutture Territoriali interessate, con riferimento alle diverse esigenze/particolarità.

4- DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA) ¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionale/Internazionale;
- alla Gestione Operativa e Riprogrammazione e tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi e Impianti Condotta di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno.

5- TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.							
	---	---	---	---	40.11	40.11	40.11							
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D										
	---	---	---	40.11										
Verifica	A	B	C											
	---	---	---											
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.													

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2
	---	---	---	40.11	40.11
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1	
	---	---	40.11	40.11	
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S	
	---	---	---	---	
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.