

DPC Loc. D146

Rev. 03 del 19/05/2023

in vigore dalle ore 0,00 del 24/05/2023

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DIESEL D146 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive diesel D146 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti, che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni, Preparazione dei treni (Manovra, Formazione treni e Verifica), Manutenzione, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione.
01	23/03/2010	Modifica del paragrafo 3.2.1 “Accoppiatore Automatico di Smistamento” e al capitolo 6 “Soccorso”
02	28/03/2011	Modifica del paragrafo 6 “Soccorso”
03	19/05/2023	Modificati paragrafi: 1.3 Circolabilità; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.2.1 Accoppiatore Automatico di Smistamento (AAS); 3.4 Antincendio; 3.5.1 Sistema di telecomando/comando Multiplo; Soccorso

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati Caratteristici.....	4
1.3	Circolabilità.....	4
1.4	Prestazioni.....	5
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	5
3	Impiego dei rotabili in esercizio	6
3.1	Manualistica	6
3.2	Dotazioni di Bordo particolari.....	6
3.2.1	Accoppiatore Automatico di Smistamento (AAS)	6
3.2.2	Staffe	6
3.3	Freno	6
3.3.1	Comando del freno continuo automatico.....	6
3.3.2	Freno diretto	6
3.3.3	Prova del freno	7
3.3.4	Comando frenatura di emergenza – Pulsante arresto emergenza motore	7
3.3.5	Freno di stazionamento a molla	7
3.4	Antincendio	7
3.5	Comando Multiplo	8
3.5.1	Sistema di telecomando/comando multiplo	8
4	Altri dispositivi.....	8
4.1	Radio Comando	8
5	Provvedimenti particolari di circolazione	8
5.1	Circolazione	8
5.2	Traino, invio in composizione	8
6	Soccorso	8
7	Disposizioni finali	9

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive D146 sono locomotive diesel da manovra dotate di una cabina di guida in posizione asimmetrica rispetto all’asse mediano del rotabile, al cui interno sono presenti due banchi di manovra posti a sinistra rispetto al senso di marcia. Convenzionalmente per “direzione avanti” si intende quella con il cofano lungo in posizione anteriore.

Il rodiggio è del tipo B’ B’.

La potenza di taratura del motore termico è di 1260 kW a 1800 giri/min.

1.2 Dati Caratteristici

Velocità Massima in marcia veloce	120 km/h
Velocità Massima in marcia lenta	60 km/h
Velocità Massima in marcia speciale di manovra	15 km/h
Massa reale	72 t
Massa frenata con freno continuo tipo Viaggiatori	81 t
Massa frenata con freno continuo tipo Merci	70 t
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	40 t (1)
(1) Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla, è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo in opera sulla locomotiva (tre unità frenanti per CARRELLO per un totale di 6 unità).	

1.3 Circolabilità

Le locomotive D146 sono ammesse a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale in semplice e doppia trazione, con le condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore dell’Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta e con le prestazioni riportate al successivo §1.4.

Le locomotive sono ammesse a circolare in comando multiplo con un’altra unità dello stesso gruppo.

Ai fini della normativa per l’impiego della scheda treno le locomotive D146 devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“I”** della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea delle linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

1.4 Prestazioni

Massima massa rimorchiabile in tonnellate per grado di prestazione:

grado di prestazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
massa rimorchiabile (t)	1720	1640	1560	1490	1420	1360	1280	1220	1150	1080	1010

grado di prestazione	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
massa rimorchiabile (t)	950	900	850	820	770	720	670	630	600	580	560

grado di prestazione	23	24	25	26	27	28	29	30	31
massa rimorchiabile (t)	520	500	460	440	420	390	370	340	310

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive D146 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sottosistema di Bordo (SSB) SCMT/SSC BL3 di fornitura Mermec;
- Funzione Vigilante (integrata nel SSB);
- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta (RCEC);
- Apparecchiature radio di bordo tipo Car-Kit non collegato con i sistemi di cui sopra.

Nel SSB SSC BL3 il sistema “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo (RAP);
- controlla vigilanza dell’AdC.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia.

L’uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v..

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

La locomotiva è dotata di manualistica di bordo costituita da:

- **Manuale di Condotta (MC)**, che riporta le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio relativamente alla messa in servizio, le modalità di condotta e lo stazionamento del rotabile;
- **Guida di Depannage Allegata (GDA)**, che riporta le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso di anomalie al rotabile.

3.2 Dotazioni di Bordo particolari

3.2.1 Accoppiatore Automatico di Smistamento (AAS)

Per memoria

3.2.2 Staffe

La locomotiva è dotata di 12 dispositivi di ausilio per l'immobilizzazione dei treni (staffe).

3.3 Freno

3.3.1 Comando del freno continuo automatico

Il comando del freno continuo automatico è realizzato con rubinetto elettronico autoregolatore dotato di un manipolatore a leva posizionale posto sulla parte sinistra di ciascun banco di manovra.

Per l'utilizzo del rubinetto vale quanto indicato nel Manuale di Condotta (MC). L'utilizzo del rubinetto in funzione “depannage” deve essere limitato al raggiungimento del termine corsa.

3.3.2 Freno diretto

Il manipolatore di comando del freno diretto è ubicato sul banco di manovra (lato sinistro).

Il comando di frenatura e sfrenatura viene attuato indipendentemente dal banco di manovra abilitato e dalla posizione del rubinetto di intercettazione del freno continuo.

Le modalità di utilizzo del manipolatore del freno diretto sono riportate nei Manuali d'uso della locomotiva.

3.3.3 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA.

3.3.4 Comando frenatura di emergenza – Pulsante arresto emergenza motore

La locomotiva da manovra D146 è dotata di un pulsante a fungo posto su entrambi i banchi di manovra denominato “rubinetto di emergenza”.

L'azionamento di tale pulsante provoca la scarica della Condotta Generale e lo stacco trazione; il pulsante, una volta azionato, permane nella posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riarmato.

La locomotiva è dotata inoltre di un pulsante di tipo stabile con intervento a pressione denominato “Pulsante arresto emergenza Motore Diesel” azionando il quale, indipendentemente dal banco di manovra abilitato, si determina lo spegnimento del motore diesel.

3.3.5 Freno di stazionamento a molla

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla. Le modalità di utilizzo e di prova del freno di stazionamento a molla sono riportate nel Manuale di Condotta della locomotiva.

3.4 Antincendio

La locomotiva è dotata di un impianto Antincendio. L'intervento dell'impianto può essere comandato da dispositivi manuali posti uno in cabina di guida e uno per ciascuna fiancata della locomotiva.

L'intervento dell'impianto è segnalato dalle apposite segnalazioni acustiche e luminose presenti in cabina di guida.

Il Personale di Condotta, durante la messa in servizio della locomotiva, dovrà verificare l'efficienza di dette segnalazioni ed effettuare i controlli previsti dal Manuale di Condotta (MC).

Nei casi di:

- intervento automatico o comandato dell'impianto
- indisponibilità dell'impianto
- inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica)

il Personale di Condotta dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

3.5 Comando Multiplo

3.5.1 Sistema di telecomando/comando multiplo

La locomotiva D146 pur essendo autorizzata al comando multiplo non è stata mai utilizzata in tale configurazione e pertanto ad oggi è impiegata solo in unità semplice.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Radio Comando

Le locomotive D146 sono predisposte per l'utilizzo con un sistema di radio comando. Attualmente non è ammesso l'utilizzo di tale dispositivo sul Sistema Ferroviario Nazionale.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Circolazione

Nei movimenti di manovra della locomotiva in ambito di scali e/o stazioni, quando è prevista la presenza del secondo agente in cabina di guida con l'obbligo del rispetto dei segnali, tale agente dovrà rimanere al proprio posto in piedi.

Nei movimenti del rotabile (locomotiva in direzione avanti) in cui è prevista la presenza del secondo agente in cabina di guida con l'obbligo del rispetto dei segnali, tale agente dovrà rimanere al proprio posto in piedi quando è richiesto il rispetto dei segnali bassi e a mano.

5.2 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione la locomotiva deve essere condizionata secondo quanto previsto dalla manualistica di bordo (MC e GDA) della locomotiva stessa e comunque a velocità non superiore a **100 km/h**.

6 SOCCORSO

Per il soccorso vale quanto previsto dalla DEIF 34 con le ulteriori prescrizioni previste di seguito. La locomotiva è dotata di organi di trazione di tipo tradizionale.

In caso di soccorso con un veicolo dotato di Aggancio Automatico (AA), per limitare lo sforzo sulla maschera, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno