

Entrata in vigore della Disposizione di Esercizio RFI 08/2022

“Procedura di interfaccia. Modifica alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta» e alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS»”

Informativa per il Personale di Condotta

Premessa

Con l'emanazione della Disposizione di Esercizio RFI 08 del 28/07/22 *“Procedura di interfaccia. Modifica alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta» e alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS»”,* è emersa la necessità di integrare il Manuale di Mestiere Trenitalia MMNEAT con la procedura relativa al cambio dati treno per l'esercizio sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi e sulle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi.

Modifiche:

Il Manuale di Mestiere Trenitalia MMNEAT pertanto è stato modificato nelle seguenti Parti.

1. Parte I – Sezione VI “Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta” – punto 6.2 “Dati Treno”

Stato attuale (rev.5):

“I criteri e le modalità operative per l'inserimento dei dati treno sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es: variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB).”

Testo modificato con la DE 08/22 (rev. 6):

“I criteri e le modalità operative per l'inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB), ***fermo restando che la procedura di cambio dei dati del treno, ad eccezione del numero del treno, dovrà essere effettuata solo dopo aver provveduto alla procedura di fine missione (EoM).***”

2. Parte I – Sezione VIII “Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS” – punto 7.2 “Dati Treno”

Stato attuale (rev.5):

“I criteri e le modalità operative per l'inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità

massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB, variazione dato di velocità massima dovuta alle limitazioni relative alla circolabilità dei veicoli, rallentamenti determinati da necessità improvvise).”

Testo modificato con la DE 08/22 (rev. 6):

“I criteri e le modalità operative per l’inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB, variazione dato di velocità massima dovuta alle limitazioni relative alla circolabilità dei veicoli, rallentamenti determinati da necessità improvvise), ***fermo restando che la procedura di cambio dei dati del treno, ad eccezione del numero del treno, dovrà essere effettuata solo dopo aver provveduto alla procedura di fine missione (EoM).***”

Le modifiche di cui sopra entrano in vigore a decorrere dal 01/10/2022.

A partire da tale data, le stesse devono essere rispettate indipendentemente da quanto previsto nella Manualistica di Bordo, la quale sarà progressivamente aggiornata.