

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	--	---

PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026

“Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”

Firma

Domenico Scida

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzione
			x	x

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
30/01/2026	PEIF 114.10 del 19/09/2025	parziale	DEIF 37 r.v. PEIF 28 r.v.

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO/DE	GdL coordinato da DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	07/12/2023	Prima Emissione
1	14/12/2023	Seconda Emissione
2	18/01/2024	Terza Emissione
3	25/06/2024	Quarta Emissione

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	--	---

4	18/07/2024	Quinta Emissione
5	19/08/2024	Sesta Emissione
6	28/10/2024	Settima Emissione
7	13/11/2024	Ottava Emissione
8	14/12/2024	Nona Emissione
9	17/01/2025	Decima Emissione
10	19/09/2025	Revisione per effettuazione di un treno storico a composizione predeterminata, da Trieste C.le a Gorizia C.le, per poi essere trasferito nel Raccordo denominato SDAG
11	30/01/2026	Revisione per effettuazione di un treno turistico a composizione predeterminata da Roma Termini a Calalzo – Pieve di Cadore commissionato dalla Società FS Treni Turistici Italiani

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

Distribuzione

La presente PEIF è distribuita da DT /SQCO:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere TABELLA³ in calce). La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) della DOR e della DOIC
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione interessata.

Tabella di distribuzione

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2019/773 e s.m.i., destinatario della PEIF:

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	123.0	123.0	123.0		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	123.0	123.0			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.				
	123.0				

Direzione Operations destinataria della PEIF:

DOAV	-
DOIC	123.0
DOR	123.0

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

Sommario

1	Premessa	8
2	Campo di applicazione.....	8
3	Espresso Cadore (Roma Termini – Calalzo/Pieve di Cadore).....	8
3.1	Composizione e manovra del convoglio	8
3.1.1	Tratta da Roma Termini a Treviso.....	9
3.1.2	Tratta da Treviso a Calalzo – Pieve di Cadore e viceversa	9
3.2	Composizione dell'equipaggio	9
3.2.1	Tratta da Roma Termini a Treviso e viceversa.....	9
3.2.2	Tratta da Treviso a Calalzo – Pieve di Cadore e viceversa	9
3.3	Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione	10
3.3.1	Gestione dell'alimentazione elettrica	10
3.3.2	Gestione della lateralizzazione	10
4	Espresso Salento (Roma Termini – Lecce).....	11
4.1	Composizione e manovra del convoglio	11
4.2	Composizione dell'equipaggio	12
4.2.1	Tratta da Roma Termini a Lecce.....	12
4.2.2	Tratta da Lecce a Roma Termini.....	12
4.3	Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione	13
4.3.1	Gestione dell'alimentazione elettrica	13
4.3.2	Gestione della lateralizzazione	13
5	Treno Pellegrini Varallo Sesia - Lourdes.....	14
5.1	Composizione e manovra del convoglio	14
5.2	Composizione dell'equipaggio del convoglio.....	15
5.2.1	Tratta da Varallo Sesia a Novara	15
5.2.2	Tratta da Novara a Ventimiglia.....	16
5.3	Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione	16
5.3.1	Gestione dell'alimentazione del cavo REC.....	16
5.3.2	Gestione della lateralizzazione	16

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

5.4	Vincoli di composizione	17
5.5	Circolazione nella tratta Varallo Sesia – Novara	17
5.6	Sequenza delle operazioni di manovra nella località di Novara	17
5.6.1	Partenza da Novara per Varallo Sesia.....	17
5.6.2	A Novara in partenza per Ventimiglia.....	17
6	Espresso Langhe – Monferrato (Roma Termini – Alba).....	18
6.1	Composizione e manovra del convoglio	18
6.1.1	Tratta da Roma Termini ad Alessandria.....	18
6.1.2	Tratta da Alessandria ad Alba e viceversa	18
6.2	Composizione dell'equipaggio	19
6.2.1	Tratta da Roma Termini ad Alessandria e viceversa.....	19
6.2.2	Tratta da Alessandria ad Alba e viceversa	19
6.3	Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione	19
6.3.1	Gestione dell'alimentazione elettrica	19
6.3.2	Gestione della lateralizzazione	20
7	Espresso Firenze Rifredi – Castellina in Chianti/Monteriggioni	21
7.1	Composizione e manovra del convoglio	21
7.2	Composizione dell'equipaggio	21
7.2.1	Tratta da Firenze Rifredi a Castellina in Chianti/Monteriggioni e viceversa.....	21
7.3	Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione	22
7.3.1	Gestione dell'alimentazione elettrica	22
7.3.2	Gestione della lateralizzazione	22
8	Espresso Milano – Luino	23
8.1	Composizione e manovra del convoglio	23
8.1.1	Tratta da Milano C.le a Luino	23
8.1.2	Tratta da Luino a Milano C.le	23
8.2	Composizione dell'equipaggio	23
8.2.1	Tratta da Milano C.le a Luino	24
8.2.2	Tratta da Luino a Milano C.le	24

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	--	--

8.3	Gestione della lateralizzazione	24
8.3.1	Carrozza BAG (UIC-X) in composizione	24
9	Treno delle Meraviglie (Torino PN – Imperia)	25
9.1	Composizione e manovra del convoglio	25
9.2	Composizione dell'equipaggio	25
9.2.1	Tratta da Torino PN a Cuneo e viceversa.....	25
9.2.2	Tratta da Cuneo a Ventimiglia e viceversa	26
9.2.3	Tratta da Ventimiglia a Imperia e viceversa.....	26
9.3	Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione	26
9.3.1	Gestione dell'alimentazione elettrica	26
9.3.2	Gestione della lateralizzazione	26
10	Espresso Trieste C.le – Gorizia C.le	28
10.1	Composizione e manovra del convoglio	28
10.1.1	Tratta da Trieste C.le a Gorizia C.le.....	28
10.1.2	Tratta da Gorizia C.le a Trieste C.le.....	29
10.2	Composizione dell'equipaggio	29
10.3	Gestione delle porte.....	30
10.3.1	Carrozza BAG (Media Distanza) in composizione	30
11	Treno dei Giornalisti (Roma Termini – Calalzo/Pieve di Cadore).....	30
11.1	Composizione e manovra del convoglio	30
11.1.1	Tratta da Roma Termini a Treviso.....	31
11.1.2	Tratta da Treviso a Calalzo – Pieve di Cadore e viceversa	31
11.2	Composizione dell'equipaggio	31
11.3	Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione	31
11.3.1	Gestione dell'alimentazione elettrica	31
11.3.2	Gestione della lateralizzazione	32

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

1 PREMESSA

Trenitalia effettua per la Società FS Treni Turistici Italiani (FS TTI) treni periodici a scopo turistico con veicoli di proprietà FS TTI o di altro Operatore; poiché si tratta di treni a composizione eterogenea, effettuati con materiali e personale appartenenti a diverse Direzioni di Business, la presente PEIF disciplina le particolari modalità di esercizio di tali convogli ai fini:

- della composizione e manovra dei convogli;
- della composizione dell'equipaggio;
- della gestione dell'alimentazione delle carrozze e delle porte di salita/discesa viaggiatori, in particolare per quanto riguarda la lateralizzazione e le particolarità delle carrozze non disciplinate nella DEIF 37 r.v.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente PEIF si applica ai convogli effettuati da parte di Trenitalia per la Società FS Treni Turistici Italiani (FS TTI).

Ai convogli oggetto della presente PEIF deve essere consegnata la seguente prescrizione tecnica: *“Vostro treno effettuato ai sensi della PEIF 114/DT r.v.”*

3 ESPRESSO CADORE (ROMA TERMINI – CALALZO/PIEVE DI CADORE)

3.1 Composizione e manovra del convoglio

Al fine di effettuare treni periodici a scopo turistico da Roma Termini a Calalzo – Pieve di Cadore, e ritorno, sarà utilizzato un convoglio così composto:

- 2 locomotive elettriche E.402B in doppia trazione simmetrica e comando multiplo da Roma a Treviso (e viceversa);
- 2 locomotive diesel D.445 in doppia trazione simmetrica da Treviso a Calalzo – Pieve di Cadore (e viceversa);
- 2 carrozze tipo T6
- 2 carrozze tipo T6 allestite T4;
- 1 WL;
- 1 WR;
- 1 carrozza BAG (MDVC ex DOR appositamente modificata per trasporto sci/bagagli);

per un totale di 2 locomotive e 7 carrozze. Fermo restando il numero massimo di vetture ammesse per la composizione (pari a 7), una o più carrozze tipo MU può sostituire una o più delle altre, ad eccezione del bagagliaio; in questo caso le carrozze MU vanno posizionate intercalate tra due vetture di tipologia letto o cuccetta o ristorante con porta intercomunicante aperta.

Per le attività di composizione e manovra del convoglio vale quanto segue; per tutta la durata del viaggio è vietato fornire alimentazione ai veicoli da fonte esterna durante la sosta del treno, ad eccezione di quanto disciplinato per la stazione di Calalzo dove l'utilizzo delle colonnine di alimentazione dei veicoli da fonte

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

esterna è regolamentato da appositi accordi tra le strutture competenti della DOIC e FS TTI previa stipula del DUVRI.

3.1.1 Tratta da Roma Termini a Treviso

Il convoglio, già allestito presso l'IMC Roma (Parco Prenestino) con le due locomotive E.402B in testa e in coda viene trasferito a Roma Termini da Agenti di Condotta della Direzione Operations IC (DOIC) / Direzione Operations AV (DOAV)/FS Treni Turistici Italiani con Certificato Complementare Trenitalia (TTI).

3.1.2 Tratta da Treviso a Calalzo – Pieve di Cadore e viceversa

Una volta giunti presso la stazione di Treviso da Roma, devono essere sganciate le due locomotive E.402B e sostituite con due D.445 (viceversa nel caso si giunga a Treviso da Calalzo – Pieve di Cadore); la manovra di aggancio e sgancio dei veicoli è a cura degli agenti dell'IF Mercitalia Shunting and Terminal (MIST) mentre la condotta della manovra sarà a cura di Agenti di Condotta della Direzione Operations IC (DOIC), della Direzione Operations Regionale (DOR) e di FS Treni Turistici Italiani con Certificato Complementare Trenitalia (TTI) secondo quanto definito nell'allegato 1 alla presente PEIF.

Una volta composto il convoglio con le due locomotive D.445 (ovvero con le due E.402B), la prova freno è di competenza dell'equipaggio del treno.

3.2 Composizione dell'equipaggio

Sul convoglio sono presenti Agenti di Condotta e di Accompagnamento dei Treni della DOIC, DOAV, TTI (con CC Trenitalia), e DOR, secondo quanto disciplinato dai seguenti punti. Sono inoltre presenti anche accudienti e personale di manutenzione Trenitalia (con opportuna abilitazione agli OdS) o di Ditte Esterne (che non operano su OdS) che potrà intervenire solo su esplicita richiesta del Capotreno.

Per tutta la durata del viaggio, da origine a destino, è attiva la Sala Operativa DOIC, contattabile ai seguenti recapiti:

- SO Emergenza (se direttrice occupata e si necessita di contatto immediato) 3138146221;
- SO IC 97024639 (direttrice incaricata della gestione del treno);
- DCT IC (Segnalazioni guasto Loco) 97024788.

3.2.1 Tratta da Roma Termini a Treviso e viceversa

Per la tratta da Roma Termini a Treviso è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta DOIC, TTI (con CC Trenitalia);
- secondo agente di condotta DOIC, TTI (con CC Trenitalia), DOAV o DOR;
- Capotreno DOIC;
- CST DOIC, DOAV o DOR.

3.2.2 Tratta da Treviso a Calalzo – Pieve di Cadore e viceversa

Per la tratta da Treviso a Calalzo – Pieve di Cadore è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

- AdC DOR, TTI (con CC Trenitalia);
- PdA DOR.

3.3 Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione

3.3.1 Gestione dell'alimentazione elettrica

Il cavo REC deve essere collegato ad entrambe le locomotive ma il REC sarà erogato solo da quella di testa. In caso di doppio collegamento REC il macchinista deve comunque avere le chiavi di entrambe le locomotive con sé nella cabina di guida abilitata.

Nel caso di itinerario senza cambio banco, la loco in testa è attiva ed eroga il REC.

Nel caso di itinerario con cambio banco, la loco che di volta in volta si trova in testa è attiva ed eroga il REC. La locomotiva di coda è abilitata in telecomando e le chiavi del banco e del freno sono in possesso del macchinista sulla locomotiva di testa.

All'arrivo nella stazione dove verrà eventualmente effettuato il cambio banco, il AdC:

1. Interrompe l'alimentazione del REC dal banco di guida della locomotiva in cui si trova;
2. Disabilita la locomotiva in cui si trova;
3. Effettua il cambio banco e porta con sé le chiavi della locomotiva di testa e di coda;
4. Abilita il banco di guida dalla locomotiva che è diventata di testa;
5. Eroga il REC dal banco di guida della locomotiva che è diventata di testa.

Il personale di Accompagnamento dei Treni deve assicurarsi che le prese elettriche delle carrozze siano sempre disalimentate.

3.3.2 Gestione della lateralizzazione

Per la gestione del convoglio ai fini della lateralizzazione si applica quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. e con le seguenti ulteriori particolarità dovute alla composizione del convoglio.

3.3.2.1 Carrozza BAG (Media Distanza) in composizione

La carrozza BAG (Media Distanza) è attrezzata sia con il cavo a 18 poli che a 78 poli. Il sistema di lateralizzazione di questa carrozza avviene solo sul cavo 78 poli mentre il cavo a 18 poli, oltre ad assicurare la linea treno (compreso il telecomando) assicura la realizzazione del circuito di comando e controllo su tutto il resto del convoglio come previsto dalla DEIF 37 r.v.. Tuttavia, la carrozza **è esclusa dal circuito di telechiusura e dal circuito di comando e controllo porte**, e pertanto dalla segnalazione di controllo porte chiuse in cabina di guida.

La carrozza BAG dovrà viaggiare sempre all'estremità della composizione carrozze e deve inoltre presentare entrambi gli accoppiatori 18 poli collegati secondo quanto previsto dalla DEIF 37 r.v.

Modalità operativa per la gestione delle carrozze BAG (Media Distanza)

All'inizio del servizio, dopo che eventuali bagagli e attrezzature siano stati caricati e prima della partenza, il Capotreno chiude con la chiave quadra le porte della carrozza BAG e l'intercomunicante. Il personale dedicato (Addetti Controllo Porte), opportunamente istruito dal capotreno, presenzia la porta intercomunicante posizionandosi nel vestibolo della precedente carrozza. Tale porta intercomunicante dovrà rimanere chiusa per tutto il viaggio fino a destinazione (Calalzo – Pieve di Cadore, ovvero Roma Termini).

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

Nell'eventualità che la carrozza WR sia adiacente alla BAG, poiché le carrozze WR sono dotate di un unico vestibolo e pertanto di due sole porte di salita (una per lato), questa dovrà essere orientata verso la carrozza BAG dalla parte del vestibolo per consentire la permanenza dell'Addetto Controllo Porte.

3.3.2.2 Locomotiva D.445

Le locomotive D.445 non realizzano la coda treno per la lateralizzazione porte su condotta UIC a 18 poli secondo ST 375622 e/o ST 377091. Pertanto, al fine di rendere disponibile la funzione di controllo dello stato delle porte nel convoglio in cabina di guida (spia IPA), è necessario realizzare la coda treno mediante il dispositivo DCCT.

Modalità operativa per la gestione della coda treno con locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica

L'impiego del dispositivo DCCT in una composizione che prevede l'utilizzo di due locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica è il seguente:

1. inserire il DCCT nel connettore UIC 18 poli fisso della testata dell'ultima carrozza di coda accoppiata alla locomotiva di coda;
2. posizionare il connettore UIC 18 poli mobile dell'ultima carrozza di coda nella sede a riposo, senza utilizzare nemmeno il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza;
3. attivare dalla locomotiva di testa la lateralizzazione;
4. eseguire la verifica del circuito di controllo centralizzato della chiusura porte in cabina di guida come da Allegato 3 della DEIF 37 r.v.;
5. apporre i fanali di coda nell'ultima locomotiva di coda

In caso di cambio di direzione del convoglio il DCCT deve essere riposizionato in accordo a quanto sopra in modo da trovarsi sempre in coda treno sull'ultima vettura. Il collegamento tra loco di testa e carrozza adiacente deve essere realizzato mediante il connettore UIC 18 poli mobile della carrozza e il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza (collegamento ridondato della condotta UIC 18 poli). Nello specifico, nella località di Ponte nelle Alpi, le attività di riposizionamento del DCCT e regolarizzazione dei connettori UIC 18 poli competono al Capotreno.

Tutti i dispositivi citati (connettori UIC 18 poli e DCCT) sono opportunamente etichettati ed associati a ciascuna locomotiva D.445 adoperata.

4 ESPRESSO SALENTO (ROMA TERMINI – LECCE)

4.1 Composizione e manovra del convoglio

Al fine di effettuare treni periodici a scopo turistico da Roma Termini a Lecce, e ritorno, sarà utilizzato un convoglio così composto:

- 2 locomotive elettriche E.402B in doppia trazione simmetrica e comando multiplo;
- 2 carrozze tipo T6
- 2 carrozze tipo T6 allestite T4;
- 1 WL;
- 1 WR;

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

- 1 carrozza BAG (MDVC ex DOR);

per un totale di 2 locomotive e 7 carrozze. Fermo restando il numero massimo di vetture ammesse per la composizione (pari a 7), una o più carrozze tipo MU può sostituire una o più delle altre, ad eccezione del bagagliaio; in questo caso le carrozze MU vanno posizionate intercalate tra due vetture di tipologia letto o cuccetta o ristorante con porta intercomunicante aperta.

Per le attività di composizione e manovra del convoglio vale quanto segue.

Il convoglio, già allestito presso l'IMC Roma (Parco Prenestino) con le due locomotive E.402B in testa e in coda viene trasferito a Roma Termini da Agenti di Condotta della Direzione Operations IC (DOIC) / FS Treni Turistici Italiani con Certificato Complementare Trenitalia (TTI). Per il trasferimento da Lecce Surbo a Lecce, invece, saranno utilizzati Agenti di Condotta della Direzione Operations IC (DOIC) / Direzione di Business Regionale e Sviluppo Intermodale (DOR).

4.2 Composizione dell'equipaggio

Sul convoglio sono presenti Agenti di Condotta e di Accompagnamento dei Treni della DOIC, DOR e TTI (con CC Trenitalia), secondo quanto disciplinato dai seguenti punti. Sono inoltre presenti anche accudienti e può essere presente personale di manutenzione Trenitalia (con opportuna abilitazione agli OdS) o di Ditte Esterne (che non operano su OdS) che potrà intervenire solo su esplicita richiesta del Capotreno.

Per tutta la durata del viaggio, da origine a destino, è attiva la Sala Operativa DOIC, contattabile ai seguenti recapiti:

- SO Emergenza (se direttrice occupata e si necessita di contatto immediato) 3138146221;
- SO IC 97024639 (direttrice incaricata della gestione del treno);
- DCT IC (Segnalazioni guasto Loco) 97024788.

4.2.1 Tratta da Roma Termini a Lecce

Per la tratta da Roma Termini a Lecce è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta DOIC;
- secondo agente di condotta TTI (con CC Trenitalia) o DOR;
- Capotreno DOIC;
- CST DOR.

4.2.2 Tratta da Lecce a Roma Termini

Per la tratta da Lecce a Roma Termini è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta DOIC;
- secondo agente di condotta TTI (con CC Trenitalia) o DOR;
- Capotreno DOIC;
- CST DOR.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

4.3 Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione

4.3.1 Gestione dell'alimentazione elettrica

Il cavo REC deve essere collegato ad entrambe le locomotive ma il REC sarà erogato solo da quella di testa. In caso di doppio collegamento REC il macchinista deve comunque avere le chiavi di entrambe le locomotive con sé nella cabina di guida abilitata.

Nel caso di itinerario senza cambio banco, la loco in testa è attiva ed eroga il REC.

Nel caso di itinerario con cambio banco, la loco che di volta in volta si trova in testa è attiva ed eroga il REC. La locomotiva di coda è abilitata in telecomando e le chiavi del banco e del freno sono in possesso del macchinista sulla locomotiva di testa.

All'arrivo nella stazione dove verrà eventualmente effettuato il cambio banco, il AdC:

1. Interrompe l'alimentazione del REC dal banco di guida della locomotiva in cui si trova;
2. Disabilita la locomotiva in cui si trova;
3. Effettua il cambio banco e porta con sé le chiavi della locomotiva di testa e di coda;
4. Abilita il banco di guida dalla locomotiva che è diventata di testa;
5. Eroga il REC dal banco di guida della locomotiva che è diventata di testa.

Il personale di Accompagnamento dei Treni deve assicurarsi che le prese elettriche delle carrozze siano sempre disalimentate.

4.3.2 Gestione della lateralizzazione

Per la gestione del convoglio ai fini della lateralizzazione si applica quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. e con le seguenti ulteriori particolarità dovute alla composizione del convoglio.

4.3.2.1 Carrozza BAG (Media Distanza) in composizione

La carrozza BAG (Media Distanza) è attrezzata sia con il cavo a 18 poli che a 78 poli. Il sistema di lateralizzazione di questa carrozza avviene solo sul cavo 78 poli mentre il cavo a 18 poli, oltre ad assicurare la linea treno (compreso il telecomando) assicura la realizzazione del circuito di comando e controllo su tutto il resto del convoglio come previsto dalla DEIF 37 r.v.. Tuttavia, la carrozza è esclusa dal circuito di telechiusura e dal circuito di comando e controllo porte, e pertanto dalla segnalazione di controllo porte chiuse in cabina di guida.

La carrozza BAG dovrà viaggiare sempre all'estremità della composizione carrozze e deve inoltre presentare entrambi gli accoppiatori 18 poli collegati secondo quanto previsto dalla DEIF 37 r.v.

Modalità operativa per la gestione delle carrozze BAG (Media Distanza)

All'inizio del servizio, dopo che eventuali bagagli e attrezzature siano stati caricati e prima della partenza, il Capotreno chiude con la chiave quadra le porte della carrozza BAG e l'intercomunicante. Il personale dedicato (Addetti Controllo Porte), opportunamente istruito dal capotreno, presenzia la porta intercomunicante posizionandosi nel vestibolo della precedente carrozza. Tale porta intercomunicante dovrà rimanere chiusa per tutto il viaggio fino a destinazione (Lecce, ovvero Roma Termini).

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

Nell'eventualità che la carrozza WR sia adiacente alla BAG, poiché le carrozze WR sono dotate di un unico vestibolo e pertanto di due sole porte di salita (una per lato), questa dovrà essere orientata verso la carrozza BAG dalla parte del vestibolo per consentire la permanenza dell'Addetto Controllo Porte.

5 TRENO PELLEGRINI VARALLO SESIA - LOURDES

5.1 Composizione e manovra del convoglio

Al fine di effettuare treni pellegrini da Varallo Sesia a Lourdes, e ritorno, sarà utilizzato un convoglio così composto⁴:

n. ord.	Tipologia	NEV
1	Locomotiva	D445.1140
2	Cuccetta T6	61835070665.0
3	Cuccetta T6	61835070603.1
4	Cuccetta T6	61835070748.4
5	Cuccetta T6	61835070742.7
6	Cuccetta T6	61835070641.1
7	Cuccetta T6	61835070732.8
8	Carrozza Bagagliaio ²	51839570227.8
9	Cuccetta T6	61835070733.6
10	Cuccetta T6	61835070646.0
11	Cuccetta T6	61835070695.7
12	Carrozza Barellata ⁵	61838970001.3
13	Locomotiva Diesel	D445.1050

In caso di indisponibilità di un veicolo nella composizione del convoglio riportato nella tabella precedente, questo può essere sostituito, a seconda della tipologia, con un altro dei veicoli riportati nella tabella seguente:
Veicoli di scorta

n. ord.	Tipologia	NEV
1	Locomotore diesel	D445.1128
2	Locomotore diesel	D445.1076
3	Barellata	61838970008.8
4	Cuccetta T6	61835070627.0
5	Cuccetta T6	61835070613.0
6	Cuccetta T6	61835070721.1
7	Cuccetta T6	61835070658.5

⁴ Composizione del convoglio in partenza da Varallo Sesia

⁵ Carrozza Bagagliaio e Carrozza Barellata di cui alla DEIF 37/DT r.v. §5.11

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

La trazione del convoglio nella tratta da Varallo Sesia a Novara e viceversa viene effettuata con due locomotive D445 in doppia trazione simmetrica, mentre nella tratta da Novara a Ventimiglia e viceversa la trazione è effettuata con due locomotive E402B ubicate in testa in comando multiplo.

Per le attività di composizione e manovra del convoglio vale quanto segue.

Il convoglio, allestito presso l'IMC Reggio Calabria, viene trasferito come materiale vuoto a Novara con due locomotive E402B.

In arrivo nella stazione di Novara, il convoglio deve essere manovrato per la sostituzione delle due locomotive E402B in testa con le due locomotive D445 da ubicare in testa e in coda al convoglio.

Successivamente il convoglio così composto sarà trasferito come materiale vuoto a Varallo Sesia per l'effettuazione del servizio pellegrini da Varallo Sesia a Lourdes.

5.2 *Composizione dell'equipaggio del convoglio*

Per l'effettuazione del servizio saranno utilizzati **Agenti di Condotta (AdC)** e di **Accompagnamento dei Treni (AdT)** della Direzione Operations IC (DOIC) e della Direzione Operations Regionale (DOR) secondo quanto disciplinato di seguito.

Oltre agli Agenti di Condotta e di Accompagnamento dei Treni, sarà presente a bordo:

- **personale di FS TTI:** con il ruolo di Responsabile del Trasporto e Responsabile della carrozza Barellata ai sensi della DEIF 37/DT r.v. § 5.11 *Disposizioni particolari per le carrozze Bagagliaio e Barellate*;
- **altro personale di Trenitalia:** con opportuna abilitazione PdT-V + MV10 che potrà intervenire solo su esplicita richiesta del Capotreno; qualora fosse presente altro personale DOIC con altra abilitazione MV lo stesso non potrà operare su organi di sicurezza, ma sarà di supporto al personale PdT-V + MV10.

Per tutta la durata del viaggio, da origine a destino, è attiva la Sala Operativa DOIC, contattabile ai seguenti recapiti:

- SO Emergenza (se direttrice occupata e si necessita di contatto immediato) 3138146221;
- SO IC 97024639 (direttrice incaricata della gestione del treno);
- DCT IC (Segnalazioni guasto Loco) 97024788.

5.2.1 *Tratta da Varallo Sesia a Novara*

Per la tratta da Varallo Sesia a Novara è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- Primo AdC della locomotiva di testa; personale della DOR;
- Secondo AdC della locomotiva di testa; personale della DOIC/DOR;
- primo e secondo AdC della locomotiva di coda; personale della DOIC/DOR;
- Capotreno; personale della DOR;
- CST; personale della DOIC.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

5.2.2 *Tratta da Novara a Ventimiglia*

Per la tratta da Novara a Ventimiglia l'intero equipaggio è di DOIC

5.3 *Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione*

5.3.1 *Gestione dell'alimentazione del cavo REC*

5.3.1.1 Da Novara a Varallo Sesia

Il cavo REC deve essere collegato ad entrambe le locomotive D445 per consentire ad ambedue le locomotive di alimentare contemporaneamente il REC.

Al fine di consentire la corretta alimentazione REC su tutto il convoglio, in partenza da Varallo il cavo del REC dovrà essere scollegato fra la 5^a e 6^a carrozza, in modo tale che ogni locomotiva D445 eroghi il REC sulla sezione di convoglio di propria competenza.

La trazione del convoglio avviene in doppia trazione simmetrica.

5.3.1.2 Da Novara a Ventimiglia e viceversa

Per consentire alle locomotive E402B in testa al convoglio di alimentare il REC sull'intero convoglio, dovrà essere ricollegato nuovamente il cavo del REC tra la 5^a e 6^a carrozza precedentemente scollegato.

La trazione del convoglio avviene con due locomotive E402B in testa in comando multiplo.

5.3.2 *Gestione della lateralizzazione*

Ai fini della lateralizzazione si applica quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. con le seguenti ulteriori particolarità dovute alla composizione del convoglio.

5.3.2.1 Da Novara a Varallo Sesia (invio vuoto)

Per il corretto funzionamento della lateralizzazione sull'intero convoglio dovrà essere posto in opera il Dispositivo di Configurazione Coda Treno (DCCT) di cui alla DEIF 37 nell'accoppiatore 18 poli femmina dell'ultima carrozza di coda del convoglio⁶.

Alla messa in opera del DCCT nella stazione di Novara provvede il Personale di Accompagnamento.

5.3.2.2 Da Varallo Sesia a Novara

Nella stazione di Varallo Sesia la messa in opera del DCCT nell'accoppiatore 18 poli femmina dell'ultima carrozza di coda sarà a cura del Personale di Accompagnamento.

Nella stazione di Novara il DCCT, posizionato nell'accoppiatore 18 poli femmina della carrozza di coda, deve essere tolto d'opera da parte del PdA e consegnato all'AdC della locomotiva D445.

Dopo la composizione del convoglio con le 2 locomotive E402B in testa, per il prosieguo del viaggio il circuito di lateralizzazione dovrà essere configurato con “Coda FS” con le modalità previste dalla DEIF 37/DT r.v.

⁶ La locomotiva D 445 ubicata in coda non consente la chiusura del circuito di lateralizzazione con l'accensione dei fanali di coda a luce rossa come previsto per i convogli reversibili dalla DEIF 37 r.v.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

5.4 Vincoli di composizione

Nella località di Varallo Sesia il marciapiede è di limitata lunghezza (capienza massima 5 carrozze ordinarie). Per consentire la salita/discesa dei viaggiatori alla carrozza Barellata, questa deve essere obbligatoriamente posizionata in coda al convoglio in partenza da Varallo Sesia e in testa al convoglio in arrivo a Varallo Sesia. Il Personale di Accompagnamento deve attuare tutte le cautele previste dal SIGSQ di Trenitalia per i casi di limitata lunghezza marciapiede presidiando in maniera particolare la salita dei viaggiatori in partenza e la discesa dei viaggiatori in arrivo a Varallo Sesia, ed effettuando in arrivo gli annunci previsti da MAB.

5.5 Circolazione nella tratta Varallo Sesia – Novara

La circolazione nella tratta Varallo Sesia – Novara è soggetta a limitazioni di velocità evidenziate nell'aggiornamento delle DPC compatibilità cui si rimanda.

Fra le limitazioni di circolazione previste nella tratta Varallo Sesia-Novara e viceversa vi è la prescrizione, in caso di utilizzo delle D445 in doppia trazione, di posizionare le locomotive rispettivamente in testa ed in coda al treno; pertanto è fatto divieto di accoppiare due D445 contigue in tale tratta.

Tale divieto vale anche in caso di un eventuale soccorso.

5.6 Sequenza delle operazioni di manovra nella località di Novara

Nella località di Novara il personale di Manovra dovrà effettuare le operazioni come di seguito indicato.

5.6.1 Partenza da Novara per Varallo Sesia

- Ritira le chiavi a bracciale di entrambe le locomotive D445;
- Ritira le chiavi a bracciale di entrambe le locomotive E402B in arrivo dall'AdC;
- Effettua lo sgancio delle due locomotive E402B. Le locomotive E402B vengono manovrate e ricollegate in binario idoneo indicato da RFI;
- Effettua il distacco del cavo REC fra la 5^a e 6^a carrozza del convoglio;
- All'arrivo delle due locomotive D445 effettua l'aggancio delle locomotive una in testa e una in coda al convoglio;
- Restituisce le chiavi a bracciale agli AdC;

5.6.2 A Novara in partenza per Ventimiglia

- Ritira entrambe le chiavi a bracciale delle locomotive E402B dall'AdC;
- Ritira dall'AdC della D445 di testa la chiave a bracciale;
- Si reca in coda, ritira la chiave a bracciale della D445 di coda dall'AdC ed effettua lo sgancio della stessa;
- Terminate le operazioni di sgancio della locomotiva di coda si reca in testa ed effettua lo sgancio della D445 di testa;

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

- La locomotiva di testa viene manovrata e ricoverata in binario idoneo indicato da RFI;
- Vengono garate le due locomotive E402B e prima che siano posizionate al treno, il manovratore ricollega nuovamente il cavo del REC fra la 5^a e 6^a carrozza precedentemente sezionato;
- Effettua l'aggancio delle locomotive E402B in testa al convoglio;
- Restituisce le chiavi a bracciale agli AdC.

6 ESPRESSO LANGHE – MONFERRATO (ROMA TERMINI – ALBA)

6.1 Composizione e manovra del convoglio

Al fine di effettuare treni periodici a scopo turistico da Roma Termini ad Alba, e ritorno, sarà utilizzato un convoglio così composto:

- 2 locomotive elettriche E.402B in doppia trazione simmetrica e comando multiplo da Roma ad Alessandria (e viceversa);
- 2 locomotive diesel D.445 in doppia trazione simmetrica da Alessandria ad Alba (e viceversa);
- 2 carrozze tipo T6
- 2 carrozze tipo T6 allestite T4;
- 1 WL;
- 1 WR;
- 1 carrozza BAG (MDVC ex DOR);

per un totale di 2 locomotive e 7 carrozze. Fermo restando il numero massimo di vetture ammesse per la composizione (pari a 7), una o più carrozze tipo MU può sostituire una o più delle altre, ad eccezione del bagagliaio; in questo caso le carrozze MU vanno posizionate intercalate tra due vetture di tipologia letto o cuccetta o ristorante con porta intercomunicante aperta.

Per le attività di composizione e manovra del convoglio vale quanto segue; per tutta la durata del viaggio è vietato fornire alimentazione ai veicoli da fonte esterna durante la sosta del treno.

6.1.1 Tratta da Roma Termini ad Alessandria

Il convoglio, già allestito presso l'IMC Roma (Parco Prenestino) con le due locomotive E.402B in testa e in coda viene trasferito a Roma Termini da Agenti di Condotta della Direzione Operations IC (DOIC) /FS Treni Turistici Italiani con Certificato Complementare Trenitalia (TTI).

6.1.2 Tratta da Alessandria ad Alba e viceversa

Una volta giunti presso la stazione di Alessandria da Roma, devono essere sganciate le due locomotive E.402B e sostituite con due D.445 (viceversa nel caso si giunga ad Alessandria da Alba); la manovra di aggancio e sgancio dei veicoli è a cura degli agenti dell'IF Mercitalia Shunting and Terminal (MIST) mentre la condotta della manovra sarà a cura di Agenti di Condotta della Direzione Operations IC (DOIC), della Direzione Operations Regionale (DOR) e di FS Treni Turistici Italiani con Certificato Complementare Trenitalia (TTI).

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

Una volta composto il convoglio con le due locomotive D.445 (ovvero con le due E.402B), la prova freno è di competenza dell'equipaggio del treno.

6.2 Composizione dell'equipaggio

Sul convoglio sono presenti Agenti di Condotta e di Accompagnamento dei Treni della DOIC, DOR e TTI (con CC Trenitalia), secondo quanto disciplinato dai seguenti punti. Sono inoltre presenti anche accudienti e personale di manutenzione Trenitalia (con opportuna abilitazione agli OdS) o di Ditte Esterne (che non operano su OdS) che potrà intervenire solo su esplicita richiesta del Capotreno.

Per tutta la durata del viaggio, da origine a destino, è attiva la Sala Operativa DOIC, contattabile ai seguenti recapiti:

- SO Emergenza (se direttrice occupata e si necessita di contatto immediato) 3138146221;
- SO IC 97024639 (direttrice incaricata della gestione del treno);
- DCT IC (Segnalazioni guasto Loco) 97024788.

6.2.1 Tratta da Roma Termini ad Alessandria e viceversa

Per la tratta da Roma Termini ad Alessandria è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta DOIC, TTI (con CC Trenitalia);
- secondo agente di condotta DOIC, TTI (con CC Trenitalia);
- Capotreno DOIC, TTI;
- CST DOR.

6.2.2 Tratta da Alessandria ad Alba e viceversa

Per la tratta da Alessandria ad Alba è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta DOR;
- secondo agente di condotta DOIC, TTI (con CC Trenitalia);
- Capotreno DOR;
- CST DOIC, TTI.

6.3 Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione

6.3.1 Gestione dell'alimentazione elettrica

Il cavo REC deve essere collegato ad entrambe le locomotive ma il REC sarà erogato solo da quella di testa. In caso di doppio collegamento REC il macchinista deve comunque avere le chiavi di entrambe le locomotive con sé nella cabina di guida abilitata.

Nel caso di itinerario senza cambio banco, la loco in testa è attiva ed eroga il REC.

Nel caso di itinerario con cambio banco, la loco che di volta in volta si trova in testa è attiva ed eroga il REC. La locomotiva di coda è abilitata in telecomando e le chiavi del banco e del freno sono in possesso del macchinista sulla locomotiva di testa.

All'arrivo nella stazione dove verrà eventualmente effettuato il cambio banco, l'AdC:

1. Interrompe l'alimentazione del REC dal banco di guida della locomotiva in cui si trova;
2. Disabilita la locomotiva in cui si trova;

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

3. Effettua il cambio banco e porta con sé le chiavi della locomotiva di testa e di coda;
4. Abilita il banco di guida dalla locomotiva che è diventata di testa;
5. Eroga il REC dal banco di guida della locomotiva che è diventata di testa.

Il personale di Accompagnamento dei Treni deve assicurarsi che le prese elettriche delle carrozze siano sempre disalimentate.

6.3.2 *Gestione della lateralizzazione*

Per la gestione del convoglio ai fini della lateralizzazione si applica quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. e con le seguenti ulteriori particolarità dovute alla composizione del convoglio.

6.3.2.1 Carrozza BAG (Media Distanza) in composizione

La carrozza BAG (Media Distanza) è attrezzata sia con il cavo a 18 poli che a 78 poli. Il sistema di lateralizzazione di questa carrozza avviene solo sul cavo 78 poli mentre il cavo a 18 poli, oltre ad assicurare la linea treno (compreso il telecomando) assicura la realizzazione del circuito di comando e controllo su tutto il resto del convoglio come previsto dalla DEIF 37 r.v.. Tuttavia, la carrozza è esclusa dal circuito di telechiusura e dal circuito di comando e controllo porte, e pertanto dalla segnalazione di controllo porte chiuse in cabina di guida.

La carrozza BAG dovrà viaggiare sempre all'estremità della composizione carrozze e deve inoltre presentare entrambi gli accoppiatori 18 poli collegati secondo quanto previsto dalla DEIF 37 r.v.

Modalità operativa per la gestione delle carrozze BAG (Media Distanza)

All'inizio del servizio, dopo che eventuali bagagli e attrezzature siano stati caricati e prima della partenza, il Capotreno chiude con la chiave quadra le porte della carrozza BAG e l'intercomunicante. Il personale dedicato (Addetti Controllo Porte), opportunamente istruito dal capotreno, presenzia la porta intercomunicante posizionandosi nel vestibolo della precedente carrozza. Tale porta intercomunicante dovrà rimanere chiusa per tutto il viaggio fino a destinazione (Alba, ovvero Roma Termini).

Nell'eventualità che la carrozza WR sia adiacente alla BAG, poiché le carrozze WR sono dotate di un unico vestibolo e pertanto di due sole porte di salita (una per lato), questa dovrà essere orientata verso la carrozza BAG dalla parte del vestibolo per consentire la permanenza dell'Addetto Controllo Porte.

6.3.2.2 Locomotiva D.445

Le locomotive D.445 non realizzano la coda treno per la lateralizzazione porte su condotta UIC a 18 poli secondo ST 375622 e/o ST 377091. Pertanto, al fine di rendere disponibile la funzione di controllo dello stato delle porte nel convoglio in cabina di guida (spia IPA), è necessario realizzare la coda treno mediante il dispositivo DCCT.

Modalità operativa per la gestione della coda treno con locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica

L'impiego del dispositivo DCCT in una composizione che prevede l'utilizzo di due locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica è il seguente:

1. inserire il DCCT nel connettore UIC 18 poli fisso della testata dell'ultima carrozza di coda accoppiata alla locomotiva di coda;

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

2. posizionare il connettore UIC 18 poli mobile dell'ultima carrozza di coda nella sede a riposo, senza utilizzare nemmeno il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza;
3. attivare dalla locomotiva di testa la lateralizzazione;
4. eseguire la verifica del circuito di controllo centralizzato della chiusura porte in cabina di guida come da Allegato 3 della DEIF 37 r.v.;
5. apporre i fanali di coda nell'ultima locomotiva di coda

In caso di cambio di direzione del convoglio il DCCT deve essere riposizionato in accordo a quanto sopra in modo da trovarsi sempre in coda treno sull'ultima vettura. Il collegamento tra loco di testa e carrozza adiacente deve essere realizzato mediante il connettore UIC 18 poli mobile della carrozza e il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza (collegamento ridondato della condotta UIC 18 poli). Tutti i dispositivi citati (connettori UIC 18 poli e DCCT) sono opportunamente etichettati ed associati a ciascuna locomotiva D.445 adoperata.

7 ESPRESSO FIRENZE RIFREDI – CASTELLINA IN CHIANTI/MONTERIGGIONI

7.1 Composizione e manovra del convoglio

Al fine di effettuare un treno straordinario a scopo turistico da Firenze Rifredi a Castellina in Chianti/Monteriggioni, e ritorno, sarà utilizzato un convoglio così composto:

- 2 locomotive diesel D.445 in doppia trazione simmetrica;
- Carrozza “Stampa e Conferenze”;
- Carrozza Ristorante “Pizza Express” (ex furgone generatore TEE);
- Carrozza Ristorante TEE tipo “1969” serie WRz (Gran Confort);
- Carrozza tipo “1970” serie Az (Gran Confort) - a salone.

per un totale di 2 locomotive e 4 carrozze.

Per le attività di composizione e manovra del convoglio vale quanto segue; per tutta la durata del viaggio è vietato fornire alimentazione ai veicoli da fonte esterna durante la sosta del treno.

Il convoglio, già allestito presso l'IMC Firenze Osmannoro, viene trasferito a Firenze Rifredi da Agenti di Condotta della Direzione Operations Regionale (DOR) /FS Treni Turistici Italiani con Certificato Complementare Trenitalia (TTI).

7.2 Composizione dell'equipaggio

Sul convoglio sono presenti Agenti di Condotta e di Accompagnamento dei Treni della DOR e TTI (con CC Trenitalia), secondo quanto disciplinato dai seguenti punti.

Per tutta la durata del viaggio, da origine a destino, è attiva la Sala Operativa Toscana.

7.2.1 Tratta da Firenze Rifredi a Castellina in Chianti/Monteriggioni e viceversa

Per la tratta da Firenze Rifredi a Castellina in Chianti/Monteriggioni è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta DOR, TTI (con CC Trenitalia);

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

- secondo agente di condotta DOR, TTI (con CC Trenitalia);
- Capotreno DOR;
- CST DOR.

7.3 Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione

7.3.1 Gestione dell'alimentazione elettrica

Il cavo REC deve essere collegato ad entrambe le locomotive ma il REC sarà erogato solo da quella di testa. In caso di doppio collegamento REC il macchinista deve comunque avere le chiavi di entrambe le locomotive con sé nella cabina di guida abilitata.

Nel caso di itinerario senza cambio banco, la loco in testa è attiva ed eroga il REC.

Nel caso di itinerario con cambio banco, la loco che di volta in volta si trova in testa è attiva ed eroga il REC. La locomotiva di coda è abilitata in telecomando e le chiavi del banco e del freno sono in possesso del macchinista sulla locomotiva di testa.

All'arrivo nella stazione dove verrà eventualmente effettuato il cambio banco, l'AdC:

1. Interrompe l'alimentazione del REC dal banco di guida della locomotiva in cui si trova;
2. Disabilita la locomotiva in cui si trova;
3. Effettua il cambio banco e porta con sé le chiavi della locomotiva di testa e di coda/consegna le chiavi della locomotiva di testa e di coda all'AdC che presenzia la seconda locomotiva;
4. Abilita il banco di guida dalla locomotiva che è diventata di testa;
5. Eroga il REC dal banco di guida della locomotiva che è diventata di testa.

7.3.2 Gestione della lateralizzazione

Per la gestione del convoglio ai fini della lateralizzazione si applica quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. e con le seguenti ulteriori particolarità dovute alla composizione del convoglio.

7.3.2.1 Locomotiva D.445

Le locomotive D.445 non realizzano la coda treno per la lateralizzazione porte su condotta UIC a 18 poli secondo ST 375622 e/o ST 377091. Pertanto, al fine di rendere disponibile la funzione di controllo dello stato delle porte nel convoglio in cabina di guida (spia IPA), è necessario realizzare la coda treno mediante il dispositivo DCCT.

Modalità operativa per la gestione della coda treno con locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica

L'impiego del dispositivo DCCT in una composizione che prevede l'utilizzo di due locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica è il seguente:

1. inserire il DCCT nel connettore UIC 18 poli fisso della testata dell'ultima carrozza di coda accoppiata alla locomotiva di coda;
2. posizionare il connettore UIC 18 poli mobile dell'ultima carrozza di coda nella sede a riposo, senza utilizzare nemmeno il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza;
3. attivare dalla locomotiva di testa la lateralizzazione;
4. eseguire la verifica del circuito di controllo centralizzato della chiusura porte in cabina di guida come da Allegato 3 della DEIF 37 r.v.;

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

5. apporre i fanali di coda nell'ultima locomotiva di coda

In caso di cambio di direzione del convoglio il DCCT deve essere riposizionato in accordo a quanto sopra in modo da trovarsi sempre in coda treno sull'ultima vettura. Il collegamento tra loco di testa e carrozza adiacente deve essere realizzato mediante il connettore UIC 18 poli mobile della carrozza e il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza (collegamento ridondato della condotta UIC 18 poli).

8 ESPRESSO MILANO – LUINO

8.1 Composizione e manovra del convoglio

Al fine di effettuare un treno straordinario a scopo turistico da Milano a Luino (con proseguimento fino a Zurigo a cura di altra IF certificata), e ritorno, sarà utilizzato un convoglio così composto:

- 1 locomotiva elettrica E.402B;
- 7 carrozze WT cuccette T6;
- 5 carrozze WT Z1;
- 1 WR;
- 1 carrozza BAG UIC-X.

per un totale di 1 locomotiva e 14 carrozze.

Per le attività di composizione e manovra del convoglio vale quanto segue; per tutta la durata del viaggio è vietato fornire alimentazione ai veicoli da fonte esterna durante la sosta del treno.

8.1.1 Tratta da Milano C.le a Luino

Il convoglio, già allestito presso l'IMC Milano Martesana, viene trasferito a Milano C.le da Agenti di Condotta della Direzione Operations Intercity (DOIC) /FS Treni Turistici Italiani con CC Trenitalia (TTI).

Nella località di Luino la locomotiva E.402B viene sganciata da personale TTI con abilitazione Trenitalia; viene poi movimentata con locomotiva di altra IF certificata. Il comando della manovra è affidato a operatori di altra Impresa operante nella località di Luino; durante il movimento di manovra la locomotiva E.402B deve essere presenziata da personale TTI con abilitazione Trenitalia.

8.1.2 Tratta da Luino a Milano C.le

Il convoglio arriva dalla Svizzera trainato da locomotiva di altra IF certificata.

Nella località di Luino la locomotiva su citata viene sganciata da personale di altra IF certificata; utilizzando tale locomotiva, poi, viene movimentata la locomotiva E.402B stazionata a Luino. Il comando della manovra è affidato a operatori di altra Impresa operante nella località di Luino; durante il movimento di manovra la locomotiva E.402B deve essere presenziata da personale TTI con abilitazione Trenitalia, che provvede poi all'aggancio della locomotiva al convoglio.

8.2 Composizione dell'equipaggio

Sul convoglio sono presenti Agenti di Condotta e di Accompagnamento dei Treni di TTI con abilitazione Trenitalia, secondo quanto disciplinato dai seguenti punti. È inoltre presente anche personale di Preparazione

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

dei Treni TTI (con abilitazione PdT-V e PdT-A gestite dal SAMAC Trenitalia) in qualità di responsabile della carrozza Bagagliaio e di Ditte Esterne (che non operano in attività di sicurezza) che potrà intervenire solo in seguito ad autorizzazione da parte del Capotreno.

Per tutta la durata del viaggio, da origine a destino, è attiva la Sala Operativa DOIC, contattabile ai seguenti recapiti:

- SO Emergenza (se direttrice occupata e si necessita di contatto immediato) 3138146221;
- SO IC 97024639 (direttrice incaricata della gestione del treno);
- DCT IC (Segnalazioni guasto Loco) 97024788.

8.2.1 *Tratta da Milano C.le a Luino*

Per la tratta da Milano C.le a Luino è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta TTI (con CC Trenitalia);
- secondo agente di condotta TTI (con CC Trenitalia);
- Capotreno TTI (con abilitazione Trenitalia);
- CST TTI (con abilitazione Trenitalia).

8.2.2 *Tratta da Luino a Milano C.le*

Per la tratta da Luino a Milano C.le è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta TTI (con CC Trenitalia);
- secondo agente di condotta TTI (con CC Trenitalia);
- Capotreno TTI (con abilitazione Trenitalia);
- CST TTI (con abilitazione Trenitalia).

8.3 *Gestione della lateralizzazione*

Per la gestione del convoglio ai fini della lateralizzazione si applica quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. e con le seguenti ulteriori particolarità dovute alla composizione del convoglio.

8.3.1 *Carrozza BAG (UIC-X) in composizione*

La carrozza BAG (UIC-X) è dotata di connettore 18 poli passante con porte di salita/discesa viaggiatori non lateralizzate e con portellone centrale a saracinesca chiudibile con apposito lucchetto, come previsto dalla DEIF 37 r.v. Pertanto, la carrozza **è esclusa dal circuito di comando e controllo porte**, e quindi dalla segnalazione di controllo porte chiuse in cabina di guida.

La carrozza BAG dovrà viaggiare sempre all'estremità della composizione carrozze e deve inoltre presentare entrambi gli accoppiatori 18 poli collegati secondo quanto previsto dalla DEIF 37 r.v.

Modalità operativa per la gestione delle carrozze BAG (UIC-X)

Nella località di origine del treno la carrozza bagagliaio deve avere il portellone a saracinesca chiuso con l'apposito lucchetto.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

Il Capotreno prima della partenza deve assicurarsi che le porte di salita del bagagliaio siano chiuse a chiave ed etichettate, che le intercomunicanti siano chiuse a chiave e che i portelloni di carico siano chiusi ed assicurati con l'apposito lucchetto.

La custodia della chiave è di responsabilità del tecnico di TTI che scorta il treno (ed è in possesso di abilitazione PdT-V) che ha la responsabilità della chiusura dei portelloni del bagagliaio ai sensi della DEIF 37 r.v. Prima della partenza dalla stazione d'origine il Capotreno deve registrare sul PA 88 il nominativo del responsabile del trasporto di carrozza Bagagliaio che è tenuto a presentarsi al Capotreno prima della partenza. Durante il percorso il bagagliaio dovrà circolare con le porte di salita/discisa viaggiatori chiuse a chiave e l'accesso inibito ai viaggiatori (intercomunicanti chiuse con chiave di servizio). Qualora sia necessario prelevare bagagli o dal bagagliaio, l'esigenza dovrà essere comunicata dal tecnico di TTI al Capotreno e potrà avvenire solo a treno fermo e in presenza del Capotreno.

9 TRENO DELLE MERAVIGLIE (TORINO PN – IMPERIA)

9.1 *Composizione e manovra del convoglio*

Al fine di effettuare treni periodici a scopo turistico da Torino a Imperia, e ritorno, sarà utilizzato un convoglio così composto:

- 2 locomotive diesel D.445 in doppia trazione simmetrica;
- 1 Carrozza FSTTI 1° classe;
- 3 Carrozze FSTTI 2° classe;
- 1 WR;
- 1 carrozza BAG (MDVC ex DOR).

per un totale di 2 locomotive e 6 carrozze.

Per le attività di composizione e manovra del convoglio vale quanto segue; per tutta la durata del viaggio è vietato fornire alimentazione ai veicoli da fonte esterna durante la sosta del treno.

Il convoglio, già allestito presso l'IMC Milano Martesana, viene poi trasferito a Torino PN.

9.2 *Composizione dell'equipaggio*

Sul convoglio sono presenti Agenti di Condotta e di Accompagnamento dei Treni della DOR e TTI (con CC Trenitalia), secondo quanto disciplinato dai seguenti punti.

Per la tratta da Torino PN a Ventimiglia, è attiva la Sala Operativa Piemonte; per la tratta da Ventimiglia a Imperia, è attiva la Sala Operativa Liguria.

9.2.1 *Tratta da Torino PN a Cuneo e viceversa*

Per la tratta da Torino PN a Cuneo è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta TTI (con CC Trenitalia);
- secondo agente di condotta DOR;
- Capotreno DOR/TTI;
- CST DOR/TTI.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

9.2.2 *Tratta da Cuneo a Ventimiglia e viceversa*

Per la tratta da Cuneo a Ventimiglia è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta DOR;
- secondo agente di condotta TTI (con CC Trenitalia);
- Capotreno DOR/TTI;
- CST DOR/TTI.

9.2.3 *Tratta da Ventimiglia a Imperia e viceversa*

Per la tratta da Ventimiglia a Imperia è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- primo agente di condotta TTI (con CC Trenitalia);
- secondo agente di condotta DOR;
- Capotreno DOR/TTI;
- CST DOR/TTI.

9.3 *Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione*

9.3.1 *Gestione dell'alimentazione elettrica*

Il cavo REC deve essere collegato ad entrambe le locomotive ma il REC sarà erogato solo da quella di testa. In caso di doppio collegamento REC il macchinista deve comunque avere le chiavi di entrambe le locomotive con sé nella cabina di guida abilitata.

Nel caso di itinerario senza cambio banco, la loco in testa è attiva ed eroga il REC.

Nel caso di itinerario con cambio banco, la loco che di volta in volta si trova in testa è attiva ed eroga il REC. La locomotiva di coda è abilitata in telecomando e le chiavi del banco e del freno sono in possesso del macchinista sulla locomotiva di testa.

All'arrivo nella stazione dove verrà eventualmente effettuato il cambio banco, l'AdC:

1. Interrompe l'alimentazione del REC dal banco di guida della locomotiva in cui si trova;
2. Disabilita la locomotiva in cui si trova;
3. Effettua il cambio banco e porta con sé le chiavi della locomotiva di testa e di coda/consegna le chiavi della locomotiva di testa e di coda all'AdC che presenzia la seconda locomotiva;
4. Abilita il banco di guida dalla locomotiva che è diventata di testa;
5. Eroga il REC dal banco di guida della locomotiva che è diventata di testa.

9.3.2 *Gestione della lateralizzazione*

Per la gestione del convoglio ai fini della lateralizzazione si applica quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. e con le seguenti ulteriori particolarità dovute alla composizione del convoglio.

9.3.2.1 Carrozza BAG (Media Distanza) in composizione

La carrozza BAG (Media Distanza) è attrezzata sia con il cavo a 18 poli che a 78 poli. Il sistema di lateralizzazione di questa carrozza avviene solo sul cavo 78 poli mentre il cavo a 18 poli, oltre ad assicurare la linea treno (compreso il telecomando) assicura la realizzazione del circuito di comando e controllo su tutto il resto del convoglio come previsto dalla DEIF 37 r.v.. Tuttavia, la carrozza è esclusa dal circuito di

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

telechiusura e dal circuito di comando e controllo porte, e pertanto dalla segnalazione di controllo porte chiuse in cabina di guida.

La carrozza BAG dovrà viaggiare sempre all'estremità della composizione carrozze e deve inoltre presentare entrambi gli accoppiatori 18 poli collegati secondo quanto previsto dalla DEIF 37 r.v.

Modalità operativa per la gestione delle carrozze BAG (Media Distanza)

All'inizio del servizio, dopo che eventuali bagagli e attrezzature siano stati caricati e prima della partenza, il Capotreno chiude con la chiave quadra le porte della carrozza BAG e l'intercomunicante. Il personale dedicato (Addetti Controllo Porte), opportunamente istruito dal capotreno, presenzia la porta intercomunicante posizionandosi nel vestibolo della precedente carrozza. Tale porta intercomunicante dovrà rimanere chiusa per tutto il viaggio fino a destinazione (Imperia, ovvero Torino PN).

Nell'eventualità che la carrozza WR sia adiacente alla BAG, poiché le carrozze WR sono dotate di un unico vestibolo e pertanto di due sole porte di salita (una per lato), questa dovrà essere orientata verso la carrozza BAG dalla parte del vestibolo per consentire la permanenza dell'Addetto Controllo Porte.

9.3.2.2 Locomotiva D.445

Le locomotive D.445 non realizzano la coda treno per la lateralizzazione porte su condotta UIC a 18 poli secondo ST 375622 e/o ST 377091. Pertanto, al fine di rendere disponibile la funzione di controllo dello stato delle porte nel convoglio in cabina di guida (spia IPA), è necessario realizzare la coda treno mediante il dispositivo DCCT.

Modalità operativa per la gestione della coda treno con locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica

L'impiego del dispositivo DCCT in una composizione che prevede l'utilizzo di due locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica è il seguente:

1. inserire il DCCT nel connettore UIC 18 poli fisso della testata dell'ultima carrozza di coda accoppiata alla locomotiva di coda;
2. posizionare il connettore UIC 18 poli mobile dell'ultima carrozza di coda nella sede a riposo, senza utilizzare nemmeno il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza;
3. attivare dalla locomotiva di testa la lateralizzazione;
4. eseguire la verifica del circuito di controllo centralizzato della chiusura porte in cabina di guida come da Allegato 3 della DEIF 37 r.v.;
5. apporre i fanali di coda nell'ultima locomotiva di coda

In caso di cambio di direzione del convoglio il DCCT deve essere riposizionato in accordo a quanto sopra in modo da trovarsi sempre in coda treno sull'ultima vettura. Il collegamento tra loco di testa e carrozza adiacente deve essere realizzato mediante il connettore UIC 18 poli mobile della carrozza e il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza (collegamento ridondato della condotta UIC 18 poli).

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

10 ESPRESSO TRIESTE C.LE – GORIZIA C.LE

10.1 Composizione e manovra del convoglio

Al fine di effettuare un treno storico a composizione predeterminata, da Trieste C.le a Gorizia C.le, per poi essere trasferito nel Raccordo denominato SDAG, e ritorno, sarà utilizzato un convoglio così composto:

- 1 locomotiva elettrica E.636;
- 3 carrozze tipo “Centoporte”;
- 1 carrozza BAG (MDVC ex DOR);
- 1 locomotiva diesel D.345 (inattiva).

per un totale di 2 locomotive e 4 carrozze.

Per le attività di composizione e manovra del convoglio vale quanto segue; per tutta la durata del viaggio è vietato fornire alimentazione ai veicoli da fonte esterna durante la sosta del treno.

10.1.1 Tratta da Trieste C.le a Gorizia C.le

Il convoglio viene trasferito a Gorizia C.le da Agenti di Condotta di FS Treni Turistici Italiani con CC Trenitalia (TTI)/Direzione Operations Regionale (DOR). Successivamente alla discesa dei passeggeri e con il supporto di agenti dell'IF Adriafer (ADF) presenti sul posto, si provvederà ad eseguire quanto segue:

- gli agenti ADF provvedono a informare RFI della propria presenza e della necessità di svolgere un'attività di manovra verso il raccordo denominato SDAG;
- gli AdC TTI/DOR effettuano la manovra di sgancio della locomotiva E.636 e ricovero della stessa presso un binario di stazione, con il pilotaggio in cabina da parte del personale ADF;
- terminata tale operazione, gli AdC TTI/DOR provvedono ad abilitare la locomotiva D.345, effettuare la Prova Freno prevista e dare al RdC il “pronti a partire” nei modi d'uso, con il supporto del personale ADF;
- ricevuta l'autorizzazione dal RdC, il personale di TTI(DOR (con il pilotaggio di ADF) procede a condurre il convoglio in regime di interruzione fino al dev. 103/a Raccordo SDAG;
- la manovra del deviatoio di ingresso al raccordo e lo sblocco chiave, nonché ogni tipo di interfaccia con il RdC, sono a carico del personale ADF. Il personale ADF autorizza il convoglio a entrare nel raccordo a velocità non superiore a 6 km/h e provvede a restituire la chiave del deviatoio 103/a al RdC.
- espletata tale operazione, ADF autorizza il convoglio a proseguire all'interno del raccordo a velocità non superiore a 6 km/h per attestarsi al binario 3 (in prossimità della linea gialla dipinta sull'asfalto e visibile a destra del binario di ricevimento senso marcia). I deviatoi vengono manovrati dal personale di ADF, che ha il comando della manovra, mentre l'esecuzione della manovra è svolta dall'equipaggio treno di TTI/DOR (pilotato dal personale di ADF);
- dopo l'arresto del convoglio nel raccordo, il personale ADF provvede a posizionare appositi gradini in prossimità delle porte individuate per la discesa del personale tecnico rimasto a bordo e il personale di TTI provvede a indicare le porte di uscita;
- a seguito della discesa del personale tecnico verrà effettuata la manovra di inversione della locomotiva D.345 dalla testa (testa arrivo) del convoglio in coda allo stesso (testa partenza). Le operazioni di

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

aggancio e sgancio vengono effettuate dal personale di TI, mentre i deviatori vengono manovrati da ADF, che provvede anche al pilotaggio della locomotiva, a fianco del personale di condotta di TTI/DOR.

Durante la sosta il convoglio rimarrà presenziato dal personale di TTI/DOR che ne assicurerà l'immobilizzazione.

10.1.2 Tratta da Gorizia C.le a Trieste C.le

Per il rientro del convoglio dal raccordo denominato SDAG verso la località di Gorizia C.le saranno eseguite le seguenti attività:

- incarozzamento personale tecnico (a cura di TTI/DOR) presso il raccordo SDAG e chiusura porte del convoglio (a cura di TTI/DOR);
- rimozione dei gradini mobili per l'accesso alle porte (a cura di ADF);
- effettuazione della Prova Freno prevista (a cura dell'equipaggio treno di TTI/DOR), cui seguirà il “pronti a partire” nei modi d'uso. Agenti di ADF provvedono a scortare il personale di TTI/DOR durante tutta l'operazione, dando il necessario supporto;
- il personale di ADF chiede al RdC l'autorizzazione al trasferimento in regime di interruzione fino alla LdS di Gorizia C.le. Ricevuta tale autorizzazione, il personale di TTI/DOR provvede alla condotta del convoglio (con il pilotaggio di ADF) fino al cancello di uscita dal raccordo. La manovra dei deviatori interni è a cura di ADF;
- ADF gestisce l'interfaccia con il RdC per l'apertura del cancello del raccordo e per la manovra di sblocco della chiave del deviatoio che consente l'accesso in piena linea, necessaria per l'effettuazione del convoglio in regime di interruzione;
- il personale di TTI/DOR, con il pilotaggio di ADF, provvede alla condotta del convoglio in regime di interruzione sulla Tratta Dev. 103/a Raccordo SDAG - Gorizia C.le;
- il personale di TTI/DOR provvede alla disabilitazione e al condizionamento per il traino del D.345, dopodiché provvederà a recuperare la E.636 dal binario in cui era stata stazionata dopo il suo arrivo da Trieste C.le e, con il pilotaggio di ADF, provvede a farsi autorizzare dal RdC per porla in testa al convoglio lato Trieste. Le operazioni di aggancio e la successiva prova freno sono a carico del personale di TTI/DOR.
- il personale di ADF scende dalla locomotiva;
- il personale di TI provvede a effettuare la prova freno e comunica al RdC il pronti a partire.

10.2 Composizione dell'equipaggio

Sul convoglio sono presenti Agenti di Condotta e di Accompagnamento dei Treni di TTI con abilitazione Trenitalia, e Agenti di Condotta di TI, Direzione Operations Regionale secondo quanto disciplinato dai seguenti punti.

Per tutta la durata del viaggio, da origine a destino, è attiva la Sala Operativa Friuli-Venezia Giulia.

Per la tratta da Trieste C.le a Gorizia C.le e viceversa è prevista la seguente composizione dell'equipaggio:

- due agenti di condotta TTI (con CC Trenitalia);

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

- un agente di condotta DOR/DR Friuli-Venezia Giulia;
- un agente abilitato AdT (con abilitazione Trenitalia) con funzioni di secondo agente nella locomotiva inattiva;
- un istruttore AdT TTI (con abilitazione Trenitalia).

10.3 Gestione delle porte

Le carrozze in composizione risultano non lateralizzate quindi senza controllo centralizzato chiusura porte. Pertanto, la modalità di gestione delle stesse sarà realizzata attraverso l'applicazione di quanto previsto dalla PEIF 31 r.v..

10.3.1 Carrozza BAG (Media Distanza) in composizione

All'inizio del servizio, dopo che eventuali bagagli e attrezzature siano stati caricati e prima della partenza, il Capotreno chiude con la chiave quadra le porte della carrozza BAG e l'intercomunicante. Il personale dedicato (Addetti Controllo Porte), opportunamente istruito dal capotreno, presenzia la porta intercomunicante posizionandosi nel vestibolo della precedente carrozza. Tale porta intercomunicante dovrà rimanere chiusa per tutto il viaggio fino a destinazione.

11 TRENO DEI GIORNALISTI (ROMA TERMINI – CALALZO/PIEVE DI CADORE)

11.1 Composizione e manovra del convoglio

Al fine di effettuare un treno periodico a scopo turistico da Roma Termini a Calalzo – Pieve di Cadore, sarà utilizzato un convoglio così composto:

- 2 locomotive elettriche E.402B in doppia trazione simmetrica e comando multiplo da Roma a Treviso (e viceversa);
- 2 locomotive diesel D.445 in doppia trazione simmetrica da Treviso a Calalzo – Pieve di Cadore (e viceversa);
- 2 carrozze tipo T6
- 2 carrozze tipo T6 allestite T4;
- 1 WL;
- 2 WR;

per un totale di 2 locomotive e 7 carrozze.

Per le attività di composizione e manovra del convoglio vale quanto segue; per tutta la durata del viaggio è vietato fornire alimentazione ai veicoli da fonte esterna durante la sosta del treno, ad eccezione di quanto disciplinato per la stazione di Calalzo dove l'utilizzo delle colonnine di alimentazione dei veicoli da fonte esterna è regolamentato da appositi accordi tra le strutture competenti della DOIC e FS TTI previa stipula del DUVRI.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

11.1.1 Tratta da Roma Termini a Treviso

Il convoglio, già allestito presso l'IMC Roma (Parco Prenestino) con le due locomotive E.402B in testa e in coda viene trasferito a Roma Termini da Agenti di Condotta di FS Treni Turistici Italiani con Certificato Complementare Trenitalia (TTI).

11.1.2 Tratta da Treviso a Calalzo – Pieve di Cadore e viceversa

Una volta giunti presso la stazione di Treviso da Roma, devono essere sganciate le due locomotive E.402B e sostituite con due D.445 (viceversa nel caso si giunga a Treviso da Calalzo – Pieve di Cadore); la manovra di aggancio e sgancio dei veicoli è a cura degli agenti dell'IF Mercitalia Shunting and Terminal (MIST) mentre la condotta della manovra sarà a cura di Agenti di Condotta di FS Treni Turistici Italiani con Certificato Complementare Trenitalia (TTI) secondo quanto definito nell'allegato 1 alla presente PEIF.

Una volta composto il convoglio con le due locomotive D.445 (ovvero con le due E.402B), la prova freno è di competenza dell'equipaggio del treno.

11.2 Composizione dell'equipaggio

Sul convoglio sono presenti Agenti di Condotta e di Accompagnamento dei Treni di TTI (con CC Trenitalia); sono inoltre presenti anche accudienti e personale di manutenzione Trenitalia (con opportuna abilitazione agli OdS) o di Ditte Esterne (che non operano su OdS) che potrà intervenire solo su esplicita richiesta del Capotreno.

Per tutta la durata del viaggio, da origine a destino, è attiva la Sala Operativa DOIC, contattabile ai seguenti recapiti:

- SO Emergenza (se direttrice occupata e si necessita di contatto immediato) 3138146221;
- SO IC 97024639 (direttrice incaricata della gestione del treno);
- DCT IC (Segnalazioni guasto Loco) 97024788.

11.3 Gestione dell'alimentazione delle carrozze e della lateralizzazione

11.3.1 Gestione dell'alimentazione elettrica

Il cavo REC deve essere collegato ad entrambe le locomotive ma il REC sarà erogato solo da quella di testa. In caso di doppio collegamento REC il macchinista deve comunque avere le chiavi di entrambe le locomotive con sé nella cabina di guida abilitata.

Nel caso di itinerario senza cambio banco, la loco in testa è attiva ed eroga il REC.

Nel caso di itinerario con cambio banco, la loco che di volta in volta si trova in testa è attiva ed eroga il REC. La locomotiva di coda è abilitata in telecomando e le chiavi del banco e del freno sono in possesso del macchinista sulla locomotiva di testa.

All'arrivo nella stazione dove verrà eventualmente effettuato il cambio banco, l'AdC:

1. Interrompe l'alimentazione del REC dal banco di guida della locomotiva in cui si trova;
2. Disabilita la locomotiva in cui si trova;
3. Effettua il cambio banco e porta con sé le chiavi della locomotiva di testa e di coda;
4. Abilita il banco di guida dalla locomotiva che è diventata di testa;

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

5. Eroga il REC dal banco di guida della locomotiva che è diventata di testa.

Il personale di Accompagnamento dei Treni deve assicurarsi che le prese elettriche delle carrozze siano sempre disalimentate.

11.3.2 Gestione della lateralizzazione

Per la gestione del convoglio ai fini della lateralizzazione si applica quanto previsto dalla DEIF 37 r.v. e con le seguenti ulteriori particolarità dovute alla composizione del convoglio.

11.3.2.1 Locomotiva D.445

Le locomotive D.445 non realizzano la coda treno per la lateralizzazione porte su condotta UIC a 18 poli secondo ST 375622 e/o ST 377091. Pertanto, al fine di rendere disponibile la funzione di controllo dello stato delle porte nel convoglio in cabina di guida (spia IPA), è necessario realizzare la coda treno mediante il dispositivo DCCT.

Modalità operativa per la gestione della coda treno con locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica

L'impiego del dispositivo DCCT in una composizione che prevede l'utilizzo di due locomotive D.445 in doppia trazione simmetrica è il seguente:

1. inserire il DCCT nel connettore UIC 18 poli fisso della testata dell'ultima carrozza di coda accoppiata alla locomotiva di coda;
2. posizionare il connettore UIC 18 poli mobile dell'ultima carrozza di coda nella sede a riposo, senza utilizzare nemmeno il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza;
3. attivare dalla locomotiva di testa la lateralizzazione;
4. eseguire la verifica del circuito di controllo centralizzato della chiusura porte in cabina di guida come da Allegato 3 della DEIF 37 r.v.;
5. apporre i fanali di coda nell'ultima locomotiva di coda

In caso di cambio di direzione del convoglio il DCCT deve essere riposizionato in accordo a quanto sopra in modo da trovarsi sempre in coda treno sull'ultima vettura. Il collegamento tra loco di testa e carrozza adiacente deve essere realizzato mediante il connettore UIC 18 poli mobile della carrozza e il penzolo mobile maschio – maschio di accoppiamento loco – carrozza (collegamento ridondato della condotta UIC 18 poli). Nello specifico, nella località di Ponte nelle Alpi, le attività di riposizionamento del DCCT e regolarizzazione dei connettori UIC 18 poli competono al Capotreno.

Tutti i dispositivi citati (connettori UIC 18 poli e DCCT) sono opportunamente etichettati ed associati a ciascuna locomotiva D.445 adoperata.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

Allegato 1

GESTIONE MANOVRA NELLA STAZIONE DI TREVISO

La gestione avverrà secondo quanto di seguito disciplinato:

MANOVRA CAMBIO TRAZIONE E.402B -> D.445

#	SEQUENZA	AGENTI COINVOLTI	NOTE	NOTE PARTICOLARI
1	ARRIVO E TAGLIO DELLE 2 D445 DA VENEZIA MESTRE	1°+2°+ 3° ADC INVIO + MANOVRATORE	RICEVIMENTO BIN 1	3° ADC INVIO EFFETTUA CAMBIO BANCO E ATTENDE 1° ADC TRENO CHE SI PRESENTA ALLE ORE 05:00(MERC)/4:00 (SAB) MANOVRATORE RICEVE E TIENE ENTRAMBE LE CHIAVI A BRACCIALE DEI 2 445
2	D445 LATO UDINE INIZIA MANOVRA PER ASTA "S. ANTONINO"	1°+2° ADC INVIO		
3	ARRIVO TRENO DA ROMA		RICEVIMENTO BIN 3	
4	1° E 2° ADC DOIC/TTI DISABILITANO E402 DI TESTA CONSEGNAO CHIAVE A BRACCIALE AL MANOVRATORE, 2° ADC DOIC/TTI SI RECA ASSIEME	1° E 2° ADC DOIC/TTI + MANOVRATORE		05:43 (MERC)/04:42 (SAB) DISALIMENTAZION E REC

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

#	SEQUENZA	AGENTI COINVOLTI	NOTE	NOTE PARTICOLARI
	AL MANOVRATORE SULLA E402 DI CODA			
5	2° ADC DOIC/TTI ABILITA E402 DI CODA IN SINGOLA, CONSEGNA CHIAVE A BRACCIALE AL MANOVRATORE , TAGLIA E DISACCOSTA DAL MATERIALE E SI FA RICONSEGNARE CHIAVE A BRACCIALE DAL MANOVRATORE	2° ADC DOIC/TTI + MANOVRATORE		
6	LOC E402 DI CODA ABILITATA E PRONTA A MANOVRARE, IL MANOVRATORE SI PORTA SULLA E402 TESTA			
7	LOC E402 DI TESTA VIENE TAGLIATA E DOPO RICONSEGNA CHIAVE A BRACCIALE VIENE	1° ADC DOIC/TTI + 1° ADC TRENO + MANOVRATORE		IL MANOVRATORE È IN POSSESSO DI 2 CHIAVI A BRACCIALE DEI D445

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 "Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani"	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

#	SEQUENZA	AGENTI COINVOLTI	NOTE	NOTE PARTICOLARI
	MANOVRATA PER DEPOSITO			
8	D445 LATO VENEZIA INIZIA MANOVRA PER ASTA "S. ANGELO"	3° ADC INVIO + 3° ADC TRENO		
9	LOC E 402 DI TESTA RICOVERATA IN DEPOSITO	1° ADC DOIC/TTI + 1° ADC TRENO	1° ADC DOIC/TTI DISABILITA LOC E 1° ADC TRENO VOC PER CENTRALE	CONSEGNE DIRETTE CON PERSONALE MIST CHE STAFFA LOC., ORE 04:53 1° ADC TRENO IN C.LE, ORE 04:58 1°ADC DOIC IN C.LE
10	LOC E 402 DI CODA MANOVRA PER DEPOSITO	2° ADC DOIC/TTI + 2° ADC TRENO + MANOVRATORE		-
11	LOC E402 DI CODA RICOVERATA IN DEPOSITO	2° ADC DOIC/TTI + 2° ADC TRENO	2° ADC DOIC/TTI DISABILITA LOC E 2° ADC TRENO VOC PER CENTRALE	CONSEGNE DIRETTE CON PERSONALE MIST CHE STAFFA LOC., ORE 05:29 2° ADC TRENO IN C.LE, ORE 05:34 2°ADC DOIC/TTI IN C.LE
12	D445 LATO VENEZIA DA ASTA "S. ANGELO" INIZIA MANOVRA PER	3° ADC INVIO + 3° ADC TRENO		

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 "Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani"	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

#	SEQUENZA	AGENTI COINVOLTI	NOTE	NOTE PARTICOLARI
	AGGANCIAMENTO CODA TRENO			
13	D445 LATO VENEZIA AGGANCIATA CODA TRENO E MANOVRATORE SI PORTA SU D445 DI TESTA	3° ADC INVIO + 3° ADC TRENO + MANOVRATORE		
14	D445 LATO UDINE DA ASTA "S. ANTONINO" INIZIA MANOVRA PER AGGANCIAMENTO CONVOGLIO DI TESTA	1°+2° ADC INVIO		
15	AGGANCIATA D445 DI TESTA	1°+2° ADC INVIO + MANOVRATORE	IL MANOVRATORE DEVE CONSEGNARE 2 CHIAVI A BRACCIALE DELLE D445	06:15 (MERC)/05:14 (SAB) EROGAZIONE REC
16	CONVOGLIO COMPOSTO INIZIO PF			

MANOVRA CAMBIO TRAZIONE D.445 -> E.402B

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

#	SEQUENZA	AGENTI COINVOLTI	NOTE	NOTE PARTICOLARI
1	1° ADC DOIC/TTI ABILITA 402 DI TESTA LATO UD	1°ADC DOIC/TTI	LOC PIAZZATE IN BINARIO IDONEO DA PERSONALE MIST CON CARRELLO DI MANOVRA	ATTENZIONE LOC STAFFATE, DOPO ABILITAZIONE, PERSONALE DOIC VERIFICA RIMOZIONE A CURA PERSONALE MIST.
2	2° ADC DOIC/TTI ABILITA 402 DI CODA LATO VE	2°ADC DOIC/TTI	LOC PIAZZATE IN BINARIO IDONEO DA PERSONALE MIST CON CARRELLO DI MANOVRA	ATTENZIONE LOC STAFFATE, DOPO ABILITAZIONE, PERSONALE DOIC VERIFICA RIMOZIONE A CURA PERSONALE MIST.
3	1° ADC DOIC/TTI INIZIA MANOVRA PER ASTA "S. ANGELO"	1°ADC DOIC/TTI		
4	2° ADC DOIC/TTI INIZIA MANOVRA PER ASTA "BINARIO INDIPENDENTE"	2°ADC DOIC/TTI		
5	ARRIVO TRENO DA CALAZO		RICEVIMENTO BIN 7	

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

#	SEQUENZA	AGENTI COINVOLTI	NOTE	NOTE PARTICOLARI
6	MANOVRATORE + 3° ADC TRENO TAGLIANO LOC D445 IN CODA LATO UD E DOPO RICONSEGNA DELLA CHIAVE A BRACCIALE INIZIA MANOVRA PER DEPOSITO	3° ADC TRENO + MANOVRATORE	IL MANOVRATORE SI FA TROVARE SULLA MACCHINA DI CODA, ENTRAMBE LE CHIAVI A BRACCIALE DELLE LOC D445 SONO IN POSSESSO DEL 3° ADC TRENO (IL REC È COLLEGATO SOLO SU QUELLA DI CODA CHE LO EROGA)	22:41 (MERC)/22:31 (SAB) DISALIMENTAZIONE REC
7	2° ADC DOIC/TTI INIZIA MANOVRA DA ASTA "BINARIO INDIPENDENTE" VERSO BIN 7 LATO UD CON LOC E402 DI CODA	2°ADC DOIC/TTI		
8	2° ADC DOIC/TTI + MANOVRATORE AGGANCIANO LOC E 402 DI CODA			

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	---	--

#	SEQUENZA	AGENTI COINVOLTI	NOTE	NOTE PARTICOLARI
9	MANOVRATORE SI RECA SULLA D445 IN TESTA		IL MANOVRATORE È IN POSSESSO DELLA CHIAVE A BRACCIALE DELLA LOC E402 DI CODA E DELLA D445 DI TESTA	
10	MANOVRATORE + 1° E 2° ADC TRENO TAGLIANO LOC D445 IN TESTA LATO VE E DOPO RICONSEGNA DELLA CHIAVE A BRACCIALE INIZIA MANOVRA PER DEPOSITO	1° E 2° ADC TRENO + MANOVRATORE		
11	1° ADC DOIC/TTI INIZIA MANOVRA DA ASTA "S. ANGELO" VERSO BIN 7 LATO VE CON LOC E402 DI TESTA	1° ADC DOIC/TTI		
12	1° ADC DOIC/TTI + MANOVRATORE AGGANCIANO LOC E402 DI TESTA	1° ADC DOIC/TTI + MANOVRATORE		

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 114.11 DT del 30/01/2026 “Gestione operativa dei convogli turistici effettuati per conto di FS Treni Turistici Italiani”	PEIF n. 114.11 DT del 30/01/2026
---	--	---

#	SEQUENZA	AGENTI COINVOLTI	NOTE	NOTE PARTICOLARI
13	LOC E 402 DI TESTA AGGANCIATA		IL MANOVRATORE CONSEGNA LA CHIAVE A BRACCIALE AL 1° ADC DOIC/TTI E RITORNA IN CODA PER CONSEGNARE LA CHIAVE A BRACCIALE AL 2° ADC DOIC/TTI	ATTENZIONE PER EVITARE DI EROGARE REC CON LA E402 DI CODA ANCORA CON IL CIRCUITO A TERRA IL 1° ADC DOIC DEVE ATTENDERE LA CONSEGNA DELLA CHIAVE A BRACCIALE DEL 2° ADC DOIC PRIMA DI ABILITARE LE LOC E402 E COMANDARE L'EROGAZIONE DEL REC
14	RIPRISTINATO CIRCUITO REC IN ENTRAMBE LE LOC E402 EROGAZIONE REC, INIZIO PF			23:10 (MERC)/23.00 (SAB) EROGAZIONE REC