

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 47.2

del 15 marzo 2021

In vigore dalle ore 00.01 del 31 marzo 2021

COMUNICAZIONE AL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE CHE IL TRENO È PRONTO A PARTIRE ("TRENO PRONTO").

Annulla e sostituisce	Recepisce
PEIF 47.1 del 28/04/2017	Allegato 5 IPCL-IF emanato con la DE RFI n. 16 del 27/08/2019 successivamente integrata dalla DE RFI n° 17 del 23/12/2020
Le modifiche rispetto alla PEIF 47.1 sono riportate a margine col simbolo	

1. PRESCRIZIONE	2
2. DISTRIBUZIONE	3
ALLEGATO	5
COMUNICAZIONE "TRENO PRONTO"	5
a. Applicazione "Treno Pronto"	5
b. Chiamata rapida al numero 1777.....	6

1. PRESCRIZIONE

A far data dall'entrata in vigore della presente PEIF si recepisce in ambito Trenitalia l'Allegato 5 (“Procedura Treno Pronto”) delle nuove “Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - Norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)”, emanato con la DE RFI n. 16 del 27/08/2019 successivamente integrata dalla DE RFI n.17 del 23/12/2020 e riportato integralmente in allegato.

Le modalità operative ivi descritte, pur non variando nei contenuti, sostituiscono tutte le precedenti indicazioni fornite in applicazione dell'abrogata Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2017\0000911 del 03.04.2017 di cui alla precedente versione.

La Procedura Treno Pronto individua nella trasmissione mediante apposita funzione del sistema GSM-R la sola modalità per la comunicazione del “Treno Pronto” da parte dell'agente incaricato Trenitalia al regolatore della circolazione negli impianti delle Direzioni Territoriali Produzione (DTP) di RFI indicati nell'orario di servizio, impianti in cui il regolatore della circolazione deve subordinare la disposizione a via libera del segnale di partenza al ricevimento della conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita.

L'agente incaricato citato nella allegata procedura RFI per Trenitalia è:

- il Capotreno nei treni in cui è presente;
- l'Agente di Condotta nei treni senza Capotreno.

L'utilizzo della funzionalità “Treno Pronto” o la chiamata rapida al numero funzionale 1777 va effettuato in assenza di vincoli esterni ed a completamento delle operazioni propedeutiche alla partenza. Qualora sia attivata dal CT, questi chiederà conferma verbale all'AdC che nulla osti all'invio del messaggio di treno pronto al regolatore della circolazione.

Nel caso di impossibilità di utilizzo della funzionalità del GSM-R “Treno Pronto” oppure in caso di temporanea mancata configurazione della SIM-CARD, l'agente incaricato Trenitalia ricorrerà alla comunicazione telefonica.

2. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A4, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F. to Marco Caposciutti

¹ *Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno*

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della PEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	--	--	--	31.3
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 e Reg. (UE) 995/2015 destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1				
	--	--	31.3				
Accompagnamento Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
Accompagnamento dei Treni	--	31.3	--	31.3			
Formazione Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
Preparazione dei Treni	--	--	--	--	--	--	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO

| DE RFI 16/2019-17/2020 _ ALLEGATO 5

Procedura Treno Pronto

Articolo 1

Comunicazione "Treno pronto"

1. Per le comunicazioni tra personale di terra e di bordo relative alla partenza dei treni è attivo un apposito servizio del sistema GSM-R denominato "Treno pronto".
2. In determinate stazioni individuate dalle Unità Periferiche di RFI ed indicate nell'orario di servizio, il RdC deve subordinare la disposizione a via libera del segnale di partenza al ricevimento della conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita (comunicazione "Treno Pronto") da parte di un agente appositamente incaricato dall'Impresa Ferroviaria (IF).

La comunicazione "Treno pronto" viene trasmessa mediante apposite funzioni del sistema GSM-R e riveste esclusivamente carattere organizzativo e di regolarità e non è sostitutiva degli accertamenti da svolgere nell'ambito delle attività di sicurezza inerenti all'esercizio ferroviario.

La comunicazione "Treno pronto" deve essere effettuata almeno tre minuti prima dell'orario prestabilito per la partenza, con le modalità previste al successivo comma 4. Qualora le condizioni per la partenza del treno non sussistano nei tempi su indicati, la comunicazione deve essere effettuata al più presto non appena il treno sia pronto a partire. In ogni caso, l'agente incaricato deve tempestivamente comunicare al RdC le previsioni di ritardo, quando esse siano superiori ai cinque minuti.

Nelle stazioni ove è prevista la suddetta comunicazione, il RdC deve disporre a via libera il segnale per la partenza del treno all'orario prestabilito solo dopo aver ricevuto il messaggio di "Treno pronto" dal sistema GSM-R ovvero - in caso di mancata conferma o di guasto della funzione GSM-R "Treno pronto" - la conferma verbale da parte dell'agente incaricato dall'IF.

3. La comunicazione "Treno pronto" è utilizzabile unicamente dal personale dei treni compreso nei ruoli funzionali dell'AdC (codici funzionali 01÷02) e del personale d'accompagnamento (codici funzionali 10÷12).
4. La trasmissione della comunicazione "Treno pronto" si realizza con due diverse modalità:

a. APPLICAZIONE "TRENO PRONTO"

L'applicazione è implementata sulle schede SIM Card RFI ed utilizzabile mediante telefoni cellulari. Tale funzione non è fruibile dagli apparati veicolari di bordo Cab-Radio. L'utilizzazione della funzione GSM-R è subordinata alla corretta associazione del proprio terminale al numero funzionale di competenza (numero treno e ruolo funzionale).

L'agente dell'IF incaricato di trasmettere la conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita deve selezionare sul proprio cellulare la voce “Treno pronto” dal menù “Servizi RFI” e confermare digitando il consenso alla trasmissione del messaggio.

b. CHIAMATA RAPIDA AL NUMERO 1777

La chiamata rapida al numero 1777 è utilizzabile da utenti di Rete GSM-R mediante telefoni cellulari e apparati veicolari di bordo Cab-Radio.

L'agente dell'IF incaricato di trasmettere la conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita deve effettuare la chiamata dal proprio apparato telefonico al numero 1777 e, dopo averne ricevuto richiesta vocale, confermare digitando il consenso alla trasmissione del messaggio.

In entrambi i casi, a conferma che il messaggio di “Treno pronto” è stato regolarmente ricevuto dai sistemi di supervisione della circolazione, sull'apparato telefonico del mittente perverranno un primo avviso di avvenuta consegna e successivamente un SMS di conferma che la comunicazione è andata a buon fine. Qualora tale conferma non pervenga entro circa 30 secondi dall'invio, il messaggio dovrà ritenersi non consegnato e, pertanto, l'agente incaricato dell'IF dovrà mettersi in contatto con il RdC ed effettuare la comunicazione verbalmente.

Qualora dopo il regolare invio della comunicazione “Treno pronto” tramite il sistema, sopraggiunga un impedimento alla partenza, l'agente che aveva effettuato la comunicazione dovrà darne immediatamente avviso al RdC. Alla rimozione dell'impedimento, lo stesso agente comunicherà verbalmente al RdC che il treno è pronto a partire.

Le stazioni ove è prevista la comunicazione “Treno pronto” sono individuate nella sezione *“Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio”* dei FL/FO interessati con l'indicazione che nella stazione si applica la procedura “Treno pronto” per la comunicazione al RdC che il treno è pronto a partire, secondo quanto previsto dalla presente prescrizione di esercizio e dalle specifiche procedure dell'IF di appartenenza.