

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 68.0

del 3 novembre 2016

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA INTERESSANTI L'ATTIVAZIONE DEL TRATTO DI LINEA CANICATTI'-GELA-COMISO

Annulla e sostituisce	Recepisce/integra
	Note RFI -DTC\A0011\P\2016\0002197 del 3/11/2016

1. PREMESSA

La presente PEIF recepisce la Prescrizione di RFI riguardante le condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea attinenti l'attivazione del tratto Canicattì-Gela-Comiso e relative modalità di esecuzione finalizzate alla certificazione CE/Nazionale del sottosistema infrastruttura. La prova si svilupperà con l'esecuzione di n.2 corse, una per ciascun verso di circolazione da Canicattì a Comiso e viceversa con un treno Minuetto diesel di Trenitalia.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura recepisce/integra la citata Prescrizione di RFI specificando ove necessario alcuni aspetti operativi del Personale di Condotta dei veicoli Trenitalia per l'esecuzione della prova all'interno della tratta.

3. MODALITÀ E CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DURANTE LE PROVE

Le prove saranno effettuate con materiale rotabile messo a disposizione da Trenitalia Divisione Passeggeri Regionale (Minuetto Diesel).

4. PERSONALE A BORDO DEL VEICOLO

Durante le corse prova è presente, oltre al personale di Trenitalia, personale di RFI e del Laboratorio, e altro personale debitamente autorizzato funzionale alla corretta e sicura esecuzione delle prove stesse.

4.1 PERSONALE DI CONDOTTA

Le prove saranno effettuate con Personale di Condotta Trenitalia messo a disposizione da Divisione Passeggeri Regionale.

Sul veicolo è previsto un modulo di condotta formato da due agenti entrambi abilitati alla condotta, uno dei quali dovrà essere un Istruttore di Condotta che assolve anche alla funzione di Incaricato Treno.

L'agente di Condotta guidatore svolge le seguenti attività:

- condotta del veicolo in base al programma stabilito nel rispetto di quanto prescritto dal Capo Prova, e dall'Incaricato Treno;
- applicazione di quanto comunicato dall'Incaricato Treno.

4.2 INCARICATO TRENO

Durante l'effettuazione delle prove, l'IT di Trenitalia sarà costantemente presente nella cabina di guida abilitata per la condotta e potrà assolvere la mansione di secondo agente di Condotta.

In particolare, l'Incaricato Treno deve:

- comunicare con il TINT / Regolatore della Circolazione per lo scambio della modulistica e delle comunicazioni necessarie;
- conferire istruzioni all'AdC guidatore e vigilare sul corretto operato dello stesso.

4.5 ALTRO PERSONALE PRESENTE IN CABINA DI GUIDA

Oltre al Personale di Condotta, sarà ammesso in cabina di guida personale autorizzato, funzionale all'esecuzione delle verifiche, nel numero massimo previsto dalle DPC del veicolo utilizzato.

4.6 Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova saranno effettuate all'interno della linea Canicattì - Comiso come previsto dalle prescrizioni di RFI allegate alla presente PEIF (vedi punto 7).

Durante le corse prova il SSB dovrà essere escluso solo previa prescrizione da parte del Capo Prova e/o TINT.

Ai fini di rispettare la fermata nella località di servizio termine della corsa prova, l'AdC in prossimità della prima tabella di orientamento del segnale di avviso della località di servizio termine della corsa prova dovrà regolare la frenatura al fine di rispettare la fermata prevista.

Velocità massima consentita

La velocità del treno di prova, in considerazione delle condizioni degli impianti ferroviari, non dovrà essere in nessun caso superiore ai valori riportati sulle fiancate del FL 159 e nel rispetto delle indicazioni fornite dal segnalamento.

4.7 Dispositivi di emergenza

Durante la marcia del convoglio dovrà essere prevista l'attivazione di un canale continuo tipo "nota faro" su canale GSM-R tra treno e Posto Centrale interrompibile dal Posto Centrale stesso.

4.8 Anormalità durante le circolazioni delle corse prova

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del veicolo in prova, il Posto Centrale dovrà immediatamente interrompere la nota faro d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno.

La ripresa della corsa potrà avvenire solo previa autorizzazione del TINT, del Regolatore della Circolazione e del Capo Prova.

In tutti i casi il TINT e il Capo Prova possono comandare l'arresto del treno anche tramite comunicazione verbale.

5. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio con email dalla casella postale dedicata “Normativa Esercizio” alle seguenti Strutture Riceventi:

1. PRODUZIONE SICILIA della DPR.

Le suddette Strutture Riceventi provvedono alla riproduzione della PEIF in formato A5 ed alla sua distribuzione al personale dipendente interessato alle attività inerenti le Corse Prova, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso.

F.to Marco Caposciutti

6. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta (*)	A	B	C	D	E	F	2° Ag.			
	49.1	49.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1			
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D						
	---	---	---	---						
Verifica	A	B	C							
	---	---	---							
Manutenzione	SRMA di cui alla COCS 37 r. v.									

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247 (*)	A1	A4	A5	B1	B2	
	49.1	49.1	49.1	61.1	61.1	
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1		
	---	---	---	---		
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S		
	---	---	---	---		
Manutenzione	SRMA di cui alla COCS 37 r. v.					

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

(*) Personale delle Strutture DPR interessato alle Corse Prova

**7. PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DI RFI - CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER
L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA INTERESSANTI IL TRATTO
CANICATTÌ – GELA – COMISO**



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 3/11/2016
RFI-DTCA0011/P2016/0002197

Direzione Tecnica
Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
PALERMO**

**DIREZIONE DIRETTRICE
TIRRENICA SUD
ROMA**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE**

**ITALCERTIFER S.p.A.
Largo Alinari, 4
50123 – FIRENZE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze**

Allegati: n.1

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea interessanti il tratto Canicattì – Gela – Comiso della linea Caltanissetta Xirbi – Gela – Siracusa finalizzate alla Certificazione CE/Nazionale del sottosistema Infrastruttura.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01068081000 - R.E.A. 758300



VISTE le Linee Guida ANSF n. 02/2013 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi";

VISTA la nota RFI-DPR-DTP_PA\A0011\P\2016\0007578 del 26 ottobre 2016 "Attivazione del tratto di linea Canicattì-Gela-Comiso – Sottosistema Infrastruttura";

VISTA la nota Italcertifer S.p.A. ITCF-P-03877-16-RM del 26 ottobre 2016 "Attivazione del tratto di linea Canicattì-Gela-Comiso – Sottosistema Infrastruttura Procedura delle corse prova";

VISTA la Circolare Territoriale RFI DP/DTP_PA CT 10/2016 del 11 settembre 2016.

Si prescrive quanto segue.

Per l'esecuzione delle prove in linea interessanti il tratto Canicattì – Gela – Comiso della linea Caltanissetta Xirbi – Gela – Siracusa finalizzate alla Certificazione CE/Nazionale del sottosistema Infrastruttura devono essere adottati i provvedimenti normativi riportati in allegato.

La Direzione Territoriale Produzione di Palermo resta incaricata di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione dei treni in oggetto.

Le strutture interessate dovranno garantire che la presente prescrizione sia in possesso del personale coinvolto nelle attività di corse prova, il quale dovrà essere istruito sulle modalità operative ed organizzative nonché sulla regolamentazione per l'effettuazione delle corse prova.

Paola Ficoni



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 3/11/2016
RFI-DTCVA0011\PL2016\0002197

Allegato 1 alla nota

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA INTERESSANTI IL TRATTO CANICATTÌ - GELA - COMISO DELLA LINEA CALTANISSETTA XIRBI - GELA - SIRACUSA FINALIZZATE ALLA CERTIFICAZIONE CE/NAZIONALE DEL SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA

1. Scopo e ambito di applicazione

La normativa di seguito riportata si applica per l'esecuzione delle prove in linea interessanti il tratto Canicattì - Gela - Comiso della linea Caltanissetta Xirbi - Gela - Siracusa finalizzate alla Certificazione CE/Nazionale del sottosistema Infrastruttura.

Le corse prova sono effettuate nel rispetto di una programmazione dettagliata nella quale sono descritte le condizioni di marcia, la velocità di effettuazione, le località di servizio di origine e termine di corsa, gli scenari previsti e gli obiettivi attesi.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Palermo;
- Titolare dell'interruzione della DTP di Palermo (TINT);
- un Agente della manutenzione di RFI (AM-RFI), per la scorta del convoglio;
- un Incaricato Treno (IT) responsabile a bordo per la circolazione del convoglio che svolge anche la funzione di secondo agente di condotta;
- il Personale di condotta treno (PdC), incaricato della guida del convoglio;
- il Capo Prova VIS (CP).

3. Caratteristiche del convoglio

Il materiale rotabile utilizzato deve essere idoneo a circolare sul tratto di linea da percorrere di cui al FL 159 aggiornato con CT 10/2016 e deve assicurare una percentuale di massa frenata adeguata alla velocità massima da raggiungere nelle prove.

Il convoglio deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione di esercizio RFI 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la chiamata d'emergenza.

4. Scorta del convoglio e prescrizioni al PdC

Il convoglio, oltre al PdC, deve essere scortato dall'Incaricato Treno con funzioni di Agente treno e che svolge anche la funzione di secondo agente di condotta.

Prima di ciascuna corsa prova l'Incaricato Treno deve notificare al PdC, oltre che le specifiche condizioni comunicate dal Capo Prova (CP), le seguenti prescrizioni ricevute dal TINT:

- la sigla del treno ed il numero della corsa;
- la conferma dell'interruzione specificando il tratto interessato;
- il PdS di inizio e di termine della corsa;
- la velocità della corsa;



- le altre eventuali prescrizioni inerenti alla circolazione.

La circolazione delle corse prova deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dal segnalamento; il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.

Ciascun convoglio deve essere scortato da un AM-RFI debitamente abilitato, che può svolgere anche il compito di TINT.

5. Circolazione delle corse prova

Le corse prova da svolgersi nel tratto Canicattì – Gela – Comiso devono essere effettuate in regime di interruzione dal PdS origine della corsa prova (incluso) al PdS successivo a quello ove termina la corsa prova (escluso) osservando le norme previste dalle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando (DET).

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Gli enti presenti sul tratto interrotto a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal convoglio in prova.

La circolazione delle corse prova deve essere disciplinata anche in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello presenti sul tratto interrotto.

Sul tratto interrotto interessato dalle corse prova non devono essere presenti rallentamenti non compatibili con le velocità previste dalle corse prova stesse.

L'ordine di partenza di ogni corsa prova sarà impartito dal TINT. Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al TINT.

Il TINT dovrà richiedere al DCO di Palermo la conferma dell'interruzione sul tratto di linea occorrente in base al programma di circolazione del convoglio.

Il DCO di Palermo, praticherà al TINT le prescrizioni di circolazione della corsa prova e la conferma dell'interruzione dopo aver:

- eseguito quanto previsto dalle DET per l'interruzione dal PdS origine della corsa prova (incluso) al PdS successivo a quello ove termina la corsa prova (escluso);
- comandato la formazione degli occorrenti itinerari e verificato la disposizione a via libera dei segnali;
- ricevuto la conferma dell'avvenuta chiusura dei passaggi a livello protetti da segnali propri.

Il TINT resta incaricato di praticare le occorrenti prescrizioni all'IT, attraverso Modulo M40. Inoltre, il TINT dovrà praticare, oltre a quanto comunicato dal DCO di Palermo, d'iniziativa eventuali ulteriori prescrizioni relative alla circolazione del convoglio.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale, funzionante su apparecchiature telefoniche distinte da quelle di cui sopra, che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Palermo che sia interrompibile dal Posto Centrale stesso.

I dispositivi RTB compresi nel tratto interessato devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le procedure previste dalla normativa vigente.



7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità a bordo che richiedano l'arresto o la riduzione di velocità, il CP deve comunicare tempestivamente all'Incaricato treno i provvedimenti precauzionali occorrenti.

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Palermo, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Palermo al TINT.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.