

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 74.5

del 03 febbraio 2023

In vigore dalle ore 00:01 del 09 febbraio 2023

UTILIZZO DELLA FUNZIONALITÀ GSM-R “ALLARME MANCATO RIARMO FRENO” (AMRF)

Annulla e sostituisce	Integra
Le modifiche apportate sono contrassegnate a margine testo col simbolo:	DEIF 13 r.v

1 PREMESSA

La rete GSM-R, realizzata nel rispetto degli standard europei e rispondente ai requisiti di interoperabilità fissati dalle direttive europee in materia, è finalizzata a contribuire al raggiungimento di livelli sempre più elevati di sicurezza e di efficienza dell'esercizio ferroviario.

Tra le funzionalità e prestazioni previste dal sistema GSM-R, orientate alle specifiche esigenze ferroviarie, è stato attivato, in caso di arresto del rotabile a seguito di frenatura d'urgenza comandata dal SSB, l'inoltro della chiamata “Allarme Mancato Riarmo Freno” (AMRF) dal Sistema Tecnologico di Bordo (STB) verso il telefono GSM-R in dotazione al CT/CST, qualora l'AdC non provveda a riarmare la frenatura entro un tempo prestabilito.

Questa implementazione tecnologica deve intendersi a supporto di quanto già previsto dalle norme in vigore e rappresenta un ulteriore strumento di ausilio nella gestione delle emergenze a bordo regolate dalla DEIF 13.

2 PRESCRIZIONE

2.1 Applicazione

La chiamata AMRF viene inoltrata al solo personale presente a bordo treno: Capotreno (CT) e Capo Servizi Treno (CST). Tale chiamata al momento verrà inviata dalle seguenti flotte di veicoli:

ETR1000	ATR220 (Swing)	E401
ETR700	ATR365	E402B
ETR610	BTR 813	E403
ETR600	Alé 506/426 (TAF)	E414
ETR500	ALe/ALn501/ Le/Ln220/	E464
ETR485	ALe/Le502 (Minuetti Elettrici e Diesel)	D445 (assegnati all'impianto IMC di Siena)
ETR463	ETR103-104 (Pop)	ALn663 (assegnati all'impianto IMC di Siena)
ETR460	ETR170 (Flirt)	Semipilota UIC Z1-A
	ETR324-425-526 (Jazz)	
	ETR343-360 (Flirt)	
	ETR521-621(Rock)	
	ETR563-564	
	HTR312-412 (Blues)	
	Pilota Media Distanza	
	Pilota Vivalto NCDP/CDPTR	
	ALn663 (assegnati all'impianto IMC di Siena)	

Per quanto riguarda i rotabili inseriti nella presente PEIF, la messa in servizio dell'AMRF su ogni singola cabina delle flotte indicate è attualmente in corso da parte degli Impianti Assegnatari, come da specifiche disposizioni manutentive. Progressivamente la chiamata AMRF verrà estesa anche ad altri veicoli della flotta Trenitalia.

2.2 Descrizione del sistema

Sui veicoli riportati al precedente § 2.1, il sistema GSM-R è in grado di inviare la chiamata AMRF attraverso il numero treno associato al CAB Radio/Modem SSC BL3. Come previsto dalla normativa vigente, all'inizio del servizio il personale interessato deve associarsi al numero funzionale del treno in base al ruolo da lui svolto:

- L'AdC associa il numero funzionale del treno al:
 - ✓ Cab Radio/Car Kit⁽¹⁾;
 - ✓ Terminale Remoto del DIS.
- Il CT/CST associa il numero funzionale al suo apparato mobile GSM-R.

2.3 Funzionamento del sistema

Nel caso di arresto del veicolo a seguito di frenatura d'urgenza comandata dal SSB, qualora l'AdC non provveda a riarmare la frenatura entro un tempo di 45 secondi dall'arresto del veicolo, il sistema GSM-R invierà, da un numero appositamente dedicato, una chiamata fonica al Personale di Bordo associato (CT/CST) e contestualmente uno Short Message Service (SMS) contenente le seguenti informazioni:

- Numero treno;
- Opzionale: Coordinate geografiche (solo nel SMS);
- Opzionale: Numero mezzo di trazione (solo nel SMS);
- Opzionale: Numero di telefono del Cab-Radio associato (solo nel SMS).

⁽¹⁾ Il Car Kit non è utilizzato per l'invio della notifica AMRF. In questi rotabili la notifica viene inviata dal Modem SSC BL3 che acquisisce il numero treno dal Terminale Remoto.

Il CT/CST, in aggiunta a quanto disposto in Allegato 4 MMAT comma 1.1.6., deve rispondere alla chiamata e, dopo aver ascoltato il messaggio vocale, eseguire quanto di seguito indicato:

- premere il tasto “1” sull'apparato mobile per la presa in carico della notifica. A seguire dovrà chiamare l'AdC applicando quanto previsto al capitolo 6 della DEIF 13 r.v. in caso di mancata risposta;
- qualora necessario premere il tasto “0” per riascoltare il messaggio (tale operazione è ripetibile all'occorrenza).

Se dopo aver riascoltato il messaggio il CT o il CST non effettuano la presa in carico della chiamata (tasto “1”) o non digitano il tasto “0”, il messaggio sarà ripetuto una sola volta.

Se il messaggio non viene preso in carico dal CT o dal CST il sistema reitererà la chiamata sino a tre volte con un intervallo di tempo di 30 secondi. Allo scadere dei tre tentativi il sistema GSM-R non effettuerà più chiamate e la gestione dell'allarme ricadrà nella normativa vigente (DEIF 13 r.v.).

2.4 Gestione segnalazioni anomale

In caso di invio di segnalazioni AMRF al CT/CST generati dalla stessa utenza GSM-R, non rilevatesi congruenti, il PdA informerà l'AdC per l'annotazione sul libro di bordo del mezzo di trazione della anomalia della funzione AMRF.

3 DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.), il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”/“Piattaforma Mobile Esercizio Treni”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMA assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dalla COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere

la stampa della PEIF, in formato A4, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA²). La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F.to Marco Caposciutti

² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno)

4 TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze di cui al D.Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 e Reg. (UE) 995/2015, destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247 (*)	A1	A4	B1				
	109.0	109.0	109.0				
Accompagnamento Treni /Accompagna- mento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	109.0	109.0	109.0	109.0			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	--	--	--	--	--	--	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale