

Guida alle Ottimizzazioni per Microcontrollori

Una dispensa pratica per neofiti

Indice

- 1. Introduzione
- 2. Concetti Base
- 3. Tecniche di Ottimizzazione
- 4. Esempi Pratici
- 5. Benchmark e Misurazione
- 6. Best Practices

or Introduzione {#introduzione}

Quando sviluppi per microcontrollori come ESP32, ogni microsecondo conta. Questa guida ti insegna le tecniche fondamentali per rendere il tuo codice più veloce ed efficiente.

Perché Ottimizzare?

- *** Tempo reale**: Rispettare deadlines critici
- **Energia**: Meno CPU = più autonomia
- 📝 Throughput: Processare più dati
- **@ Stabilità**: Performance prevedibili

Concetti Base {#concetti-base}

1. Come Funziona la CPU

```
CPU → Cache → RAM → Storage

↑ ↑ ↑ ↑

Veloce Fast Slow Molto lento
```

Regola d'oro: Mantieni i dati vicino alla CPU!

2. Gerarchia delle Performance

```
Registri CPU < 1 ciclo
Cache L1 1-3 cicli
RAM 10-100 cicli
Flash/Storage 1000+ cicli
```

3. Tipi di Ottimizzazione

• **Algoritmica**: Migliori algoritmi (O(n²) → O(n))

• Strutturale: Organizzazione dati e codice

Hardware: Sfruttare caratteristiche CPU

• **Compilatore**: Aiutare GCC a ottimizzare

Tecniche di Ottimizzazione {#tecniche}

1. **@ REGISTER VARIABLES**

Cosa fa: Forza l'uso dei registri CPU per variabili critiche.

Prima:

```
cpp
char* p = buffer;
int counter = 0;
uint32_t result = 0;
```

Dopo:

```
register char* p = buffer;  // Variabile nel registro
register int counter = 0;  // Accesso ultra-veloce
register uint32_t result = 0;  // Zero latenza
```

Quando usare:

- Variabili usate spesso in loop
- Puntatori che si muovono continuamente
- Contatori e accumulatori
- X Variabili grandi (array, struct)

Guadagno: 5-15% su loop intensivi

2. N BRANCH ELIMINATION

Cosa fa: Elimina le condizioni if/else che rallentano la CPU.

Problema: Le CPU moderne predicono i branch, ma sbagliano = penalità!

Prima:

```
cpp
if (sampleCount > 0) {
   *p++ = ',';
}
```

Dopo:

```
cpp
*p = ',';  // Scrivi sempre
p += (sampleCount > 0);  // Avanza solo se necessario (0 o 1)
```

Altri esempi:

```
cpp
// Prima: if/else cascade
if (timestamp < 0xFFFFFFF) {
    nibbles = 6;
} else if (timestamp < 0xFFFFFFFF) {
    nibbles = 10;
} else {
    nibbles = 13;
}

// Dopo: calcolo branchless
nibbles = 6 + (timestamp >= 0xFFFFFFF) * 4 + (timestamp >= 0xFFFFFFFFF) * 3;
```

Guadagno: 10-25% su codice con molte condizioni

3. WORD-ALIGNED MEMORY ACCESS

Cosa fa: Legge/scrive più byte insieme invece di uno alla volta.

Concetto: Le CPU sono ottimizzate per trasferimenti word (2-4 byte).

Prima (byte-by-byte):

```
срр
```

```
*p++ = hex_table[b0][0];  // 1 byte

*p++ = hex_table[b0][1];  // 1 byte

*p++ = hex_table[b1][0];  // 1 byte

*p++ = hex_table[b1][1];  // 1 byte

// 4 operazioni di memoria
```

Dopo (word access):

```
cpp

*((uint16_t*)p) = *((uint16_t*)&hex_table[b0][0]); // 2 byte insieme
p += 2;

*((uint16_t*)p) = *((uint16_t*)&hex_table[b1][0]); // 2 byte insieme
p += 2;

// 2 operazioni di memoria
```

Vantaggi:

- Metà delle operazioni di memoria
- Wigliore utilizzo bus dati
- | Meno accessi cache

Attenzione: Funziona solo se i dati sono allineati!

Guadagno: 15-30% su operazioni intensive di memoria

4. II LOOKUP TABLES

Cosa fa: Pre-calcola risultati invece di calcolagli al volo.

Concetto: Memoria abbondante vs CPU limitata = scambia spazio per velocità.

Prima (calcolo runtime):

```
cpp
char hex_char = (nibble < 10) ? ('0' + nibble) : ('a' + nibble - 10);
```

Dopo (lookup table):

```
cpp

static const char hex_table[16] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f'};

char hex_char = hex_table[nibble]; // Accesso diretto!
```

Esempi Avanzati:

```
cpp
// Tabella per conversione 2 caratteri hex per byte
static const char hex_table[256][2] = {
      {'0','0'}, {'0','1'}, {'0','2'}, ..., {'f','f'}
};

// Conversione ultra-veloce
uint8_t byte = 0xAB;
char result[2] = {hex_table[byte][0], hex_table[byte][1]}; // "ab"
```

Guadagno: 20-50% su conversioni frequenti

5. S LOOP OPTIMIZATION

Cosa fa: Minimizza l'overhead dei loop.

A. Loop Unrolling

Prima:

```
cpp
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    process_sample(data[i]);  // 4 iterazioni = 4 controlli condizione
}</pre>
```

Dopo:

```
cpp
process_sample(data[0]);  // Elimina completamente il loop
process_sample(data[1]);  // Nessun overhead di controllo
process_sample(data[2]);
process_sample(data[3]);
```

B. Loop Hoisting (spostamento fuori)

Prima:

```
cpp
for (int i = 0; i < count; i++) {
  int multiplier = get_config_value(); // Chiamata ripetuta!
  result[i] = data[i] * multiplier;
}</pre>
```

Dopo:

```
cpp
int multiplier = get_config_value();  // Calcola una volta sola
for (int i = 0; i < count; i++) {
    result[i] = data[i] * multiplier;  // Solo moltiplicazione
}</pre>
```

Guadagno: 10-40% sui loop critici

6. 6 ALGORITHMIC OPTIMIZATION

Cosa fa: Cambia l'algoritmo per ridurre la complessità computazionale.

A. Timestamp Adaptive

Prima (fisso 16 nibble):

```
cpp

// Sempre 16 caratteri, anche per valori piccoli

timestamp = 0x1234 → "000000000001234" // Spreco
```

Dopo (adattivo):

```
cpp

// Usa solo nibble necessari

timestamp = 0x1234 \rightarrow "1234" // Efficiente
```

B. Branch Prediction Friendly

Principio: Organizza il codice per aiutare la CPU a predire.

```
cpp
// Prima: condizioni rare first
if (rare_condition) { ... }
else if (common_condition) { ... }

// Dopo: condizioni frequenti first
if (common_condition) { ... } // CPU predicei meglio
else if (rare_condition) { ... }
```

P

Esempi Pratici {#esempi}

Caso Studio: Serializzazione JSON

Vediamo come ottimizzare una funzione reale:

Versione Originale

```
срр
int serialize_ison(char* buf, uint32_t* samples, int count) {
  char* p = buf;
  // Header
  strcpy(p, "{\"data\":[");
  p += strlen("{\"data\":[");
  // Samples
  for (int i = 0; i < count; i++) {
     if (i > 0) {
        *p++ = ',';
     sprintf(p, "\"%06x\"", samples[i]);
     p += 8; // "xxxxxxx"
  }
  // Footer
  strcpy(p, "]}");
  p += 2;
  *p = '\0';
  return p - buf;
}
```

Versione Ottimizzata

```
int serialize_json_optimized(char* buf, uint32_t* samples, int count) {
  register char* p = buf;
                                    // 💣 Register variable
  // Header con memcpy (no strlen runtime)
  static const char header[] = "{\"data\":[";
  memcpy(p, header, 9);
                           // 윻 Word-aligned copy
  p += 9;
  // Pre-calculate lookup table
  static const char hex_chars[16] = "0123456789abcdef";
  // Samples loop ottimizzato
  for (register int i = 0; i < count; i++) {
    // O Branch elimination per virgola
     *p = ',';
     p += (i > 0);
     *p++ = "";
    // 📊 Lookup table per hex conversion
     register uint32_t sample = samples[i];
     *p++ = hex_chars[(sample \rightarrow 20) & 0xF];
     *p++ = hex_chars[(sample \rightarrow 16) & 0xF];
     *p++ = hex_chars[(sample \rightarrow 12) & 0xF];
     *p++ = hex_chars[(sample >> 8) & 0xF];
     *p++ = hex_chars[(sample >> 4) & 0xF];
     *p++ = hex_chars[sample & OxF];
     *p++ = '''';
  // Footer
  *p++ = ']';
  *p++ = '}';
  *p = ' \ 0';
  return p - buf;
}
```

Risultato: ~60% più veloce!



Benchmark e Misurazione {#benchmark}

```
void benchmark function() {
  const int iterations = 1000;
  char buffer[1024];
  uint32_t samples[100];
  // Inizializza dati test
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
     samples[i] = 0x123456 + i;
  }
  // Test versione originale
  uint32_t start = esp_timer_get_time();
  for (int i = 0; i < iterations; i++) {
     serialize_json(buffer, samples, 100);
  }
  uint32_t time_original = esp_timer_get_time() - start;
  // Test versione ottimizzata
  start = esp_timer_get_time();
  for (int i = 0; i < iterations; i++) {
     serialize_json_optimized(buffer, samples, 100);
  uint32_t time_optimized = esp_timer_get_time() - start;
  // Report
  Serial.printf("Originale: %d μs/call\n", time_original / iterations);
  Serial.printf("Ottimizzata: %d μs/call\n", time_optimized / iterations);
  Serial.printf("Speedup:
                            %.2fx\n", (float)time_original / time_optimized);
  Serial.printf("Risparmio: %d μs/call\n", (time_original - time_optimized) / iterations);
}
```

Metriche Importanti

- Latenza: Tempo per singola operazione
- Throughput: Operazioni per secondo
- Jitter: Variabilità nei tempi
- **CPU usage**: % utilizzo processore

☑ Best Practices {#best-practices}

- Checklist Ottimizzazioni
- Analisi Prima

Profile il codice (trova i bottleneck reali)
Misura baseline performance
Identifica hot paths (codice eseguito spesso)
■ Verifica memory access patterns
◎ Applica Ottimizzazioni
Register variables per loop critici
☐ Branch elimination dove possibile
■ Word-aligned memory access
Lookup tables per calcoli ripetuti
Loop unrolling per loop brevi
Pre-calcolo di costanti
Test e Validazione
■ Benchmark prima/dopo
☐ Test funzionalità (no regressioni)
Stress test per stabilità
☐ Verifica su hardware target
▲ Errori Comuni da Evitare
1. Over-optimization : Non ottimizzare codice che non è bottleneck
2. Premature optimization : Prima fai funzionare, poi ottimizza
3. Sacrificare readability : Codice illeggibile = bug futuri
4. Ignorare il compilatore : GCC è già molto bravo
5. Non misurare : "Sento che è più veloce" ≠ realmente più veloce
◎ Quando Ottimizzare
Priorità di ottimizzazione:
1. Algoritmi $(O(n^2) \rightarrow O(n))$ * Massimo impatto
2. Hot paths (codice eseguito spesso) Alto impatto
3. Memory access patterns Medio impatto
4. Micro-ottimizzazioni 👉 Basso impatto

🦴 Strumenti Utili

Profiling

```
#define PROFILE_START(name) uint32_t start_##name = esp_timer_get_time()
#define PROFILE_END(name) Serial.printf(#name ": %d µs\n", esp_timer_get_time() - start_##name)

// Uso:
PROFILE_START(json_serialization);
serialize_json(buffer, data, count);
PROFILE_END(json_serialization);
```

Memory Analysis

```
void print_memory_info() {
    Serial.printf("Free heap: %d bytes\n", esp_get_free_heap_size());
    Serial.printf("Min free heap: %d bytes\n", esp_get_minimum_free_heap_size());
    Serial.printf("Stack high water mark: %d\n", uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL));
}
```

Riepilogo per Neofiti

Le 5 Regole d'Oro

1. o Misura prima di ottimizzare

"Non puoi migliorare ciò che non misuri"

2. **Ottimizza i hot paths**

80% del tempo è speso nel 20% del codice

3. Mantieni i dati vicini alla CPU

Registri > Cache > RAM > Storage

4. S Elimina le decisioni dal loop

Pre-calcola tutto quello che puoi

5. Pensa in termini di parole, non byte

Le CPU lavorano meglio con word-aligned data

Risultati Tipici

• Register variables: +5-15%

• Branch elimination: +10-25%

Word-aligned access: +15-30%

Lookup tables: +20-50%

Algorithm changes: +50-300%

Per Approfondire

- La "Computer Systems: A Programmer's Perspective"
- S ARM Cortex-M optimization guides
- **K** ESP-IDF performance guides
- 📊 Compiler optimization flags (-O2, -O3)

Questa dispensa fornisce le basi per ottimizzazioni efficaci su microcontrollori. Ricorda: prima fai funzionare il codice, poi rendilo veloce!