Métodos de Partida

| Índice | Páginas |
|--|--------------|
| Partida direta coordenada com fusível | |
| Fusível, contator e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 3 / 4 |
| Partida direta com reversão coordenada com fusível | |
| Fusível, contatores e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 5/6 |
| Partida estrela-triângulo coordenada com fusível | |
| Fusível, contatores e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 7/8 |
| Partida com auto-transformador (compensadora) coordenada com fusível | |
| Fusível, contatores e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 9 / 10 |
| Partida suave (soft-starter) coordenada com fusível | |
| Fusível e dispositivo de partida suave (soft-starter) - Tipo 1 - 50 kA / 460 VCA | 11 / 13 |
| Partida suave (soft-starter) coordenada com fusível | |
| Fusível, dispositivo de partida suave (soft-starter) e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 50 kA / 460 VCA | 12 / 13 |
| Fusível e dispositivo de partida suave (soft-starter) - Tipo 2 - 65 kA / 480 VCA | 14 / 15 |
| Fusível e dispositivo de partida suave (soft-starter) - Tipo 2 - 65 kA / 480 VCA | 16 / 17 / 18 |
| • Fusível, contator, relé de sobrecarga e dispositivo de partida suave (soft-starter) | |
| e relé de sobrecarga – Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 19 / 20 / 21 |
| Partida direta coordenada com disjuntor | |
| Disjuntor e contator - Tipo 1 - 50 kA / 500 VCA | 22 / 24 |
| Disjuntor e contator - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 23 / 24 |
| Partida direta com reversão coordenada com disjuntor | |
| Disjuntor e contatores - Tipo 1 - 50 kA / 500 VCA | 25 / 27 |
| Disjuntor e contatores - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 26 / 27 |
| Partida direta coordenada com disjuntor | |
| Disjuntor, contator e relé de sobrecarga - Tipo 1 - 50 kA / 500 VCA | 28 / 30 |
| Disjuntor, contator e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 29 / 30 |
| Partida direta com reversão coordenada com disjuntor | |
| Disjuntor, contatores e relé de sobrecarga - Tipo 1 - 50 kA / 500 VCA | 31 / 33 |
| Disjuntor, contatores e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 32 / 33 |

Métodos de Partida

| Índice | Páginas |
|---|--------------|
| Partida direta coordenada com disjuntor | |
| Disjuntor, contator e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 75 kA / 380 VCA | 34 / 36 |
| Disjuntor, contator e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 55 kA / 480 VCA | 35 / 36 |
| Disjuntor, contator e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 75 kA / 480 VCA | 37 / 38 / 39 |
| Partida direta coordenada com disjuntor | |
| Disjuntor, contator e relé de proteção SIMOCODE - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 40 / 43 |
| Disjuntor, contator e relé de proteção SIMOCODE - Tipo 2 - 75 kA / 380 VCA | 41 / 43 |
| Disjuntor, contator e relé de proteção SIMOCODE - Tipo 2 - 55 kA / 480 VCA | 42 / 43 |
| Disjuntor, contator e relé de proteção SIMOCODE - Tipo 2 - 75 kA / 480 VCA | 44 / 46 |
| Disjuntor, contator e relé de proteção SIMOCODE - Tipo 2 - 50 kA / 690 VCA | 45 / 46 |
| Partida estrela-triângulo coordenada com disjuntor | |
| Disjuntor, contator e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 47 / 48 |
| Partida com auto-transformador (compensadora) coordenada com disjuntor | |
| Disjuntor, contator e relé de sobrecarga - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 49 / 50 |
| Partida suave (soft-starter) coordenada com disjuntor | |
| Disjuntor e dispositivo de partida suave (soft-starter) - Tipo 1 - 50 kA / 460 VCA | 51 / 53 |
| Partida suave (soft-starter) coordenada com disjuntor e fusível | |
| Disjuntor, fusível e dispositivo de partida suave (soft-starter) - Tipo 2 - 50 kA / 460 VCA | 52 / 53 |
| Disjuntor, fusível e dispositivo de partida suave (soft-starter) - Tipo 2 - 65 kA / 480 VCA | 54 até 61 |
| Disjuntor, fusível e dispositivo de partida suave (soft-starter) - Tipo 2 - 50 kA / 500 VCA | 62 / 63 / 64 |

Definições das coordenadas de proteção - IEC 60 947-4

Coordenação tipo 1

Sem riscos para as pessoas e instalações, ou seja, desligamento seguro da corrente de curto-circuito.

O conjunto estará incapaz de continuar funcionando após o desligamento, permitindo danos ao contator e o relé de sobrecarga ou outro dispositivo.

Coordenação tipo 2

Sem riscos para as pessoas e instalações, ou seja, desligamento seguro da corrente de curto-circuito.

Não podendo haver danos ao relé de sobrecarga ou outro dispositivo, com exceção de leve fundição dos contatos e estes permitam fácil separação sem deformação significativa.

coordenada com fusível

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- ! Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifás Potências máx AC-2 / AC-3, 60 | imas | | Corrente nominal máxima | Fusível máximo ¹⁾ DIAZED, NH | Contator 2) | Relé de sobrecarg | a |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | K1 | F4 | Faixa de ajuste (A) |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 2 - 5SB2 11 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0FB0 | 0,35 - 0,5 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 2 - 5SB2 11 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0GB0 | 0,45 - 0,63 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 4 - 5SB2 21 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0HB0 | 0,55 - 0,8 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 4 - 5SB2 21 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0JB0 | 0,7 - 1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 4 - 5SB2 21 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0KB0 | 0,9 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 | 1,6 | 6 - 5SB2 31 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1AB0 | 1,1 - 1,6 |
| - | 1 / 0,75 | 1 / 0,75 | 2 | 6 - 3NA3 801 6 - 5SB2 31 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1BB0 | 1,4 - 2 |
| 0,5 / 0,37 | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 6 - 3NA3 801 10 - 5SB2 51 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1CB0 | 1,8 - 2,5 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 3 | 10 - 3NA3 803 10 - 5SB2 51 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1DB0 | 2,2 - 3,2 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 10 - 3NA3 803 16 - 5SB2 61 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1EB0 | 2,8 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 16 - 3NA3 805 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1FB0 | 3,5 - 5 |
| - | - | 4/3 | 5,8 | 20 - 3NA3 807 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1GB0 | 4,5 - 6,3 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5/3,7 | 7 | 20 - 3NA3 807 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1HB0 | 5,5 - 8 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 20 - 3NA3 807 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1JB0 | 7 - 10 |
| 4/3 | 6 / 4,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 20 - 3NA3 807 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 17-1A££1 | 3RU11 16-1KB0 | 9 - 12 |
| 5 / 3,7 | 7,5 / 5,5 10 / 7,5 | 10 / 7,5 | 16 | 20 - 3NA3 807 25 - 5SB2 81 ou | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-4AB0 | 11 - 16 |
| 6 / 4,5 | 12,5 / 9 | 12,5 / 9 15 / 11 | 19 | 25 - 3NA3 810 35 - 5SB4 11 ou | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 | 14 - 20 |
| 75/55 | | | | 32 - 3NA3 812 | | | |
| 7,5 / 5,5 | - 45 / 44 | - | 21 | 35 - 5SB4 11 ou 32 - 3NA3 812 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4CB0 | 17 - 22 |
| | 15 / 11 | - | 25 | 35 - 5SB4 11 ou 32 - 3NA3 812 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4DB0 | 20 - 25 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 63 - 5SB4 31 ou 63 - 3NA3 822 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 63 - 5SB4 31 ou 63 - 3NA3 822 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 63 - 5SB4 31 ou 63 - 3NA3 822 | 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4GB0 | 36 - 45 |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 125 - 3NA3 832 | 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 45-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 |
| - | 60 / 45 | - | 85 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 |
| - | - | 75 / 55 | 90 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4MB0 | 80 - 100 |
| 40 / 30 50 / 37 | 75 / 55 | 75 / 55 | 115 | 200 - 3NA3 140 | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 50 / 37 60 / 45 | 100 / 75 | 100 / 75 125 / 90 | 148 | 250 - 3NA3 144 | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 315 - 3NA3 252 | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 245 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 | 400 - 3NA3 260 ou 500 - 3NA3 365 ³⁾ | 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 270 / 200 | 370 | 500 - 3NA3 365 ou 630 - 3NA3 372 ³⁾ | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 175 / 132 | 270 / 200 300 / 220 | 300 / 220 350 / 260 | 480 | 500 - 3NA3 365 ou | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 200 / 150 250 / 185 | 350 / 260 400 / 300 | 400 / 300 450 / 335 | 630 | 630 - 3NA3 372 ³⁾ 500 - 3NA3 365 ou | 3TF68 44-0££7 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 270 / 200 300 / 220 | 450 / 335 500 / 375 | 500 / 375 550 / 400 | 750 | 800 - 3NA3 475 3) 630 - 3NA3 372 ou 1250 - 3NA3 482 3) | 3TF69 44-0££7 | 3RB12 62-0££20 ²) | 200 - 820 |
| 350 / 260 | 550 / 400 | 600 / 450 | 820 | 1250 - 3NA3 482 ³⁾ 630 - 3NA3 372 ou 1250 - 3NA3 482 ³⁾ | 3TF69 44-0££7 | 3RB12 62-0 € € 20 ²) | 200 - 820 |

¹⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis NH (3NA3) podem ser instalados em Seccionadores-fusívei 3NP4 ou em Seccionadores com porta-fusíveis ERGONFUSE que permitem acionamento rotativo externo, consulte catálogo dos produtos. Para atender a utilização de fusível em separado, aplicar fusível com capa de proteção.


2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.

3) Coordenação tipo 1.


coordenada com fusível

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



F1, 2, 3 - Fusíveis

Utilização de fusível em separado, aplicar fusível com capa de proteção.
(alternativa Q1 - Seccionador-fusível 3NP4 ou Q1 - Seccionador com porta-fusíveis ERGONFUSE que permite acionamento rotativo externo)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 - Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F4 - Relé de sobrecarga

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos contatores 3RT10 / 3TF6 e relés de sobrecarga 3RB20 / 3RB12, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

coordenada com fusível

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga e permitindo a inversão do sentido da rotação.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).


| Motores trifás Potências máx AC-2 / AC-3, 6 | imas | | Corrente nominal máxima | Fusível máximo ¹⁾ DIAZED, NH | Contatores 2) | Relé de sobrecarga | a |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------------|---------------------|
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | K1 e K2 | F4 | Faixa de ajuste (A) |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 2 - 5SB2 11 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0FB0 | 0,35 - 0,5 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 2 - 5SB2 11 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0GB0 | 0,45 - 0,63 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 4 - 5SB2 21 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0HB0 | 0,55 - 0,8 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 4 - 5SB2 21 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0JB0 | 0,7 - 1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 4 - 5SB2 21 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0KB0 | 0,9 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 | 1,6 | 6 - 5SB2 31 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1AB0 | 1,1 - 1,6 |
| - | 1 / 0,75 | 1 / 0,75 | 2 | 6 - 3NA3 801 6 - 5SB2 31 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1BB0 | 1,4 - 2 |
| 0,5 / 0,37 | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 6 - 3NA3 801 10 - 5SB2 51 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1CB0 | 1,8 - 2,5 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 3 | 10 - 3NA3 803 10 - 5SB2 51 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1DB0 | 2,2 - 3,2 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 10 - 3NA3 803 16 - 5SB2 61 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1EB0 | 2,8 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 16 - 3NA3 805 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1FB0 | 3,5 - 5 |
| - | - | 4/3 | 5,8 | 20 - 3NA3 807 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1GB0 | 4,5 - 6,3 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 20 - 3NA3 807 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1HB0 | 5,5 - 8 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 20 - 3NA3 807 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1JB0 | 7 - 10 |
| 4/3 | 6 / 4,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 20 - 3NA3 807 20 - 5SB2 71 ou | 3RT10 17-1A££1 | 3RU11 16-1KB0 | 9 - 12 |
| 5 / 3,7 | 7,5 / 5,5 10 / 7,5 | 10 / 7,5 | 16 | 20 - 3NA3 807 25 - 5SB2 81 ou | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-4AB0 | 11 - 16 |
| 6 / 4,5 | 12,5 / 9 | 12,5 / 9 15 / 11 | 19 | 25 - 3NA3 810 35 - 5SB4 11 ou | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 | 14 - 20 |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 32 - 3NA3 812 35 - 5SB4 11 ou | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4CB0 | 17 - 22 |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 32 - 3NA3 812 35 - 5SB4 11 ou | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4DB0 | 20 - 25 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 32 - 3NA3 812 63 - 5SB4 31 ou | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 63 - 3NA3 822 63 - 5SB4 31 ou | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 63 - 3NA3 822 63 - 5SB4 31 ou | 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 63 - 3NA3 822 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4GB0 | 36 - 45 |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 125 - 3NA3 832 | 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 45-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 |
| - | 60 / 45 | - | 85 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 |
| - | - | 75 / 55 | 90 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4MB0 | 80 - 100 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 115 | 200 - 3NA3 140 | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 50 / 37 50 / 37 | 100 / 75 | 100 / 75 | 148 | 250 - 3NA3 144 | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 60 / 45 75 / 55 | 125 / 90 | 125 / 90 150 / 110 | 180 | 315 - 3NA3 252 | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 245 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 | 400 - 3NA3 260 ou | 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 270 / 200 | 370 | 500 - 3NA3 365 30 500 - 3NA3 365 30u | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 175 / 132 | 270 / 200 300 / 220 | 300 / 220 350 / 260 | 480 | 630 - 3NA3 372 ³⁾ 500 - 3NA3 365 ou | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 200 / 150 250 / 185 | 350 / 260 400 / 300 | 400 / 300 450 / 335 | 630 | 630 - 3NA3 372 ³⁾ 500 - 3NA3 365 ou | 3TF68 44-0££7 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 270 / 200 300 / 220 | 450 / 335 500 / 375 | 500 / 375 550 / 400 | 750 | 800 - 3NA3 475 ³⁾ 630 - 3NA3 372 ou 1250 - 3NA3 482 ³⁾ | 3TF69 44-0££7 | 3RB12 62-0££20 ²) | 200 - 820 |
| 350 / 260 | 550 / 400 | 600 / 450 | 820 | 1250 - 3NA3 482 ³⁾ 630 - 3NA3 372 ou 1250 - 3NA3 482 ³⁾ | 3TF69 44-0££7 | 3RB12 62-0££20 ²) | 200 - 820 |

¹⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis NH (3NA3) podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4 ou em Seccionadores com porta-fusíveis ERGONFUSE que permitem acionamento rotativo externo, consulte catálogo dos produtos. Para atender a utilização de fusível em separado, aplicar fusível com capa de proteção.
2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
3) Coordenação tipo 1.


coordenada com fusível

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



F1, 2, 3 - Fusíveis

Utilização de fusível em separado, aplicar fusível com capa de proteção. (alternativa Q1 - Seccionador-fusível 3NP4 ou Q1 - Seccionador com porta-fusíveis ERGONFUSE que permite acionamento rotativo externo)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 e K2 - Contatores (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F4 - Relé de sobrecarga

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos contatores 3RT10 / 3TF6 e relés de sobrecarga 3RB20 / 3RB12, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

Partida estrela-triângulo

coordenada com fusível

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com conjugado resistente baixo, praticamente constante, tais como, máquinas para usinagem de metais (tornos, fresas, etc.).

 ! Partidas normais (< 10 s.). Para partidas prolongadas (pesadas)
- deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- ! Motor: para duas tensões com seis terminais acessíveis.
- Relé de sobrecarga: ajustar para a 0,58 vezes a corrente de serviço (nominal do motor).
- Relé de tempo: ajustar a um tempo para aceleração à aproximadamente 90% da rotação nominal.

| Motores ti Potências | | | | Fusível máximo |) ¹⁾ | Contatores 2) | | Relé de sobrecarga | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------|--|
| | 3, 60 Hz em | | Corrente nominal máxima | DIVLED, NIT | | | | | Faixa de | |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv/kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | F4, 5, 6 (A) (tipo) | K1 e K2 | К3 | F7 | ajuste (A) | |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 10 - 5SB2 51 ou 10 - 3NA3 803 | - | 3RT10 15-1A££1 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1DB0 | 2,2 - 3,2 | |
| - | - | 4/3 | 5,8 | 16 - 5SB2 61 ou 16 - 3NA3 805 | - | 3RT10 15-1A££1 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1EB0 | 2,8 - 4 | |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 20 - 5SB2 71 ou 20 - 3NA3 807 | - | 3RT10 15-1A££1 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1FB0 | 3,5 - 5 | |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 20 - 5SB2 71 ou 20 - 3NA3 807 | - | 3RT10 16-1A££1 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1GB0 | 4,5 - 6,3 | |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 20 - 5SB2 71 ou 20 - 3NA3 807 | - | 3RT10 16-1A££1 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1HB0 | 5,5 - 8 | |
| 5 / 3,7 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 25 - 5SB2 81 ou 25 - 3NA3 810 | - | 3RT10 24-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1JB0 | 7 - 10 | |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 35 - 5SB4 11 ou 32 - 3NA3 812 | - | 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-1KB0 | 9 - 12,5 | |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 35 - 5SB4 11 ou 32 - 3NA3 812 | - | 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-1KB0 | 9 - 12,5 | |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 25 - 5SB2 81 32 - 3NA3 812 | 25 - 5SB2 81 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4AB0 3RU11 26-4AB0 | 11 - 16 11 - 16 | |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 35 - 5SB4 11 32 - 3NA3 812 | 35 - 5SB4 11 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 3RU11 26-4BB0 | 14 - 20 14 - 20 | |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 35 - 5SB4 11 50 - 3NA3 820 | 35 - 5SB4 11 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 3RU11 36-4BB0 | 14 - 20 14 - 20 | |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 63 - 5SB4 31 63 - 3NA3 822 | 63 - 5SB4 31 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 36-4DB0 3RU11 36-4DB0 | 18 - 25 18 - 25 | |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 63 - 5SB4 31 63 - 3NA3 822 | 63 - 5SB4 31 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 36-4DB0 3RU11 36-4DB0 | 18 - 25 18 - 25 | |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 40 / 30 50 / 37 | 50 | 63 - 5SB4 31 80 - 3NA3 824 | 63 - 5SB4 31 - | 3RT10 34-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 22 - 32 | |
| 25 / 18,5 | 50 / 37 | 60 / 45 | 63 | 63 - 5SB4 31 80 - 3NA3 824 | 63 - 5SB4 31 - 63 - 5SB4 31 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 28 - 40 | |
| 30 / 22 | 60 / 45 | 60 / 45 | 75 | 63 - 5SB4 31 125 - 3NA3 832 80 - 3NA3 824 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4GB0 3RU11 46-4HB0 | 36 - 45 36 - 50 | |
| - | - | 75 / 55 | 85 | 125 - 3NA3 832 125 - 3NA3 832 | - 125 - 3NA3 832 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 46-4HB0 3RU11 46-4HB0 | 36 - 50 36 - 50 | |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 90 | 125 - 3NA3 832 125 - 3NA3 832 | 125 - 3NA3 832 - 125 - 3NA3 832 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 45 - 63 | |
| 50 / 37 | | | 115 | 160 - 3NA3 836 | - | 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 57 - 75 | |
| 50 / 37 60 / 45 | 100 / 75 | 100 / 75 125 / 90 | 148 | 160 - 3NA3 836 160 - 3NA3 836 | 160 - 3NA3 836 - | 3RT10 46-1A££0 3RT10 46-1A££0 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 70 - 90 | |
| 75 / 55 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 315 - 3NA3 252 315 - 3NA3 252 | 315 - 3NA3 252 | 3RT10 54-1££36 | 3RT10 45-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | |
| 100 / 75 | 150 / 110 175 / 132 | 175 / 132 200 / 150 | 220 | 315 - 3NA3 252 315 - 3NA3 252 | 315 - 3NA3 252 315 - 3NA3 252 | 3RT10 55-6££36 | 3RT10 46-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 245 | 400 - 3NA3 260 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 56-6££36 3RT10 64-6££36 | 3RT10 54-1££36 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 66-1GC2 | 50 - 200 55 - 250 | |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 270 / 200 | 370 | 400 - 3NA3 260 400 - 3NA3 260 | 400 - 3NA3 260 400 - 3NA3 260 | 3RT10 64-6££36 | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | |
| 175 / 132 | 270 / 200 300 / 220 | 300 / 220 350 / 260 | 480 | 400 - 3NA3 260 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 65-6££36 | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | |
| 200 / 150 250 / 185 | 350 / 260 400 / 300 | 400 / 300 450 / 335 | 630 | 630 - 3NA3 372 ³⁾ | 630 - 3NA3 372 ³⁾ | 3RT10 75-6££36 3RT10 75-6££36 3RT10 76-6££36 | 3RT10 64-6££36 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 | |
| 270 / 200 300 / 220 | 450 / 335 500 / 375 | 500 / 375 550 / 400 | 750 | 630 - 3NA3 372 | 630 - 3NA3 372 | 3TF68 44-0££7 | 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | |
| 333 / ZZ 0 | 300,010 | 600 / 450 | , , , , | 000 - JIMS 312 | 000 - 3NA3 31Z | 0.1 00 44-02.27 | 5K1 10 00-02.230 | SINDEO OU-THICE | 100 - 000 | |

¹⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis NH (3NA3) podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4 ou em Seccionadores com porta-fusíveis ERGONFUSE que permitem acionamento rotativo externo, consulte catálogo dos produtos. Para atender a utilização de fusível em separado,

aplicar fusível com capa de proteção.

2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.


3) Coordenação tipo 1.

Partida estrela-triângulo


coordenada com fusível

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



F1, 2, 3 (F1, 2, 3) e (F4, 5, 6) - Fusíveis

Utilização de fusível em separado, aplicar fusível com capa de proteção.

(alternativa Q1 - Seccionador-fusível 3NP4 ou Q1 - Seccionador com porta-fusíveis ERGONFUSE que permite acion amento rotativo externo)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1, K2 e K3 - Contatores (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F7 - Relé de sobrecarga

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

K6 - Relé de tempo

7PU05 71-1££15 de 1,5 a 15 s (completar o tipo (££) para tensão

de comando, consulte catálogo de produto).

Nota: O contato 15-18 (fecha instantâneo) com o retardo na abertura no ajuste do tempo de partida. O contato 25-28 com retardo de fechamento no ajuste do tempo de partida mais um tempo de ≈50 ms para garantir a transição da ligação de estrela para triângulo.

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos contatores 3RT10 / 3TF6 e relés de sobrecarga 3RB20 / 3RB12, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos

Partida com auto-transformador (compensadora)

coordenada com fusível

- ! Destina-se a máquinas que partem com conjugado tais como, bombas, ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4
- compressores, ventiladores, exaustores, etc..

 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).
- ! Relé de tempo: ajustar a um tempo para aceleração à aproximadamente 90% da rotação nominal.
- ! Auto-transformador: (com proteção térmica) taps de 65% e 80%.

| Tabela | de esc | olha | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|--|
| Potências | trifásicos s máximas C-3, 60 Hz e | ·m | Corrente nominal | Fusível máximo NH |) ¹⁾ | Contatores 2) | | | Relé de sobrecarga | | |
| | | | máxima | | | | 1.00 | 1 | | Faixa de | |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | F4, 5, 6 (A) (tipo) | K1 | K2 | К3 | F7 | ajuste (A) | |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 63 - 3NA3 822 | 32 - 3NA3 812 | 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 | |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 63 - 3NA3 822 | 32 - 3NA3 812 | 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 | |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 63 - 3NA3 822 | 63 - 3NA3 822 | 3RT10 35-1A££0 | 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 | |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 80 - 3NA3 824 | 63 - 3NA3 822 | 3RT10 36-1A££0 | 3RT10 35-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 36-4GB0 | 36 - 45 | |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 80 - 3NA3 824 | 63 - 3NA3 822 | 3RT10 36-1A££0 | 3RT10 35-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 | |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 125 - 3NA3 832 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 36-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 | |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 160 - 3NA3 836 | 125 - 3NA3 832 | 3RT10 45-1A££0 | 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 | |
| - | 60 / 45 | - | 85 | 160 - 3NA3 836 | 125 - 3NA3 832 | 3RT10 46-1A££0 | 3RT10 45-1A££0 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 | |
| - | - | 75 / 55 | 90 | 160 - 3NA3 836 | 125 - 3NA3 832 | 3RT10 46-1A££0 | 3RT10 45-1A££0 | 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 46-4MB0 | 80 - 100 | |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 115 | 200 - 3NA3 140 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 54-1££36 | 3RT10 46-1A££0 | 3RT10 36-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | |
| 50 / 37 50 / 37 | 100 / 75 | 100 / 75 | 148 | 250 - 3NA3 144 | 200 - 3NA3 140 | 3RT10 55-6££36 | 3RT10 54-1££36 | 3RT10 44-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | |
| 60 / 45 75 / 55 | 125 / 90 | 125 / 90 150 / 110 | 180 | 315 - 3NA3 252 | 250 - 3NA3 144 | 3RT10 56-6££36 | 3RT10 55-6££36 | 3RT10 45-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 400 - 3NA3 260 | 315 - 3NA3 252 | 3RT10 64-6££36 | 3RT10 56-6££36 | 3RT10 46-1A££0 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 245 | 400 - 3NA3 260 | 315 - 3NA3 252 | 3RT10 65-6££36 | 3RT10 64-6££36 | 3RT10 46-1A££0 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 | 500 - 3NA3 365 3) | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 66-6££36 | 3RT10 65-6££36 | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 270 / 200 | 370 | 630 - 3NA3 372 3) | 500 - 3NA3 365 3) | 3RT10 75-6££36 | 3RT10 66-6££36 | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | |
| 175 / 132 | 270 / 200 300 / 220 | 300 / 220 350 / 260 | 480 | 630 - 3NA3 372 3) | 500 - 3NA3 365 3) | 3RT10 76-6££36 | 3RT10 75-6££36 | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | |
| 200 / 150 250 / 185 | 350 / 260 400 / 300 | 400 / 300 450 / 335 | 630 | 800 - 3NA3 475 3) | 630 - 3NA3 372 3) | 3TF68 44-0££7 | 3RT10 76-6££36 | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | |
| 270 / 200 300 / 220 | 450 / 335 500 / 375 | 500 / 375 550 / 400 | 750 | 1250 - 3NA3 482 ³ | 800 - 3NA3 475 3) | 3TF69 44-0££7 | 3TF68 44-0££7 | 3RT10 65-6££36 | 3RB12 62-0££20 ²⁾ | 200 - 820 | |
| 350 / 250 | 550 / 400 600 / 450 | 600 / 450 750 / 550 | 820 | 1250 - 3NA3 482 ³ | 800 - 3NA3 475 3) | 3TF69 44-0££7 | 3TF68 44-0££7 | 3RT10 66-6££36 | 3RB12 62-0££20 ²) | 200 - 820 | |

¹⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis NH (3NA3) podem ser instalados em Seccionadores-fusívei 3NP4 ou em Seccionadores com porta-fusíveis ERGONFUSE que permitem acionamento rotativo externo, consulte catálogo dos produtos. Para atender a utilização de fusível em separado, aplicar fusível com capa de proteção.
2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.


³⁾ Coordenação tipo 1.

Partida com auto-transformador (compensadora)


coordenada com fusível

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



F1, 2, 3 e F4, 5, 6 - Fusíveis

Utilização de fusível em separado, aplicar fusível Otilização de insiver em separado, aplicar losiver com capa de proteção. (alternativa Q1 - Seccionador-fusívei SNP4 ou Q1 - Seccionador com porta-fusíveis ERGONFUSE que permite acionamento rotativo externo)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1, K2 e K3 - Contatores (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F7 - Relé de sobrecarga

T2 - Auto-transformador

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

K11 - Contator auxiliar 3RH11 22-1A $\mathfrak{L}\mathfrak{L}0$ (completar o tipo ($\mathfrak{L}\mathfrak{L}$) para tensão de comando, consulte catálogo de produto).

Nota: Aplicado para garantir a passagem do regime de partida para o regime nominal.

K6 - Relé de tempo

7PU05 11-1££30 de 3 a 30 s (completar o tipo (££) para tensão de comando, consulte catálogo de produto).

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos contatores 3RT10 / 3TF6 e relés de sobrecarga 3RB20 / 3RB12, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com conjugado resistente baixo, praticamente constante, máquinas essas típicas de aplicação da partida estrela-triângulo.

 ! Partidas normais (< 10 s.). Partidas prolongadas (pesadas)
- deve-se ajustar a especificação dos componentes.
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 1 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 460 VCA 1).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) possui contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifásicos Potências máximas AC-2 / AC-3, 60 Hz em Corrente nominal máxima | | | | Fusível máximo ²⁾ DIAZED, NH | Dispositivo de partida suave ³⁾ (soft-starter) | Relé de sobrecarga | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--|---|-----------------------------|---------------------|--|
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (40°C) (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 | F4 | Faixa de ajuste (A) | |
| - | 0,16 / 0,12 | - | 0,5 | 2 - 5SB2 11 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1NB0 ⁴⁾ | 0,32 - 1,25 | |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | - | 0,8 | 4 - 5SB2 21 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1NB0 ⁴⁾ | 0,32 - 1,25 | |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 4 - 5SB2 21 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1NB0 ⁴⁾ | 0,32 - 1,25 | |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | - | 1,2 | 4 - 5SB2 21 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1NB0 ⁴⁾ | 0,32 - 1,25 | |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | - | 1,6 | 6 - 5SB2 31 ou 6 - 3NA3 801 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1PB0 ⁴⁾ | 1 - 4 | |
| - | 1 / 0,75 | - | 2 | 6 - 5SB2 31 ou 6 - 3NA3 801 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1PB0 ⁴⁾ | 1 - 4 | |
| 0,5 / 0,37 | - | - | 2,4 | 10 - 5SB2 51 ou 10 - 3NA3 803 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1PB0 ⁴⁾ | 1 - 4 | |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | - | 3 | 10 - 3NA3 803 10 - 5SB2 51 ou 10 - 3NA3 803 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1PB0 ⁴⁾ | 1 - 4 | |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | 2 / 1,5 | 4 | 16 - 3NA3 805 | 3RW30 14-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 20 - 3NA3 807 | 3RW30 14-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| - | - | 4/3 | 6 | 20 - 3NA3 807 | 3RW30 14-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 20 - 3NA3 807 | 3RW30 16-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 20 - 3NA3 807 | 3RW30 16-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 20 - 3NA3 807 | 3RW30 24-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| 5 / 3,7 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 25 - 3NA3 810 | 3RW30 25-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 32 - 3NA3 812 | 3RW30 26-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 40 - 3NA3 817 | 3RW30 26-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 50 - 3NA3 820 | 3RW30 26-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 63 - 3NA3 822 | 3RW30 34-1AB£4 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 | |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 63 - 3NA3 822 | 3RW30 34-1AB£4 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 | |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 63 - 3NA3 822 | 3RW30 35-1AB£4 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 | |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 80 - 3NA3 824 | 3RW30 36-1AB£4 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 | |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 100 - 3NA3 830 | 3RW30 44-1AB£4 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 | |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 100 - 3NA3 830 | 3RW30 44-1AB£4 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 | |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 125 - 3NA3 832 | 3RW30 45-1AB£4 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 | |
| - | 60 / 45 | 75 / 55 | 90 | 160 - 3NA3 836 | 3RW30 46-1AB£4 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 | |

¹⁾ Para 3RW30 03 - 50 kA / 400 VCA.
2) Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis NH (3NA3) podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4 ou em Seccionadores com porta-fusíveis ERGONFUSE que permitem acionamento rotativo externo, consulte catálogo dos produtos.
3) Para complementar o tipo, tensão de comando: ((iii) 24 VCA / CC e ((iii) 110-220 VCA / CC. Para 3RW30 03 de 24 a 220 VCA / CC.
4) É necessário utilizar suporte 3RB29 13-0AA1 para permitir a montagem individual.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com conjugado resistente baixo, praticamente constante, máquinas es sas típicas de aplicação da partida estrela-triângulo.
- Partidas normais (< 10 s). Partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar a especificação dos componentes.
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 460 VCA 1).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) possui contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida)
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).


| Motores trifásicos Potências máximas AC-2 / AC-3, 60 Hz em Corrente nominal máxima | | | | Fusível máximo 2) SITOR, NH | Dispositivo de partida suave ³⁾ (soft-starter) | Relé de sobrecarga | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--|
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (40°C) (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 | F4 | Faixa de ajuste (A) | |
| - | 0,16 / 0,12 | - | 0,5 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1NB0 ⁵⁾ | 0,32 - 1,25 | |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | - | 0,8 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1NB0 ⁵ | 0,32 - 1,25 | |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1NB0 ⁵⁾ | 0,32 - 1,25 | |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | - | 1,2 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1NB0 ⁵⁾ | 0,32 - 1,25 | |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | - | 1,6 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1PB0 ⁵ | 1 - 4 | |
| - | 1 / 0,75 | - | 2 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1PB0 ⁵⁾ | 1 - 4 | |
| 0,5 / 0,37 | - | - | 2,4 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1PB0 ⁵⁾ | 1 - 4 | |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | - | 3 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 | 3RB20 16-1PB0 ⁵⁾ | 1 - 4 | |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | 2 / 1,5 | 4 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 14-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 14-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| - | - | 4/3 | 6 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 14-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW30 16-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW30 16-1CB£4 | 3RB20 16-1SB0 | 3 - 12 | |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW30 24-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| 5 / 3,7 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW30 25-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 40 - 3NE1 802-0 | 3RW30 26-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 40 - 3NE1 802-0 | 3RW30 26-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 40 - 3NE1 802-0 | 3RW30 26-1AB£4 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 | |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 63 - 3NE1 818-0 | 3RW30 34-1AB£4 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 | |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 63 - 3NE1 818-0 | 3RW30 34-1AB£4 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 | |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW30 35-1AB£4 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 | |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW30 36-1AB£4 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 | |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW30 44-1AB£4 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 | |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW30 44-1AB£4 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 | |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 100 - 3NE1 021-0 | 3RW30 45-1AB£4 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 | |
| - | 60 / 45 | 75 / 55 | 90 | 160 - 3NA3 836 4) | 3RW30 46-1AB£4 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 | |

¹⁾ Para 3RW30 03 - 50 kA / 400 VCA.
2) Os fusíveis 3NE1 são para dupla proteção, ou seja, proteção de circuitos (gL / gG) e semicondutores (aR). Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusívei 3NP4 ou em Seccionadores com porta-fusíveis ERGONFUSE que permitem acionamento rotativo externo, consulte catálogo dos produtos.


³⁾ Para complementar o tipo, tensão de comando: (() 24 VCA / CC e () 110-220 VCA / CC. Para 3RW30 03 de 24 a 220 VCA / CC. 4) Coordenação tipo 1. 5) É necessário utilizar suporte 3RB29 13-0AA1 para permitir a montagem individual.

Esquemas de ligação

Circuito de potência e de comando (para 3RW30 03 a 3RW30 16)



Circuito de potência e de comando (para 3RW30 24 a 3RW30 46)



М1

F1, 2, 3 - Fusíveis (alternativa Q1 - Seccionador-fusível 3NP4 ou Q1 - Seccionador com porta fusível ERGONFUSE que permite acionamento rotativo externo)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

F4 - Relé de sobrecarga

G1 - Dispositivo de partida suave (soft starter) Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters

M1 - Motor

S2 - Botão de comando com retenção

S0 e S1 - Botões de comando

Contato de saída 13-14 (NA) para a retenção na partida e em regime, e contato de saída 23-24 (NA) indica partida concluída.

- ! Destina-se ao acionamento de motores acoplados a inúmeros tipos de máquinas, tais como, bombas, compressores, ventiladores, exaustores com momento de inércia de dez vezes ao do motor.
- ! Partidas normais (< 10 s). Outras condições de partidas, consulte-nos (permite ajuste de classe de partida: OFF, 10, 15 e 20).
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 65 kA / 480 VCA).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) incorpora proteção de sobrecarga ajustável (ajustar para a corrente de serviço ou nominal do motor). Possui contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.

| Tabela de | escolha | | | | 1 | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| nomi | | | Corrente nominal máxima | Fusível máximo ¹⁾ SITOR | Dispositivo de partida suave 20 (soft-starter) | | |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (40°C) (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 | Faixa de ajuste para sobrecarga (A) | |
| 50 / 37 | 75 / 55 | 100 / 75 | 134 | 250 - 3NE1 227-2 | 3RW40 55-6BB£4 | 59 - 134 | |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 162 | 250 - 3NE1 227-2 | 3RW40 56-6BB£4 | 87 - 162 | |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 230 | 350 - 3NE1 331-2 | 3RW40 73-6BB£4 | 80 - 230 | |
| 100 / 75 | 200 / 150 | 200 / 150 | 280 | 450 - 3NE1 333-2 | 3RW40 74-6BB£4 | 130 - 280 | |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 | 500 - 3NE1 334-2 | 3RW40 75-6BB£4 | 131 - 356 | |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 300 / 220 | 356 | 500 - 3NE1 334-2 | 3RW40 75-6BB£4 | 131 - 356 | |
| 175 / 132 | 300 / 220 | 350 / 260 | 432 | 560 - 3NE1 435-2 | 3RW40 76-6BB£4 | 207 - 432 | |


| Motores trifásicos Potências máximas AC-2 / AC-3, 60 Hz em | | s máximas | | Fusível máximo ¹⁾ SITOR | Dispositivo de partida suave 2) (soft-starter) | | |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | máxima (50°C) (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 | Faixa de ajuste para sobrecarga | |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 117 | 250 - 3NE1 227-2 | 3RW40 55-6BB£4 | 59 - 134 | |
| 50 / 37 | 75 / 55 | 100 / 75 | 123 | 250 - 3NE1 227-2 | 3RW40 56-6BB£4 | 87 - 162 | |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 145 | 250 - 3NE1 227-2 | 3RW40 56-6BB£4 | 87 - 162 | |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 150 / 110 | 205 | 350 - 3NE1 331-2 | 3RW40 73-6BB£4 | 80 - 230 | |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 248 | 450 - 3NE1 333-2 | 3RW40 74-6BB£4 | 130 - 280 | |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 315 | 500 - 3NE1 334-2 | 3RW40 75-6BB£4 | 131 - 356 | |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 300 / 220 | 385 | 560 - 3NE1 435-2 | 3RW40 76-6BB£4 | 207 - 432 | |

¹⁾ Os fusíveis 3NE1 são para dupla proteção, ou seja, proteção de circuitos (gL / gG) e semicondutores (aR). Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusívei 3NP4 ou em Seccionadores com porta-fusíveis ERGONFUSE, consulte catálogo dos produtos.


2) Para complementar o tipo, tensão de comando: (3) 115 VCA e (4) 230 VCA.

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



F1, 2, 3 - Fusíveis

(alternativa Q1 - Seccionador-fusível 3NP4 ou Q1 - Seccionador com porta-fusíveis ERGONFUSE que permite acionamento rotativo externo)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

G1 - Dispositivo de partida sua ve (soft starter)

M1 - Motor

S1 - Botão de comando de emergência

S2 e S3 - Botões de comando

Acessórios - Estão disponíveis para o soft starter 3RW40 capas de proteção dos terminais de conexão (para permitir a proteção contra choque acidental e garantia da isolação) e rearme elétrico remoto ou rearme manual.

Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters

Nota: Contato 1NAF (95, 96, 98) para indicação de sobrecarga.

- ! Destina-se ao acionamento de motores acoplados a máquinas, tais como: bombas, compressores, ventiladores e exaustores com momento de inércia de até dez vezes ao do motor; desenvolvimento de partida com 3,5 x le até 20 s; ou outras máquinas com características similares. Condições de partida divergentes as acima indicadas, consulte-nos.
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 65 kA / 480 VCA).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) incorpora proteção de sobrecarga (ajustar para a corrente de serviço ou nominal do motor). Possui ainda ajuste de classe de partida: OFF, 5, 10, 15, 20 e 30. Incorpora também contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.

| Conexão direta | (ligação direta da l | rede aos terminais | do motor - escolh | a para In do motor) | |
|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|
| Motores trifásico Potências máxima AC-2 / AC-3, 60 H: | áximas 60 Hz em Corrente nominal | | | Fusível máximo ¹⁾ SITOR | Dispositivo de partida suave ²⁾ (soft-starter) |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (40°C) (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 |
| 10 / 7,5 | 20 / 15 | 20 / 15 | 29 | 80 - 3NE1 020-2 | 3RW44 22-1BC£4 |
| 12,5 / 9 | 25 / 18,5 | 25 / 18,5 | 36 | 80 - 3NE1 020-2 | 3RW44 23-1BC£4 |
| 15 / 11 | 30 / 22 | 30 / 22 | 47 | 100 - 3NE1 021-2 | 3RW44 24-1BC£4 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 40 / 30 | 57 | 125 - 3NE1 022-2 | 3RW44 25-1BC£4 |
| 25 / 18,5 | 50 / 37 | 60 / 45 | 77 | 125 - 3NE1 022-2 | 3RW44 26-1BC£4 |
| 30 / 22 | 60 / 45 | 75 / 55 | 93 | 160- 3NE1 024-2 | 3RW44 27-1BC£4 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 113 | 200 - 3NE1 225-2 | 3RW44 34-6BC£4 |
| 50 / 37 | 75 / 55 | 100 / 75 | 134 | 250 - 3NE1 227-2 | 3RW44 35-6BC£4 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 162 | 250 - 3NE1 227-2 | 3RW44 36-6BC£4 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 203 | 315 - 3NE1 230-2 | 3RW44 43-6BC£4 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 250 | 350 - 3NE1 331-2 | 3RW44 44-6BC£4 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 313 | 450 - 3NE1 333-2 | 3RW44 45-6BC£4 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 300 / 220 | 356 | 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 46-6BC£4 |
| 175 / 132 | 300 / 220 | 350 / 260 | 432 | 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 47-6BC£4 |
| 200 / 150 | 400 / 300 | 450 / 330 | 551 | (2x) ³⁾ 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 53-6BC£4 |
| 250 / 185 | 450 / 330 | 500 / 370 | 615 | (2x) ³⁾ 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 54-6BC£4 |
| 300 / 220 | 500 / 370 | 600 / 440 | 693 | (2x) ³⁾ 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 55-6BC£4 |
| 325 / 240 | 550 / 400 | 650 / 480 | 780 | (2x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 56-6BC£4 |
| 350 / 260 | 650 / 480 | 760 / 560 | 880 | (2x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 57-6BC£4 |
| 400 / 300 | 720 / 530 | 810 / 600 | 970 | (2x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 58-6BC£4 |
| 450 / 330 | 760 / 560 | 885 / 650 | 1076 | (3x) ³⁾ 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 65-6BC£4 |
| 500 / 370 | 950 / 720 | 1020 / 750 | 1214 | (3x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 66-6BC£4 |

¹⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores e para atender a mais de um fusível por fase, aplicar capa de proteção. Na necessidade de acionamento rotativo externo, utilizar de um seccionador, consulte catálogo do produto.

²⁾ Para complementar o tipo, tensão de comando: (3) 115 VCA e (4) 230 VCA.

³⁾ Número de fusíveis em paralelo por fase...

- ! Destina-se ao acionamento de motores acoplados a máquinas, tais como: bombas, compressores, ventiladores e exaustores com momento de inércia de até dez vezes ao do motor; desenvolvimento de partida com 3,5 x le até 20 s; ou outras máquinas com características similares. Condições de partida divergentes as acima indicadas, consulte-nos.
- Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 65 kA / 480 VCA).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) incorpora proteção de sobrecarga (ajustar para a corrente de serviço ou nominal do motor). Possui ainda ajuste de classe de partida: OFF, 5, 10, 15, 20 e 30. Incorpora também contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.

| Tabela de es | scolha | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|
| Conexão direta | (ligação direta da i | rede aos terminais o | do motor - escolh | a para In do motor) | |
| Motores trifásico Potências máxima AC-2 / AC-3, 60 H. | IS | | Corrente nominal máxima | Fusível máximo ¹⁾ SITOR | Dispositivo de partida suave ²⁾ (soft-starter) |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (50°C) (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 |
| 7,5 / 5,5 | 15 / 11 | 15 / 11 | 26 | 80 - 3NE1 020-2 | 3RW44 22-1BC£4 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 20 / 15 | 32 | 80 - 3NE1 020-2 | 3RW44 23-1BC£4 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 42 | 100 - 3NE1 021-2 | 3RW44 24-1BC£4 |
| 15 / 11 | 30 / 22 | 40 / 30 | 51 | 125 - 3NE1 022-2 | 3RW44 25-1BC£4 |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 68 | 125 - 3NE1 022-2 | 3RW44 26-1BC£4 |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 82 | 160- 3NE1 224-2 | 3RW44 27-1BC£4 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 100 | 200 - 3NE1 225-2 | 3RW44 34-6BC£4 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 117 | 250 - 3NE1 227-2 | 3RW44 35-6BC£4 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 145 | 250 - 3NE1 227-2 | 3RW44 36-6BC£4 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 315 - 3NE1 230-2 | 3RW44 43-6BC£4 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 215 | 350 - 3NE1 331-2 | 3RW44 44-6BC£4 |
| 100 / 75 | 200 / 150 | 200 / 150 | 280 | 450 - 3NE1 333-2 | 3RW44 45-6BC£4 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 315 | 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 46-6BC£4 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 300 / 220 | 385 | 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 47-6BC£4 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 400 / 300 | 494 | (2x) ³⁾ 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 53-6BC£4 |
| 200 / 150 | 400 / 300 | 450 / 330 | 551 | (2x) ³⁾ 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 54-6BC£4 |
| 250 / 185 | 450 / 330 | 500 / 370 | 615 | (2x) ³⁾ 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 55-6BC£4 |
| 300 / 220 | 500 / 370 | 600 / 440 | 693 | (2x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 56-6BC£4 |
| 325 / 240 | 550 / 400 | 650 / 480 | 780 | (2x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 57-6BC£4 |
| 350 / 260 | 625 / 460 | 720 / 530 | 850 | (2x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 58-6BC£4 |
| 350 / 260 | 650 / 480 | 760 / 560 | 885 | (3x) ³⁾ 500 - 3NE1 334-2 | 3RW44 65-6BC£4 |
| 450 / 330 | 760 / 560 | 885 / 650 | 1051 | (3x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-2 | 3RW44 66-6BC£4 |


¹⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores e para atender a mais de um fusível por fase, aplicar capa de proteção. Na necessidade de acionamento rotativo externo, utilizar de um seccionador, consulte catálogo do produto.

²⁾ Para complementar o tipo, tensão de comando: (3) 115 VCA e (4) 230 VCA.


³⁾ Número de fusíveis em paralelo por fase...

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



F1, 2, 3 - Fusíveis

Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa

de proteção.

(alternativa Q1 - Seccionador-fusívei SNP4 ou Q1 - Seccionador com porta-fusíveis ERGONFUSE que permite acionamento rotativo externo)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

G1 - Dispositivo de partida suave (soft starter)

M1 - Motor

S1 - Botão de comando de emergência

S2 e S3 - Botões de comando

S4 - Botão de rearme

Acessórios - Estão disponíveis para o soft starter 3RW44 capas de proteção dos terminais de conexão (para permitir a proteção contra choque acidental e garantia da isolação).

Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters

Nota: Contato 1NAF (95, 96, 98) para indicação de sobrecarga.

- ! Destina-se ao acionamento de bombas e compressores centrífugos, que permitem ajuste de válvula / registro a meia vazão, ou ventiladores e exaustores com momento de inércia menor que dez vezes ao do motor. Condições de partida divergentes as acima indicadas, consulte-nos.
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- ! Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).
- ! Tensão auxiliar do dispositivo de partida suave: 110/220/380 VCA.

| Tabel | a de es | colha | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|---|
| Potência | s trifásicos as máximas AC-3, 60 Hz | 3 | Corrente | Fusível máximo ¹) NH, SITOR | Contator 2) | Relé de sobrecar | ı | Fusível máximo ¹⁾ SITOR | Dispositivo de partida suave (soft starter) |
| | 1 1 | | máxima | | | | Faixa de | | |
| 220 V | 380 V | 440 V | (40°C) | F1, 2, 3 | K1 | F7 | ajuste | F4, 5, 6 | G1 |
| (cv/kW) | (cv/kW) | (cv / kW) | (A) | (A) (tipo) | | | (A) | (A) (tipo) | |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 20 - 3NA3 807 | 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1HB0 | 5,5 - 8 | 32 - 3NE4 201 | 3RW22 21-1AB15 |
| | - / | | | 20 - 3NE1 814-0 3) | 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1HB0 | 5,5 - 8 | - | 3RW22 21-1AB15 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 10 | 20 - 3NA3 807 25 - 3NE1 815-0 3 | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-1KB0 | 9 - 12,5 9 - 12,5 | 32 - 3NE4 201 | 3RW22 23-1AB15 |
| 4/3 | 6 / 4.5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 25 - 3NA3 810 | 3RT10 25-1A££0 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-1KB0 3RU11 26-4AB0 | 9 - 12,5 | 63 - 3NE4 218 | 3RW22 23-1AB15 |
| 4/3 | 7,5 / 5,5 | - | 12 | 25 - 3NE1 815-0 3) | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-4AB0 | 11 - 16 | 63 - 3NE4 218 | 3RW22 25-1AB15 3RW22 25-1AB15 |
| 5 / 3,7 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 | 16 | 32 - 3NA3 812 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 | 14 - 20 | 63 - 3NE4 218 | 3RW22 25-1AB15 |
| 6 / 4,5 | 10 / 1,5 | 12,5 / 9 | 10 | 35 - 3NE1 803-0 3) | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 | 14 - 20 | 03 - 31424 210 | 3RW22 25-1AB15 |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 32 - 3NA3 812 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4CB0 | 17 - 22 | 80 - 3NE4 220 | 3RW22 25-1AB15 |
| | , | | - | 35 - 3NE1 803-0 3) | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4CB0 | 17 - 22 | - | 3RW22 25-1AB15 |
| 7,5 / 5,5 | 15 / 11 | - | 22 | 32 - 3NA3 812 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4DB0 | 20 - 25 | 80 - 3NE4 220 | 3RW22 25-1AB15 |
| | | | | 35 - 3NE1 803-0 3) | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4DB0 | 20 - 25 | - | 3RW22 25-1AB15 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 63 - 3NA3 822 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 | 100 - 3NE4 221 | 3RW22 26-1AB15 |
| | | | | 63 - 3NE1 818-0 3) | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 | <u>-</u> | 3RW22 26-1AB15 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 35 | 63 - 3NA3 822 | 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 | 100 - 3NE4 221 | 3RW22 27-1AB15 |
| 45 / 44 | 25 / 18,5 | 00.100 | 40 | 63 - 3NE1 818-0 3 80 - 3NA3 824 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 3RU11 36-4GB0 | 28 - 40 36 - 45 | - | 3RW22 27-1AB15 |
| 15 / 11 | - | 30 / 22 | 40 | 80 - 3NE1 820-0 3) | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4GB0 3RU11 36-4GB0 | 36 - 45 36 - 45 | 125 - 3NE4 222 | 3RW22 28-1AB15 3RW22 28-1AB15 |
| | 30 / 22 | | 45 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 | 125 - 3NE4 222 | 3RW22 28-1AB15 |
| - | 30 / 22 | - | 45 | 80 - 3NE1 820-0 3) | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 | 125 - 3NE4 222 | 3RW22 28-1AB15 |
| 20 / 15 | _ | 40 / 30 | 50 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 | 125 - 3NE4 222 | 3RW22 30-1AB15 |
| 207 10 | | 40700 | 00 | 80 - 3NE1 820-0 3) | 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 | - | 3RW22 30-1AB15 |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 70 | 125 - 3NA3 832 | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 | 160 - 3NE4 224 | 3RW22 31-1AB15 |
| | 50 / 37 | 60 / 45 | | 125 - 3NE1 022-0 3) | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 | - | 3RW22 31-1AB15 |
| 30 / 22 | - | - | 80 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 | 315 - 3NE4 330 | 3RW22 34-0DB15 |
| | | | | 160 - 3NE1 224-0 3) | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 | - | 3RW22 34-0DB15 |
| - | 60 / 45 | - | 85 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4MB0 | 80 - 100 | 315 - 3NE4 330 | 3RW22 34-0DB15 |
| | | | | 160 - 3NE1 224-0 ³⁾ | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4MB0 | 80 - 100 50 - 200 | - | 3RW22 34-0DB15 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 100 | 200 - 3NA3 140 200 - 3NE1 225-0 3) | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | 315 - 3NE4 330 | 3RW22 34-0DB15 3RW22 34-0DB15 |
| 50 / 37 | 100 / 75 | 100 / 75 | 135 | 250 - 3NA3 144 | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | 315 - 3NE4 330 | 3RW22 35-0DB15 |
| 30 / 31 | 100 / 73 | 100773 | 133 | 250 - 3NE1 227-0 ³⁾ | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | 313 - 3NE4 330 | 3RW22 35-0DB15 |
| 60 / 45 | - | 125 / 90 | 160 | 315 - 3NA3 252 | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | 450 - 3NE4 333 | 3RW22 36-0DB15 |
| 00740 | | 1207 00 | 100 | 315 - 3NE1 230-0 3) | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | | 3RW22 36-0DB15 |
| - | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | 500 - 3NE4 334 | 3RW22 38-0DB15 |
| | | | | 450 - 3NE1 333-0 3) | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | - | 3RW22 38-0DB15 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | 500 - 3NE4 334 | 3RW22 38-0DB15 |
| | | | | 450 - 3NE1 333-0 3) | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | - | 3RW22 38-0DB15 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 235 | 500 - 3NA3 365 ⁴⁾ | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | 710 - 3NE4 337 | 3RW22 38-0DB15 |
| 105 / 05 | 200/4 | 050 / 455 | | 500 - 3NE1 334-0 3) | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | - | 3RW22 38-0DB15 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 300 | 500 - 3NA3 365 ⁴⁾ | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 | 710 - 3NE4 337 | 3RW22 40-0DB15 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 270 / 200 | 355 | 500 - 3NE1 334-0 3 630 - 3NA3 372 4 | 3RT10 75-6££36 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | (2x) ⁵⁾ 500 - 3NE4 334 | 3RW22 40-0DB15 3RW22 41-0DB15 |
| 130 / 110 | 270 / 200 | 300 / 220 | 333 | 630 - 3NE1 436-0 ³⁾ | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | (ZX) 300 - 3NE4 334 | 3RW22 41-0DB15 |
| 175 / 132 | 300 / 220 | 350 / 260 | 450 | 630 - 3NA3 372 4) | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | (2x) ⁵⁾ 500 - 3NE4 334 | 3RW22 42-0DB15 |
| .10, 102 | 0007220 | 300 / 200 | 450 | (2x) ⁵ 350 - 3NE1 331-0 ³ | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | (EA) 500 - 314L4 334 | 3RW22 42-0DB15 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 450 / 335 | 560 | 800 - 3NA3 475 4) | 3TF68 44-0££7 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | (2x) ⁵⁾ 710 - 3NE4 337 | 3RW22 43-0DB15 |
| 250 / 185 | 400 / 300 | , 000 | | (2x) ⁵ 450 - 3NE1 333-0 ³ | 3TF68 44-0££7 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | ,_,, | 3RW22 43-0DB15 |
| 270 / 200 | 500 / 375 | 500 / 375 | 700 | 1250 - 3NA3 482 ⁴⁾ | 3TF69 44-0££7 | 3RB12 62-0££20 2) 6) | 200 - 820 | (3x) ⁵⁾ 500 - 3NE4 334 | 3RW22 45-0DB15 |
| 300 / 220 | | 550 / 400 | | (2x) ⁵ 560 - 3NE1 435-0 3 | 3TF69 44-0££7 | 3RB12 62-0££20 2) 6) | 200 - 820 | - | 3RW22 45-0DB15 |

¹⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4, consulte catálogo dos produtos. Para atender a utilização do fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção.

2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.

3) Os Fusíveis 3NE1 são para dupla proteção, ou seja, proteção de circuitos (gL/gG) e semicondutores (aR).

⁴⁾ Coordenação tipo 1.
5) Número de fusíveis em paralelo por fase.
6) Classe de disparo ajustável até classe 30.

- ! Destina-se ao acionamento de bombas e compressores centrífugos, que permitem ajuste de válvula / registro a meia vazão, ou ventiladores e exaustores com momento de inércia menor que dez vezes ao do motor. Condições de partida divergentes as acima indicadas, consulte-nos.
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).
- ! Tensão auxiliar do dispositivo de partida suave: 110/220/380 VCA.

| Tabel | a de es | colha | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|---|
| Potênci | s trifásicos as máximas AC-3, 60 Hz | 3 | Corrente nominal | Fusível Contator 2) MH, SITOR | | Relé de sobrecar | ga | Fusível máximo ¹⁾ SITOR | Dispositivo de partida suave (soft starter) |
| | | | máxima | | | | Faixa de | | |
| 220 V | 380 V | 440 V | (55°C) | F1, 2, 3 | K1 | F7 | ajuste | F4, 5, 6 | G1 |
| cv/kW) | (cv/kW) | (cv / kW) | (A) | (A) (tipo) | | | (A) | (A) (tipo) | |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5,5 | 20 - 3NA3 807 | 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1GB0 | 4 - 6,3 | 32 - 3NE4 201 | 3RW22 21-1AB15 |
| , , | , | / | - /- | 20 - 3NE1 814-0 3) | 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1GB0 | 4 - 6,3 | - | 3RW22 21-1AB15 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 4/3 | 9 | 20 - 3NA3 807 | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-1JB0 | 7 - 10 | 32 - 3NE4 201 | 3RW22 23-1AB15 |
| | 5/3,7 | 5 / 3,7 | | 25 - 3NE1 815-0 3) | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-1JB0 | 7 - 10 | - | 3RW22 23-1AB15 |
| 3 / 2,2 | 6 / 4,5 | 6 / 4,5 | 12 | 25 - 3NA3 810 | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-4KB0 | 9 - 12,5 | 63 - 3NE4 218 | 3RW22 25-1AB15 |
| 4/3 | | 7,5 / 5,5 | | 25 - 3NE1 815-0 3) | 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-4KB0 | 9 - 12,5 | | 3RW22 25-1AB15 |
| 5 / 3,7 | 7,5 / 5,5 | 10 / 7,5 | 16 | 32 - 3NA3 812 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 | 14 - 20 | 63 - 3NE4 218 | 3RW22 25-1AB15 |
| | | | | 35 - 3NE1 803-0 3) | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 | 14 - 20 | | 3RW22 25-1AB15 |
| 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | 15 / 11 | 19 | 32 - 3NA3 812 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4CB0 | 17 - 22 | 100 - 3NE4 221 | 3RW22 26-1AB15 |
| | | | | 63 - 3NE1 818-0 3) | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4CB0 | 17 - 22 | - | 3RW22 26-1AB15 |
| 7,5 / 5,5 | 12,5 / 9 | - | 22 | 32 - 3NA3 812 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4DB0 | 20 - 25 | 100 - 3NE4 221 | 3RW22 26-1AB15 |
| | | | | 63 - 3NE1 818-0 3) | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4DB0 | 20 - 25 | - | 3RW22 26-1AB15 |
| 10 / 7,5 | 15 / 11 | 20 / 15 | 32 | 63 - 3NA3 822 | 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 | 100 - 3NE4 221 | 3RW22 27-1AB15 |
| | | | | 63 - 3NE1 818-0 3) | 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 | | 3RW22 27-1AB15 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 37 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 | 125 - 3NE4 222 | 3RW22 28-1AB15 |
| | | / | | 80 - 3NE1 820-0 3) | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3RW22 28-1AB15 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4GB0 | 36 - 45 | 125 - 3NE4 222 | 3RW22 30-1AB15 |
| | / | | | 80 - 3NE1 820-0 3) | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4GB0 | 36 - 45 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3RW22 30-1AB15 |
| - | 30 / 22 | - | 45 | 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 | 125 - 3NE4 222 | 3RW22 30-1AB15 |
| 00 / 45 | 40 / 00 | 40.100 | | 80 - 3NE1 820-0 3) 80 - 3NA3 824 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 3RU11 46-4JB0 | 40 - 50 45 - 63 | - | 3RW22 30-1AB15 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 40 / 30 | 63 | 125 - 3NE1 022-0 3) | 3RT10 45-1A££0 | | 45 - 63 45 - 63 | 160 - 3NE4 224 | 3RW22 31-1AB15 |
| 05 / 40 5 | 50 / 07 | 50 / 07 | 75 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 | 045 0NF4 000 | 3RW22 31-1AB15 |
| 25 / 18,5 | 50 / 37 | 50 / 37 | /5 | 160 - 3NE1 224-0 3) | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 70 - 90 | 315 - 3NE4 330 | 3RW22 34-0DB15 3RW22 34-0DB15 |
| 30 / 22 | - | 60 / 45 | 85 | 160 - 3NA3 836 | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4MB0 | 80 - 100 | 315 - 3NE4 330 | 3RW22 34-0DB15 |
| - | - | 60 / 43 | 00 | 160 - 3NE1 224-0 3) | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4MB0 | 80 - 100 | 313 - 3NE4 330 | 3RW22 34-0DB15 |
| 40 / 30 | 60 / 45 | 75 / 55 | 110 | 200 - 3NA3 140 | 3RT10 40-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | 315 - 3NE4 330 | 3RW22 35-0DB15 |
| 40 / 30 | 00743 | 13/33 | 110 | 200 - 3NE1 225-0 ³⁾ | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | 313 - 3NL4 330 | 3RW22 35-0DB15 |
| 50 / 37 | 75 / 55 | 100 / 75 | 140 | 315 - 3NA3 252 | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | 450 - 3NE4 333 | 3RW22 36-0DB15 |
| 30 / 31 | 13733 | 100773 | 140 | 315 - 3NE1 230-0 ³⁾ | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | -30 - 3NL-4 333 | 3RW22 36-0DB15 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 160 | 315 - 3NA3 252 | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | 500 - 3NE4 334 | 3RW22 38-0DB15 |
| 00 / 40 | 100770 | 1207 00 | 100 | 450 - 3NE1 333-0 3) | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | | 3RW22 38-0DB15 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 205 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | 500 - 3NE4 334 | 3RW22 38-0DB15 |
| 10700 | 1207 00 | .007 | 200 | 450 - 3NE1 333-0 3) | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | - | 3RW22 38-0DB15 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 400 - 3NA3 260 | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | 500 - 3NE4 334 | 3RW22 40-0DB15 |
| | | | | 500 - 3NE1 334-0 3) | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | - | 3RW22 40-0DB15 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 250 | 500 - 3NA3 365 4) | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | 710 - 3NE4 337 | 3RW22 40-0DB15 |
| | | | | 500 - 3NE1 334-0 3) | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 | | 3RW22 40-0DB15 |
| 100 / 75 | 200 / 150 | 250 / 185 | 300 | 630 - 3NA3 372 4) | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | (2x)5 500 - 3NE4 334 | 3RW22 41-0DB15 |
| | | | | 630 - 3NE1 436-0 3) | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | ,=,, 555 01124 004 | 3RW22 41-0DB15 |
| 125 / 90 | 250 / 185 | 270 / 200 | 355 | 630 - 3NA3 372 4) | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | (2x) ⁵ 500 - 3NE4 334 | 3RW22 42-0DB15 |
| | | 300 / 220 | | (2x) ⁵⁾ 350 - 3NE1 331-0 ³⁾ | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | . , | 3RW22 42-0DB15 |
| 150 / 110 | 270 / 200 | 350 / 260 | 450 | 630 - 3NA3 372 4) | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | (2x)5 710 - 3NE4 337 | 3RW22 43-0DB15 |
| 175 / 132 | 300 / 220 | | | (2x) ⁵ 450 - 3NE1 333-0 3) | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | <u> </u> | 3RW22 43-0DB15 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 450 / 335 | 560 | 800 - 3NA3 475 4) | 3TF68 44-0££7 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | (2x)5 710 - 3NE4 337 | 3RW22 45-0DB15 |
| | | | | (2x) ⁵⁾ 450 - 3NE1 333-0 3) | 3TF68 44-0££7 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 | <u> </u> | 3RW22 45-0DB15 |
| 250 / 185 | 400 / 300 | 500 / 375 | 700 | 1250 - 3NA3 482 ⁴⁾ | 3TF69 44-0££7 | 3RB12 62-0££20 2) 6) | 200 - 820 | (3x) ⁵⁾ 500 - 3NE4 334 | 3RW22 47-0DB15 |
| | 450 / 335 | 550 / 400 | | (2x) ⁵ 560 - 3NE1 435-0 3) | 3TF69 44-0££7 | 3RB12 62-0££20 2) 6) | 200 - 820 | - | 3RW22 47-0DB15 |

¹⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4, consulte catálogo dos produtos. Para atender a utilização do fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção.

2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.


^{2),} de comprende a spoi (22) para a cissa e requencia de comando, consultar atalago dos produtos.


3) Os Fusiveis 3NE1 são para dupla proteção, ou seja, proteção de circuitos (gL/gG) e semicondutores (aR).

4) Coordenação tipo 1.

⁵⁾ Número de fusíveis em paralelo por fase6) Classe de disparo ajustável até classe 30.

Esquemas de ligação





F1, 2, 3 e F4, 5, 6 - Fusíveis

Utilização de fusível em separado, aplicar fusível com capa de proteção (alternativa Q1 - Seccionador-fusível 3NP4 ou

Q1 - Seccionador com porta-fusíveis ERGONFUSE que permite acionamento rotativo externo)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 - Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F7 - Relé de sobrecarga

G1 - Dispositivo de partida suave (soft starter)

Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters

- M1 Motor
- S1 Botão de comando de emergência
- S2 e S3 Botões de comando
- Z1 Supressor de sobretensão
- H1 Sinalização

Montagem - Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação nos contatores 3RT10 / 3TF6 e relés de sobrecarga 3RB20 / 3RB12, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 1 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifásic Potências máxim AC-2 / AC-3, 60 H | as | | Corrente | Disjuntor ¹⁾ | | Contator 2) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| | | | nominal máxima | | Faixa de | |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv/kW) | 440 V (cv/kW) | (A) | Q1 | ajuste (A) | K1 |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV10 11-0FA10 ³⁾ | 0,35 - 0,5 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV10 11-0GA10 ³⁾ | 0,45 - 0,63 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 3RV10 11-0HA10 ³⁾ | 0,55 - 0,8 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV10 11-0JA10 ³⁾ | 0,7 - 1 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV10 11-0KA10 3) | 0,9 - 1,25 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 1 / 0,75 | 1,6 | 3RV10 11-1AA10 3) | 1,1 - 1,6 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | 1 / 0,75 | - 170,75 | 2 | 3RV10 11-1BA10 3) | 1,4 - 2 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,5 / 0,37 | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV10 11-1CA10 3) | 1,8 - 2,5 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 3 | 3RV10 11-1DA10 ³⁾ | 2,2 - 3,2 | 3RT10 15-1A££1 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 3RV10 11-1EA10 ³⁾ | 2,8 - 4 | 3RT10 15-1A££1 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 3RV10 11-1FA10 ³⁾ | 3,5 - 5 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | - | 4/3 | 5,8 | 3RV10 11-1GA10 3) | 4,5 - 6,3 | 3RT10 15-1A££1 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 3RV10 11-1HA10 ³⁾ | 5,5 - 8 | 3RT10 16-1A££1 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 3RV10 11-1JA10 ³⁾ | 7 - 10 | 3RT10 16-1A££1 |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV10 11-1KA10 ³⁾ | 9 - 12 | 3RT10 17-1A££1 |
| 5 / 3,7 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 3RV10 21-4AA10 | 11 - 16 | 3RT10 25-1A££0 |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 3RV10 21-4BA10 | 14 - 20 | 3RT10 26-1A££0 |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 3RV10 21-4CA10 | 17 - 22 | 3RT10 26-1A££0 |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 3RV10 21-4DA10 | 20 - 25 | 3RT10 26-1A££0 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 3RT10 34-1A££0 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 3RT10 34-1A££0 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV10 31-4FA10 | 28 - 40 | 3RT10 35-1A££0 |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 3RV10 31-4GA10 | 36 - 45 | 3RT10 36-1A££0 |
| - | - | 40 / 30 | 50 | 3RV10 31-4HA10 | 40 - 50 | 3RT10 36-1A££0 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV10 41-4JA10 | 45 - 63 | 3RT10 44-1A££0 |
| 25 / 18,5 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV10 41-4KA10 | 57 - 75 | 3RT10 45-1A££0 |
| - | 60 / 45 | 75 / 55 | 87 | 3RV10 41-4LA10 | 70 - 90 | 3RT10 46-1A££0 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 115 | 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴⁾ | 64 - 160 | 3RT10 54-1££36 |
| 50 / 37 60 / 45 | 100 / 75 | 100 / 75 125 / 90 | 148 | 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴⁾ | 64 - 160 | 3RT10 55-6££36 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 3VL37 20-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 80 - 200 | 3RT10 56-6££36 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 3VL37 25-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 100 - 250 | 3RT10 64-6££36 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 245 | 3VL47 31-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 125 - 315 | 3RT10 65-6££36 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 | 3VL47 31-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 125 - 315 | 3RT10 66-6££36 |
| 150 / 110 | 250 / 185 270 / 200 | 270 / 200 300 / 220 | 370 | 3VL57 50-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 200 - 500 | 3RT10 75-6££36 |
| 175 / 132 200 / 150 | 300 / 220 350 / 260 | 350 / 260 400 / 300 | 470 | 3VL57 50-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 200 - 500 | 3RT10 76-6££36 |

Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogo dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 Disjuntores 3RV10 11 são para acionamento por tecla e podem ser substituídos por disjuntores 3RV10 21 que permitem o acionamento rotativo externo.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4
- (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).

 ! Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).


| Tabela de e | | | | | | 2) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Motores trifásic Potências máxim AC-2 / AC-3, 60 h | nas | | Corrente nominal máxima | Disjuntor ¹⁾ | Faixa de | Contator 2) |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | Q1 | ajuste (A) | K1 |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV10 11-0FA10 3) | 0,35 - 0,5 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV10 11-0GA10 ³⁾ | 0,45 - 0,63 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 3RV10 11-0HA10 ³⁾ | 0,55 - 0,8 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV10 11-0JA10 ³⁾ | 0,7 - 1 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV10 11-0KA10 ³⁾ | 0,9 - 1,25 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 | 1,6 | 3RV10 11-1AA10 ³ | 1,1 - 1,6 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | 1 / 0,75 | 1 / 0,75 | 2 | 3RV10 11-1BA10 ³⁾ | 1,4 - 2 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,5 / 0,37 | - | - | 2,4 | 3RV10 21-1DA10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 24-1A££0 |
| - | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV10 21-1CA10 | 1,8 - 2,5 | 3RT10 26-1A££0 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | - | 3 | 3RV10 21-1DA10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 24-1A££0 |
| - | - | 2 / 1,5 | 3 | 3RV10 21-1DA10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 34-1A££0 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 3RV10 21-1EA10 | 2,8 - 4 | 3RT10 24-1A££0 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | - | 5 | 3RV10 21-1FA10 | 3,5 - 5 | 3RT10 24-1A££0 |
| - | - | 3 / 2,2 | 5,8 | 3RV10 21-1GA10 | 4,5 - 6,3 | 3RT10 34-1A££0 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 4/3 | 7 | 3RV10 21-1HA10 | 5,5 - 8 | 3RT10 25-1A££0 |
| • | - | 5 / 3,7 | 7 | 3RV10 21-1HA10 | 5,5 - 8 | 3RT10 34-1A££0 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | - | 9 | 3RV10 21-1JA10 | 7 - 10 | 3RT10 26-1A££0 |
| - | - | 6 / 4,5 | 9 | 3RV10 21-1JA10 | 7 - 10 | 3RT10 34-1A££0 |
| 4/3 | 6 / 4,5 | - | 12 | 3RV10 21-1KA10 | 9 - 12,5 | 3RT10 26-1A££0 |
| - | 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 10 | 3RV10 21-1KA10 | 9 - 12,5 | 3RT10 34-1A££0 |
| 5 / 3,7 | 10 / 7,5 | - | 16 | 3RV10 21-4AA10 | 11 - 16 | 3RT10 26-1A££0 |
| 6 / 4,5 | - | 10 / 7,5 | 16 | 3RV10 31-4AA10 | 11 - 16 | 3RT10 34-1A££0 |
| - | 12,5 / 9 | 12,5 / 9 15 / 11 | 19 | 3RV10 31-4BA10 | 14 - 20 | 3RT10 34-1A € € 0 |
| 7,5 / 5,5 | 15/11 | - | 25 | 3RV10 31-4DA10 | 18 - 25 | 3RT10 34-1A££0 |
| 10 / 7.5 | 20 / 15 | 20 / 15 | 32 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 3RT10 34-1A££0 |
| 12,5 / 9 15 / 11 | 25 / 18,5 | 25 / 18,5 30 / 22 | 40 | 3RV10 31-4FA10 | 28 - 40 | 3RT10 35-1A££0 |
| - | 30 / 22 | 40 / 30 | 50 | 3RV10 31-4HA10 | 40 - 50 | 3RT10 36-1A££0 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV10 41-4JA10 | 45 - 63 | 3RT10 44-1A££0 |
| 25 / 18,5 | 50/37 | 60 / 45 | 75 | 3RV10 41-45A10 | 57 - 75 | 3RT10 45-1A££0 |
| 30 / 22 | 60 / 45 | - | 85 | 3RV10 41-4KA10 | 70 - 90 | 3RT10 46-1A££0 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | _ | 115 | 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴⁾ | 64 - 160 | 3RT10 54-1££36 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 75 / 55 | 90 148 | 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴ 3VL27 16-3AP33-0AA0 ⁴ 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴ | 64 - 160 64 - 160 | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 3RT10 56-6££36 |
| - 75 / 55 | 100 / 75 | 125 / 90 | 148 | 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴ 3VL27 16-3AP33-0AA0 ⁴ 3VL37 20-2AP36-0AA0 ⁴ | 64 - 160 64 - 160 80 - 200 | 3RT10 56-6££36 |
| - | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 180 | 3VL37 20-3AP36-0AA0 4) | 80 - 200 80 - 200 100 - 250 | 3RT10 64-6££36 3RT10 64-6££36 |
| 75 / 55 - | - | 175 / 132 | 220 215 | 3VL37 25-2AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL37 25-3AP36-0AA0 ⁴⁾ | 100 - 250 | 3RT10 65-6££36 3RT10 65-6££36 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 245 240 | 3VL47 31-2AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-3AP36-0AA0 ⁴⁾ | 125 - 315 125 - 315 | 3RT10 66-6££36 3RT10 66-6££36 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | - 250 / 185 | 294 294 | 3VL47 31-2AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-3AP36-0AA0 ⁴⁾ | 125 - 315 125 - 315 | 3RT10 66-6££36 3RT10 66-6££36 |
| 150 / 110 - | 270 / 200 | 300 / 220 | 370 350 | 3VL57 50-2AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL57 50-3AP36-0AA0 ⁴⁾ | 200 - 500 200 - 500 | 3RT10 75-6££36 3RT10 75-6££36 |
| 175 / 132 | 350 / 260 | 400 / 300 | 470 470 | 3VL57 50-2AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL57 50-3AP36-0AA0 ⁴⁾ | 200 - 500 200 - 500 | 3RT10 76-6££36 3RT10 76-6££36 |

Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogo dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 Disjuntores 3RV10 11 são para acionamento por tecla e podem ser substituídos por disjuntores 3RV10 21 que permitem o acionamento rotativo externo.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.


coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 - Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos disjuntores 3VL e contatores 3RT10, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga e
- permitindo a inversão do sentido de rotação.

 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 1 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- ! Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifásic Potências máxim AC-2 / AC-3, 60 l | nas | | Corrente | Disjuntor 1) | 1 | Contatores 2) |
|---|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv/kW) | máxima (A) | Q1 | Faixa de ajuste (A) | K1 e K2 |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV10 11-0FA10 ³⁾ | 0,35 - 0,5 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV10 11-0GA10 ³⁾ | 0,45 - 0,63 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 3RV10 11-0HA10 ³⁾ | 0,55 - 0,8 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV10 11-0JA10 ³⁾ | 0,7 - 1 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV10 11-0KA10 ³⁾ | 0,9 - 1,25 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 | 1,6 | 3RV10 11-1AA10 ³⁾ | 1,1 - 1,6 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | 1 / 0,75 | 1 / 0,75 | 2 | 3RV10 11-1BA10 ³⁾ | 1,4 - 2 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,5 / 0,37 | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV10 11-1CA10 3) | 1,8 - 2,5 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 3 | 3RV10 11-1DA10 ³⁾ | 2,2 - 3,2 | 3RT10 15-1A££1 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 3RV10 11-1EA10 ³⁾ | 2,8 - 4 | 3RT10 15-1A££1 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 3RV10 11-1FA10 3) | 3,5 - 5 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | - | 4/3 | 5,8 | 3RV10 11-1GA10 3) | 4,5 - 6,3 | 3RT10 15-1A££1 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 3RV10 11-1HA10 3) | 5,5 - 8 | 3RT10 16-1A££1 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 3RV10 11-1JA10 ³⁾ | 7 - 10 | 3RT10 16-1A££1 |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV10 11-1KA10 ³⁾ | 9 - 12 | 3RT10 17-1A££1 |
| 5 / 3,7 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 3RV10 21-4AA10 | 11 - 16 | 3RT10 25-1A££0 |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 3RV10 21-4BA10 | 14 - 20 | 3RT10 26-1A££0 |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 3RV10 21-4CA10 | 17 - 22 | 3RT10 26-1A££0 |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 3RV10 21-4DA10 | 20 - 25 | 3RT10 26-1A££0 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 3RT10 34-1A££0 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 3RT10 34-1A££0 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV10 31-4FA10 | 28 - 40 | 3RT10 35-1A££0 |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 3RV10 31-4GA10 | 36 - 45 | 3RT10 36-1A££0 |
| - | - | 40 / 30 | 50 | 3RV10 31-4HA10 | 40 - 50 | 3RT10 36-1A££0 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV10 41-4JA10 | 45 - 63 | 3RT10 44-1A££0 |
| 25 / 18,5 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV10 41-4KA10 | 57 - 75 | 3RT10 45-1A££0 |
| - | 60 / 45 | 75 / 55 | 87 | 3RV10 41-4LA10 | 70 - 90 | 3RT10 46-1A££0 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 115 | 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴⁾ | 64 - 160 | 3RT10 54-1££36 |
| 50 / 37 60 / 45 | 100 / 75 | 100 / 75 125 / 90 | 148 | 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴⁾ | 64 - 160 | 3RT10 55-6££36 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 3VL37 20-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 80 - 200 | 3RT10 56-6££36 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 3VL37 25-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 100 - 250 | 3RT10 64-6££36 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 245 | 3VL47 31-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 125 - 315 | 3RT10 65-6££36 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 | 3VL47 31-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 125 - 315 | 3RT10 66-6££36 |
| 150 / 110 | 250 / 185 270 / 200 | 270 / 200 300 / 220 | 370 | 3VL57 50-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 200 - 500 | 3RT10 75-6££36 |
| 175 / 132 200 / 150 | 300 / 220 350 / 260 | 350 / 260 400 / 300 | 470 | 3VL57 50-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 200 - 500 | 3RT10 76-6££36 |

Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogo dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 Disjuntores 3RV10 11 são para acionamento por tecla e podem ser substituídos por disjuntores 3RV10 21 que permitem o acionamento rotativo externo.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga e
- permitindo a inversão do sentido de rotação.

 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- ! Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).


| Tabela de e | | | | | | - |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Motores trifásic Potências máxim AC-2 / AC-3, 60 I | nas | | Corrente nominal máxima | Disjuntor ¹⁾ | Faixa de | Contatores ²⁾ |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | Q1 | ajuste (A) | K1 e K2 |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV10 11-0FA10 ³⁾ | 0,35 - 0,5 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV10 11-0GA10 ³⁾ | 0,45 - 0,63 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 3RV10 11-0HA10 ³⁾ | 0,55 - 0,8 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV10 11-0JA10 ³⁾ | 0,7 - 1 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV10 11-0KA10 ³⁾ | 0,9 - 1,25 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 | 1,6 | 3RV10 11-1AA10 ³⁾ | 1,1 - 1,6 | 3RT10 15-1A££1 |
| - | 1 / 0,75 | 1 / 0,75 | 2 | 3RV10 11-1BA10 ³⁾ | 1,4 - 2 | 3RT10 15-1A££1 |
| 0,5 / 0,37 | - | - | 2,4 | 3RV10 21-1DA10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 24-1A££0 |
| - | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV10 21-1CA10 | 1,8 - 2,5 | 3RT10 26-1A££0 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | - | 3 | 3RV10 21-1DA10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 24-1A££0 |
| - | - | 2 / 1,5 | 3 | 3RV10 21-1DA10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 34-1A££0 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 3RV10 21-1EA10 | 2,8 - 4 | 3RT10 24-1A££0 |
| 1.5 / 1.1 | 3/2,2 | - | 5 | 3RV10 21-1FA10 | 3,5 - 5 | 3RT10 24-1A££0 |
| - | - | 3 / 2,2 | 5,8 | 3RV10 21-1GA10 | 4,5 - 6,3 | 3RT10 34-1A££0 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 4/3 | 7 | 3RV10 21-1GA10 | 5,5 - 8 | 3RT10 25-1A££0 |
| 271,0 | - | 5/3,7 | 7 | 3RV10 21-1HA10 | 5,5 - 8 | 3RT10 34-1A££0 |
| 2/22 | | - | | | 7 - 10 | |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | | 9 | 3RV10 21-1JA10 | 7 - 10 | 3RT10 26-1A££0 |
| - | - | 6 / 4,5 | 9 | 3RV10 21-1JA10 | 7 - 10 | 3RT10 34-1A££0 |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | - | 12 | 3RV10 21-1KA10 | 9 - 12,5 | 3RT10 26-1A££0 |
| - | - | 7,5 / 5,5 | 10 | 3RV10 21-1KA10 | 9 - 12,5 | 3RT10 34-1A££0 |
| 5 / 3,7 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | - | 16 | 3RV10 21-4AA10 | 11 - 16 | 3RT10 26-1A££0 |
| - | - | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 3RV10 31-4AA10 | 11 - 16 | 3RT10 34-1A££0 |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 3RV10 31-4BA10 | 14 - 20 | 3RT10 34-1A££0 |
| 7,5 / 5,5 | 15 / 11 | - | 25 | 3RV10 31-4DA10 | 18 - 25 | 3RT10 34-1A££0 |
| 10 / 7,5 12,5 / 9 | 20 / 15 | 20 / 15 25 / 18,5 | 32 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 3RT10 34-1A££0 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV10 31-4FA10 | | 3RT10 35-1A££0 |
| - | 30 / 22 | 40 / 30 | 50 | 3RV10 31-4HA10 | 28 - 40 | 3RT10 36-1A££0 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV10 41-4JA10 | 40 - 50 | 3RT10 44-1A££0 |
| 25 / 18,5 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV10 41-4KA10 | 45 - 63 | 3RT10 45-1A££0 |
| 30 / 22 | 60 / 45 | - | 85 | 3RV10 41-4LA10 | 57 - 75 | 3RT10 46-1A££0 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | - | 115 | 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴⁾ | 70 - 90 64 - 160 | 3RT10 54-1££36 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 75 / 55 | 90 148 | 3VL27 16-3AP33-0AA0 ⁴⁾ 3VL27 16-2AP33-0AA0 ⁴⁾ | 64 - 160 64 - 160 | 3RT10 54-1££36 3RT10 56-6££36 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 125 / 90 | 148 180 | 3VL27 16-3AP33-0AA0 ⁴⁾ 3VL37 20-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 64 - 160 80 - 200 | 3RT10 56-6££36 3RT10 64-6££36 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 150 / 110 | 180 220 | 3VL37 20-3AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL37 25-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 80 - 200 100 - 250 | 3RT10 64-6££36 3RT10 65-6££36 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 175 / 132 | 215 245 | 3VL37 25-3AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 100 - 250 100 - 250 125 - 315 | 3RT10 65-6££36 3RT10 66-6££36 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 200 / 150 | 240 | 3VL47 31-2AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-2AP36-0AA0 ⁴⁾ | 125 - 315 125 - 315 125 - 315 | 3RT10 66-6££36 3RT10 66-6££36 |
| - | - | 250 / 185 | 294 294 | 3VL47 31-3AP36-0AA0 4) | 125 - 315 | 3RT10 66-6££36 |
| 150 / 110 | 270 / 200 | 300 / 220 | 370 350 | 3VL57 50-2AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL57 50-3AP36-0AA0 ⁴⁾ | 200 - 500 200 - 500 | 3RT10 75-6££36 3RT10 75-6££36 |
| 175 / 132 - | 350 / 260 | 400 / 300 | 470 470 | 3VL57 50-2AP36-0AA0 ⁴⁾ 3VL57 50-3AP36-0AA0 ⁴⁾ | 200 - 500 200 - 500 | 3RT10 76-6££36 3RT10 76-6££36 |

Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogo dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 Disjuntores 3RV10 11 são para acionamento por tecla e podem ser substituídos por disjuntores 3RV10 21 que permitem o acionamento rotativo externo.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.


coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 - Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F1 - Relé de sobrecarga

M1 - Motor

S0, S1 e S2 - Botões de comando

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos disjuntores 3VL e contatores 3RT10, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 1 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifás Potências máx | imas | | l Comt- | Disjuntor 1) | | Contator 2) | Relé de sobreca | rga |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--|---|-------------------------------|
| AC-2 / AC-3, 6 | U Hz em | 1 | Corrente nominal máxima | | Ajuste | | | Faixa de |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | Q1 | (A) | K1 | F1 | ajuste (A) |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV13 21-0FC10 3RV10 21-0GA10 ³⁾ | - 0.45 - 0.63 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0FB0 3RU11 16-0FB0 | 0,35 - 0,5 0,35 - 0,5 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV13 21-0GC10 3RV10 21-0HA10 ³⁾ | - 0,55 - 0,8 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0GB0 3RU11 16-0GB0 | 0,45 - 0,63 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 3RV13 21-0HC10 3RV10 21-0JA10 3) | 0,7 - 1 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0HB0 3RU11 16-0HB0 | 0,45 - 0,63 0,55 - 0,8 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV10 21-03A10 3RV13 21-0JC10 3RV10 21-0KA10 ³⁾ | 0,9 - 1,25 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-01B0 3RU11 16-0JB0 3RU11 16-0JB0 | 0,55 - 0,8 0,7 - 1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV13 21-0KC10 | 1,1 - 1,6 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0KB0 | 0,7 - 1 0,9 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 | 1,6 | 3RV10 21-1AA10 ³⁾ 3RV13 21-1AC10 | 1,4 - 2 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0KB0 3RU11 16-1AB0 | 0,9 - 1,25 1,1 - 1,6 |
| - | 1 / 0,75 | 1 / 0,75 | 2 | 3RV10 21-1BA10 ³⁾ 3RV13 21-1BC10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1AB0 3RU11 16-1BB0 | 1,1 - 1,6 1,4 - 2 |
| 0,5 / 0,37 | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV10 21-1DA10 ³⁾ 3RV13 21-1CC10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1BB0 3RU11 16-1CB0 | 1,4 - 2 1,8 - 2,5 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 3 | 3RV10 21-1DA10 ³⁾ 3RV13 21-1DC10 | - | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1CB0 3RU11 16-1DB0 | 1,8 - 2,5 2,2 - 3,2 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 3RV10 21-1EA10 ³⁾ 3RV13 21-1EC10 | 2,8 - 4 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1DB0 3RU11 16-1EB0 | 2,2 - 3,2 2,8 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 3RV10 21-1FA10 ³⁾ 3RV13 21-1GC10 | 3,5 - 5 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1EB0 3RU11 16-1FB0 | 2,8 - 4 3,5 - 5 |
| - | - | 4/3 | 5,8 | 3RV10 21-1GA10 ³⁾ 3RV13 21-1GC10 | 4,5 - 6,3 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1FB0 3RU11 16-1GB0 | 3,5 - 5 4,5 - 6,3 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 3RV10 21-1HA10 ³⁾ 3RV13 21-1HC10 | 5,5 - 8 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1GB0 3RU11 16-1HB0 | 4,5 - 6,3 5,5 - 8 |
| 3/2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 3RV10 21-1JA10 3) 3RV13 21-1JC10 | 7 - 10 | 3RT10 16-1A££1 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1HB0 3RU11 16-1JB0 | 5,5 - 8 7 - 10 |
| 4/3 | 6 / 4,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV10 21-1KA10 ³⁾ 3RV13 21-1KC10 | 9 - 12,5 | 3RT10 16-1A££1 3RT10 17-1A££1 | 3RU11 16-1JB0 3RU11 16-1KB0 | 7 - 10 9 - 12 |
| 5 / 3,7 | 7,5 / 5,5 10 / 7,5 | 10 / 7,5 | 16 | 3RV10 21-4AA10 ³⁾ 3RV13 21-4AC10 | 11 - 16 | 3RT10 17-1A££1 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 16-1KB0 3RU11 26-4AB0 | 9 - 12 11 - 16 |
| 6 / 4,5 | 12,5 / 9 | 12,5 / 9 15 / 11 | 19 | 3RV10 21-4BA10 ³⁾ 3RV13 21-4BC10 | 14 - 20 | 3RT10 25-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4AB0 3RU11 26-4BB0 | 11 - 16 11 - 20 |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 3RV10 21-4DA10 ³⁾ 3RV13 21-4CC10 | 20 - 25 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 3RU11 26-4CB0 | 14 - 20 14 - 20 17 - 22 |
| 7,575,5 | 15 / 11 | | 25 | 3RV10 21-4DA10 3) | 20 - 25 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4CB0 3RU11 26-4DB0 | 17 - 22 |
| 40 / 7.5 | 15/11 | | | 3RV13 21-4DC10 3RV10 31-4EA10 3 | 22 - 32 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-4DB0 | 20 - 25 20 - 25 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV13 31-4EC10 3RV10 31-4FA10 ³⁾ | 28 - 40 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 22 - 32 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 3RV13 31-4EC10 3RV10 31-4FA10 ³⁾ | 28 - 40 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 22 - 32 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV13 31-4FC10 3RV10 31-4GA10 ³⁾ | 36 - 45 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 28 - 40 |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 3RV13 31-4HC10 3RV10 41-4JA10 ³⁾ | - 45 - 63 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 40 - 50 |
| - | - | 40 / 30 | 50 | 3RV13 31-4HC10 3RV10 41-4JA10 3) | - 45 - 63 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 40 - 50 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV13 41-4JC10 3RV10 41-4KA10 ³⁾ | - 57 - 75 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 45 - 63 |
| 25 / 18,5 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV13 41-4KC10 3RV10 41-4LA10 3) | - 70 - 90 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 57 - 75 |
| - | 60 / 45 | 75 / 55 | 87 | 3RV13 41-4LC10 3RV10 41-4LA10 3) | - 70 - 90 | 3RT10 46-1A££0 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 70 - 90 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 115 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 50 / 37 60 / 45 | 100 / 75 | 100 / 75 125 / 90 | 148 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 245 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 270 / 200 | 370 | 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 175 / 132 200 / 150 | 270 / 200 300 / 220 350 / 260 | 300 / 220 350 / 260 400 / 300 | 470 | 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |

Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 Para garantir a operação dos relés de sobrecarga 3RU11, ajustar os disjuntores 3RV10 no fundo da faixa de ajuste.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

- Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).


| Motores trifás Potências máx | | | | Disjuntor 1) | | Contator 2) | Relé de sobreca | rga |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| AC-2 / AC-3, 60 | | | Corrente nominal máxima | | l a | | | 1 = |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | Q1 | Ajuste | K1 | F1 | Faixa de ajuste (A) |
| (CV/KVV) | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV13 21-0FC10 | (A) | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0FB0 | 0,35 - 0,5 |
| | 0,1070,12 | | , | 3RV10 21-0GA10 ³⁾ | 0,45 - 0,63 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0FB0 | 0,35 - 0,5 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV13 21-0GC10 3RV10 21-0HA10 ³⁾ | 0,55 - 0,8 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0GB0 3RU11 16-0GB0 | 0,45 - 0,6 0,45 - 0,6 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 3RV13 21-0HC10 3RV10 21-0JA10 ³⁾ | - 0,7 - 1 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0HB0 3RU11 16-0HB0 | 0,55 - 0,8 0,55 - 0,8 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV13 21-0JC10 | 0,9 - 1,25 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0JB0 | 0,7 - 1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV10 21-0KA10 ³⁾ 3RV13 21-0KC10 | | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0JB0 3RU11 16-0KB0 | 0,7 - 1 0,9 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 | 1,6 | 3RV10 21-1AA10 ³⁾ | 1,1 - 1,6 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0KB0 3RU11 16-1AB0 | 0,9 - 1,25 |
| 0,33 / 0,23 | , , | 1 / 0,75 | , | 3RV13 21-1AC10 3RV10 21-1BA10 ³⁾ | 1,4 - 2 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1AB0 | 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 |
| - | 1 / 0,75 | - | 2 | 3RV13 21-1BC10 3RV10 21-1DA10 ³⁾ | 2,2 - 3,2 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1BB0 3RU11 16-1BB0 | 1,4 - 2 1,4 - 2 |
| 0,5 / 0,37 | - | - | 2,4 | 3RV13 21-1CC10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1CB0 | 1,8 - 2,5 |
| - | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV10 21-1DA10 ³⁾ 3RV13 21-1CC10 | - | 3RT10 24-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-1CB0 3RU11 26-1CB0 | 1,8 - 2,5 1,8 - 2,5 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | | 3 | 3RV10 21-1DA10 ³⁾ 3RV13 21-1DC10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1CB0 3RU11 26-1DB0 | 1,8 - 2,5 |
| 0,7370,33 | 1,5 / 1,1 | | | 3RV10 21-1EA10 3) | 2,8 - 4 | 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1DB0 | 2,2 - 3,2 2,2 - 3,2 |
| - | - | 2 / 1,5 | 3 | 3RV13 21-1DC10 3RV10 21-1EA10 ³⁾ | 2,8 - 4 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-1DB0 3RU11 26-1DB0 | 2,2 - 3,2 2,2 - 3,2 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 3RV13 21-1EC10 | 3,5 - 5 | 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1EB0 | 2,8 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | - | 5 | 3RV10 21-1FA10 ³⁾ 3RV13 21-1GC10 | - | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1EB0 3RU11 26-1FB0 | 2,8 - 4 3,5 - 5 |
| | _ | 3 / 2,2 | | 3RV10 21-1GA10 ³⁾ 3RV13 21-1GC10 | 4,5 - 6,3 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-1FB0 3RU11 26-1GB0 | 3,5 - 5 |
| | | 4/3 | 5,8 | 3RV10 21-1HA10 ³⁾ | 5,5 - 8 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-1GB0 | 4,5 - 6,3 4,5 - 6,3 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | - | 7 | 3RV13 21-1HC10 3RV10 21-1JA10 ³⁾ | - 7 - 10 | 3RT10 25-1A££0 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-1HB0 3RU11 26-1HB0 | 5,5 - 8 5,5 - 8 |
| - | - | 5 / 3,7 | 7 | 3RV13 21-1HC10 | 7 - 10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-1HB0 | 5,5 - 8 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | - | 9 | 3RV10 21-1JA10 ³⁾ 3RV13 21-1JC10 | - | 3RT10 34-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 36-1HB0 3RU11 26-1JB0 | 5,5 - 8 7 - 10 |
| | - | 6 / 4,5 | 9 | 3RV10 21-1KA10 ³⁾ 3RV13 21-1JC10 | 9 - 12,5 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-1JB0 3RU11 36-1JB0 | 7 - 10 7 - 10 |
| | | 074,5 | | 3RV10 21-1KA10 ³⁾ | 9 - 12,5 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-1JB0 | 7 - 10 |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | - | 12 | 3RV13 21-1KC10 3RV10 21-4AA10 ³ | 11 - 16 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-1KB0 3RU11 26-1KB0 | 9 - 12,5 9 - 12,5 |
| - | - | 7,5 / 5,5 | 10 | 3RV13 21-1KC10 3RV10 21-4AA10 ³⁾ | - 11 - 16 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-1KB0 3RU11 36-1KB0 | 9 - 12,5 |
| 5 / 3,7 | 10 / 7,5 | - | 16 | 3RV13 21-4BC10 | - | 3RT10 34-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4AB0 | 9 - 12,5 11 - 16 |
| 6 / 4,5 | - | 10 / 7,5 | 16 | 3RV10 21-4BA10 ³⁾ 3RV13 21-4BC10 | 14 - 20 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-4AB0 3RU11 36-4AB0 | 11 - 16 11 - 16 |
| | | 12,5 / 9 | | 3RV10 21-4BA10 ³⁾ | 14 - 20 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4AB0 | 11 - 16 |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 3RV13 31-4BC10 3RV10 31-4DA10 ³⁾ | 18 - 25 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4BB0 3RU11 36-4BB0 | 14 - 20 14 - 20 |
| 7,5 / 5,5 | 15 / 11 | - | 25 | 3RV13 31-4DC10 3RV10 31-4EA10 3) | 22 - 32 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4DB0 | 18 - 25 |
| 10 / 7,5 | 20 / 15 | 20 / 15 | 32 | 3RV13 31-4EC10 | - | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4DB0 3RU11 36-4EB0 | 18 - 25 22 - 32 |
| 12,5 / 9 15 / 11 | 25 / 18,5 | 25 / 18,5 30 / 22 | 40 | 3RV10 31-4FA10 3) 3RV13 31-4FC10 | 28 - 40 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 3RU11 36-4FB0 | 22 - 32 28 - 40 |
| | , | | - | 3RV10 31-4GA10 ³⁾ | 36 - 45 | 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 |
| - | 30 / 22 | 40 / 30 | 50 | 3RV13 41-4JC10 3RV10 41-4JA10 ³⁾ | 45 - 63 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 40 - 50 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV13 41-4JC10 3RV10 41-4KA10 ³⁾ | - 57 - 75 | 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 |
| 25 / 18,5 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV13 41-4KC10 | - | 3RT10 44-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 | 45 - 63 57 - 75 |
| 30 / 22 | 60 / 45 | - | 85 | 3RV10 41-4LA10 3) 3RV13 41-4LC10 | 70 - 90 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 3RU11 46-4LB0 | 57 - 75 70 - 90 |
| | | _ | | 3RV13 41-4LC10 3RV10 41-4LA10 ³⁾ | 70 - 90 | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 |
| 40 / 30 | 75 / 55 - | - 75 / 55 | 115 90 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 50 - 200 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | - 125 / 90 | 148 148 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 56-6££36 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 50 - 200 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | - | 180 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| - 75 / 55 | - 150 / 110 | 150 / 110 | 180 220 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 4) 3VL37 25-2DK36-0AA0 4) | - | 3RT10 64-6££36 3RT10 65-6££36 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 66-1GC2 | 50 - 200 55 - 250 |
| - | - | 175 / 132 | 215 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 100 / 75 - | 175 / 132 - | 200 / 150 | 245 240 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 66-6££36 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 55 - 250 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | - 250 / 185 | 294 294 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 66-6££36 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 |
| 150 / 110 | 270 / 200 | - | 370 | 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 300 / 220 | 350 470 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 75-6££36 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 |

¹⁾ Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos. 2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos. 3) Para garantir a operação dos relés de sobrecarga 3RU11, ajustar os disjuntores 3RV10 no fundo da faixa de ajuste. 4) Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.


coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 - Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F1 - Relé de sobrecarga

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos disjuntores 3VL, contatores 3RT10 e relé de sobrecarga 3RB20, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga e permitindo a inversão do sentido de rotação.
 Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 1 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifás Potências máx | imas | | | Disjuntor 1) | | Contatores 2) | Relé de sobreca | rga |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| AC-2 / AC-3, 6 | 0 Hz em | | Corrente nominal máxima | | Ajuste | | | Faixa de |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | Q1 | (A) | K1 e K2 | F1 | ajuste (A) |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV13 21-0FC10 3RV10 21-0GA10 3) | - 0.45 - 0.63 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0FB0 3RU11 16-0FB0 | 0,35 - 0,5 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV13 21-0GC10 3RV10 21-0HA10 ³⁾ | 0,55 - 0,8 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0GB0 | 0,35 - 0,5 0,45 - 0,63 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 3RV13 21-0HC10 | 0,7 - 1 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0GB0 3RU11 16-0HB0 | 0,45 - 0,63 0,55 - 0,8 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV10 21-0JA10 3) 3RV13 21-0JC10 | 0,7 - 1 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0HB0 3RU11 16-0JB0 | 0,55 - 0,8 0,7 - 1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV10 21-0KA10 3) 3RV13 21-0KC10 | - | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0JB0 3RU11 16-0KB0 | 0,7 - 1 0,9 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 | 1,6 | 3RV10 21-1AA10 ³⁾ 3RV13 21-1AC10 | 1,1 - 1,6 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0KB0 3RU11 16-1AB0 | 0,9 - 1,25 1,1 - 1,6 |
| - | 1 / 0,75 | 1 / 0,75 | 2 | 3RV10 21-1BA10 ³ 3RV13 21-1BC10 | 1,4 - 2 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1AB0 3RU11 16-1BB0 | 1,1 - 1,6 1,4 - 2 |
| 0,5 / 0,37 | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV10 21-1DA10 ³⁾ 3RV13 21-1CC10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1BB0 3RU11 16-1CB0 | 1,4 - 2 1,8 - 2,5 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | 2 / 1,5 | 3 | 3RV10 21-1DA10 ³⁾ 3RV13 21-1DC10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1CB0 3RU11 16-1DB0 | 1,8 - 2,5 2,2 - 3,2 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | | 4 | 3RV10 21-1EA10 ³⁾ 3RV13 21-1EC10 | 2,8 - 4 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1DB0 3RU11 16-1EB0 | 2,2 - 3,2 2,8 - 4 |
| · | , | | | 3RV10 21-1FA10 3) | 3,5 - 5 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1EB0 | 2,8 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 3RV13 21-1GC10 3RV10 21-1GA10 ³⁾ | 4,5 - 6,3 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1FB0 3RU11 16-1FB0 | 3,5 - 5 3,5 - 5 |
| - | - | 4/3 | 5,8 | 3RV13 21-1GC10 3RV10 21-1HA10 ³⁾ | 5,5 - 8 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1GB0 3RU11 16-1GB0 | 4,5 - 6,3 4,5 - 6,3 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 3RV13 21-1HC10 3RV10 21-1JA10 3) | 7 - 10 | 3RT10 16-1A££1 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1HB0 3RU11 16-1HB0 | 5,5 - 8 5,5 - 8 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 3RV13 21-1JC10 3RV10 21-1KA10 ³⁾ | - 9 - 12,5 | 3RT10 16-1A££1 3RT10 16-1A££1 | 3RU11 16-1JB0 3RU11 16-1JB0 | 7 - 10 7 - 10 |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV13 21-1KC10 3RV10 21-4AA10 ³⁾ | - 11 - 16 | 3RT10 17-1A££1 3RT10 17-1A££1 | 3RU11 16-1KB0 3RU11 16-1KB0 | 9 - 12 9 - 12 |
| 5 / 3,7 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 | 16 | 3RV13 21-4AC10 3RV10 21-4BA10 ³⁾ | 14 - 20 | 3RT10 25-1A££0 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-4AB0 3RU11 26-4AB0 | 11 - 16 |
| 6 / 4,5 | 12,5 / 9 | 12,5 / 9 15 / 11 | 19 | 3RV10 21-4BC10 3RV10 21-4BC10 3RV10 21-4DA10 ³⁾ | 20 - 25 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 | 11 - 16 14 - 20 |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 3RV13 21-4CC10 | 20 - 25 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4BB0 3RU11 26-4CB0 | 14 - 20 17 - 22 |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 3RV10 21-4DA10 ³⁾ 3RV13 21-4DC10 | - | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4CB0 3RU11 26-4DB0 | 17 - 22 20 - 25 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV10 31-4EA10 ³⁾ 3RV13 31-4EC10 | 22 - 32 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-4DB0 3RU11 36-4EB0 | 20 - 25 22 - 32 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 3RV10 31-4FA10 ³⁾ 3RV13 31-4FC10 | 28 - 40 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 22 - 32 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV10 31-4FA10 3) | 28 - 40 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 3RU11 36-4FB0 | 22 - 32 28 - 40 |
| - | 30 / 22 | | | 3RV13 31-4FC10 3RV10 31-4GA10 3) | 36 - 45 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 |
| | 30 / 22 | - | 43 | 3RV13 31-4HC10 3RV10 41-4JA10 ³⁾ | 45 - 63 | 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 40 - 50 |
| - | - | 40 / 30 | 50 | 3RV13 31-4HC10 3RV10 41-4JA10 ³⁾ | 45 - 63 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 3RU11 36-4HB0 | 40 - 50 40 - 50 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV13 41-4JC10 3RV10 41-4KA10 ³⁾ | - 57 - 75 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 45 - 63 |
| 25 / 18,5 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV13 41-4KC10 3RV10 41-4LA10 3) | - 70 - 90 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 57 - 75 |
| - | 60 / 45 | 75 / 55 | 87 | 3RV13 41-4LC10 3RV10 41-4LA10 3) | - 70 - 90 | 3RT10 46-1A££0 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 70 - 90 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 115 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 50 / 37 | 100 / 75 | 100 / 75 | 148 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 60 / 45 75 / 55 | 125 / 90 | 125 / 90 150 / 110 | 180 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 245 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 270 / 200 | 370 | 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 175 / 132 | 270 / 200 300 / 220 | 300 / 220 350 / 260 | 470 | 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |

Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 Para garantir a operação dos relés de sobrecarga 3RU11, ajustar os disjuntores 3RV10 no fundo da faixa de ajuste.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga e
- permitindo a inversão do sentido de rotação.

 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- ! Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).


| Motores trifás Potências máx | | | | Disjuntor 1) | | Contatores 2) | Relé de sobreca | rga |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| AC-2 / AC-3, 60 | | | Corrente nominal máxima | | l | | | 1 = |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | Q1 | Ajuste | K1 e K2 | F1 | Faixa de |
| (CV/KVV) | , | | ` ' | 3RV13 21-0FC10 | (A) | 20740 45 44 0 04 | 3RU11 16-0FB0 | (A) |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV10 21-0GA10 ³⁾ | 0,45 - 0,63 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0FB0 | 0,35 - 0,5 0,35 - 0,5 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV13 21-0GC10 3RV10 21-0HA10 " | 0,55 - 0,8 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0GB0 3RU11 16-0GB0 | 0,45 - 0,6 0.45 - 0.6 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 3RV13 21-0HC10 | | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0HB0 | 0,55 - 0,8 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV10 21-0JA10 3) 3RV13 21-0JC10 | 0,7 - 1 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0HB0 3RU11 16-0JB0 | 0,55 - 0,8 0,7 - 1 |
| 0,25 / 0,18 | , , | 0.5 / 0.27 | , | 3RV10 21-0KA10 ³⁾ | 0,9 - 1,25 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0JB0 | 0,7 - 1 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV13 21-0KC10 3RV10 21-1AA10 ³ | 1,1 - 1,6 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-0KB0 3RU11 16-0KB0 | 0,9 - 1,25 0,9 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 1 / 0,75 | 1,6 | 3RV13 21-1AC10 3RV10 21-1BA10 ³⁾ | - 1,4 - 2 | 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1AB0 3RU11 16-1AB0 | 1,1 - 1,6 |
| - | 1 / 0,75 | - | 2 | 3RV13 21-1BC10 | - | 3RT10 15-1A££1 3RT10 15-1A££1 | 3RU11 16-1BB0 | 1,1 - 1,6 1,4 - 2 |
| 0,5 / 0,37 | _ | - | 2,4 | 3RV10 21-1DA10 ³⁾ 3RV13 21-1CC10 | 2,2 - 3,2 | 3RT10 15-1A££1 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 16-1BB0 3RU11 26-1CB0 | 1,4 - 2 1,8 - 2,5 |
| | | | · | 3RV10 21-1DA10 ³⁾ | 2,2 - 3,2 | 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1CB0 | 1,8 - 2,5 |
| - | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV13 21-1CC10 3RV10 21-1DA10 " | 2,2 - 3,2 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-1CB0 3RU11 26-1CB0 | 1,8 - 2,5 1,8 - 2,5 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | - | 3 | 3RV13 21-1DC10 | - | 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1DB0 | 2,2 - 3,2 |
| - | - | 2 / 1,5 | 3 | 3RV10 21-1EA10 3) 3RV13 21-1DC10 | 2,8 - 4 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-1DB0 3RU11 26-1DB0 | 2,2 - 3,2 2,2 - 3,2 |
| | | | | 3RV10 21-1EA10 3) | 2,8 - 4 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-1DB0 | 2,2 - 3,2 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 3RV13 21-1EC10 3RV10 21-1FA10 ³⁾ | 3,5 - 5 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1EB0 3RU11 26-1EB0 | 2,8 - 4 2,8 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | - | 5 | 3RV13 21-1GC10 | 4,5 - 6,3 | 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1FB0 | 3,5 - 5 |
| - | - | 3 / 2,2 | 5,8 | 3RV10 21-1GA10 ³⁾ 3RV13 21-1GC10 | 4,5 - 6,5 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-1FB0 3RU11 26-1GB0 | 3,5 - 5 4,5 - 6,3 |
| 0/45 | 1/0 | 4/3 | , | 3RV10 21-1HA10 ³⁾ | 5,5 - 8 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-1GB0 | 4,5 - 6,3 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | - | 7 | 3RV13 21-1HC10 3RV10 21-1JA10 ³⁾ | 7 - 10 | 3RT10 25-1A££0 3RT10 25-1A££0 | 3RU11 26-1HB0 3RU11 26-1HB0 | 5,5 - 8 5,5 - 8 |
| - | - | 5 / 3,7 | 7 | 3RV13 21-1HC10 3RV10 21-1JA10 ³⁾ | 7 - 10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-1HB0 | 5,5 - 8 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | - | 9 | 3RV13 21-1JC10 | - | 3RT10 34-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 36-1HB0 3RU11 26-1JB0 | 5,5 - 8 7 - 10 |
| | - | 6 / 4,5 | 9 | 3RV10 21-1KA10 ³⁾ 3RV13 21-1JC10 | 9 - 12,5 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 26-1JB0 3RU11 36-1JB0 | 7 - 10 7 - 10 |
| | | 6 / 4,5 | | 3RV10 21-1KA10 ³⁾ | 9 - 12,5 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-1JB0 | 7 - 10 |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | - | 12 | 3RV13 21-1KC10 3RV10 21-4AA10 ³⁾ | 11 - 16 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-1KB0 3RU11 26-1KB0 | 9 - 12,5 9 - 12,5 |
| - | - | 7,5 / 5,5 | 10 | 3RV13 21-1KC10 | - 44 46 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-1KB0 | 9 - 12,5 |
| 5 / 3,7 | 10 / 7,5 | - | 16 | 3RV10 21-4AA10 ³⁾ 3RV13 21-4BC10 | 11 - 16 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 36-1KB0 3RU11 26-4AB0 | 9 - 12,5 11 - 16 |
| 6 / 4,5 | | | | 3RV10 21-4BA10 ³⁾ | 14 - 20 | 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 26-4AB0 | 11 - 16 |
| - | - | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 3RV13 21-4BC10 3RV10 21-4BA10 ³⁾ | 14 - 20 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4AB0 3RU11 36-4AB0 | 11 - 16 11 - 16 |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 3RV13 31-4BC10 | - 18 - 25 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4BB0 | 14 - 20 |
| 7,5 / 5,5 | 15 / 11 | - | 25 | 3RV10 31-4DA10 ³⁾ 3RV13 31-4DC10 | - | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4BB0 3RU11 36-4DB0 | 14 - 20 18 - 25 |
| | | 00./45 | | 3RV10 31-4EA10 3) | 22 - 32 | 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4DB0 | 18 - 25 |
| 10 / 7,5 12,5 / 9 | 20 / 15 | 20 / 15 25 / 18,5 | 32 | 3RV13 31-4EC10 3RV10 31-4FA10 ³⁾ | 28 - 40 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 36-4EB0 3RU11 36-4EB0 | 22 - 32 22 - 32 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV13 31-4FC10 3RV10 31-4GA10 ³⁾ | - 36 - 45 | 3RT10 35-1A££0 | 3RU11 36-4FB0 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 |
| - | 30 / 22 | 40 / 30 | 50 | 3RV13 41-4JC10 | - | 3RT10 35-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 | 28 - 40 40 - 50 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV10 41-4JA10 ³⁾ 3RV13 41-4JC10 | 45 - 63 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 36-4HB0 3RU11 46-4JB0 | 40 - 50 45 - 63 |
| | | | 03 | 3RV10 41-4KA10 ³⁾ | 57 - 75 | 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 |
| 25 / 18,5 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV13 41-4KC10 3RV10 41-4LA10 ³⁾ | 70 - 90 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RU11 46-4KB0 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 57 - 75 |
| - | 60 / 45 | - | 85 | 3RV13 41-4LC10 | - | 3RT10 46-1A££0 | 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | - | 115 | 3RV10 41-4LA10 ³⁾ 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ | 70 - 90 | 3RT10 46-1A££0 3RT10 54-1££36 | 3RU11 46-4LB0 3RB20 56-1FC2 | 70 - 90 50 - 200 |
| - | - | 75 / 55 | 90 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 60 / 45 | 100 / 75 - | 125 / 90 | 148 148 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 56-6££36 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 50 - 200 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | - | 180 220 | 3VI 37 25-2DK36-0AA0 4) | - | 3RT10 64-6££36 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 50 - 200 55 - 250 |
| 100 / 75 | - 175 / 132 | 175 / 132 | 215 245 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 65-6££36 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| - | - | 200 / 150 | 240 | 3VL47 31-3DK36-0AA0 4) | - | 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 55 - 250 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | - 250 / 185 | 294 294 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 66-6££36 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 |
| 150 / 110 | 270 / 200 | - | 370 | 3VL57 50-2DK36-0AA0 4) | - | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 300 / 220 | 350 470 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 75-6££36 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 |

¹⁾ Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos. 2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos. 3) Para garantir a operação dos relés de sobrecarga 3RU11, ajustar os disjuntores 3RV10 no fundo da faixa de ajuste. 4) Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.


coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 - Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

M1 - Motor

S0, S1 e S2 - Botões de comando

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos disjuntores 3VL, contatores 3RT10 e relé de sobrecarga 3RB20, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 75 kA / 380 VCA).
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifásicos Potências máximas AC-2 / AC-3, 60 Hz em | Corrente | Disjuntor 1) | Contator 2) | Relé de sobrecarga | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 380 V (cv / kW) | nominal máxima (A) | Q1 | К1 | F1 | Faixa de ajuste (A) |
| 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV13 21-0JC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,25 / 0,18 | 0,7 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,9 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV13 21-1BC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 0,75 / 0,55 | 1,6 | 3RV13 21-1CC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 1 / 0,75 | 2 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 3 | 3RV13 21-1FC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 2 / 1,5 | 4 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 | 3 - 12 |
| 3 / 2,2 | 5 | 3RV13 21-1HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 | 3 - 12 |
| 4/3 | 7 | 3RV13 21-1JC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 | 3 - 12 |
| 5 / 3,7 | 8,5 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 | 3 - 12 |
| 6 / 4,5 | 9,5 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 | 3 - 12 |
| 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV13 21-4BC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3RB20 26-1QB0 | 6 - 25 |
| 10 / 7,5 | 16 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 12,5 / 9 | 19 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 15 / 11 | 25 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 20 / 15 | 32 | 3RV13 42-4FC10 | 3RT10 54-1££36 4 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 |
| 25 / 18,5 | 38 | 3RV13 42-4HC10 | 3RT10 54-1££36 ⁴ | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 |
| 30 / 22 | 43 | 3RV13 42-4KC10 | 3RT10 54-1££36 ⁴ | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 |
| 40 / 30 | 60 | 3RV13 42-4KC10 | 3RT10 54-1££36 4 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 50 / 37 | 72 | 3RV13 42-4LC10 | 3RT10 54-1££36 4) | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 60 / 45 | 85 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 4) | 3RT10 54-1££36 4) | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 75 / 55 | 102 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 4) | 3RT10 55-6££36 4) | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 100 / 75 | 142 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 56-6££36 ⁴ | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 125 / 90 | 171 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 64-6££36 ⁴⁾ | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 150 / 110 | 204 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 4) | 3RT10 65-6££36 4 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 175 / 132 | 245 | 3VL47 31-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 66-6££36 4 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 200 / 150 | 280 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 75-6££36 4 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 270 / 200 | 365 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 75-6££36 ⁴ | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 350 / 260 | 470 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 4) | 3RT10 76-6££36 4 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |

Elemento de interligação do disjuntor 3RV13 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 É necessário utilizar suporte 3RB29 13-0AA1 para permitir montagem individual.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4
- (corrente presumida de curto-circuito 55 kA / 480 VCA).

 ! Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).


| Motores trifásicos Potências máximas | | Disjuntor 1) | Contator 2) | Relé de sobrecarga | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| AC-2 / AC-3, 60 Hz em | Corrente nominal máxima | Q1 | К1 | F1 | Faixa de ajuste |
| (cv / kW) | (A) | | | | (A) |
| 0,16 / 0,12 | 0,43 | 3RV13 21-0HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV13 21-0JC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,74 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,5 / 0,37 | 1,05 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,75 / 0,55 | 1,45 | 3RV13 21-1BC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 1 / 0,75 | 1,6 | 3RV13 21-1CC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 2 / 1,5 | 3 | 3RV13 21-1FC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 3 / 2,2 | 4,3 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 ⁴⁾ | 3 - 12 |
| 4/3 | 5,8 | 3RV13 21-1HC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 ⁴⁾ | 3 - 12 |
| 5 / 3,7 | 7 | 3RV13 21-1JC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 6 / 4,5 | 9 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 7,5 / 5,5 | 10 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 10 / 7,5 | 13,2 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 12,5 / 9 | 16 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 15 / 11 | 19 | 3RV13 31-4DC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 20 / 15 | 27 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 25 / 18,5 | 32 | 3RV13 41-4HC10 | 3RT10 44-1A££0 | 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 30 / 22 | 37 | 3RV13 41-4JC10 | 3RT10 45-1A££0 | 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 40 / 30 | 50 | 3RV13 41-4KC10 | 3RT10 45-1A££0 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 |
| 50 / 37 | 62 | 3RV13 41-4LC10 | 3RT10 46-1A££0 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 |
| 60 / 45 | 75 | 3RV13 41-4LC10 | 3RT10 46-1A££0 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 |
| 75 / 55 | 90 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁵⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 100 / 75 | 123 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁵⁾ | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 125 / 90 | 148 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁵⁾ | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 150 / 110 | 180 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁶⁾ | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 175 / 132 | 215 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁵⁾ | 3RT10 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 200 / 150 | 240 | 3VL47 31-3DK36-0AA0 ⁵⁾ | 3RT10 66-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| | | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁵⁾ | 3RT10 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 270 / 200 | 310 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁵⁾ | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 350 / 260 400 / 300 | 409 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁵⁾ | 3RT10 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |

Elemento de interligação do disjuntor 3RV13 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 É necessário utilizar suporte 3RB29 13-0AA1 para permitir montagem individual.
 É necessário utilizar suporte 3RB29 23-0AA1 para permitir montagem individual.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.


coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 - Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F1 - Relé de sobrecarga

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

Montagem - Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação nos disjuntores 3VL, contatores 3RT10 e relés de sobrecarga 3RB20, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 75 kA / 480 VCA).
- ! Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifásicos Potências máximas | Comente | Disjuntor 1) | | Contator 2) | Relé de sobrecarga | |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| AC-2 / AC-3, 60 Hz em | Corrente nominal máxima | com função de limitador | básico de proteção | | | Faixa de |
| 440 V (cv / kW) | (A) | Q11 | Q1 | К1 | F1 | ajuste (A) |
| 0,16 / 0,12 | 0,43 | - | 3RV13 21-0HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,25 / 0,18 | 0,6 | - | 3RV13 21-0JC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,74 | - | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,5 / 0,37 | 1,05 | - | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,75 / 0,55 | 1,45 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1BC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 1 / 0,75 | 1,65 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1CC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 2 / 1,5 | 3 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1FC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 3 / 2,2 | 4,3 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 | 3 - 12 |
| 4/3 | 5,8 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 | 3 - 12 |
| 5 / 3,7 | 7 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 6 / 4,5 | 9 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 7,5 / 5,5 | 10 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 10 / 7,5 | 13,2 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 12,5 / 9 | 16 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 15 / 11 | 19 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4DC10 | 3RT10 35-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 20 / 15 | 27 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 35-1A££0 | 3RB20 36-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 25 / 18,5 | 32 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4FC10 | 3RT10 44-1A££0 | 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 30 / 22 | 37 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4GC10 | 3RT10 44-1A££0 | 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 40 / 30 | 50 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4HC10 | 3RT10 45-1A££0 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 |
| 50 / 37 | 62 | - | 3VU23 12-0AC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 60 / 45 | 75 | - | 3VU23 12-0AC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 75 / 55 | 90 | - | 3VU23 12-0BC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 100 / 75 | 123 | - | 3VU23 22-0CC60 ⁴⁾ | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 125 / 90 | 148 | - | 3VU23 22-0CC60 4) | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 150 / 110 | 180 | - | 3VU23 32-0EC60 4) | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 175 / 132 | 215 | - | 3VU23 42-0FC60 4) | 3RT12 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 220 / 160 | 250 | - | 3VU23 42-0FC60 4) | 3RT12 65-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 270 / 200 | 310 | - | 3VU23 42-0GC60 4) | 3RT12 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 350 / 260 | 409 | - | 3VU23 52-0HC60 4) | 3RT12 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 420 / 315 | 480 | - | 3VU23 52-0HC60 ⁴⁾ | 3RT12 76-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |

Barra de interligação entre disjuntores 3RV13 e elemento de interligação do disjuntor 3RV13 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 É necessário utilizar suporte 3RB29 13-0AA1 para permitir montagem individual.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 690 VCA).
- Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).


| Motores trifásicos Potências máximas | | Disjuntor 1) | | Contator 2) | Relé de sobrecarg | a |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| AC-2 / AC-3, 60 Hz em | Corrente nominal máxima | com função de limitador | básico de proteção | | | Faixa de |
| 690 V (cv / kW) | (A) | Q11 | Q1 | K1 | F1 | ajuste (A) |
| 0,25 / 0,18 | 0,35 | - | 3RV13 21-0HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,25 |
| 0,33 / 0,25 | 0,49 | - | 3RV13 21-0HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,2 |
| 0,5 / 0,37 | 0,64 | - | 3RV13 21-0JC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,2 |
| 0,75 / 0,55 | 0,87 | - | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1NB0 ³⁾ | 0,32 - 1,2 |
| 1 / 0,75 | 1,1 | - | 3RV13 21-1AC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 3) | 1 - 4 |
| 1,5 / 1,1 | 1,6 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1BC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 2 / 1,5 | 2,1 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1CC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 ³⁾ | 1 - 4 |
| 3 / 2,2 | 2,8 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 16-1PB0 3) | 1 - 4 |
| 4/3 | 3,8 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1FC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 | 3 - 12 |
| 6 / 4 | 4,9 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3RB20 26-1SB0 | 3 - 12 |
| 7,5 / 5,5 | 6,7 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 10 / 7,5 | 8,9 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 15 / 11 | 12,8 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 20 / 15 | 17 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 25 / 18,5 | 21 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4DC10 | 3RT10 35-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 30 / 22 | 24 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 35-1A££0 | 3RB20 36-1QB0 | 6 - 25 |
| 40 / 30 | 32 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4FC10 | 3RT10 44-1A££0 ⁵⁾ | 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 50 / 37 | 39 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4GC10 | 3RT10 44-1A££0 ⁵⁾ | 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 60 / 45 | 47 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4HC10 | 3RT10 45-1A££0 5 | 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 |
| 75 / 55 | 57 | - | 3VU23 12-0AC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 |
| 100 / 75 | 77 | - | 3VU23 12-0BC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 125 / 90 | 93 | - | 3VU23 12-0BC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 150 / 110 | 113 | - | 3VU23 22-0CC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 175 / 132 | 133 | - | 3VU23 22-0CC60 ⁴⁾ | 3RT10 55-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 220 / 160 | 162 | - | 3VU23 22-0DC60 ⁴⁾ | 3RT10 56-6££36 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 270 / 200 | 203 | - | 3VU23 32-0EC60 ⁴⁾ | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 350 / 260 | 249 | - | 3VU23 42-0FC60 4) | 3RT12 65-6££36 | 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 |
| 420 / 315 | 316 | - | 3VU23 42-0GC60 ⁴⁾ | 3RT12 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 475 / 355 | 354 | - | 3VU23 52-0HC60 ⁴⁾ | 3RT12 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 550 / 400 | 400 | - | 3VU23 52-0HC60 ⁴⁾ | 3RT12 75-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |
| 700 / 500 | 531 | - | 3VU23 52-0HC60 4) | 3TF69 44-0C£7 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |

Barra de interligação entre disjuntores 3RV13 e elemento de interligação do disjuntor 3RV13 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
 Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
 É necessário utilizar suporte 3RB29 13-0AA1 para permitir montagem individual.
 Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.
 Deve haver uma distância mínima de 100 mm para permitir a isolação entre disjuntor e contator.


coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q11 - Disjuntor (com função de limitador)

Q1 - Disjuntor (básico de proteção)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 - Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F1 - Relé de sobrecarga

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

Montagem - Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação nos disjuntores 3VL, contatores 3RT10 e relés de sobrecarga 3RB20, de vem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4
- (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).

 Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifás | | | | Disjuntor 1) | Contator 2) | Relé de proteç | ão ³) |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Potências máx AC-2 / AC-3, 60 | | | Corrente nominal | | | SIMOCODE | 1 |
| 220 V | 380 V | 440 V | máxima | | | | Faixa de ajuste |
| (cv/kW) | (cv / kW) | (cv / kW) | (A) | Q1 | K1 | F1 | (A) |
| - | 0,16 / 0,12 | 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV13 21-0HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| - | - | 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | 0,33 / 0,25 | 0,8 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV13 21-1AC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | 0,75 / 0,55 1 / 0,75 | 1,6 | 3RV13 21-1BC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| - | 1 / 0,75 | - | 2 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,5 / 0,37 | - | - | 2,4 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| - | - | 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | - | 3 | 3RV13 21-1EC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| - | - | 2 / 1,5 | 3 | 3RV13 21-1EC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | - | 4 | 3RV13 21-1FC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | - | 5 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| - | - | 3 / 2,2 | 5,8 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 4/3 | 7 | 3RV13 21-1HC10 | 3RT10 25-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| - | - | 5 / 3,7 | 7 | 3RV13 21-1JC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 3 / 2,2 | 5/3,7 | - | 9 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| - | - | 6 / 4,5 | 9 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 4/3 | 6 / 4,5 | - | 12 | 3RV13 21-4BC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| - | 7,5 / 5,5 - | 7,5 / 5,5 | 10 | 3RV13 21-4BC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 5 / 3,7 | 10 / 7,5 | - | 16 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 6 / 4,5 | - | 10 / 7,5 | 16 | 3RV13 31-4DC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| _ | 12,5 / 9 | 12,5 / 9 | 19 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 7,5 / 5,5 | 15 / 11 | - | | | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | |
| | | | 25 | 3RV13 31-4FC10 | | | 10 - 100 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV13 31-4HC10 | 3RT10 35-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 3RV13 41-4HC10 | 3RT10 44-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV13 41-4HC10 | 3RT10 44-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| - | 30 / 22 | 40 / 30 | 50 | 3RV13 41-4JC10 | 3RT10 44-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV13 41-4KC10 | 3RT10 46-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 25 / 18,5 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV10 41-4LA10 | 3RT10 46-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| - | 60 / 45 | - | 85 | 3RV10 41-4LA10 | 3RT10 46-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 40 / 30 | 75 / 55 - | - 75 / 55 | 115 90 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 | 3UF7 3UF7 | 20 - 200 20 - 200 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 148 148 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 56-6££36 3RT10 56-6££36 | 3UF7 3UF7 | 20 - 200 20 - 200 20 - 200 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 180 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴ 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴ | 3RT10 64-6££36 3RT10 64-6££36 | 3UF7 3UF7 | 63 - 630 63 - 630 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | - | 220 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 4) 3VL37 25-3DK36-0AA0 4) | 3RT10 65-6££36 | 3UF7 3UF7 3UF7 | 63 - 630 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 175 / 132 | 215 245 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 4) | 3RT10 65-6££36 3RT10 66-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 63 - 630 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 200 / 150 | 240 294 | 3VL47 31-3DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 66-6££36 3RT10 66-6££36 | 3UF7 3UF7 | 63 - 630 63 - 630 |
| 150 / 110 | 270 / 200 | 250 / 185 | 294 370 | 3VL47 31-3DK36-0AA0 4) 3VL57 50-2DK36-0AA0 4) | 3RT10 66-6££36 3RT10 75-6££36 | 3UF7 3UF7 | 63 - 630 63 - 630 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 300 / 220 | 350 470 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 75-6££36 3RT10 76-6££36 | 3UF7 3UF7 | 63 - 630 63 - 630 |

¹⁾ Elemento de interligação do disjuntor 3RV13 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
3) Para completar a especificação do relé de proteção SIMOCODE pro 3UF7, consulte catálogo SIRIUS - Gerenciamento de Motores (www.siemens.com.br/simocode).
4) Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4
- (corrente presumida de curto-circuito 75 kA / 380 VCA).

 Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifásicos Potências máximas | | Disjuntor 1) | Contator 2) | Relé de proteç | ão ³) |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| AC-2 / AC-3, 60 Hz em | Corrente nominal máxima | | | SIMOCODE | Faixa de |
| 380 V (cv / kW) | (A) | Q1 | K1 | F1 | ajuste (A) |
| 0,16 / 0,12 | 0,5 | 3RV13 21-0JC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,25 / 0,18 | 0,7 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,33 / 0,25 | 0,9 | 3RV13 21-1AC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,5 / 0,37 | 1,2 | 3RV13 21-1AC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,75 / 0,55 | 1,6 | 3RV13 21-1BC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 1 / 0,75 | 2 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 1,5 / 1,1 | 3 | 3RV13 21-1FC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 2 / 1,5 | 4 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 3 / 2,2 | 5 | 3RV13 21-1HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 4/3 | 7 | 3RV13 21-1JC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 5 / 3,7 | 8,5 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 6 / 4,5 | 9,5 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV13 21-4BC10 | 3RT10 26-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 10 / 7,5 | 16 | 3RV13 31-4DC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 12,5 / 9 | 19 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 15 / 11 | 25 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 20 / 15 | 32 | 3RV13 42-4FC10 | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 25 / 18,5 | 38 | 3RV13 42-4HC10 | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 30 / 22 | 43 | 3RV13 42-4KC10 | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 40 / 30 | 60 | 3RV13 42-4KC10 | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 50 / 37 | 72 | 3RV13 42-4LC10 | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 60 / 45 | 85 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 75 / 55 | 102 | 3VL27 16-3DK33-0AA04) | 3RT10 55-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 100 / 75 | 142 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 56-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 125 / 90 | 171 | 3VL37 25-3DK36-0AA04) | 3RT10 64-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 150 / 110 | 204 | 3VL37 25-3DK36-0AA04) | 3RT10 65-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 175 / 132 | 245 | 3VL47 31-3DK36-0AA04 | 3RT10 66-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 200 / 150 | 280 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 75-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 270 / 200 | 365 | 3VL57 50-3DK36-0AA04 | 3RT10 75-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 350 / 260 | 470 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 76-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |

¹⁾ Elemento de interligação do disjuntor 3RV13 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
3) Para completar a especificação do relé de proteção SIMOCODE pro 3UF7, consulte catálogo SIRIUS - Gerenciamento de Motores (www.siemens.com.br/simocode).
4) Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4
- (corrente presumida de curto-circuito 55 kA / 480 VCA).

 Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).


| Motores trifásicos Potências máximas | | Disjuntor 1) | Contator 2) | Relé de prote | ção ³) |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| AC-2 / AC-3, 60 Hz em | Corrente nominal máxima | | | SIMOCODE | Faixa de |
| 440 V (cv / kW) | (A) | Q1 | K1 | F1 | ajuste (A) |
| 0,16 / 0,12 | 0,43 | 3RV13 21-0HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,25 / 0,18 | 0,6 | 3RV13 21-0JC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,33 / 0,25 | 0,74 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,5 / 0,37 | 1,05 | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,75 / 0,55 | 1,45 | 3RV13 21-1BC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 1 / 0,75 | 1,65 | 3RV13 21-1CC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 2 / 1,5 | 3 | 3RV13 21-1FC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 3 / 2,2 | 4,3 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 4/3 | 5,8 | 3RV13 21-1HC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 5 / 3,7 | 7 | 3RV13 21-1JC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 6 / 4,5 | 9 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 7,5 / 5,5 | 10 | 3RV13 21-1KC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 10 / 7,5 | 13,2 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 12,5 / 9 | 16 | 3RV13 31-4DC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 15 / 11 | 19 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 20 / 15 | 27 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 36-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 25 / 18,5 | 32 | 3RV13 41-4HC10 | 3RT10 44-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 30 / 22 | 37 | 3RV13 41-4JC10 | 3RT10 45-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 40 / 30 | 50 | 3RV13 41-4KC10 | 3RT10 45-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 50 / 37 | 62 | 3RV13 41-4LC10 | 3RT10 46-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 60 / 45 | 75 | 3RV13 41-4LC10 | 3RT10 46-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 75 / 55 | 90 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 100 / 75 | 123 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 55-6££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 125 / 90 | 148 | 3VL27 16-3DK33-0AA04) | 3RT10 56-6££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 150 / 110 | 180 | 3VL37 25-3DK36-0AA04) | 3RT10 64-6££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 175 / 132 | 215 | 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 65-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 200 / 150 | 240 | 3VL47 31-3DK36-0AA04) | 3RT10 66-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 270 / 200 | 310 | 3VL57 50-3DK36-0AA04 | 3RT10 75-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 350 / 260 | 409 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 76-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 400 / 300 | 470 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | 3RT10 76-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |

¹⁾ Elemento de interligação do disjuntor 3RV13 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
3) Para completar a especificação do relé de proteção SIMOCODE pro 3UF7, consulte catálogo SIRIUS - Gerenciamento de Motores (www.siemens.com.br/simocode).
4) Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Q11 - Disjuntor (com função de limitador)

Q1 - Disjuntor (básico de proteção)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1 - Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F1 - Relé inteligente para proteção e comando SIMOCODE pro C / pro V Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/simocode.

M1 - Motor

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação nos disjuntores, contatores e relé, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 75 kA / 480 VCA).
- Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifásicos | | Disjuntor 1) | | Contator 2) | Relé de pr | oteção 3) |
|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| Potências máximas AC-2 / AC-3, 60 Hz em | Corrente nominal | com função de limitador | básico de proteção | | SIMOCOD | Í |
| 440 V (cv / kW) | máxima (A) | Q11 | Q1 | K1 | F1 | Faixa de ajuste (A) |
| 0,16 / 0,12 | 0,43 | - | 3RV13 21-0HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,25 / 0,18 | 0,6 | - | 3RV13 21-0JC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,33 / 0,25 | 0,74 | - | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,5 / 0,37 | 1,05 | - | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,75 / 0,55 | 1,45 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1BC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 1 / 0,75 | 1,65 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1CC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 1,5 / 1,1 | 2,4 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 2 / 1,5 | 3 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1FC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 3 / 2,2 | 4,3 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 4/3 | 5,8 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 5 / 3,7 | 7 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 6 / 4,5 | 9 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 7,5 / 5,5 | 10 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 10 / 7,5 | 13,2 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 12,5 / 9 | 16 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 15 / 11 | 19 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4DC10 | 3RT10 35-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 20 / 15 | 27 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 35-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 25 / 18,5 | 32 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4FC10 | 3RT10 44-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 30 / 22 | 37 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4GC10 | 3RT10 44-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 40 / 30 | 50 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4HC10 | 3RT10 45-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 50 / 37 | 62 | - | 3VU23 12-0AC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 60 / 45 | 75 | - | 3VU23 12-0BC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 75 / 55 | 90 | - | 3VU23 12-0BC60 ⁴⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 100 / 75 | 123 | - | 3VU23 22-0CC60 ⁴⁾ | 3RT10 55-6££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 125 / 90 | 148 | - | 3VU23 22-0DC60 ⁴⁾ | 3RT10 56-6££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 150 / 110 | 180 | - | 3VU23 32-0EC60 ⁴⁾ | 3RT10 64-6££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 175 / 132 | 215 | - | 3VU23 42-0FC60 ⁴⁾ | 3RT12 65-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 200 / 150 | 240 | - | 3VU23 42-0FC60 ⁴⁾ | 3RT12 65-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 270 / 200 | 310 | - | 3VU23 42-0GC60 ⁴⁾ | 3RT12 75-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 350 / 260 | 409 | - | 3VU23 52-0HC60 ⁴⁾ | 3RT12 76-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 400 / 300 | 470 | - | 3VU23 52-0HC60 ⁴⁾ | 3RT12 76-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |

¹⁾ Barra de interligação entre disjuntores 3RV13 e elemento de interligação do disjuntor 3RV13 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogos dos produtos.
2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.
3) Para completar a especificação do relé de proteção SIMOCODE pro 3UF7, consulte catálogo SIRIUS - Gerenciamento de Motores (www.siemens.com.br/simocode).
4) Acionamento rotativo externo do disjuntor, consulte catálogo do produto.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com carga.
 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 690 VCA).
- ! Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifásicos Potências máximas | | Disjuntor 1) | | Contator 2) | Relé de pr | oteção 4) |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| AC-2 / AC-3, 60 Hz em | Corrente nominal máxima | com função de limitador | básico de proteção | | SIMOCOD | E Faixa de |
| 690 V (cv / kW) | (A) | Q11 | Q1 | K1 | F1 | ajuste (A) |
| - / 0,09 | 0,17 | - | 3RV13 21-0FC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 5 |
| 0,16 / 0,12 | 0,23 | - | 3RV13 21-0GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 5) |
| 0,25 / 0,18 | 0,35 | - | 3RV13 21-0HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,33 / 0,25 | 0,49 | - | 3RV13 21-0HC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,5 / 0,37 | 0,64 | - | 3RV13 21-0JC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 0,75 / 0,55 | 0,87 | - | 3RV13 21-0KC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 1 / 0,75 | 1,1 | - | 3RV13 21-1AC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 1,5 / 1,1 | 1,6 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1BC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 2 / 1,5 | 2,1 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1CC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 0,3 - 3 |
| 3 / 2,2 | 2,8 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1DC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 4/3 | 3,8 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1FC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 6 / 4 | 4,9 | 3RV13 21-4DC10 | 3RV13 21-1GC10 | 3RT10 24-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 7,5 / 5,5 | 6,7 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 10 / 7,5 | 8,9 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 15 / 11 | 12,8 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4AC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 20 / 15 | 17 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4BC10 | 3RT10 34-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 25 / 18,5 | 21 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4DC10 | 3RT10 35-1A££0 | 3UF7 | 2,4 - 25 |
| 30 / 22 | 24 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4EC10 | 3RT10 35-1A££0 | 3UF7 | 10 - 100 |
| 40 / 30 | 32 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4FC10 | 3RT10 44-1A££0 ³ | 3UF7 | 10 - 100 |
| 50 / 37 | 39 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4GC10 | 3RT10 44-1A££0 ³⁾ | 3UF7 | 10 - 100 |
| 60 / 45 | 47 | 3RV13 31-4HC10 | 3RV13 31-4HC10 | 3RT10 45-1A££0 ³⁾ | 3UF7 | 10 - 100 |
| 75 / 55 | 57 | - | 3VU23 12-0AC60 ⁶⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 100 / 75 | 77 | - | 3VU23 12-0BC60 ⁶⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 125 / 90 | 93 | - | 3VU23 12-0BC60 ⁶⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 150 / 110 | 113 | - | 3VU23 22-0CC60 ⁶⁾ | 3RT10 54-1££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 175 / 132 | 133 | - | 3VU23 22-0CC60 ⁶⁾ | 3RT10 55-6££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 220 / 160 | 162 | - | 3VU23 22-0DC60 ⁶⁾ | 3RT10 56-6££36 | 3UF7 | 20 - 200 |
| 270 / 200 | 203 | - | 3VU23 32-0EC60 6) | 3RT10 64-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 350 / 260 | 249 | - | 3VU23 42-0FC60 ⁶⁾ | 3RT12 65-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 420 / 315 | 316 | - | 3VU23 42-0GC60 ⁶⁾ | 3RT12 75-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 475 / 355 | 354 | - | 3VU23 52-0HC60 ⁶⁾ | 3RT12 75-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 550 / 400 | 400 | - | 3VU23 52-0HC60 ⁶⁾ | 3RT12 75-6££36 | 3UF7 | 63 - 630 |
| 700 / 500 | 531 | - | 3VU23 52-0HC60 ⁶⁾ | 3TF69 44-0C£7 | 3UF7 | 63 - 630 |


¹⁾ Barra de interligação entre disjuntores 3RV13 e elemento de interligação do disjuntor 3RV13 com contator 3RT10, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor,

¹⁾ barra de interingação entre disjuntores sev 13 e elemento de interingação do disjuntor sev 13 com contator sev 13 com cont

coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



- Q11 Disjuntor (com função de limitador)
- Q1 Disjuntor (básico de proteção)
- F21 a F23 Fusíveis de comando
- T1 Transformador de comando
- K1 Contator (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)
- F1 Relé inteligente para proteção e comando SIMOCODE pro C / pro V Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/simocode.
- M1 Motor

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação nos disjuntores, contatores e relé, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

As informações aqui contidas

Partida estrela-triângulo coordenada com disjuntor

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com conjugado resistente baixo, praticamente constante, tais como, máquinas para usinagem de metais (tornos, fresas, etc).

 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas)
- deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- ! Motor: para duas tensões com seis terminais acessíveis.
- Relé de sobrecarga: ajustar para a 0,58 vezes a corrente de serviço (nominal do motor).
- Relé de tempo: ajustar a um tempo para aceleração à aproximadamente 90% da rotação nominal.
- Frequência de manobras: 15 manobras / hora

| | trifásicos | | | Disjuntor 1) | | Contatores 2) | | Relé de sobreca | arga |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------------------------|--|--|---|----------------------------------|
| | s máximas C-3, 60 Hz er | n | Corrente nominal máxima | | | | | | Faixa de |
| 220 V cv / kW) | 380 V (cv/kW) | 440 V (cv/kW) | (A) | Q1 | Ajuste (A) | K1 e K2 | К3 | F1 | ajuste |
| 4/3 | 7,5 / 5,5 | - | 12 | 3RV13 21-4AC10 3RV10 21-4AA10 ³⁾ | - 11 - 16 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1HB0 3RU11 26-1HB0 | 5,5 - 8 5,5 - 8 |
| - | - | 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV13 31-4AC10 3RV10 31-4AA10 ³⁾ | - 11 - 16 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 36-1HB0 3RU11 36-1HB0 3RU11 36-1HB0 | 5,5 - 8 5,5 - 8 |
| 5 / 3,7 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | - | 16 | 3RV13 21-4BC10 3RV10 21-4BA10 ³⁾ | - 14 - 20 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1JB0 3RU11 26-1JB0 | 7 - 10 7 - 10 |
| - ' | - | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 3RV13 31-4BC10 3RV10 31-4BA10 ³⁾ | - 14 - 20 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 36-1JB0 3RU11 36-1JB0 | 7 - 10 7 - 10 |
| - | 12,5 / 9 | - | 19 | 3RV13 21-4DC10 3RV10 21-4DA10 ³⁾ | 20 - 25 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1KB0 3RU11 26-1KB0 | 9 - 12,5 9 - 12,5 |
| 7,5 / 5,5 | - | 15 / 11 | 19 | 3RV13 31-4DC10 3RV10 31-4DA10 3 3RV13 21-4DC10 | 20 - 25 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 36-1KB0 3RU11 36-1KB0 3RU11 26-1KB0 | 9 - 12,5 9 - 12,5 9 - 12,5 |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 3RV10 21-4DA10 ³ 3RV13 31-4EC10 | 20 - 25 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 26-1KB0 3RU11 36-4AB0 | 9 - 12,5 11 - 16 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV10 31-4EA10 ³⁾ 3RV13 31-4EC10 | 22 - 32 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 36-4AB0 3RU11 36-4AB0 | 11 - 16 11 - 16 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 3RV10 31-4EA10 3 3RV13 31-4FC10 | 22 - 32 - 28 - 40 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 24-1A££0 | 3RU11 36-4AB0 3RU11 36-4BB0 | 11 - 16 14 - 20 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV10 31-4FA10 3) 3RV13 31-4GC10 3RV10 31-4GA10 3) | 36 - 45 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RT10 24-1A££0 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 36-4BB0 3RU11 36-4DB0 3RU11 36-4DB0 | 14 - 20 18 - 25 18 - 25 |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 3RV13 31-4GC10 3RV10 31-4GA10 ³⁾ | - 36 - 45 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 36-4DB0 3RU11 36-4DB0 | 18 - 25 18 - 25 |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 3RV13 41-4JC10 3RV10 41-4JA10 3) | - 45 - 63 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RU11 46-4EB0 3RU11 46-4EB0 | 22 - 32 22 - 32 |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV13 41-4KC10 3RV10 41-4KA10 ³⁾ | 57 - 75 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 46-4FB0 3RU11 46-4FB0 3RU11 46-4HB0 | 28 - 40 28 - 40 36 - 50 |
| 30 / 22 | 50 / 37 60 / 45 | 60 / 45 | 75 85 | 3RV13 41-4LC10 3RV10 41-4LA10 ³⁾ 3RV13 41-4LC10 | 70 - 90 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RU11 46-4HB0 3RU11 46-4HB0 | 36 - 50 36 - 50 |
| | - | 75 / 55 | 90 | 3RV10 41-4LA10 3) 3VL27 16-3DK33-0AA04) | 70 - 90 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 54-1££36 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RU11 46-4HB0 3RB20 56-1FC2 | 36 - 50 50 - 200 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | - | 115 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 54-1££36 | 3RT10 44-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 |
| 50 / 37 60 / 45 | 100 / 75 | - 125 / 90 | 148 148 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 55-6££36 3RT10 55-6££36 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 50 - 200 |
| 75 / 55 - | 125 / 90 | - 150 / 110 | 180 180 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴ 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴ | - | 3RT10 55-6££36 3RT10 56-6££36 3RT10 56-6££36 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 50 - 200 |
| 75 / 55 - | 150 / 110 - | 175 / 132 | 220 215 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 64-6££36 3RT10 64-6££36 | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 | 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 55 - 250 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | - 200 / 150 | 245 240 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴ 3VL47 31-3DK36-0AA0 ⁴ | - | 3RT10 65-6££36 3RT10 65-6££36 | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 | 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 55 - 250 |
| 125 / 90 - 50 / 110 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 294 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-3DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 66-6££36 3RT10 66-6££36 3RT10 75-6££36 | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 55 - 250 55 - 250 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 300 / 220 | 370 350 | 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴ 3VL57 50-2DK36-0AA0 ⁴ | - | 3RT10 75-6££36 3RT10 75-6££36 | 3RT10 64-6££36 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1MC2 | 55 - 250 160 - 630 |
| - 150 | - 300 / 200 | 400 / 300 | 470 470 | 3VL57 50-2DK36-0AA0* | - | 3RT10 75-6££36 | 3RT10 64-6££36 | 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 |

¹⁾ Veja acionamento rotativo externo no catálogo do produto

²⁾ Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos.


3) Para garantir a operação dos relés de sobrecarga 3RU11, ajustar os disjuntores 3RV10 no fundo da faixa de ajuste.

Partida estrela-triângulo


coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

K1, K2 e K3 - Contatores (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F1 - Relé de sobrecarga

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

K6 - Relé de tempo

No - Rele de terripo TPU05 71-1££15 de 1,5 a 15 s (completar o tipo (££) para tensão de comando, consulte catálogo de produto).

Nota: O contato 15-18 (fecha instantâneo) com o retardo na abertura no ajuste do tempo de partida. O contato 25-28 com retardo de fechamento no ajuste do tempo de partida mais um tempo de –50 ms para garantir a transição da ligação de estrela para triângulo.

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos disjuntores 3VL, contatores 3RT10 e relés de sobrecarga 3RB20, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

Partida com auto-transformador (compensadora)

- ! Destina-se a máquinas que partem com conjugado, tais como bombas, ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4
- compressores, ventiladores, exaustores, etc.

 ! Partidas normais (< 10 s). Para partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar as especificações do contator, relé de sobrecarga, condutores, etc.
- (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).
- ! Relé de tempo: ajustar a um tempo para aceleração à aproximadamente 90% da rotação nominal.
- Auto-transformador: (com proteção térmica) taps de 65% e 80%. Freqüência de manobras: 10 manobras / hora

| Tabela | de esco | olha | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|-------------------|--|---------------|--|--|--|---|-------------------------------------|--|
| Potências | trifásicos s máximas C-3, 60 Hz em Correr nomir | | | Disjuntor ¹⁾ | | Contatores 2) | | | Relé de sobrecarga | | |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | máxima (A) | Q1 | Ajuste (A) | K1 | K2 | кз | F1 | Faixa de ajuste (A) | |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV13 41-4JC10 3RV10 41-4JA10 3) | - 45 - 63 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RB20 46-1UB0 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 12,5 - 50 | |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 3RV13 41-4JC10 3RV10 41-4JA10 ³⁾ | 45 - 63 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RB20 46-1UB0 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 12,5 - 50 | |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV13 41-4JC10 3RV10 41-4JA10 ³⁾ | 45 - 63 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 26-1A££0 | 3RB20 46-1UB0 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 12,5 - 50 12,5 - 50 | |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 3RV10 41-45A10 3RV13 41-4KC10 3RV10 41-4KA10 ³⁾ | 57 - 75 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RT10 26-1A££0 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 46-1UB0 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 12,5 - 50 12.5 - 50 | |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 3RV13 41-4KC10 3RV10 41-4KA10 ³⁾ | 57 - 75 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RT10 36-1A££0 3RT10 36-1A££0 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 46-1UB0 3RB20 46-1UB0 | 12,5 - 50 12,5 - 50 12,5 - 50 | |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV13 41-4LC10 3RV10 41-4LA10 ³⁾ | 70 - 90 | 3RT10 46-1A££0 3RT10 46-1A££0 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RT10 34-1A££0 3RT10 34-1A££0 | 3RB20 46-1EB0 3RB20 46-1EB0 | 25 - 100 25 - 100 | |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 75 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 | 3RT10 46-1A££0 3RT10 46-1A££0 | 3RT10 35-1A££0 3RT10 35-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 50 - 200 | |
| - | 60 / 45 | - | 85 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 54-1££36 | 3RT10 46-1A££0 | 3RT10 36-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | |
| - | - | 75 / 55 | 90 | 3VL27 16-3DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 54-1££36 | 3RT10 46-1A££0 | 3RT10 36-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | |
| 50 / 37 | 75 / 55 | - | 115 | 3VL27 16-2DK33-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 55-6££36 | 3RT10 54-1££36 | 3RT10 36-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 | |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 148 148 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 4) 3VL37 25-3DK36-0AA0 4) | - | 3RT10 56-6££36 3RT10 56-6££36 | 3RT10 55-6££36 3RT10 55-6££36 | 3RT10 44-1A££0 3RT10 44-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 50 - 200 | |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 180 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL37 25-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT10 65-6££36 3RT10 65-6££36 | 3RT10 56-6££36 3RT10 56-6££36 | 3RT10 45-1A££0 3RT10 45-1A££0 | 3RB20 56-1FC2 3RB20 56-1FC2 | 50 - 200 50 - 200 | |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 215 | 3VL37 25-2DK36-0AA0 4) 3VL37 25-3DK36-0AA0 4) | - | 3RT12 65-6££36 3RT12 65-6££36 | 3RT10 56-6££36 3RT10 56-6££36 | 3RT10 46-1A££0 3RT10 46-1A££0 | 3RB20 66-1GC2 3RB20 66-1GC2 | 55 - 250 55 - 250 | |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 245 240 | 3VL47 31-2DK36-0AA0 ⁴⁾ 3VL47 31-3DK36-0AA0 ⁴⁾ | - | 3RT12 66-6££36 3RT12 66-6££36 | 3RT10 64-6££36 3RT10 64-6££36 | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 | |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 294 294 294 | 3VL57 50-2DK36-0AA0 4) 3VL57 50-3DK36-0AA0 4) | - | 3RT12 75-6££36 3RT12 75-6££36 | 3RT10 65-6££36 3RT10 65-6££36 | 3RT10 54-1££36 3RT10 54-1££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 | |
| 150 / 110 | 270 / 200 | - | 370 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 3VL57 50-2DK36-0AA0 3VL57 50-3DK36-0AA0 | : | 3RT12 75-6££36 3RT12 75-6££36 | 3RT10 65-6££36 3RT10 66-6££36 | 3RT10 55-6££36 3RT10 55-6££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 | |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 300 / 220 - 400 / 300 | 350 470 470 | 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴ 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴ 3VL57 50-3DK36-0AA0 ⁴ | - | 3RT12 76-6££36 3RT12 76-6££36 3RT12 76-6££36 | 3RT10 66-6££36 3RT10 75-6££36 3RT10 75-6££36 | 3RT10 55-6££36 3RT10 56-6££36 3RT10 56-6££36 | 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 160 - 630 | |


¹⁾ Veja acionamento rotativo externo no catálogo do produto 2) Para complementar o tipo (££) para a tensão e freqüência de comando, consultar catálogo dos produtos. 3) Para garantir a operação dos relés de sobrecarga 3RB20, ajustar os disjuntores 3RV10 no fundo da faixa de ajuste.

Partida com auto-transformador (compensadora)


coordenada com disjuntor

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

 $\mathbf{K1},\,\mathbf{K2}$ e $\mathbf{K3}$ - $\mathbf{Contatores}$ (contatos auxiliares para contator, consulte catálogo do produto)

F1 - Relé de sobrecarga

T2 - Auto-transformador

M1 - Motor

S0 e S1 - Botões de comando

K11 - Contator auxiliar

3RH11 22-1A££0 (completar o tipo (££) para tensão de comando, consulte catálogo de produto). **Nota:** Aplicado para garantir a passagem do regime de partida para o regime nominal.

K6 - Relé de tempo

7PU05 11-1££30 de 3 a 30 s (completar o tipo (££) consulte catálogo do produto).

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, nos disjuntores 3VL, contatores 3RT10 e relés de sobrecarga 3RB20, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com conjugado resistente baixo, praticamente constante, máquinas essas típicas de aplicação da partida estrela-triângulo.

 ! Partidas normais (< 10 s.). Partidas prolongadas (pesadas)
- deve-se ajustar a especificação dos componentes.
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 1 IEC 60 947-4
- (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 460 VCA 1).
 O dispositivo de partida suave (soft-starter) possui contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifási Potências máxir AC-2 / AC-3, 60 | nas | | Corrente nominal máxima | Disjuntor 2) | | Dispositivo de partida suave ³⁾ (soft-starter) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|---|
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (40°C) (A) | Q1 | Faixa de ajuste (A) | G1 |
| - | 0,16 / 0,12 | - | 0,5 | 3RV10 21-0FA10 | 0,35 - 0,5 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | - | 0,8 | 3RV10 21-0HA10 | 0,55 - 0,8 | 3RW30 03-1CB54 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV10 21-0JA10 | 0,7 - 1 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | - | 1,2 | 3RV10 21-0KA10 | 0,9 - 1,25 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | - | 1,6 | 3RV10 21-1AA10 | 1,1 - 1,6 | 3RW30 03-1CB54 |
| - | 1 / 0,75 | - | 2 | 3RV10 21-1BA10 | 1,4 - 2 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,5 / 0,37 | - | - | 2,4 | 3RV10 21-1CA10 | 1,8 - 2,5 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | - | 3 | 3RV10 21-1DA10 | 2,2 - 3,2 | 3RW30 03-1CB54 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | 2 / 1,5 | 4 | 3RV10 21-1FA10 | 3,5 - 5 | 3RW30 14-1CB£4 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 3RV10 21-1FA10 | 3,5 - 5 | 3RW30 14-1CB£4 |
| - | - | 4/3 | 5,8 | 3RV10 21-1HA10 | 5,5 - 8 | 3RW30 14-1CB£4 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 3RV10 21-1HA10 | 5,5 - 8 | 3RW30 16-1CB£4 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 3RV10 21-1JA10 | 7 - 10 | 3RW30 16-1CB£4 |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV10 21-1KA10 | 9 - 12,5 | 3RW30 24-1AB£4 |
| 5 / 3,7 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 3RV10 21-4AA10 | 11 - 16 | 3RW30 25-1AB£4 |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 3RV10 21-4BA10 | 14 - 20 | 3RW30 26-1AB£4 |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 3RV10 21-4CA10 | 17 - 22 | 3RW30 26-1AB£4 |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 3RV10 21-4DA10 | 20 - 25 | 3RW30 26-1AB£4 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 3RW30 34-1AB£4 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 3RW30 34-1AB£4 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV10 31-4FA10 | 28 - 40 | 3RW30 35-1AB£4 |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 3RV10 31-4GA10 | 36 - 45 | 3RW30 36-1AB£4 |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 3RV10 41-4JA10 | 45 - 63 | 3RW30 44-1AB£4 |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV10 41-4JA10 | 45 - 63 | 3RW30 44-1AB£4 |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV10 41-4KA10 | 57 - 75 | 3RW30 45-1AB£4 |
| - | 60 / 45 | 75 / 55 | 90 | 3RV10 41-4MA10 | 80 - 100 | 3RW30 46-1AB£4 |

¹⁾ Para 3RW30 03 - 50 kA / 400 VCA.
2) Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 e dispositivo de partida suave 3RW30, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogo do produto.
3) Para complementar o tipo, tensão de comando: (((iii))) 24 VCA / CC e(((iii))) 110-220 VCA / CC. Para 3RW30 03 de 24 a 220 VCA / CC.

- ! Destina-se a máquinas que partem em vazio ou com conjugado resistente baixo, praticamente constante, máquinas es sas típicas de aplicação da partida estrela-triângulo.
- Partidas normais (< 10 s). Partidas prolongadas (pesadas) deve-se ajustar a especificação dos componentes.
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 460 VCA 1)).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) possui contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.
- Relé de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).

| Motores trifásio Potências máxir AC-2 / AC-3, 60 | mas | | Corrente | Disjuntor ²⁾ | | Fusível máximo ³⁾ SITOR | Dispositivo de partida su ave 4) (soft-starter) |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------|-----------------|--|---|
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv/kW) | 440 V (cv / kW) | nominal máxima (40°C) (A) | Q1 | Faixa de ajuste | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 |
| - | 0,16 / 0,12 | - | 0,5 | 3RV10 21-0FA10 | 0,35 - 0,5 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,16 / 0,12 | 0,25 / 0,18 | - | 0,8 | 3RV10 21-0HA10 | 0,55 - 0,8 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 |
| - | 0,33 / 0,25 | - | 0,9 | 3RV10 21-0JA10 | 0,7 - 1 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,25 / 0,18 | 0,5 / 0,37 | - | 1,2 | 3RV10 21-0KA10 | 0,9 - 1,25 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,33 / 0,25 | 0,75 / 0,55 | - | 1,6 | 3RV10 21-1AA10 | 1,1 - 1,6 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 |
| - | 1 / 0,75 | - | 2 | 3RV10 21-1BA10 | 1,4 - 2 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,5 / 0,37 | - | - | 2,4 | 3RV10 21-1CA10 | 1,8 - 2,5 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 |
| 0,75 / 0,55 | 1,5 / 1,1 | - | 3 | 3RV10 21-1DA10 | 2,2 - 3,2 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 03-1CB54 |
| 1 / 0,75 | 2 / 1,5 | 2 / 1,5 | 4 | 3RV10 21-1FA10 | 3,5 - 5 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 14-1CB£4 |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5 | 3RV10 21-1FA10 | 3,5 - 5 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 14-1CB£4 |
| - | - | 4/3 | 5,8 | 3RV10 21-1HA10 | 5,5 - 8 | 16 - 3NE1 813-0 | 3RW30 14-1CB£4 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 3RV10 21-1HA10 | 5,5 - 8 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW30 16-1CB£4 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 9 | 3RV10 21-1JA10 | 7 - 10 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW30 16-1CB£4 |
| 4/3 | 6 / 4,5 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV10 21-1KA10 | 9 - 12,5 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW30 24-1AB£4 |
| 5 / 3,7 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | 10 / 7,5 12,5 / 9 | 16 | 3RV10 21-4AA10 | 11 - 16 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW30 25-1AB£4 |
| - | 12,5 / 9 | 15 / 11 | 19 | 3RV10 21-4BA10 | 14 - 20 | 40 - 3NE1 802-0 | 3RW30 26-1AB£4 |
| 7,5 / 5,5 | - | - | 21 | 3RV10 21-4CA10 | 17 - 22 | 40 - 3NE1 802-0 | 3RW30 26-1AB£4 |
| - | 15 / 11 | - | 25 | 3RV10 21-4DA10 | 20 - 25 | 40 - 3NE1 802-0 | 3RW30 26-1AB£4 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 63 - 3NE1 818-0 | 3RW30 34-1AB£4 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 32 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 63 - 3NE1 818-0 | 3RW30 34-1AB£4 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV10 31-4FA10 | 28 - 40 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW30 35-1AB£4 |
| - | 30 / 22 | - | 43 | 3RV10 31-4GA10 | 36 - 45 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW30 36-1AB£4 |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 3RV10 41-4JA10 | 45 - 63 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW30 44-1AB£4 |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 63 | 3RV10 41-4JA10 | 45 - 63 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW30 44-1AB£4 |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 75 | 3RV10 41-4KA10 | 57 - 75 | 100 - 3NE1 021-0 | 3RW30 45-1AB£4 |
| - | 60 / 45 | 75 / 55 | 90 | 3RV10 41-4MA10 | 80 - 100 | 160 - 3NA3 836 5) | 3RW30 46-1AB£4 |

¹⁾ Para 3RW30 03 - 50 kA / 400 VCA.
2) Elemento de interligação do disjuntor 3RV10 e dispositivo de partida suave 3RW30, assim como, acionamento rotativo externo para disjuntor, consulte catálogo do produto.
3) Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação, os fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4, consulte catálogo do produto.
4) Para complementar o tipo, tensão de comando: (①) 24 VCA / CC e (①) 110-220 VCA / CC. Para 3RW30 03 de 24 a 220 VCA / CC.
5) Coordenação tipo 1.

Partida suave (soft-starter) coordenada com disjuntor ou com disjuntor e fusível


Esquemas de ligação

Circuito de potência e de comando

(para 3RW30 03 a 3RW30 16) F21 F22 F1, 2, 3 3 6T3 A2 Nota: Para softstarter 3RW30 03 a ligação direta está na fase L1 (1L1 - 2T1) V (2) U (1) W (3)

Circuito de potência e de comando

(para 3RW30 24 a 3RW30 46)



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

F1, 2, 3 - Fusíveis

Utilização de fusível em separado, aplicar fusível com capa de proteção (alternativa Q2 - Seccionador-fusível 3NP4)

T1 - Transformador de comando

G1 - Dispositivo de partida suave (soft starter)

Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.

M1 - Motor

S2 - Botão de comando com retenção

S0 e S1 - Botões de comando

1) Contato de saída 13-14 (NA) para a retenção na partida e em regime, e contato de saída 23-24 (NA) indica partida concluída.

- ! Destina-se ao acionamento de motores acoplados a inúmeros tipos de máquinas, tais como, bombas, compressores, ventiladores, exaustores com momento de inércia de dez vezes ao do motor.
- Partidas normais (< 10 s). Outras condições de partidas, consulte-nos (permite ajuste de classe de partida: OFF, 10, 15 e 20).
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 65 kA / 480 VCA).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) incorpora proteção de sobrecarga ajustável (ajustar para a corrente de serviço ou nominal do motor). Possui contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.


| Tabela | de esco | lha | | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|
| nomina | | Corrente nominal | Disjuntor ¹⁾ | | Fusível máximo ²⁾ SITOR | Dispositivo de part (soft-starter) | tida suave ³) | |
| | | | máxim a | | Ajuste | | | Faixa de ajuste |
| 220 V | 380 V | 440 V | (40°C) | Q1 | | F1, 2, 3 | G1 | sobrecarga |
| (cv / kW) | (cv/kW) | (cv/kW) | (A) | | (A) | (A) (tipo) | | (A) |
| 50 / 37 | 75 / 55 | - | 134 | 3VL37 20-2DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 55-6BB£4 | 59 - 134 |
| | | 100 / 75 | 134 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 55-6BB£4 | 59 - 134 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | - | 162 | 3VL37 20-2DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 56-6BB£4 | 87 - 162 |
| - | - | 125 / 90 | 162 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 56-6BB£4 | 87 - 162 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | - | 230 | 3VL47 31-2DC36-0AA0 | 315 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 73-6BB£4 | 80 - 230 |
| - | _ | 175 / 132 | 230 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 73-6BB£4 | 80 - 230 |
| 100 / 75 | 200 / 150 | - | 280 | 3VL47 31-2DC36-0AA0 | 315 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 74-6BB£4 | 130 - 280 |
| - | _ | 200 / 150 | 280 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 74-6BB£4 | 130 - 280 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | - | 294 | 3VL47 40-2DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 75-6BB£4 | 131 - 356 |
| - | - | 250 / 185 | 294 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 75-6BB£4 | 131 - 356 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | - | 356 | 3VL47 40-2DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 75-6BB£4 | 131 - 356 |
| - | - | 300 / 220 | 356 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 75-6BB£4 | 131 - 356 |
| 175 / 132 | 300 / 220 | - | 432 | 3VL57 50-2DC36-0AA0 | 500 | 800 - 3NE3 338-8 | 3RW40 76-6BB£4 | 207 - 432 |
| - | | 350 / 260 | 432 | 3VL57 50-3DC36-0AA0 | 500 | 800 - 3NE3 338-8 | 3RW40 76-6BB£4 | 207 - 432 |

| Tabela | de esco | lha | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| Motores trifásicos Potências máximas | | | Disjuntor 1) | | Fusível máximo 2) SITOR | Dispositivo de partida suave 3) (soft-starter) | | |
| AC-2 / AC | -3, 60 Hz em | 1 | Corrente | | | | , | |
| | | | nominal máxima | | Ajuste | | | Faixa de ajuste |
| 220 V | 380 V | 440 V | (50°C) | Q1 | 7 1,4010 | F1, 2, 3 | G1 | sobrecarga |
| (cv/kW) | (cv/kW) | (cv/kW) | (A) | Q I | (A) | (A) (tipo) | 01 | (A) |
| 40 / 30 | 75 / 55 | - | 117 | 3VL37 20-2DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 55-6BB£4 | 59 - 134 |
| - | _ | 75 / 55 | 117 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 55-6BB£4 | 59 - 134 |
| 50 / 37 | 75 / 55 | - | 123 | 3VL37 20-2DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 56-6BB£4 | 87 - 162 |
| - | - | 100 / 75 | 123 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 56-6BB£4 | 87 - 162 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | - | 145 | 3VL37 20-2DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 56-6BB£4 | 87 - 162 |
| - | - | 125 / 90 | 145 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 56-6BB£4 | 87 - 162 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | - | 205 | 3VL47 31-2DC36-0AA0 | 315 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 73-6BB£4 | 80 - 230 |
| - | - | 150 / 110 | 205 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 450 - 3NE3 333 | 3RW40 73-6BB£4 | 80 - 230 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | - | 248 | 3VL47 31-2DC36-0AA0 | 315 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 74-6BB£4 | 130 - 280 |
| - | | 200 / 150 | 248 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 74-6BB£4 | 130 - 280 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | - | 315 | 3VL47 40-2DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 75-6BB£4 | 131 - 356 |
| - | | 250 / 185 | 315 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW40 75-6BB£4 | 131 - 356 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | - | 385 | 3VL57 50-2DC36-0AA0 | 500 | 800 - 3NE3 338-8 | 3RW40 76-6BB£4 | 207 - 432 |
| - | | 300 / 220 | 385 | 3VL57 50-3DC36-0AA0 | 500 | 800 - 3NE3 338-8 | 3RW40 76-6BB£4 | 207 - 432 |


¹⁾ O disjuntor deve ser ajustado no fundo da faixa de ajuste.
2) Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4, consulte catálogo do produto . Para atender a utilização de fusível em separado, aplicar fusível com capa de protação.
3) Para complementar o tipo, tensão de comando: (3) 115 VCA e (4) 230 VCA.

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

F1, 2, 3 - Fusíveis (alternativa Q2 - Seccionador-fusível 3NP4)

G1 - Dispositivo de partida suave (soft starter)

M1 - Motor

S1 - Botão de comando de emergência

S2 e S3 - Botões de comando

Acessórios - Estão disponíveis para o softstarter 3RW40 capas de proteção dos terminais de conexão (para permitir a proteção contra choque acidental e garantia da isolação) e rearme elétrico remoto ou rearme manual. Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.

Montagem - Para permitir a proteção contra choque acidental e garantia da isolação nos disjuntores 3VL, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte manual de instrução de serviço e catálogos dos produtos.

Nota - Contato 1NAF (95, 96, 98) para indicação de sobrecarga.

- ! Destina-se ao acionamento de motores acoplados a máquinas, tais como: bombas, compressores, ventiladores e exaustores com momento de inércia de até dez vezes ao do motor; desenvolvimento de partida com 3,5 x le até 20 s; ou outras máquinas com características similares. Condições de partida divergentes as acima indicadas, consulte-nos.
- Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 65 kA / 480 VCA).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) incorpora proteção de sobrecarga (ajustar para a corrente de serviço ou nominal do motor). Possui ainda ajuste de classe de partida: OFF, 5, 10, 15, 20 e 30. Incorpora também contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.

| Conexão dir | eta (ligação di | ireta da rede ad | s terminais o | lo motor - escolha para | In do motor | •) | |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---|--|
| Motores trifás Potências máx AC-2 / AC-3, 6 | icos imas | | Corrente nominal | Disjuntor 1) | | Fusível máximo ²⁾ SITOR | Dispositivo de partida suave 30 (soft-starter) |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | máxima (40ºC) (A) | Q1 | Ajuste (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 |
| 10 / 7,5 | 20 / 15 | 20 / 15 | 29 | 3RV10 42-4HA10 | 50 | 100 - 3NE4 121 | 3RW44 22-1BC£4 |
| 12,5 / 9 | 25 / 18,5 | 25 / 18,5 | 36 | 3RV10 42-4JA10 | 63 | 125 - 3NE4 122 | 3RW44 23-1BC£4 |
| 15 / 11 | 30 / 22 | 30 / 22 | 47 | 3RV10 42-4KA10 | 75 | 125 - 3NE4 122 | 3RW44 24-1BC£4 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 40 / 30 | 57 | 3RV10 42-4LA10 | 90 | 160- 3NE4 124 | 3RW44 25-1BC£4 |
| 25 / 18,5 | 50 / 37 | 60 / 45 | 77 | 3RV10 42-4MA10 | 100 | 160 - 3NE4 124 | 3RW44 26-1BC£4 |
| 30 / 22 | 60 / 45 | 75 / 55 | 93 | 3RV10 42-4MA10 | 100 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 27-1BC£4 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 113 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 560 - 3NE3 335 | 3RW44 34-6BC£4 |
| 50 / 37 | 75 / 55 | 100 / 75 | 134 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 560 - 3NE3 335 | 3RW44 35-6BC£4 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 162 | 3VL37 25-3DC36-0AA0 | 250 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 36-6BC£4 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 203 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 43-6BC£4 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 250 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 44-6BC£4 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 313 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW44 45-6BC£4 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 300 / 220 | 356 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW44 46-6BC£4 |
| 175 / 132 | 300 / 220 | 350 / 260 | 432 | 3VL57 50-3DC36-0AA0 | 500 | 800 - 3NE3 338-8 | 3RW44 47-6BC£4 |
| 200 / 150 | 400 / 300 | 450 / 330 | 551 | 3VL67 80-3AE36-0AA0 | 800 | (3x) ⁴⁾ 500 - 3NE3 334-0B | 3RW44 53-6BC£4 |
| 250 / 185 | 450 / 330 | 500 / 370 | 615 | 3VL67 80-3AE36-0AA0 | 800 | (3x) ⁴⁾ 500 - 3NE3 334-0B | 3RW44 54-6BC£4 |
| 300 / 220 | 500 / 370 | 600 / 440 | 693 | 3VL67 80-3AE36-0AA0 | 800 | (3x) ⁴⁾ 500 - 3NE3 334-0B | 3RW44 55-6BC£4 |
| 325 / 240 | 550 / 400 | 652 / 480 | 780 | 3VL77 10-3AE36-0AA0 | 1000 | (2x) ⁴⁾ 900 - 3NE3 340-8 | 3RW44 56-6BC£4 |
| 350 / 260 | 650 / 480 | 760 / 560 | 880 | 3VL77 10-3AE36-0AA0 | 1000 | (2x) ⁴⁾ 900 - 3NE3 340-8 | 3RW44 57-6BC£4 |
| 400 / 300 | 720 / 530 | 810 / 600 | 970 | 3VL77 12-3AE36-0AA0 | 1200 | (2x) ⁴⁾ 900 - 3NE3 340-8 | 3RW44 58-6BC£4 |
| 450 / 330 | 760 / 560 | 885 / 650 | 1076 | 3VL77 12-3AE36-0AA0 | 1200 | (3x) ⁴⁾ 800 - 3NE3 338-8 | 3RW44 65-6BC£4 |
| 500 / 370 | 950 / 720 | 1020 / 750 | 1214 | 3VL77 12-3AE36-0AA0 | 1200 | (3x) ⁴ 800 - 3NE3 338-8 | 3RW44 66-6BC£4 |

¹⁾ O disjuntor deve ser ajustado no fundo da faixa de ajuste. Acionamento rotativo externo, consulte catálogo de produtos.

²⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4. Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção.

³⁾ Para complementar o tipo, tensão de comando: (3) 115 VCA e (4) 230 VCA.

⁴⁾ Número de fusíveis em paralelo por fase...

- ! Destina-se ao acionamento de motores acoplados a máquinas, tais como: bombas, compressores, ventiladores e exaustores com momento de inércia de até dez vezes ao do motor; desenvolvimento de partida com 3,5 x le até 20 s; ou outras máquinas com características similares. Condições de partida divergentes as acima indicadas, consulte-nos.
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 65 kA / 480 VCA).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) incorpora proteção de sobrecarga (ajustar para a corrente de serviço ou nominal do motor). Possui ainda ajuste de classe de partida: OFF, 5, 10, 15, 20 e 30. Incorpora também contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida

| Tabela de | escolha | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---|--|
| Conexão dir | eta (ligação di | ireta da rede ac | s terminais d | lo motor - escolha para | In do moto | r) | |
| Motores trifás Potências máx AC-2 / AC-3, 6 | imas | | Corrente nominal máxima | Disjuntor ¹⁾ | | Fusível máximo ²⁾ SITOR | Dispositivo de partida suave 3) (soft-starter) |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (50°C) (A) | Q1 | Ajuste (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 |
| 7,5 / 5,5 | 15 / 11 | 15 / 11 | 26 | 3RV10 42-4HA10 | 50 | 100 - 3NE4 121 | 3RW44 22-1BC£4 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 20 / 15 | 32 | 3RV10 42-4JA10 | 63 | 125 - 3NE4 122 | 3RW44 23-1BC£4 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 42 | 3RV10 42-4KA10 | 75 | 125 - 3NE4 122 | 3RW44 24-1BC£4 |
| 15 / 11 | 30 / 22 | 40 / 30 | 51 | 3RV10 42-4LA10 | 90 | 160- 3NE4 124 | 3RW44 25-1BC£4 |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 | 50 / 37 | 68 | 3RV10 42-4MA10 | 100 | 160 - 3NE4 124 | 3RW44 26-1BC£4 |
| 30 / 22 | 50 / 37 | 60 / 45 | 82 | 3RV10 42-4MA10 | 100 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 27-1BC£4 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 100 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 560 - 3NE3 335 | 3RW44 34-6BC£4 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 117 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 560 - 3NE3 335 | 3RW44 35-6BC£4 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 145 | 3VL37 25-3DC36-0AA0 | 250 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 36-6BC£4 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 43-6BC£4 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 215 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 44-6BC£4 |
| 100 / 75 | 200 / 150 | 200 / 150 | 280 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW44 45-6BC£4 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 315 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 630 - 3NE3 336 | 3RW44 46-6BC£4 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 300 / 220 | 385 | 3VL57 50-3DC36-0AA0 | 500 | 800 - 3NE3 338-8 | 3RW44 47-6BC£4 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 400 / 300 | 494 | 3VL67 80-3AE36-0AA0 | 800 | (3x) ⁴ 500 - 3NE3 334-0B | 3RW44 53-6BC£4 |
| 200 / 150 | 400 / 300 | 450 / 330 | 551 | 3VL67 80-3AE36-0AA0 | 800 | (3x) ⁴⁾ 500 - 3NE3 334-0B | 3RW44 54-6BC£4 |
| 250 / 185 | 450 / 330 | 500 / 370 | 615 | 3VL67 80-3AE36-0AA0 | 800 | (3x) ⁴ 500 - 3NE3 334-0B | 3RW44 55-6BC£4 |
| 300 / 220 | 500 / 370 | 600 / 440 | 693 | 3VL77 10-3AE36-0AA0 | 1000 | (2x) ⁴ 900 - 3NE3 340-8 | 3RW44 56-6BC£4 |
| 325 / 240 | 550 / 400 | 650 / 480 | 780 | 3VL77 10-3AE36-0AA0 | 1000 | (2x) ⁴ 900 - 3NE3 340-8 | 3RW44 57-6BC£4 |
| 350 / 260 | 625 / 460 | 720 / 530 | 850 | 3VL77 12-3AE36-0AA0 | 1200 | (2x) ⁴ 900 - 3NE3 340-8 | 3RW44 58-6BC£4 |
| 350 / 260 | 650 / 480 | 760 / 560 | 885 | 3VL77 12-3AE36-0AA0 | 1200 | (3x) ⁴ 800 - 3NE3 338-8 | 3RW44 65-6BC£4 |
| 450 / 330 | 760 / 560 | 885 / 650 | 1051 | 3VL77 12-3AE36-0AA0 | 1200 | (3x) ⁴ 800 - 3NE3 338-8 | 3RW44 66-6BC£4 |

¹⁾ O disjuntor deve ser ajustado no fundo da faixa de ajuste. Acionamento rotativo externo, consulte catálogo de produtos.


²⁾ Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4. Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção

³⁾ Para complementar o tipo, tensão de comando: (3) 115 VCA e (4) 230 VCA.


⁴⁾ Número de fusíveis em paralelo por fase...

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



Q1 - Disjuntor

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

F1, 2, 3 - Fusíveis

Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa

(alternativa Q2 - Seccionador-fusível 3NP4)

G1 - Dispositivo de partida suave (soft starter)

M1 - Motor

S1 - Botão de comando de emergência

S2 e S3 - Botões de comando

S4 - Botão de rearme

Acessórios - Estão disponíveis para o softstarter 3RW40 capas de proteção dos terminais de conexão (para permitir a proteção contra choque acidental e garantia da isolação) Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.

Montagem: Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação nos disjuntores 3VL, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte manual de instrução de serviço e catálogo dos produtos.

Nota - Contato 1NAF (95, 96, 98) para indicação de sobrecarga.

- ! Destina-se ao acionamento de motores acoplados a máquinas, tais como: bombas, compressores, ventiladores e exaustores com momento de inércia de até dez vezes ao do motor; desenvolvimento de partida com 3,5 x le até 20 s; ou outras máquinas com características similares. Condições de partida divergentes as acima indicadas, consulte-nos.
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 65 kA / 480 VCA).
- O dispositivo de partida suave (soft-starter) incorpora proteção de sobrecarga (ajustar para a corrente de serviço ou nominal do motor). Possui ainda ajuste de classe de partida: OFF, 5, 10, 15, 20 e 30. Incorpora também contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.

| 0 | 4.19 | | - (| 1 | 0.50 / | (| | |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------------------|
| Conexão no | triängulo (ins | serido na ligaçã | o triângulo d | lo motor - escolha para | 0,58 x In d | o motor) | 1 | |
| Motores trifásicos Potências máximas AC-2 / AC-3, 60 Hz em Corrente nominal máxima | | | Disjuntor ¹⁾ | | Fusível máximo ²⁾ SITOR | Dispositivo de partida suav (soft-starter) | | |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | Q1 | Aju ste (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 | triângulo (40°C) (A) |
| 30 / 22 | 60 / 45 | 75 / 55 | 98 | 3VL27 16-3DC33-0AA0 | 160 | 160- 3NE4 124 | 3RW44 25-1BC£4 | 57 |
| 50 / 37 | 75 / 55 | 100 / 75 | 132 | 3VL27 16-3DC33-0AA0 | 160 | 160 - 3NE4 124 | 3RW44 26-1BC£4 | 77 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 160 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 27-1BC£4 | 93 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 195 | 3VL37 25-3DC36-0AA0 | 250 | 560 - 3NE3 335 | 3RW44 34-6BC£4 | 113 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 231 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 560 - 3NE3 335 | 3RW44 35-6BC£4 | 134 |
| 100 / 75 | 200 / 150 | 200 / 150 | 279 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 36-6BC£4 | 162 |
| 125 / 90 | 250 / 185 | 300 / 220 | 350 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 43-6BC£4 | 203 |
| 175 / 132 | 300 / 220 | 350 / 260 | 431 | 3VL57 50-3DC36-0AA0 | 500 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 44-6BC£4 | 250 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 450 / 330 | 539 | 3VL57 63-3DC36-0AA0 | 630 | 630 - 3NE3 336 | 3RW44 45-6BC£4 | 313 |
| 250 / 185 | 450 / 330 | 500 / 370 | 613 | 3VL67 80-3AE36-0AA0 | 800 | 630 - 3NE3 336 | 3RW44 46-6BC£4 | 356 |
| 300 / 220 | 500 / 370 | 600 / 440 | 744 | 3VL67 80-3AE36-0AA0 | 800 | 800 - 3NE3 338-8 | 3RW44 47-6BC£4 | 432 |
| 400 / 300 | 650 / 480 | 780 / 580 | 950 | 3VL77 10-3AE36-0AA0 | 1000 | (3x) ⁴⁾ 500 - 3NE3 334-0B | 3RW44 53-6BC£4 | 551 |
| 450 / 330 | 780 / 580 | 870 / 650 | 1060 | 3VL77 12-3AE36-0AA0 | 1250 | (3x) ⁴ 500 - 3NE3 334-0B | 3RW44 54-6BC£4 | 615 |
| 500 / 370 | 870 / 650 | 1000 / 750 | 1194 | 3VL87 16-3AE36-0AA0 | 1600 | (3x) ⁴⁾ 500 - 3NE3 334-0B | 3RW44 55-6BC£4 | 693 |
| 560 / 420 | 950 / 720 | 1120 / 817 | 1345 | 3VL87 16-3AE36-0AA0 | 1600 | (2x) ⁴⁾ 900 - 3NE3 340-8 | 3RW44 56-6BC£4 | 780 |
| 600 / 440 | 1120 / 817 | 1300 / 970 | 1517 | 3VL87 16-3AE36-0AA0 | 1600 | (3x) ⁴⁾ 900 - 3NE3 340-8 | 3RW44 57-6BC£4 | 880 |
| 720 / 530 | 1250 / 920 | 1400 / 1000 | 1672 | 3WL12 20-3BB32-1AA2 | 2000 | (3x) ⁴⁾ 900 - 3NE3 340-8 | 3RW44 58-6BC£4 | 970 |

1855

2093

3WL12 20-3BB32-1AA2

3WL12 20-3BB32-1AA2

2000

2000

(3x)4 800 - 3NE3 338-8

(3x)4 800 - 3NE3 338-8

1500 / 1120

1760 / 1320

1300 / 980

1700 / 1270

1214

3RW44 65-6BC£4

3RW44 66-6BC£4

780 / 580

870 / 650

¹⁾ O disjuntor deve ser ajustado no fundo da faixa de ajuste. Acionamento rotativo externo, consulte catálogo de produtos.

²⁾ Inserido na ligação triângulo, em série com o dispositivo de partida suave (sof-starter). Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação,

os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4. Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção.

³⁾ Inserido na ligação triângulo. Para complementar o tipo, tensão de comando: (3) 115 VCA e (4) 230 VCA.

⁴⁾ Número de fusíveis em paralelo por fase...

Tabela de escolha

200 / 150

200 / 150

250 / 185

350 / 260

400 / 300

450 / 330

500 / 370

560 / 420

600 / 400

650 / 480

780 / 580

350 / 260

400 / 300

500 / 370

627 / 460

650 / 480

780 / 580

870 / 650

950 / 720

1110 / 800

1000 / 750

1300 / 980

400 / 300

450 / 330

550 / 400

627 / 460

780 / 580

870 / 650

1000 / 750

1120 / 817

1250 / 930

1120 / 817

1500 / 1120

483

543

664

950

1060

1195

1345

1465

1526

1812

- ! Destina-se ao acionamento de motores acoplados a máquinas, tais como: bombas, compressores, ventiladores e exaustores com momento de inércia de até dez vezes ao do motor; desenvolvimento de partida com 3,5 x le até 20 s; ou outras máquinas com características similares. Condições de partida divergentes as acima indicadas consulte-nos
- Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.

Conexão no triângulo (inserido na ligação triângulo do motor - escolha para 0,58 x In do motor)

! Coordenação: tipo 2 - IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 65 kA / 480 VCA).

630 - 3NE3 336

630 - 3NE3 336

800 - 3NE3 338-8

(3x)4 500 - 3NE3 334-0B

(3x)4 500 - 3NE3 334-0B

(3x)4 500 - 3NE3 334-0B

(2x)4900 - 3NE3 340-8

(3x)4 900 - 3NE3 340-8

(3x)4 900 - 3NE3 340-8

(3x)4 800 - 3NE3 338-8

(3x)4 800 - 3NE3 338-8

630

800

1000

1250

1600

1600

1600

2000

2000

3RW44 45-6BC£4

3RW44 46-6BC£4

3RW44 47-6BC£4

3RW44 53-6BC£4

3RW44 54-6BC € 4

3RW44 55-6BC£4

3RW44 56-6BC£4

3RW44 57-6BC£4

3RW44 58-6BC£4

3RW44 65-6BC£4

3RW44 66-6BC £4

280

315

385

551

615

693

780

1051

O dispositivo de partida suave (soft-starter) incorpora proteção de sobrecarga (ajustar para a corrente de serviço ou nominal do motor). Possui ainda ajuste de classe de partida: OFF, 5, 10, 15, 20 e 30. Incorpora também contatos em paralelo (by-pass) que permite condição plena para nova partida.

| Motores trifá: Potências má: | | | | Disjuntor 1) | | Fusível máximo 2) SITOR | Dispositivo de par | tida suave ³⁾ |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| AC-2 / AC-3, 6 | 60 Hz em | | Corrente nominal máxima | | | | | Corrente nominal triângulo |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv / kW) | 440 V (cv / kW) | (A) | Q1 | Ajuste (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 | (50°C) (A) |
| 30 / 22 | 60 / 45 | 75 / 55 | 88 | 3VL27 16-3DC33-0AA0 | 160 | 160- 3NE4 124 | 3RW44 25-1BC£4 | 51 |
| 40 / 30 | 75 / 55 | 75 / 55 | 117 | 3VL27 16-3DC33-0AA0 | 160 | 160 - 3NE4 124 | 3RW44 26-1BC£4 | 68 |
| 50 / 37 | 100 / 75 | 100 / 75 | 141 | 3VL37 20-3DC36-0AA0 | 200 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 27-1BC£4 | 82 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 125 / 90 | 172 | 3VL37 25-3DC36-0AA0 | 250 | 560 - 3NE3 335 | 3RW44 34-6BC£4 | 100 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 202 | 3VL47 31-3DC36-0AA0 | 315 | 560 - 3NE3 335 | 3RW44 35-6BC£4 | 117 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 250 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 36-6BC£4 | 145 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 310 | 3VL47 40-3DC36-0AA0 | 400 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 43-6BC£4 | 180 |
| 150 / 110 | 250 / 185 | 300 / 220 | 371 | 3VL57 50-3DC36-0AA0 | 500 | 450 - 3NE3 333 | 3RW44 44-6BC£4 | 215 |

3VL57 63-3DC36-0AA0

3VL67 80-3AE36-0AA0

3VL67 80-3AE36-0AA0

3VL77 10-3AE36-0AA0

3VI 77 12-3AF36-0AA0

3VL87 16-3AE36-0AA0

3VL87 16-3AE36-0AA0

3VL87 16-3AE36-0AA0

3WL12 20-3BB32-1AA2

3WL12 20-3BB32-1AA2

3WI 12 20-3BB32-1AA2

¹⁾ O disjuntor deve ser ajustado no fundo da faixa de ajuste. Acionamento rotativo externo, consulte catálogo de produtos.

²⁾ Inserido na ligação triângulo, em série com o dispositivo de partida suave (sof-starter). Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação,


os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4. Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção.

³⁾ Inserido na ligação triângulo. Para complementar o tipo, tensão de comando: (3) 115 VCA e (4) 230 VCA.


⁴⁾ Número de fusíveis em paralelo por fase...

Esquemas de ligação

Circuito de potência



Circuito de comando



F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

F1, 2, 3 - Fusíveis

Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção.

(alternativa Q2 - Seccionador-fusível 3NP4)

G1 - Dispositivo de partida suave (soft starter)

M1 - Motor

S1 - Botão de comando de emergência

S2 e S3 - Botões de comando

Acessórios - Estão disponíveis para o softstarter 3RW44 capas de proteção dos terminais de conexão (para permitir a proteção contra choque acidental e garantia da isolação). Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.

Montagem - Para permitir a proteção contra choque acidental e garantia da isolação nos disjuntores 3VL, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte manual de instrução de serviço e catálogos dos produtos.

Nota - Contato 1NAF (95, 96, 98) para indicação de sobrecarga.

- ! Destina-se ao acionamento de bombas e compressores centrífugos, que permitem ajuste de válvula / registro a meia vazão, ou ventiladores e exaustores com momento de inércia de dez vezes ao do motor. Condições de partida divergentes as acima indicadas,
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- ! Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).
- ! Tensão auxiliar do dispositivo de partida suave: 110/220/380 VCA.

| Motores trifásicos | | | Disjuntor 1) | | Fusível | Dispositivo | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Potências máximas AC-2 / AC-3, 60 Hz em Corrente nominal | | | 1 | máximo 2) SITOR | de partida suave (soft starter) | | |
| 220 V (cv / kW) | 380 V (cv/kW) | 440 V (cv / kW) | máxima (40ºC) (A) | Q1 | Faixa de ajuste (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | G1 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 5 / 3,7 | 7 | 3RV10 21-1HA10 | 5,5 - 8 | 20 - 3NE1 814-0 | 3RW22 21-1AB15 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 | 6 / 4,5 | 10 | 3RV10 21-1KA10 | 9 - 12,5 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW22 23-1AB15 |
| 4/3 | 6 / 4,5 | 7,5 / 5,5 | 12 | 3RV10 21-4AA10 | 11 - 16 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW22 25-1AB15 |
| 5 / 3,7 | 7,5 / 5,5 10 / 7,5 | 10 / 7,5 | 16 | 3RV10 31-4BA10 | 14 - 20 | 35 - 3NE1 803-0 | 3RW22 25-1AB15 |
| 6 / 4,5 | 12,5 / 9 | 12,5 / 9 15 / 11 | 19 | 3RV10 31-4DA10 | 18 - 25 | 35 - 3NE1 803-0 | 3RW22 25-1AB15 |
| 7,5 / 5,5 | 15 / 11 | - | 22 | 3RV10 31-4DA10 | 18 - 25 | 35 - 3NE1 803-0 | 3RW22 25-1AB15 |
| 10 / 7,5 | - | 20 / 15 | 27 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 63 - 3NE1 818-0 | 3RW22 26-1AB15 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 35 | 3RV10 31-4FA10 | 28 - 40 | 63 - 3NE1 818-0 | 3RW22 27-1AB15 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 - | 30 / 22 | 40 | 3RV10 41-4HA10 | 36 - 50 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW22 28-1AB15 |
| - | 30 / 22 | - | 45 | 3RV10 41-4HA10 | 36 - 50 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW22 28-1AB15 |
| 20 / 15 | - | 40 / 30 | 50 | 3RV10 41-4JA10 | 45 - 63 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW22 30-1AB15 |
| 25 / 18,5 | 40 / 30 50 / 37 | 50 / 37 60 / 45 | 70 | 3RV10 41-4KA10 | 57 - 75 | 125 - 3NE1 022-0 | 3RW22 31-1AB15 |
| 30 / 22 | - 30737 | - | 80 | 3VL27 10-2AS33-0AA0 | 40 - 100 | 160- 3NE1 224-0 | 3RW22 34-0DB15 |
| - | 60 / 45 | - | 85 | 3VL27 10-2AS33-0AA0 | 40 - 100 | 160 - 3NE1 224-0 | 3RW22 34-0DB15 |
| 40 / 30 | 70 / 55 | 75 / 55 | 100 | 3VL27 16-2AS33-0AA0 | 63 - 160 | 200 - 3NE1 225-0 | 3RW22 34-0DB15 |
| 50 / 37 | 100 / 75 | 100 / 75 | 135 | 3VL37 20-2AS36-0AA0 | 80 - 200 | 250 - 3NE1 227-0 | 3RW22 35-0DB15 |
| 60 / 45 | - | 125 / 90 | 160 | 3VL37 20-2AS36-0AA0 | 80 - 200 | 315 - 3NE1 230-0 | 3RW22 36-0DB15 |
| - | 125 / 90 | 150 / 110 | 180 | 3VL37 25-2AS36-0AA0 | 100 - 250 | 450 - 3NE1 333-0 | 3RW22 38-0DB15 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 3VL47 31-2AS36-0AA0 | 125 - 315 | 450 - 3NE1 333-0 | 3RW22 38-0DB15 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 235 | 3VL47 31-2AS36-0AA0 | 125 - 315 | 500 - 3NE1 334-0 | 3RW22 38-0DB15 |
| 125 / 90 | 200 / 150 | 250 / 185 | 300 | 3VL57 50-2AS36-0AA0 | 200 -500 | 500 - 3NE1 334-0 | 3RW22 40-0DB15 |
| 150 / 110 | 250 / 185 270 / 200 | 270 / 200 300 / 220 | 355 | 3VL57 50-2AS36-0AA0 | 200 - 500 | 630 - 3NE1 436-0 | 3RW22 41-0DB15 |
| 175 / 132 | 300 / 220 | 350 / 260 | 450 | 3VL57 50-2AS36-0AA0 | 200 - 500 | (2x) ³⁾ 350 - 3NE1 331-0 | 3RW22 42-0DB15 |
| 200 / 150 250 / 185 | 350 / 260 400 / 300 | 450 / 335 | 560 | 3WL11 06-2EB32-1AA2 | 320 - 800 | (2x) ³⁾ 450 - 3NE1 333-0 | 3RW22 43-0DB15 |
| 270 / 200 800 / 220 | 500 / 375 | 500 / 375 550 / 400 | 700 | 3WL11 08-2EB32-1AA2 | 320 - 800 | (2x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-0 | 3RW22 45-0DB15 |
| 350 / 260 | 550 / 400 600 / 450 | 600 / 450 750 / 550 | 865 | 3WL11 10-2EB32-1AA2 | 400 - 1000 | (2x) ³⁾ 630 - 3NE1 436-0 | 3RW22 47-0DB15 |
| 100 / 300 | (760) / (560) | (885) / (650) | 1000 | 3WL11 12-2EB32-1AA2 | 500 - 1250 | (3x) ³⁾ 630 - 3NE1 436-0 | 3RW22 50-0DB15 |
| 450 / 330 500 / 370 | (950) / (710) | (1020) / (750) | 1200 | 3WL11 16-2EB32-1AA2 | 640 - 1600 | (3x) ³⁾ 630 - 3NE1 436-0 | 3RW22 50-0DB15 |


Veja acionamento rotativo externo no catálogo do produto.
 Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4, consulte catálogo dos produtos. Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção.
 Número de fusíveis em paralelo por fase.


- ! Destina-se ao acionamento de bombas e compressores centrífugos, que permitem ajuste de válvula / registro a meia vazão, ou ventiladores e exaustores com momento de inércia de dez vezes ao do motor. Condições de partida divergentes as acima indicadas,
- ! Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters.
- ! Coordenação: tipo 2 IEC 60 947-4 (corrente presumida de curto-circuito 50 kA / 500 VCA).
- ! Ajuste de sobrecarga: ajustar para a corrente de serviço (nominal do motor).
- ! Tensão auxiliar do dispositivo de partida suave: 110/220/380 VCA.

| Motores trifásicos Potências máximas AC-2 / AC-3, 60 Hz em Corrente nominal | | | | Disjuntor ¹⁾ | | Fusível máximo ²⁾ SITOR | Dispositivo de partida suave (soft starter) |
|---|------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------------------------|--|---|
| 220 V 380 V 440 V (cv/kW) (cv/kW) | | máxima (55°C) (A) | K1 | Faixa de ajuste (A) | F1, 2, 3 (A) (tipo) | | |
| 1,5 / 1,1 | 3 / 2,2 | 3 / 2,2 | 5,5 | 3RV10 21-1GA10 | 4 - 6,3 | 20 - 3NE1 814-0 | 3RW22 21-1AB15 |
| 2 / 1,5 | 4/3 | 4/3 | 9 | 3RV10 21-1JA10 | 7 - 10 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW22 23-1AB15 |
| 3 / 2,2 | 5 / 3,7 6 / 4,5 | 5 / 3,7 6 / 4,5 | 12 | 3RV10 21-1KA10 | 9 - 12,5 | 25 - 3NE1 815-0 | 3RW22 25-1AB15 |
| 4/3 5/3,7 | 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 10 / 7,5 | 16 | 3RV10 31-4BA10 | 14 - 20 | 35 - 3NE1 803-0 | 3RW22 25-1AB15 |
| 6 / 4,5 | 10 / 7,5 | 15 / 11 | 19 | 3RV10 31-4BA10 | 14 - 20 | 63 - 3NE1 818-0 | 3RW22 26-1AB15 |
| 7,5 / 5,5 | 12,5 / 9 | - | 22 | 3RV10 31-4DA10 | 18 - 25 | 63 - 3NE1 818-0 | 3RW22 26-1AB15 |
| 10 / 7,5 | 15 / 11 | 20 / 15 | 32 | 3RV10 31-4EA10 | 22 - 32 | 63 - 3NE1 818-0 | 3RW22 27-1AB15 |
| 12,5 / 9 | 20 / 15 | 25 / 18,5 | 37 | 3RV10 31-4FA10 | 28 - 40 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW22 28-1AB15 |
| 15 / 11 | 25 / 18,5 | 30 / 22 | 40 | 3RV10 41-4HA10 | 36 - 50 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW22 30-1AB15 |
| - | 30 / 22 | - | 45 | 3RV10 41-4HA10 | 36 - 50 | 80 - 3NE1 820-0 | 3RW22 30-1AB15 |
| 20 / 15 | 40 / 30 | 40 / 30 | 63 | 3RV10 41-4JA10 | 45 - 63 | 125 - 3NE1 022-0 | 3RW22 31-1AB15 |
| 25 / 18,5 30 / 22 | 50 / 37 | 50 / 37 | 75 | 3VL27 10-2AS33-0AA0 | 40 - 100 | 160- 3NE1 224-0 | 3RW22 34-0DB15 |
| - | - | 60 / 45 | 85 | 3VL27 10-2AS33-0AA0 | 40 - 100 | 160 - 3NE1 224-0 | 3RW22 34-0DB15 |
| 40 / 30 | 60 / 45 | 75 / 55 | 110 | 3VL27 16-2AS33-0AA0 | 63 - 160 | 250 - 3NE1 227-0 | 3RW22 35-0DB15 |
| 50 / 37 | 75 / 55 | 100 / 75 | 140 | 3VL37 20-2AS36-0AA0 | 80 - 200 | 315 - 3NE1 230-0 | 3RW22 36-0DB15 |
| 60 / 45 | 100 / 75 | 125 / 90 | 160 | 3VL37 20-2AS36-0AA0 | 80 - 200 | 450 - 3NE1 333-0 | 3RW22 38-0DB15 |
| 75 / 55 | 125 / 90 | 150 / 110 | 205 | 3VL37 25-2AS36-0AA0 | 100 - 250 | 450 - 3NE1 333-0 | 3RW22 38-0DB15 |
| 75 / 55 | 150 / 110 | 175 / 132 | 220 | 3VL47 31-2AS36-0AA0 | 125 - 315 | 500 - 3NE1 334-0 | 3RW22 40-0DB15 |
| 100 / 75 | 175 / 132 | 200 / 150 | 250 | 3VL47 31-2AS36-0AA0 | 125 - 315 | 500 - 3NE1 334-0 | 3RW22 40-0DB15 |
| 100 / 75 | 200 / 150 | 250 / 185 | 300 | 3VL57 50-2AS36-0AA0 | 200 - 500 | 630 - 3NE1 436-0 | 3RW22 41-0DB15 |
| 125 / 90 | 250 / 185 | 270 / 200 300 / 220 | 355 | 3VL57 50-2AS36-0AA0 | 200 - 500 | (2x) ³⁾ 350 - 3NE1 331-0 | 3RW22 42-0DB15 |
| 150 / 110 175 / 132 | 270 / 200 300 / 220 | 350 / 260 | 450 | 3VL57 50-2AS36-0AA0 | 200 - 500 | (2x) ³⁾ 450 - 3NE1 333-0 | 3RW22 43-0DB15 |
| 200 / 150 | 350 / 260 | 450 / 335 | 560 | 3WL11 08-2EB32-1AA2 | 320 - 800 | (2x) ³⁾ 560 - 3NE1 435-0 | 3RW22 45-0DB15 |
| 250 / 185 | 400 / 300 450 / 335 | 500 / 375 550 / 400 | 700 | 3WL11 08-2EB32-1AA2 | 320 - 800 | (2x) ³⁾ 630 - 3NE1 436-0 | 3RW22 47-0DB15 |
| 350 / 260 | 550 / 400 600 / 450 | 600 / 450 750 / 550 | 850 | 3WL11 10-2EB32-1AA2 | 400 - 1000 | (3x) ³⁾ 630 - 3NE1 436-0 | 3RW22 50-0DB15 |
| 400 / 300 | (760) / (560) | (850) / (630) | 1000 | 3WL11 12-2EB32-1AA2 | 500 - 1250 | (3x) ³⁾ 630 - 3NE1 436-0 | 3RW22 50-0DB15 |

Veja acionamento rotativo externo no catálogo do produto.
 Para permitir a proteção contra contato acidental e garantia da isolação, os Fusíveis podem ser instalados em Seccionadores-fusível 3NP4, consulte catálogo dos produtos. Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção.
 Número de fusíveis em paralelo por fase.

Esquemas de ligação





Q1 - Disjuntor (contatos auxiliares do disjuntor, consulte catálogo do produto)

F21 a F23 - Fusíveis de comando

T1 - Transformador de comando

F1, 2, 3 - Fusíveis

Para atender a utilização de fusível em separado ou mais de um fusível por fase, aplicar fusível com capa de proteção.

(alternativa Q2 - Seccionador-fusível 3NP4)

G1 - Dispositivo de partida suave (softstarter) Informações adicionais, consulte: www.siemens.com.br/softstarters

M1 - Motor

S1 - Botão de comando de emergência

S2 e S3 - Botões de comando

S4 - Botão de rearme remoto (reset)

S5 - Botão de comando com retenção (preparação do acionamento)

Q1 - F4 - Relé de mínima tensão do disjuntor, consulte catálogo do produto

H1 - Sinalização

Montagem - Para permitir a proteção contra toque acidental e garantia da isolação nos disjuntores 3VL, devem ser aplicadas capas de proteção nos terminais de conexão. Consulte catálogo dos produtos.