Amplificadores de Potencia de RF Fundamentos

Universidad Tecnológica Nacional de Argentina - F. R. Córdoba Departamento de Electrónica - Electrónica Aplicada III

Daniel Rabinovich <u>drabinovich@electronica.frc.utn.edu.ar</u>

Ramón Oros <u>roros@electronica.frc.utn.edu.ar</u>

Claudio Paz <u>cpaz@frc.utn.edu.ar</u>

Año 2016

- Introducción *
 - Los AP de RF son componentes esenciales en sistemas donde hay transmisión de energía electromagnética
 - Telecomunicaciones
 - Radar
 - Guerra electrónica
 - Hornos de microondas
 - Templado de piezas mecánicas
 - Diagnóstico por imágenes, etc.
 - Aplicaciones muy diversificadas
 implementaciones muy diversificadas, difieren en
 - Funcionamiento
 - Tecnológia (desde TWT en satélites hasta MMIC en celulares)
 - Diseño

Objetivo

— Aumentar el nivel de potencia de la entrada para una banda de f dada

Especificaciones

- Especificaciones de los amplificadores de pequeña señal
 - Ganancia (con estabilidad)
 - Bajo ruido
 - Ancho de banda
- Especificaciones de los amplificadores de potencia
 - Potencia de salida
 - Rendimiento o bajo consumo de energía
 - Bajo nivel de distorsión
 - Ganancia

Otras consideraciones

- La P de salida (para un f dada) es el principal parámetro para la selección de dispositivos
- El alto η condiciona el funcionamiento en un modo alineal que puede causar distorsión
- El diseño de un AP es el resultado de un compromiso entre requisitos contradictorios tales como
 - Linealidad vs. eficiencia o
 - Alta potencia de salida vs. baja distorsión
- Además los enfoques de diseño son muy variados y dependen de
 - Frecuencia *f*
 - Ancho de banda BW
 - Tecnología
 - Aplicación

- Definición de los parámetros de los AP
 - Sea un banda de frecuencias $B=[f_{Low}, f_{High}]$

•
$$P_{out} = P_{out}(f) = \frac{1}{2}Re\{V_{out}.I_{out}^*\}$$
 $f \in [f_{Low}, f_{High}]$

•
$$P_{in} = P_{in}(f) = \frac{1}{2} Re\{V_{in}.I_{in}^*\}$$
 $f \in [f_{Low}, f_{High}]$

- Ganancia de potencia

•
$$G(f) = \frac{P_{out}(f)}{P_{in}(f)}$$
 $f \in [f_{Low}, f_{High}]$

 Para niveles pequeños de señal de entrada el AP se comporta casi linealmente

•
$$G_L(f) = \lim_{P_{in \to 0}} [G(f)]$$
 $f \in [f_{Low}, f_{High}]$ G_L ganancia lineal


— Cuando aumenta la P_{in} las variaciones de I y V quedan limitadas por sus no linealidades saturándose la salida

•
$$P_{sat}(f) = \lim_{P_{in\to\infty}} [P_{out}(f)]$$
 $f \in [f_{Low}, f_{High}]$


y la ganancia de potencia se aproxima a cero

•
$$\lim_{P_{in\to\infty}} [G(f)] = 0 f \in [f_{Low}, f_{High}]$$

- La figura muestra formas típicas de corriente y tensión de salida de un dispositivo activo para P_{in} creciente
 - Ambas cambian de una forma sinusoidal a una distorsionada




- Debido al amplio RD de las señales de un AP, los niveles de P se expresan en unidades logarítmicas
 - $P_{dBm}=10\log_{10}\left(\frac{P}{1mW}\right)=10\log_{10}P_{mW}=10\log_{10}P_{W}+30$ donde $f\in \left[f_{Low},f_{High}\right]$, la operación inversa es $P_{mW}=10^{\frac{P}{dBm}}$
 - $G_{dB} = 10log_{10}(G) = P_{out,dBm} P_{in,dBm}$




- Una figura de mérito muy usada es la potencia de salida para 1 dB de compresión de la ganancia
 - $P_{out,-1dB} = (G_{L,dB} 1) + P_{in,-1dB}$
- La potencia entregada por la fuente de alimentación

•
$$P_{DC} = V_{bias} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T I_{bias}(t) \cdot dt$$

La eficacia del proceso se mide por el rendimiento η del amplificador





•
$$\eta \triangleq \frac{P_{out}}{P_{DC}}$$

- rendimiento de drenador (η_d) o de colector (η_c) según que dispositivo se utilice
- Un η elevado implica menor potencia de CC y menor disipación en el dispositivo
- La siguiente ecuación muestra que el η crece potencialmente con la P_{in} en dBm mientras G se mantiene constante

•
$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{DC}} = \frac{G \cdot P_{in}}{P_{DC}} = \frac{G}{1000 \cdot P_{DC}} \cdot 10^{\frac{P_{in,dBm}}{10}}$$

- El η tiende a saturarse en un valor máximo
- a medida que aumenta la frecuencia, la ganancia del AP disminuye, porque disminuye también la ganancia de sus constituyentes activos

- No se puede ignorar, especialmente en microondas la contribución de la potencia de entrada
- La potencia de RF neta agregada por el dispositivo se define

•
$$P_{add} \triangleq P_{out} - P_{in} = P_{out} \cdot \left(1 - \frac{1}{G}\right)$$

- El rendimiento de potencia agregada PAE o η_{add}


•
$$\eta_{add} \triangleq \frac{P_{add}}{P_{DC}} = \frac{P_{out} - P_{in}}{P_{DC}} = \frac{P_{out} \cdot \left(1 - \frac{1}{G}\right)}{P_{DC}}$$

- El η_{add} presenta un máximo para una compresión de 2 a 4 dB de la ganancia, en esta región el dispositivo es altamente no lineal
- Para los AP que manejan señales con envolvente no constante se promedian las señales durante un período de la envolvente y se pondera por la función de densidad de probabilidad (PDF) adecuada

•
$$\eta = \frac{P_{out,AVG}}{P_{DC,AVG}} = \frac{\frac{1}{T} \int_0^T P_{out}(t) \cdot PDF(t) \cdot dt}{\frac{1}{T} \int_0^T P_{DC}(t) \cdot PDF(t) \cdot dt}$$

 Si hay varia etapas en cascada el rendimiento total se calcula por

•
$$\eta_{tot} = \frac{P_{out}}{P_{DC,1} + P_{DC,2}} = \frac{\eta_2}{1 + \frac{P_{DC,1}}{P_{DC,2}}} = \frac{\eta_2}{1 + \frac{\eta_2}{\eta_1 \cdot G_2}}$$



- Dado que normalmente $P_{DC,2} >> P_{DC,1}$ el η_{tot} queda dominado η_2
- La mayor pérdida de potencia se localiza en el dispositivo activo

•
$$P_{diss,out} \triangleq \frac{1}{T} \cdot \int_{T} v(t) \cdot i(t) \cdot dt$$
 | Importante

- donde v(t) e i(t) son la tensión de salida y la corriente de salida del dispositivo, y la integración se realiza sobre un período de la señal de RF
- Se puede relacionar la potencia disipada con el η_{add} , dado que

•
$$P_{diss,out} = P_{DC} - P_{add} = P_{DC} - P_{out} + P_{in}$$
, y que $P_{DC} = \frac{P_{out} \cdot \left(1 - \frac{1}{G}\right)}{\eta_{add}}$

•
$$P_{diss,out} = P_{out} \cdot \frac{\left[(1 - \eta_{add}) - \frac{(1 - \eta_{add})}{G} \right]}{\eta_{add}} \approx P_{out} \cdot \left(\frac{1}{\eta_{add}} - 1 \right)$$

— Un η_{add} alto disminuye la P disipada en el dispositivo activo, reduciendo los problemas térmicos y aumentando la vida útil del dispositivo

Parámetros de distorsión

- Los fenómenos no lineales, compresión y saturación, limitan el η , y la P_{out} de un amplificador
- Además, el comportamiento no lineal introduce distorsión en las formas de onda de v(t) y i(t) de salida a veces más allá de los límites admisibles
- En especial los sistemas que NO tienen envolvente constante (como QAM, GSM, etc.), ademas de alto η , deben cumplir estrictos requerimientos con respecto a la linealidad y la pureza espectral
- El comportamiento no lineal (es decir, la distorsión) es una importante figura de mérito de los AP
- Existen varios indicadores de linealidad o desviación de la linealidad en los AP, dependiendo de las especificaciones del sistema y esquemas de modulación que se vayan a adoptar

 Consideremos por simplicidad una aproximación de 3^{er} orden (serie de Mc Laurin), sin memoria ni retardos (serie de Volterra), como descripción de la característica de transferencia de un AP

•
$$y(t) = k_1 \cdot x(t) + k_2 \cdot x^2(t) + k_3 \cdot x^3(t)$$

Sea una excitación mono tonal cosenoidal

•
$$x(t) = X \cdot \cos(2\pi f \cdot t) = X \cdot \cos(\omega \cdot t) = \frac{X}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$$


- La potencia de entrada es $(R_i = 1 \text{ ohm})$


•
$$P_{in} = \frac{X^2}{2}$$

Entonces la potencia de salida queda definida por

•
$$P_{out,f} = \frac{1}{2} \left[X \cdot \left(k_1 + \frac{3}{4} k_3 \cdot X^2 \right) \right]^2$$

$$= k_1^2 \cdot \left(1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{k_3}{k_1} \cdot P_{in} \right)^2 \cdot P_{in} = G_L \cdot \left(1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{k_3}{k_1} \cdot P_{in} \right)^2 \cdot P_{in}$$





y la ganancia de gran señal

•
$$G = \frac{P_{out,f}}{P_{in}} = G_L \cdot \left(1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{k_3}{k_1} \cdot P_{in}\right)^2$$

- La ganancia ahora depende de P_{in}
- Si $3k_3/2k_1$ es negativo hay compresión si es positivo hay expansión
- Con el mismo procedimiento se pueden analiza $P_{out,2f}$ y $P_{out,3f}$

•
$$P_{out,2f} = \frac{1}{2} \left(k_2 \cdot \frac{X^2}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} G_L \left(\frac{k_2}{k_1} \right)^2 \cdot P_{in}^2$$

•
$$P_{out,3f} = \frac{1}{2} \left(k_3 \cdot \frac{X^3}{4} \right)^2 = \frac{1}{4} G_L \left(\frac{k_3}{k_1} \right)^2 \cdot P_{in}^3$$

- La P_{out,nf} para cualquier nf
 - $P_{out,nf} \propto (P_{in})^n \Leftrightarrow P_{out,nf,dBm} \propto n \cdot P_{in,dBm}$

Distorsión armónica

- La distorsión debida al enésimo armónico se define
 - $HD_{nf} \triangleq \frac{P_{out,nf}}{P_{out,f}}$
- Usando las expresiones anteriores


•
$$HD_{2f} = \frac{1}{2} \left(\frac{k_2}{k_1}\right)^2 \cdot P_{in} \text{ y } HD_{3f} = \frac{1}{4} \left(\frac{k_3}{k_1}\right)^2 \cdot P_{in}^2$$


- La distorsión armónica total se define como
 - $THD \triangleq \sum_{n \geq 2} \frac{P_{out,nf}}{P_{out,f}}$
- Las cantidades anteriores normalmente se expresan en decibeles respecto a la portadora (dBc)

AM-AM / AM-PM

- El modelo presentado es instantáneo, sin memoria
 - $y(t) = k_1 \cdot x(t) + k_2 \cdot x^2(t) + k_3 \cdot x^3(t)$
- Los AP en el mundo real son dinámicos con memoria,
 donde el comportamiento no lineal afecta la fase de salida
- Si se supone la siguiente señal de entrada
 - $x(t) = X(t) \cdot cos[2\pi f \cdot t + \varphi(t)]$
- La salida puede puede ser no lineal tanto en amplitud como en fase
 - $y(t) = G[X(t)] \cdot cos[2\pi f \cdot t + \varphi(t) + \varphi[X(t)]]$
- Donde
 - $G[X(t)] \neq k \cdot X(t)$ y $\Phi[X(t)] \neq const$
- Dando lugar a la compresión AM-AM y conversión AM-PM

- En la figura se muestra la compresión AM-AM y la conversión AM-PM
- En comunicaciones provocan constelaciones distorsionadas





Intermodulación bitonal

- Una señal monotonal puede no representar una señal típica de entrada de un AP
- La señales reales en general son espectros poblados en una banda de frecuencias
- Si el estímulo es de banda angosta se puede representar por
 - Portadora modulada en AM por un tono de baja frecuencia
 - Señal bitonal (más usada que la anterior y fácil de generar)
- Consideremos una señal de entrada dada por
 - $x(t) = X_1 \cdot \cos(2\pi f_1 \cdot t) + X_2 \cdot \cos(2\pi f_2 \cdot t)$
 - $x(t) = X_1 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t) + X_2 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)$
- Donde $f_2 f_1$ es mucho menor que las frecuencias de un solo componente, para recrear una excitación de banda estrecha
- Aplicando esta señal al modelo de 3er orden sin memoria

•
$$y(t) = k_1 \cdot x(t) + k_2 \cdot x^2(t) + k_3 \cdot x^3(t)$$

La salida queda

•
$$y(t) = \frac{k_2}{2}X_1^2 + \frac{k_2}{2}X_2^2 +$$


 $+X_1 \cdot \left[k_1 + \frac{3}{4}k_3X_1^2 + \frac{3}{2}k_3X_2^2\right] cos(\omega_1 \cdot t) +$
 $+X_2 \cdot \left[k_1 + \frac{3}{4}k_3X_2^2 + \frac{3}{2}k_3X_1^2\right] cos(\omega_2 \cdot t) +$
 $+X_1^2 \frac{k_2}{2} cos(2\omega_1 \cdot t) + X_2^2 \frac{k_2}{2} cos(2\omega_2 \cdot t) +$
 $+X_1X_2k_2 \cdot \{cos[(\omega_2 - \omega_1) \cdot t] + cos[(\omega_2 + \omega_1) \cdot t]\} +$
 $+X_1^3 \frac{k_3}{4} cos(3\omega_1 \cdot t) + X_2^3 \frac{k_3}{4} cos(3\omega_2 \cdot t) +$
 $+\frac{3}{4}k_3X_1^2X_2 \cdot \{cos[(2\omega_1 + \omega_2) \cdot t] + cos[(2\omega_1 - \omega_2) \cdot t]\} +$
 $+\frac{3}{4}k_3X_1X_2^2 \cdot \{cos[(2\omega_2 + \omega_1) \cdot t] + cos[(2\omega_2 - \omega_1) \cdot t]\}$

 Componentes de salida agrupados por el término del cual provienen, lineal, cuadrática o cúbica (orden, primer orden, segundo orden, etc)


Término de origen	Frecuencias de salida	Amplitudes correspondientes	Nomenclatura
x(t)	f_1, f_2	X ₁ , X ₂	Término lineal
	2f ₁ ,2f ₂	X_1^2, X_2^2	Segundo armónico
	$cc (de f_1), cc (de f_2)$	X_1^2, X_2^2	Componente rectificada
x ² (t)	f_2 - f_1	$X_{1\bullet} X_2$	Intermodulación de segundo orden
	f ₂ +f ₁	$X_{1\bullet} X_2$	Intermodulación de segundo orden
	f_1, f_2	X_1^3, X_2^3	Compresión
	f_1, f_2	$X_{1\bullet} X_{2}^{2}, X_{1}^{2} X_{2}^{2}$	Supresión
x ³ (t)	3f ₁ , 3f ₂	X_1^3, X_2^3	Tercer armónico
	2 f ₁ - f ₂ , 2 f ₂ - f ₁	$X_{1}^{2} \cdot X_{2}, X_{1} \cdot X_{2}^{2}$	Intermodulación de tercer orden
	$2 f_1 + f_2, 2 f_2 + f_1$	$X_{1}^{2} \cdot X_{2}, X_{1} \cdot X_{2}^{2}$	Intermodulación de tercer orden

- El término supresión tiende a disminuir la potencia de salida a una frecuencia fundamental dada (digamos f_1) proporcionalmente al cuadrado de la potencia de la otra (f_2) frecuencia fundamental
- Este fenómeno es peligroso cuando hay altos niveles de potencia de entrada, que pueden eventualmente conducir a la anulación de una de las componentes de la señal en la salida del AP

 Localización en frecuencia de los componentes de salida originados por el test bitonal



- Los términos en $2f_2 + f_1$ y $2f_2 + f_1$ caen lejos de la parte útil de la señal de salida $(f_1 \ y \ f_2)$, y por lo tanto pueden ser eliminados por filtrado
- Los dos términos situado en $2f_2$ f_1 y $2f_1$ f_2 (comúnmente referido como componentes de intermodulación de tercer orden)
- y los que corresponden con las frecuencias de señal de entrada f_1 y f_2 (distorsión en banda, dada por los términos de compresión y de supresión) son de difícil eliminación




- Punto de intercepción IPn
 - IP3 se define como el nivel de potencia salida (IP3_{out}) o de entrada (IP3_{in}) en el que el nivel de los componentes de IMD de tercer orden igualan a la potencia de salida lineal ideal del AP
 - Se demuestra que
 - $IP3_{out} \approx P_{out,1T,-1dB} + 10,6 \ dB$ y que $P_{out,1T,-1dB} \approx P_{out,2T,-1dB} + 4,77 \ dB$
 - Una vez que se conoce el IP3_{out} de un AP, se puede estimar la potencia de intermodulación para una potencia dada de salida
- $P_{IMD3} = 3 \cdot P_{out,dBm} 2 \cdot IP3_{out}$
- Relación portadora a intermodulación
 - Es otro indicador que describe el comportamiento no lineal de un AP
 - $C/I \triangleq \frac{P_{out}}{P_{IMD}}$ se expresa en dBc (rechazo)

High_Power_BJT_Amp.emp graficar el IP3


- → DB(|Pcomp(PORT_2,1_0)|)[1,X] (L, dBm)
 Two Tone Power Sweep.AP_HB
 - DB(|Pcomp(PORT_2,2_-1)|)[1,X] (L, dBm)
 Two Tone Power Sweep.AP_HB
- → DB(PGain(PORT_1,PORT_2))[1,X] (L) Two Tone Power Sweep.AP_HB
- → PAE(PORT_1,PORT_2)[1,X] (R)
 Two Tone Power Sweep.AP_HB

- Rango dinámico libre de espurios
 - Para niveles moderados de P_{in} (digamos, 10dB debajo de $P_{out,-1dB}$) el término de intermodulación de tercer orden es el mecanismo dominante de distorsión
 - Se define SFDR como el intervalo de P_{in} donde PIMD permanece debajo del umbral mínimo de ruido



- A partir del conocimiento de la figura de ruido F de un AP (o NF en dB), su ancho de banda B y su ganancia (disponible) G, se puede calcular el SFDR
 - $N_{out} = kT_0 \cdot B \cdot G \cdot F$
 - $N_{out,dBm} = -174dBm + B_{dBHz} + G_{dB} + NF_{dB}$
- Analizando las pendientes de la figura anterior se puede deducir
 - $SFDR_{dB} = \frac{2}{3} \cdot \left(IP3_{out,dBm} N_{out,dBm} \right)$
- Quedando finalmente
 - $SFDR_{dB} = \frac{2}{3} \cdot \left[IP3_{out,dBm} NF_{dB} G_{dB} B_{dBHz} + 174dBm \right]$

- Relación de potencia de canal adyacente (ACPR)
 - En el mundo real la señal de entrada de un AP puede diferir substancialmente de la aproximación de 1 (o 2 tonos algo menos) ya que los formatos de modulación y BW pueden ser muy distintos
 - Para tener en cuenta la distorsión de la señal y el rebrote espectral se introduce el ACPR



 El indicador de uso más difundido es la ACPR total $(ACPR_{TOT})$, es decir, la relación entre la potencia de salida total en el ancho de banda de la señal a la potencia de salida total en los canales adyacentes

Expresada con una fórmula

•
$$ACPRT_{TOT} \triangleq \frac{P_{in-band}}{P_{adyacent-channels}} = \frac{\int_{B} P_{out}(f) \cdot df}{\int_{LS} P_{out}(f) \cdot df + \int_{US} P_{out}(f) \cdot df}$$

Si solo interesa la invasión en la banda inferior (LS) o superior (US)


•
$$ACPRT_{LS} \triangleq \frac{\int_{B} P_{out}(f) \cdot df}{\int_{LS} P_{out}(f) \cdot df}$$
 $ACPRT_{UB} \triangleq \frac{\int_{B} P_{out}(f) \cdot df}{\int_{UB} P_{out}(f) \cdot df}$

O a un ancho de banda predefinido (Bx) a un determinado offset

•
$$ACPRT_{SPOT} \triangleq \frac{\int_{B} P_{out}(f) \cdot df}{\int_{B_{x,offset}} P_{out}(f) \cdot df}$$


 Estas figuras de ACPR brindan una visión más profunda sobre las propiedades relativas a la distorsión de un AP, en comparación con los ensayos de tono único o bitonal

- Error en la magnitud del vector (EVM)
 - Se usa para cuantificar la distorsión producida por un amplificador no lineal (o una cadena de transmisión completa)
 - Es una medida de la fidelidad de las modulaciones digitales
 - Los valores de EVM se toman de los gráficos de las constelaciones medidas, permitiendo cuantificar la magnitud de la distorsión de las señales digitales en los instantes de muestreo




 Se la define como la diferencia entre una forma de onda ideal de referencia y la medida

- Condición de adaptación de potencia
 - Las limitaciones en la potencia de salida están relacionadas con las propias limitaciones físicas de los dispositivos activos
 - Dado el FET de la figura




- Para la corriente, la saturación se relaciona con la conducción directa de la juntura de entrada (a) y el estrangulamiento del canal (b)
- Para la oscilación de tensión, se relaciona con el comportamiento óhmico (c) y la tensión de ruptura (breackdown) (d), ambas relacionadas con la juntura puerta-drenador




- Para un AP la representación por los parámetros S pierde validez debido a las grandes excursiones de señal
- Sin embargo, del modelo simplificado de la salida de un FET se pueden inferir algunas simples y efectivas consideraciones
- Para máxima transferencia de potencia la adaptación debe ser conjugada
 - $Z_L(f) = Z_{ds}^*(f) \Leftrightarrow G_L(f) = g_{ds}$ y $B_L(f) = -j\omega C_{ds}$
- La condición de adaptación conjugada implica
 - compensación de la parte reactiva de salida del dispositivo
 - adaptación de la conductancia de salida de pequeña señal

- La adaptación conjugada está representada por la línea de carga A sobre las características IV de salida del dispositivo
- Para un funcionamiento de gran señal la excursión de corriente es inferior a la máxima posible produciéndose una compresión en la potencia
- Por otro lado si se selecciona una carga B para explotar la máxima excursión de corriente, la tensión y por ende la potencia se ven reducidas



- La situación óptima es la C donde se maximiza ambas excursiones
- La misma se llama adaptación de potencia (en contraposición con adaptación de impedancias) o adaptación de la línea de carga

- Las curvas $P_{out,dBm} = f(P_{in,dBm})$ describen la situación desde otro ángulo
- Sin embargo, los AP con adaptación de potencia exhiben pobres valores de VSWR de salida
- Si es necesario, este problema puede ser resuelto mediante el uso de aisladores de salida o transformadores (aunque esto provoca una disminución de la potencia de salida y del rendimiento debido a las pérdidas)




 También se puede recurrir a configuraciones equilibradas, aunque también las estructuras combinadoras poseen pérdidas afectando al rendimiento global del sistema


- Clases de funcionamiento de los AP
 - La tradicional clasificación por Clases a primera vista parece natural y simple pero puede ser ambigua y engañosa
 - Las Clases describen propiedades muy disímiles
 - Selección del punto de trabajo: Clases A, B y C, etc.
 - Topologías de las redes de adaptación: Carga sintonizada, Clase F, etc.
 - Condiciones de funcionamiento del dispositivo activo: clase E, Clase S, etc.
 - Para evitar confusión se adoptará el término clase de polarización (Clases A, AB, B o C) para definir la polarización o estado de reposo del dispositivo, pero aún así se necesitan aclaraciones para evitar confusiones
 - La identificación del punto de polarización de reposo se puede realizar en función del
 - Ángulo Φ de conducción de la corriente de salida
 - Valor de la corriente de polarización comparado con el máximo posible

		Dependencia con el nivel de excitación	Polarización
A	Φ=2π	No	Distancia intermedia entre las regiones de estrangulamiento y saturación del dispositivo
AB	π < Φ < 2π	Sí	Arriba del estrangulamiento
В	Φ = π	No	En el estrangulamiento
С	Φ < 2π	Si	Debajo del estrangulamiento

- Es engañosa porque ϕ depende del nivel de excitación
- Supone que la excitación es sinusoidal y el dispositivo actúa como una fuente de corriente, si no es así y el dispositivo actúa como llave y la clasificación pierde validez




- Otra clasificación más avanzada de los AP, está relacionada con las condiciones de funcionamiento y por ende de las redes de adaptación de las terminaciones
- Se identifican dos amplias categorías por el funcionamiento
 - modo fuente de corriente (FET o BPJT no saturados)
 - modo conmutación (dispositivo activo se comporta como un interruptor)
- En este último modo el amplificador se comporta más como un convertidor de potencia de CC a RF en lugar de un amplificador, las características de transferencia de entrada-salida casi no se tienen en cuenta
- La subclasificación en el modo fuente de corriente se basa en como se sintetizan las terminaciones armónicas a través del dispositivo activo, para maximizar la P o el η
- Ejemplos de AP con estas clases son Carga Sintonizada, Clase F,
 Armónico Sintonizado y otras




- La subclasificación de AP en modo conmutación, se realiza mediante la identificación del ciclo de trabajo de la conmutación y / o la combinación de la conmutación
- Ejemplos de AP son Clase E, Clase D o Clase S

- Visión general de los semiconductores para AP
 - Las diferentes aplicaciones condicionaron la evolución de las tecnologías
 - Los primeros días de las microondas, tanto en generación como en amplificación se caracterizaron por el uso masivo de tubos de vacío
 - La generación de potencias elevadas de microondas fue impulsada por el radar durante la 2^{da} Guerra Mundial
 - Magnetrón y Klystron, válvulas osciladoras entre 1939 y 1940
 - Al poco tiempo el TWT como amplificador, que aún se usa
 - Los semiconductores son jugadores nuevos, disponibles a partir de 1970, siendo el primero el GaAs MESFET con buena performance en banda X (8 a 10 GHz)
 - El desarrollo de técnicas para crecimiento de cristales como la epitaxial de haz molecular (MBE) permitió optimizar las uniones PN para el desarrollo de los diodos IMPATT y Gunn, que van desde algunos GHz hasta ondas milimétricas (30 – 300GHz)
 - Aún se aplican como osciladores y amplificadores de R negativa en la región de ondas milimétricas

- La categoría más amplia y más aplicada de los dispositivos de tres terminales es la de los MESFET que comprende
 - HEMT, transistor de alta movilidad de electrones (demostrado por Mimura en 1980)
 - Su versión seudomórfica (PHEMT)
 - y variantes metamórficas (MHEMT)
- El transistor bipolar de heterojuntura (HBT, introducido por Kroemer en 1957)
 - Usa diferentes materiales para las junturas de B y C formando héterojunturas
 - Por ejemplo substrato de Silicio y crecimiento epitaxiales de AsGa
- Y por último, debido a los últimos importantes avances en la tecnología de silicio de alta frecuencia, los MOS y los transistores de silicio bipolar
- Sin embargo, la tecnología "caballito de batalla" para la amplificación de potencia de microondas se basa en los materiales de GaAs



 Esta última tecnología es capaz de suministrar a la salida de un solo dispositivo, niveles de potencia en el orden de 100 W con frecuencias de funcionamiento hasta la banda W (75 a 110 GHz)



- En los rangos de f mas elevados, las soluciones basadas en InP son las más apropiadas a pesar de que los niveles de potencia de salida están muy limitados
- Los dispositivos de vacío aún ocupan un lugar importante en altas potencias y altas f
- Para un dispositivo dado se cumple la ley $P \cdot f^2 = const$
- Para potencias elevadas, los dispositivos de estado sólido se pueden combinar obteniéndose AP de estado sólido con potencias de salida comparables a los de los tubos de vacío (es decir, en la región kW) en la región de f de microondas (hasta X-banda)
- Pero a medida que aumenta la f de funcionamiento, aparecen limitaciones prácticas en la aplicación sistemática de técnicas de combinación, imponiendo en este caso el uso de dispositivos de vacío

- La búsqueda de mayores densidades de potencia, impulsadas por las aplicaciones de radar y de guerra electrónica, han permitido la aparición de nuevos dispositivos, de gran bandgap tales como el SiC y el GaN
- En la última década, los sistemas de comunicaciones móviles y personales, que van desde celular a WiFi requieren enlaces de alta calidad desafiando las tecnologías de alta frecuencia sobre todo en las regiones de microondas
- En los AP de la estación base de celulares dos tecnologías principales son ampliamente utilizadas: LDMOS de silicio y GaAs. Ambas tecnologías puede entregar una potencia de salida de más de 100 W en la banda L
- las nuevas tecnologías de dispositivos como el SiC y principalmente
 GaN empiezan a competir contra estas tecnologías bien establecidas
- Para otras aplicaciones, tales como en teléfonos móviles, se están aplicando variantes de la tecnología HBT