Osciloscopios Especiales

Unidad 6
Medidas Electrónicas I
2016


Digital Storage Oscilloscope DSO




Temario


- Diagrama en Bloques DSO
- Muestreo y Retención S&H
- Especificaciones
- Tipos de Muestreo
- Frecuencia de Muestreo Efectiva
- Capacidad de Memoria
- Modos de Disparo
- Resolución Vertical
- Tipos o Modos de Presentación
- Características Especiales

Diagrama en Bloques DSO



- •Esquema Básico de circuito de Sample and Hold
- Circuito necesario antes de un ADC






NIMATING: 00:02:36.350003 (CPU load 19%)


Dropbox isis sample and hold - ISI...

🔼 Adobe Reader - [Prot...

Rojo: Pulso de Muestreo Marrón: Señal Original Verde: Señal Almacenada



La frecuencia de Muestreo es Mayor a la de la señal aplicada.



Especificaciones de un DSO

Los osciloscopios digitales tienen dos valores que definen claramente su capacidad de presentar señales en el dominio del tiempo.

(Algunos valores serán tomados de un DSO GW Instek GDS-806S)

Ancho de Banda


•Ejemplo: 60MHz Característica común con osciloscopios analógicos

Velocidad de Muestreo

•Ejemplo: 100MSa/S

•Ejemplo: 25GSa/A E.T.





Muestreo en Tiempo Real


Muestreo Repetitivo Secuencial

Muestreo Repetitivo Aleatorio

- Muestreo en Tiempo Real
 - En este modo la frecuencia de muestreo debe ser mayor que la señal a presentar en pantalla
 - Ancho de Banda Reducido
 - Requiere de un ADC muy rápido
 - Ejemplo:
 - AB=100Mhz
 - 2 muestras como mínimo por ciclo
 - Ts = 5nseg


- Muestreo Repetitivo Secuencial
 - Se toman varias muestras de una misma señal en sucesivos barridos desplazadas un tiempo preestablecido luego de la señal de disparo.
 - La señal debe ser periódica
 - El circuito de disparo debe ser muy estable
 - Se pierden los fenómenos transitorios
 - Frecuencia de muestreo menor que la frecuencia de la señal

Muestreo Repetitivo Secuencial



- Muestreo Repetitivo Aleatorio
 - Se toman varias muestras de una misma señal en sucesivos barridos.
 - El tiempo de desplazamiento es aleatorio luego de la señal de disparo.
 - La señal debe ser periódica.
 - El circuito de disparo debe ser muy estable.
 - Permite capturar los fenómenos transitorios.
 - Frecuencia de muestreo menor que la frecuencia de la señal.

Muestreo Repetitivo Aleatorio




Frecuencia de Muestreo Efectiva

- Se utilizan ADC lentos en relación a la señal que efectivamente se esta muestreando.
- Se define entonces:

$$f.s.ef = \frac{1}{T.S.ef}$$

- F.s.ef = frecuencia de muestreo efectiva
- T.s.ef = Periodo de muestreo efectivo

Frecuencia de Muestreo Efectiva



- T.s.ef = 100pSeg
 - F.s.ef = 10Gsa/sec
 - Fs=20Msa/sec
- GDS-806S
 - F.s.ef=25GSa/sec
 - Fs = 100MSa/sec
 - (255 niveles de disparo posibles dentro de un mismo barrido)