Frequenciments y contadors

Conceptor generals

- Un contador menta el numero de EVENTOS producida ENTRE
 UN INSTANTE INICIAL Y UN INSTANTE FINAL, elegidos A VOUDNTAD,
 y pesenta el resultado en Porme munerios.
- La FRECUENCIA de una seuel REPETITIVA es el # DE CICIOS

 de ena seuel por UNIDAD DETIEMPO. Así, puedo unos un

 CONTADOR que menta ete # de cida, pero en un hiempo

 determinado INTERNAMENTE con muy baja incertidumbe.

 Esto es un FRECUENCIMETRO.
- par la que puedo además medir dif, de hemencia, perodo de xuda repetitivas, intervala de hempo (1 seuel o ente 2 seuela), de fasaje, andra de pulso, ei elo de trabajo, col anla esta districa, etc.
- RESOLUCION -> # de digits.

 SENSIBILIDAD EN FRECUENCIA -> delerunuoda x # DE DIGITOS Y

 THEMPO DE COMPUERTA.


F= 11 sur nero de ciclor (i) de la serial repetitiva que se producen en el intervalo (E).

Si E1848 => f = [HZ].

the hoate de le lever my BUENA ESTABILIDAD.

Un valor comme seño 3x10 por le/ma, o los mejores, 3,10 por le/mes, esto debe ser 3-5 veces memor a la estabilidad del sin lema a me dir ((0,5,10 por a estaciones GPS par es.).

Diapramo en bloques




Vienen a que incorporan todo, menos el osa, a XTA y lo presentación. El mido es el CONTADOR, anya tecnología de fine le MAXIMA FRECUENCIA a medir.

El circuito de entrada acondicione le sud a medir pl a de cuarlo a circuito, que trabajon con niveres Locios de

La UNIDAD DE CONTROL determine QUE SENTA SI CONTAINS (lo de entrado o lo basi detiempo), y por cuanto MEMPO. Esto lo veremo como DOS CASOS SEPARADOS después, Para decir "POR CUANTO MEMPO", abre y cierre lo compuerta PRINCIPAL (MAIN GATE) que recede al contador.

La BASE DE MEMPOS brindo intervalor de liempo de baja incertidum he p/ ABRIR/CERRAR la comp. principol. Se porte de un oscilador my estable (cuerzo, 1,5 a 10 HHz), y mego se va dividiendo



- Tengo 2 ENTRADAS, CADA UNA CON SU AKOND, USO UN FF SET/RESET (SR)

- tamb. puedo pouer la MISHA SENAL a la Z (Single/both) per hjar + CONDIC. DETIZIOLER (). (]). (])


- Con NORMALIZATOR, pera hocer carculos AUTOMATICOS, no seno un cho alora.

- Con PRE-ESCALER , SON DIVISORES & RE HOUR EN SENAL Y BASE P AUMENTAR EL RANGO DE FREES. Gralmente tomb & CAMBIA LAZI sepien la fe avenció

- Modo TOTALIZADOR.) # de pulsos en un periodo específico. NO SE

- Con prieser - dispara en una menta programado

(2) ACONDICIONADOR DE ENTRADA



MIL

-Acoplemiento reloc

- Se una para llenor setuals SENDIDATES à un mode sincère de l'especto à DV. Esto a p/q' al Tresceter las puede bomar. Cuan do es setual anaprada (PULSOS REFERIDOS A UN NIVEL) mones acopones en AC.

- Nivel de patillado (OFFSET).

VARIABLE (PWM). EN este coso se me ESTATIA MOVIENDO LO SIMAL SOLVE OTRA SEÑAL, ya q' VARIA EL CONTEMBO PE DE,

El CONTROL DE NIVEL une MUEVE LOS NIVERES DE MISTERESIS.
Puedo mover la da o som uno sepun el immuento.

The Vit The Work Frg. M. Who wis!

SEDALES a uni ventano de histèrem.

- Aleundor (mencioner RANGO DINAMICO del amp).

que alvaviere TANTO el mel (+) como el (-).

Poura agentair seude crandes aleino ante , x 160 dB), x 10 (-20dB).
Puede ser una lique o con TINDO ("agente de sensib")
Si en nux crande a chia la ENCLAUADORES.

Sies MUX GRANDE, a chie la ENCLAUADORES a CIERTO UALOR ±0,40, y también un pusible RAPIDO (energio). 300-4000 para 7in ?

y también un pusible RAPIDO (energio). 5-120 para 7in = 5052

El alema dor evita el se excedo al RANGO DINATURO. ES

MANDATORIO P bago, vampos, y MAXIMIRA /a SNR.

Ademies evite la SATURAC DEL AMPLIF) L'FIM, I SR.

P/ FRECUENCIA - alemino Mucho / PERLIONO : alema / FITT

- Adoptador de impedoncio,
-Hanta N 10 MHZ > se una 1MSZ, la fronte no en carpade y leng Cin N 35 pF. Se una substitudad de 25-50m Jerriendo en anenta d'aido.
-> 10 MHZ -> la CIN hace un corro, por la p! se una zinesos. con BAJA CAPACIOND (circ. a hierb de). Las seu si hi lida
SON 20-25 MU.
- Ciresi dipitale - vivele AD HOC-
- Amplifico dor - su función e monegor el OFFSET con parancio . UNITARIA. Delervino el PANGO DINAMILO (MEX excu
Sion pico a valle) (por ej 100 mV a 1V, 1V a 7 V (aleu, ×10)). Por FUERL
Alta Fin, baga Fout, du ette rango, CAMBIAN LAS IMPEDANCIAS.
- Schwitt Triffer.
- Permile paser de ANMOETCO a PULSOS:
- Permile pasar de ANKLOEICO a PULSOS: - PEFINE LA SENSIBILIDAD, (VIMS, MVIMS, MVIMS) S=VTU-VTO. DE FENSION (O RESOLUCION) G SELOCH MINIMA SI Q CONTADA.
Getel MINIMA & a contrata. Getelme como. Gualer EFICAZ de culvado SENOIDAL, ma g'este hipo de la valor EFICAZ de culvado SENOIDAL, ma g'este hipo de la valor EFICAZ de culvado SENOIDAL, ma g'este hipo de la valor ES para tener
Setual NO DEPENDE DEL CICIO DE TRABATO. ES para tener un parrameto de referencia, un parrameto de referencia, convierto de serio cina si quien celer r/ uno cuaprada, convierto (lo lilevo a la si quien celer r/ uno cuaprada, convierto (serio cina seno caro,):
Sevoidel , Vet= Upico =) (PP)= ZX Vef x 12 0.
contrade Vith Vith Coclo de tratajo Seliolo. Seliolo. Vith Vith Coclo de tratajo Seliolo. Vith Vi
Z, 10 m Vrus x 12=
MAS ANCHO - 1 inmunidad al Rusoo, I sensibilidad.
por encimo y debaro de ambos nivolos.

- Coulol de PENDIENTE (Slope) - controle si a le solide lengo la seuel en face o a 180°, y en consecuencio si el Schuitt gabilla con pendiente POSITIVA O NECATIVA.

- AGC

- "Control de seu sibilidad agus table auto méticamente", actio soble el ATENUATIOR.

- Se une en seud g' VARIAN en amplified, y g' NO PUEDO SEQUIR MANUALMENTE. Ejemplo , tram du clar mognético. Vestil = f (d) =) combio modo la suplima.

P/ la CHIEA, el RUIDO de la grande une dispose - Si agen lo P/ le erante, la elice NO DISPATIA (O SATURA). - si agento

- LIMITACION, seriale con moduloción de AM (soro l'ene en cuenta la PICOS, NO La valle, 3.

E jemplo de volors


(AB) - DC 1 0-100M AC: 30HZ 100H sensibing 10mVrms 10MHz 25 ml rms 10m-100m.

BASE DE MEMPOS


- FUNDAMENTAL P/ KNOW CHEFERENCIA ESTABLE J de BASA INCORTIDUNBRE Si solo CUENTO EVENTOS, (10) mechano base de hemps.

- OSC. & XTAL EXACTO y PRECISO & uno CADENA DE DIVISORES.

1 10 1 10 10 10 10 Sec



ACCION , AGRANDAR LA AMILITUD DE SENAR P/ bager le influenció, SIEMPRE q' uo se aprour de undes el RUIDO.



A3) Frer en Base de Memps

Se debe al ENVEJECIMIENTO del XTAL, x ma gle poupe unlarno.

(OCKO-MTXO-TKO-RTXO). NO predo comparsorlo, lempo q' llemorlo a CALIBRACION p/ q' mos. dipan CUANTO SE CORRIO, en bask a un PATRON

B1) De avantitación (aventa ± 1).

(ndisilo merios sign)

En el T puede entror 1 pulso menos o mó, mo lo puedo predeir. Se expeso en PARTES POR MILLON, y se alocious con la curva de enors perce PERLOPO. Se do en TODAS LAS MEDIC.

Ocume por la FALTA DE COHERENCIA (= SINCRONISTIO) ente el reloj interno y lo entra

BZ) Evor alcoloro de patillado.

- Com sodo por RUIDO de SENAL X DE CANAL DE ENTRAISA

- Produce q' la hunte se cruzen ANTES O DESPUES de donde CRUTARIA LA SENAL "PURA". Pro duel error ALEAGORIO. en PERLODO E INTERVALOS.


- puedo ATENUM para bajor el mido, la BANDA DE HISTERESIS une aborco MAS SENTLY puedo lever o hos errore.

falsa pulsa. (send um grande comp. con lo linterin)

Toriginal

comments del ance (am que NO cruce AMP,03 NIVELES el mido).

B3) Error bar de kempo (corlo ploto) , se expeso en parle x millón. Il minimizan mediante un torno degre de certo hempo.



INCERTIDUMBRES RELATIVAS

DEFINICION;

Valor relativo de un aido medido con respecto al MEMPO DE compuerra -) error relativo de menta = 1.

PERIODO
$$\rightarrow N = \frac{1}{10^{11}} = \frac{1}{10^{11}}$$

=)
$$\frac{TP}{N}$$
 = valor relativo de 1 cicio = $\frac{1}{f_0}$ = $\frac{cTE}{f_0}$


=) Al wedir con un MISMO MENDO DE COMPUERTA TP, las incertidunhes relativas son:

PERIODO - constante e igual a 1 fo

=) Para un TIEMPO DE PUERTA DADO, AL MEDIR FRECUENCIAS INFERMITS

A LA DEL RELOJ SE Oblinene METOR RESOLUCION SI SE MITTE

PERLOPO QE SI SE MINE PRECILENCIA.



- 4) Frequencia del oscilador (6), que se elipe de acuerdo a la MAXIMA PRECUENCIA QUE ADMITEN LA PUERTA Y LA PRIMERA DECADA DE LOS CONTADORES.
- b) Número @ de ETAPAS DINISORAS, que se elége según le ESTABILIDAD

 DE lo (Tp mmy largo se suma una incertidumbe x derivos

 a corlo plozo y Diemp. en ese TP).

ho = 1 MHz -> resolue = 1 ms. (medie. PERIDAD)

fo = nomth -> resolue = nons. (peridad).

"Delerminan la pennicio colculando di RECIPROCO PEL PERIODO".

Tiene 2 contadores; y así unidem din lenvalo de hempo DE

que bramane en un interval durante un # entero A de

cida de culvado:

[] x = M

Ot

Tx = DE

Es basicourele parecido a un medidor de período promediodo.

Dt y se defermine contando cida de lo referencio fo


=) lo limita le roluc.

- 9 M => lleva ma tien po pero influye monos el error de mentas
- Drunciona an plumateurse SIEMPRE EN LA ZONA (fo de la curva de erroso? (a decir q puedo medir SIEMPRE PERIOD)?

2 contades (de ciclos de SENAL DE ENTRADA (M)

de ciclos de RELOS INTERNO (DE)

la cuentra de cicios pe ciocic interno quedo alcora referido a una CANTIDAD DE CICIOS DE ENTRADA, y no solo a lo derración en hempo de un cido de entrado.



Contadores de MICROONPAS -, lécuice, de conversion

- 1) Prescoling _ hosta ~ 1,5 CHz _ ANTES DE LA COMPUERTA (divisor DICITAL).

 Como CONTRAPARTIDA SE INCREMENTA
 el TIEMPO DE MEDICION.
- 2) Helerodinoge N20 CHZ Fuedide = Fx ± K. a. fo. (ver apunte)
- 3) Oscilod. de TRANSFERENCIA _ N236Ht , se en gon du en FASE a un oscilodor de BAJA FREC, y ESTE es el que se mide.
- 4) Helendinge ARMÓNICO N 406HZ.