

TECNICAS DIGITALES III

Guía Nº 2: Labview

Objetivos:

Introducir al alumno a la programación gráfica con Labview

Bibliografía recomendada:

LabVIEW Basics I Course Manual (Disponible en autogestión)

Enunciado:

- 1 Estructuras en Labview
- 1.1 Estructura FOR Generación de señal senoidal
- 1.1.1 Crear nuevo VI. En el panel frontal agregar 3 indicadores numéricos llamados *Cantidad de muestras*, *Frecuencia* y *Amplitud*. Establecer valores iniciales y seleccionar sobre cada control click derecho seleccionando **Data Operations** → **Make Current Value Default Value**.
- 1.1.2 En el diagrama en bloques seleccionar **Programming** → **Structures** → **For Loop.** Hacer click con el botón izquierdo y arrastrar para dimensionar el tamaño de la estructura.
- 1.1.3 Dentro del bucle FOR, implementar la siguiente ecuación, utilizando la función seno ubicada en Mathematics → Elementary & Special Functions → Trigonometric Functions → Sine.

$$a \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot pi \cdot f \cdot i}{N}\right)$$

- 1.1.4 Conectar *Cantidad de muestras* a la entrada N del bucle FOR, la entrada *frecuencia* a la variable f en la ecuación, la entrada *Amplitud* a la variable a en la ecuación y el índice i del bucle FOR a la variable i de la ecuación. La constante pi se encuentra en **Programing** \rightarrow **Numeric** \rightarrow **Math & Scientific Constant** \rightarrow **Pi**.
- 1.1.5 En el panel frontal, colocar un visualizador gráfico desde **Modern** → **Graph** → **Waveform Graph** y conectar la salida de la ecuación a la entrada del visualizador.
- 1.1.6 Ejecutar y verificar funcionamiento.
- 1.2 Estructura WHILE Generación de señal en tiempo real
- 1.2.1 Crear un nuevo VI a partir del anterior haciendo File → Save As → Copy → Open Additional Copy.



TECNICAS DIGITALES III

- 1.2.2 En el diagrama en bloques seleccionar **Programming** → **Structures** → **While Loop.** Hacer click con el botón izquierdo y arrastrar para dimensionar el tamaño de la estructura, ubicando dentro de la estructura a la estructura FOR y al visualizador, dejando fuera los controles.
- 1.2.3 Sobre la condición de fin ubicada en la esquina inferior derecha del bucle WHILE, hacer click derecho y seleccionar **Create Control**. Este control nos permitirá detener la ejecución del programa.
- 1.2.4 Modificar la ecuación anterior reemplazando i por (i+jN) donde j es el índice del bucle WHILE

$$a \cdot \sin \left(\frac{2 \cdot pi \cdot f \cdot (i + j \cdot N)}{N} \right)$$

- 1.2.5 Agregar un temporizador al bucle para que la frecuencia 1 corresponda a 1Hz. Para ello usar el nodo **Programming** → **Timing** → **Wait Until Next ms Multiple**. Conectar una constante a la entrada con el tiempo apropiado, expresado en mili-segundos.
- 1.2.6 Establecer la frecuencia de entrada en 1,1 y ejecutar. Cambiar la frecuencia con el VI en ejecución y comprobar funcionamiento. Detener la ejecución utilizando en botón de STOP, ubicar los controles dentro del bucle y volver a probar.
- 1.3 Estructura CASE Generación de dos tipos de señal
- 1.3.1 Crear un nuevo VI a partir del anterior haciendo File \rightarrow Save As \rightarrow Copy \rightarrow Open Additional Copy.
- 1.3.2 En el diagrama en bloques seleccionar **Programming** → **Structures** → **Case Structures**. Ubicar dentro de la estructura todo el contenido del bucle FOR, no asi el bucle en sí.
- 1.3.3 Sobre la entrada de selección de la estructura, hacer click derecho y seleccionar **Create Control**. Este control nos permitirá seleccionar el tipo de señal a generar.
- 1.3.4 En la parte superior de la estructura CASE se pueden seleccionar los diferentes casos. Seleccionar el caso *False* y crear la siguiente ecuación, utilizando la función *rem* ubicada en **Programming** → **Numeric** → **Quotient & Remainder**:

$$\frac{a}{N} \cdot rem(f \cdot (i + j \cdot N), N)$$

1.4 Estructura CASE – Generador de funciones

- 1.4.1 Crear un nuevo VI a partir del anterior haciendo File \rightarrow Save As \rightarrow Copy \rightarrow Open Additional Copy.
- 1.4.2 En el panel frontal agregar un control enumerado desde **Modern** → **Ring & Enum** → **Enum** y nombrarlo *Función*.
- 1.4.3 Hacer click sobre el control con el botón derecho e ir a **Properties**. En la pestaña **Edit Items** agregar los siguientes elementos:



TECNICAS DIGITALES III

Element	Value
Seno	0
Rampa	1
Triangular	2
Cuadrada	3

- 1.4.4 Reemplazar el control de selección de caso booleano por el nuevo control enumerado. Luego hacer click derecho sobre la estructura CASE y seleccionar **Add Case For Every Value**.
- 1.4.5 Agregar los elementos necesarios para implementar las funciones "Cuadrada" y "Triangular" y verificar el funcionamiento.

Profesor: Ing. Federico Nicolás Paredes Guía de Clases 3