Técnicas Digitales II Año 2008 Trabajo Práctico Nro. 4 Multiplicación de 32 bits Trabajo Práctico Nro. 4

 $\label{eq:J.T.P.Ing.Steiner Guillermo.} In Steiner @ scdt.frc.utn.edu.ar$

Trabajo Práctico Nro. 4 Multiplicación de 32 bits

Introducción

Este ejemplo muestra el modelo para general un archivo .COM, el uso de funciones y del manejo de interrupciones del DOS, bajo el Masm 6.11 o compatible

Directivas utilizadas en el programa

.MODEL Ingresamos aquí el modelo a usar para nuestro proyecto, los modelos pueden ser:

- Tiny: modelo pequeño donde los CS, DS, SS, ES poseen la misma dirección, además este es el único
 modelo soportado para la generación de .COM, con este modelo aparte de cargar todos los registros de
 segmento con la misma dirección, se le indica al linker para que compile con .COM.
- Small: se separa en dos segmentos al programa uno para los datos y otro para el código esto permite tener todo saltos near por defectos.
- Large: este modelo permite múltiples segmentos tanto para datos como para código siendo por defecto saltos far.
- Medium: permite solo un segmento de dato y múltiples segmentos de código.
- Compact: permite múltiples segmentos de dato y un solo segmento de código.

.STACK *n* Establece el lugar para que se ubique el Stack al prescindir de parámetros el compilador deja un espacio de 1024 bytes, si se desea mas espacio se le debe incluir como parámetros.

.DATA En este bloque se colocan las variables a utilizar en el programa.

.CODE Comienza el código de programa.

.STARTUP Esta directiva será reemplazada, según el modelo con que se configure el programa, para el caso de .COM únicamente será que el programa empiece en la dirección de offset 100h. (reemplaza al org 100h).

nombre PROC NEAR / nombre ENDP De esta forma se declaran los procedimientos o funciones del assembler. La directiva NEAR indica un procedimiento cercano es decir que el salto será de 16 bit (únicamente el offset).

Ejemplo

```
MAX_TEXTO EQU
               30
                     ; tamaño máximo del titulo a leer
     .MODEL
               tiny
     .STACK
     .DATA
cadena DB MAX_TEXTO DUP('$')
lcadena DB 0
contador DB 0
     ______
     main del programa
;
     .CODE
     .STARTUP
              di, 80h
       mov
                                   ; puntero de comienzo del texto
       mov
              bl, es:[di]
              bh, 0
       mov
                                   ; carga longitud del texto
              bx, bx
       or
              SParam
       jе
              WORD PTR es:[bx+81h], 0 ; poner en cero el ultimo byte
                                   ; de la cadena
```

Técnicas Digitales II Año 2008

Trabajo Práctico Nro. 4 Multiplicación de 32 bits Trabajo Práctico Nro. 4

 $\label{eq:J.T.P.Ing.Steiner Guillermo.} J.T.P.\ Ing.\ Steiner\ Guillermo. \\ Email:gsteiner@scdt.frc.utn.edu.ar$

```
cx,bx
       mov
               al, ''
       mov
                                       ; buscar hasta que sea diferente
               di
                                       ; a espacio, de esta forma elimino
otro1:
       inc
               al,es:[di]
                                      ; los espacios al comienzo
       cmp
       jne
               noesp
               otro1
       loop
noesp:
               si, di
                                      ; cadena fuente (parámetro ingresado)
       mov
               di, OFFSET cadena
                                     ; cadena destino
       mov
               cx, MAX_TEXTO - 1
                                      ; Count = máximo tamaño permitido - 1
       mov
               lcadena,0
                                       ; inicializa lcadena
       mov
otro2:
       mov
               al,es:[si]
                                       ; cargar el vector fuente en
               [di],al
                                      ; el vector destino
                                      ; hasta encontrar un ' ' o 0
       cmp
               al,''
       jе
               listo
                                     ; o hasta llegar a cx bytes copiados
               al,0
       cmp
               listo
       jе
       inc
               si
               di
       inc
       inc
               lcadena
               otro2
       loop
listo: mov
               BYTE PTR [di], '$'
SParam: mov dh,8
                                        ; Imprimir Linea
     mov d1,21
     call setcursor
     mov al,'-'
     mov cx,39
     call impcaracter
           contador,10
     mov
REP1: mov
           dh, contador
     add
          dh,8
     mov
           dl,20
           al,'|'
     mov
     call caracter
                                        ; imprimir | en columna 20
           dl,60
     mov
     call caracter
                                        ; imprimir | en columna 60
     dec
           contador
      jnz
           REP1
     mov
           dh,19
                                        ; Imprimir Linea
     mov
           dl,21
     call setcursor
     mov
           al,'-'
           cx,39
     mov
     call impcaracter
           dh,8
                                        ; Imprimir Titulo
     mov
           dl,22
     mov
     call setcursor
                                        ; Int 21 func:09
           ah, 9h
     mov
           dx, OFFSET cadena;
                                        ; dx = punt. de cadena a imprimir
     mov
      int
           021h
      .EXIT
```

Técnicas Digitales II Año 2008

Trabajo Práctico Nro. 4 Multiplicación de 32 bits Trabajo Práctico Nro. 4

J.T.P. Ing. Steiner Guillermo. Email:gsteiner@scdt.frc.utn.edu.ar

```
______
;
    setcursor
    mediante el serv. 2 de la int 10h ubica el cursor en la pantalla
    parámetros: dh = y dl = x
setcursor PROC NEAR
         ah,02h
    mov
         bh,00h
    mov
    int
         10h
    ret
setcursor ENDP
    ______
    impcaracter
;
    mediante el serv. Ah de la int 10h imp. el cursor en la pantalla
    parámetros: al = ascii del carac.a imp. cx = cant.de caracteres
impcaracter PROC NEAR
    mov
         ah,0Ah
    mov
         bh,00h
    int
         10h
    ret
impcaracter ENDP
    ______
    utiliza las funciones de setcursor y impoaracter para imprimir
    un caracter dado en la pantalla
    parámetros: dh = y dl = x al = caracter
caracter PROC NEAR
    push ax
    call setcursor
    pop
         ax
         cx,1
    mov
    call impcaracter
    ret
caracter ENDP
    END
```

Multiplicación

El método mas difundido de multiplicación de dos números cuando estos exceden las posibilidades de ser realizado por el microprocesador, es una serie de corrimientos y suma.

El método puede reducirse a un par de pasos como los que siguen:

- a) Se realiza un shift a la derecha del multiplicador.
- b) Si el carry es 0 saltar al punto **d**.
- c) Sumar el contenido del multiplicando al resultado.
- d) Realizar un shift a la izquierda el multiplicando.
- e) Saltar al punto a.

Esta rutina deberá repetirse \mathbf{n} veces, donde \mathbf{n} es la longitud en bits del multiplicador.



Técnicas Digitales II Año 2008

Trabajo Práctico Nro. 4 Multiplicación de 32 bits Trabajo Práctico Nro. 4

J.T.P. Ing. Steiner Guillermo. Email:gsteiner@scdt.frc.utn.edu.ar

Ejemplo en Assempler de una multiplicación.

Multiplicando: 16 bits **Multiplicador: 8 bits** Resultado: 16bits

> mov WORD PTR mul1,003F mov BYTE PTR mul2,4A mov WORD PTR resul,0 mov CX,8

OTRO shr BYTE PTR mul2,1

jnc NOSUMAR mov AX, mul1 add resul,AX

NOSUMAR shl WORD PTR mul1,1

loop OTRO

Práctico a Desarrollar

Ejercicio Nro 1

Se pide crear un programa que multiplique dos números de 32 bits cada uno y devuelva el resultado en un número de 64 bits, pudiéndose usar para este programa solamente las instrucciones de corrimiento y suma.

El programa deberá recibir dos parámetros como entrada, los cuales serán los dos números a multiplicar, mostrando el resultado en pantalla. (VER EJEMPLO).

Los números a ingresar como los mostrados por la pantalla, pueden estar en base 10 o 16.

Ejemplo

```
C:\>mult 2341 231
El resultado es: 540771
```