# Tecnología Electrónica Ingeniería en Electrónica

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba

- Inductor de una capa Núcleo de Aire
- Datos de Diseño
  - L → Inductancia deseada
  - I → corriente circulante
  - f → frecuencia
- Ecuación inicial

$$L = D^{3} * N_{s}^{2} * K * 10^{-3} \left[ \frac{\mu H}{cm} \right]$$

Ecuación inicial

$$L = D^{3} * N_{s}^{2} * K * 10^{-3} \left[ \frac{\mu H}{cm} \right]$$

- Se pueden conocer Ns (I/N) y D (diámetro).
- Despejo K.
- Entro en la curva I/D.
  - Determino I →
- Con Ns puedo sacar N.


- Desarrollo
- 1 Defino Densidad de Corriente
  - Valor  $\rightarrow$  J = 4A/mm2
  - Verificar al final sobrelevación de temperatura
- 2 Determino la sección del conductor

$$\left| Seccion = S = \frac{Ief}{J} \right|$$

- 3 Determino el diámetro del conductor
  - Se debe tener en cuenta el efecto pelicular que aparece en altas frecuencias.

- Efecto pelicular
  - Por Terman se considera que la corriente fluye por un tubo de espesor r:

$$r = \frac{6,62}{\sqrt{f[Hz]}} [cm]$$



Conociendo r entonces


$$Seccion = \pi * r * (dc - r)$$

Considerando dc >> r

$$Seccion = \pi * r * dc$$
$$dc \cong \frac{Seccion}{\pi * r}$$

#### 4 - Determinación de Ns


- Determinar la separación entre espiras para obtener el valor óptimo de Q.
- Las espiras adyacentes provocan un aumento de R en virtud del efecto de proximidad.





Por ende se ve afecta el factor de calidad

$$Q = \frac{L^*\varpi}{R}$$

- Existe un valor óptimo de Separación entre espiras.
- Se toma como valor óptimo
  - Se = da = 0.41 \* dc
  - Puede ser mayor.
- Determino Ns








- 5 Determinación de D
  - Empleando la relación I/D

$$1 < \frac{l}{D} < 2$$

- Buscar el valor más grande para D.
  - Aumenta en consecuencia L
- 6 Determino K

$$K = \frac{L*10^3}{Ns^2 * D^3}$$



- 7 Con K entro en la grafica y saco la relación I/D.
  - Determino I
- 8 Obtengo N

$$N = Ns * l$$

- 9 Determinación de sobreelevación de temperatura
  - Debo conocer la R del inductor.

- Es necesario conocer el Qm → factor de forma
- Depende de la forma geométrica del solenoide.

$$Q = 8,55* \frac{D*l}{102*l + 45*D} * \sqrt{f[MHz]}$$

 Se define la frecuencia de trabajo para obtener el Qm → Ejemplo f=1MHz

$$Q_M = 8,55 * \frac{D*l}{102*l + 45*D}$$

Lo que define entonces:

$$Q = Q_M * \sqrt{f[MHz]}$$

- ▶ Obteniendo Q → encuentro R
- Determino

$$P = R * I^2$$

- Con la potencia disipada y la potencia a disipar por unidad de superficie determino del grafico la sobre elevación de temperatura.
  - Si supero el máximo debo ajustar J.

Determinación de sobre elevación de temperatura

