
Transmita datos a Azure IoT Hub desde la Raspberry Pi

Azure IoT Suite

- Azure IoT Suite consiste a grandes rasgos en una web en la que, una vez hemos iniciado sesión con nuestra cuenta Microsoft, tendremos dos soluciones preconfiguradas (Supervisión Remota y Mantenimiento Predictivo), las cuales podemos desplegar en nuestra suscripción desde allí mismo siguiendo una sencilla guía paso a paso.
- Una vez desplegado, podremos tanto verlo en acción (con datos de prueba), como descargar el código fuente para modificarlo y adaptarlo a nuestros gustos y necesidades.

IoT cloud: Microsoft Azure vs. AWS vs. Google Cloud




Note: Google Cloud lists 4 other services for IoT but all of them are of general nature and also apply for non-IoT scenarios (e.g., BigQuery). They are therefore not classified as an IoT service. **Source:** IoT Analytics Research, Company websites. We welcome republishing of images but ask for source citation with a link to the original post and company website.

Azure IoT Suite


- loT Hub (nuestro centro de comunicación con los dispositivos).
- Stream Analytics (servicio que nos permite analizar y hacer un procesado inicial de los datos).
- Event Hub (servicio para configurar y lanzar eventos que desencadenen acciones).
- Una o varias Web Apps (que se encarguen de la parte visual o de una API de acceso).
- Una o varias Bases de Datos (para almacenar datos procesados).
- Blobs de Almacenamiento (para almacenar los datos en crudo).


Azure IoT Hub Communication Patterns





Azure IoT Suite


- Centro de todas las soluciones que creemos o ideemos cuya cloud sea
 Azure: centro de actividad de IoT de Azure
- IoT Hub nos permite comunicarnos de forma bidireccional con todos nuestros dispositivos IoT que tengamos conectados y registrados
- Es posible conectar otros elementos de Azure como un trabajo de análisis de flujos de datos (un Stream Analytics) para que lean de él los mensajes y así poder realizar un procesado inicial o un guardado en una base de datos.















Pasos


- Cree un IoT Hub.
- Registre un dispositivo en su IoT Hub.
- Configurar la Raspberry Pi.
- Ejecutar una aplicación de muestra en la Raspberry Pi para enviar datos de sensores al IoT Hub.

Que necesitas



Es necesaria una suscripción activa de Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/free/

- Inicie sesión en el portal de Azure (https://portal.azure.com/).
- En la página de inicio de Azure, seleccione el botón + Create a resource.
- En el menú Categories, seleccione Internet of Things y luego IoT Hub.



- En la pestaña **Basics**, complete los campos de la siguiente manera:
 - Subscription: seleccione la suscripción que se usará para su hub.
 - Resource group: seleccione un grupo de recursos o cree uno nuevo. Para crear uno nuevo, seleccione Create new y complete el nombre que desea usar. Para usar un grupo de recursos existente, seleccione ese grupo de recursos. Para obtener más información, consulte Manage Azure Resource Manager resource groups.

- En la pestaña **Basics**, complete los campos de la siguiente manera:
 - Region: seleccione la región en la que desea que se ubique su hub. Seleccione la ubicación más cercana a usted. Algunas funciones, como loT Hub device streams, solo están disponibles en regiones específicas. Para estas funciones limitadas, debe seleccionar una de las regiones admitidas.
 - **IoT hub name:** ingrese un nombre para su centro. Este nombre debe ser globalmente único, con una longitud entre 3 y 50 caracteres alfanuméricos. El nombre también puede incluir el carácter de guión ('-').

Microsoft

Basics Networking Management Tags Review + create

You can connect to your IoT hub either publicly via its public hostname or privately using a private endpoint.

Learn more

Connectivity configuration *

Public access

Private access (Recommended)

You can change this or configure another connectivey method after this resource has been created.

Learn more

Review + create

Home > New >


< Previous: Basics

Next: Management >

Automation options


Seleccione **Next: Networking** para continuar creando su hub.

 Elija los puntos finales que los dispositivos pueden usar para conectarse a su IoT Hub. Puede seleccionar la configuración predeterminada, Public access, o elegir
 Private access. Acepte la configuración predeterminada para este ejemplo.




Seleccione **Next: Management** para continuar creando su hub.

- Pricing and scale tier: Puede elegir entre varios niveles, según la cantidad de funciones que desee y la cantidad de mensajes que envíe a través de su solución por día.
- El nivel gratuito (F1:Free Tier) está diseñado para pruebas y evaluación: permite conectar 500 dispositivos al hub y hasta 8.000 mensajes al día. Cada suscripción de Azure puede crear un IoT Hub en el nivel gratuito.




- IoT Hub units: a cantidad de mensajes permitidos por unidad por día depende del plan de tarifa de su centro. Por ejemplo, si desea que el concentrador admita la entrada de 700 000 mensajes, elija dos unidades de nivel S1.
- Role-based access control: elija cómo se administra el acceso al centro de IoT, si se permiten políticas de acceso compartido o solo se admite el control de acceso basado en roles.



Seleccione **Next: Tags** para continuar creando su hub.

 Las etiquetas son pares de nombre/valor. Puede asignar la misma etiqueta a varios recursos y grupos de recursos para clasificar los recursos y consolidar la facturación



Seleccione Next: Review + create para revisar sus elecciones. Verá algo similar a esta pantalla, pero con los valores que seleccionó al crear el Hub.

Home > New >

IoT hub

Microsoft

Networking Management Basics Tags Review + create

Basics

Subscription Internal use

Resource group

Region

IoT hub name

Networking

Connectivity method Public endpoint (all networks)

Private endpoint connections None

Management

Pricing and scale tier S1 Number of S1 IoT hub units

Messages per day 400,000

Device-to-cloud partitions

Cost per month

Defender for IoT See the Defender for IoT pricing

Minimum TLS Version

1.0

Tags

Create < Previous: Tags Next >


Automation options

Seleccione **Create** para iniciar la implementación de su nuevo concentrador. Su implementación estará en progreso unos minutos mientras se crea el concentrador. Una vez completada la implementación, seleccione Ir al recurso para abrir el nuevo concentrador.

Registrar un nuevo dispositivo en el loT Hub


Un dispositivo no puede conectarse a un Hub a menos que tenga una entrada en el registro de identidad.

 En el menú de navegación de su loT Hub, abra Devices y luego seleccione Add Device para agregar un dispositivo en su loT Hub.



Registrar un nuevo dispositivo en el loT Hub


 Después de crear el dispositivo, ábralo de la lista en el panel Devices. Copie la Primary Connection String. El código del dispositivo utiliza esta cadena de conexión para comunicarse con el hub.



Conexión de VS Code a Azure

Conexión de VS Code a Azure


- Ahora usaremos VS Code para conectarnos con Azure IoT Hub
- Instale la extensión de herramientas Azure IoT Tools para VS Code: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vsciot-vscode.azure-iot-tools




Conexión de VS Code a Azure

Después de la instalación se verá algo como esto.

 Encontrará la sección Azure IoT Hub en el Explorador de archivos. Selecciónelo y primero debe autorizar su cuenta de Azure. Verá sus dispositivos IoT Hub de VS Code.




Configuración de Raspberry Pi



- Utilice el código suministrado y reemplace la variable Connection_String con su propia Primary_Connection_String que copió anteriormente de Azure.
- Ahora ejecute el archivo python en la Raspberry Pi y comenzará a enviar mensajes a Azure IoT Hub.

Configuración de Raspberry Pi

En VS Code, haga clic en Azure IoT Hub desde el Explorador de archivos y haga clic con el botón derecho en su dispositivo Raspberry pi (nombre de dispositivo IoT) y seleccione Start Monitoring built in Endpoint.



Configuración de Raspberry Pi

En VS Code, haga clic en Azure IoT Hub desde el Explorador de archivos y haga clic con el botón derecho en su dispositivo Raspberry pi (nombre de dispositivo IoT) y seleccione Start Monitoring built in Endpoint.

```
"{\"From\": PI,\"To\": Azure}"

[IoTHubMonitor] [9:19:24 AM] Message received from [raspberry-pi]:

"{\"From\": PI,\"To\": Azure}"

[IoTHubMonitor] [9:19:27 AM] Message received from [raspberry-pi]:

"{\"From\": PI,\"To\": Azure}"

[IoTHubMonitor] [9:19:30 AM] Message received from [raspberry-pi]:

"{\"From\": PI,\"To\": Azure}"

[IoTHubMonitor] [9:19:41 AM] Message received from [raspberry-pi]:

"{\"From\": PI,\"To\": Azure}"

[IoTHubMonitor] [9:19:41 AM] Message received from [raspberry-pi]:

"{\"From\": Pi,\"To\": Azure}"
```

- https://www.taygan.co/blog/2018/03/12/streaming-sensor-data-in-real-time-with-azure-iot-hub
- https://www.hackster.io/Kishore10211/applying-real-time-analytics-on-iot-data-azure-iot-hub-d5f904
- https://gloveboxes.github.io/Raspberry-Pi-Python-Environment-Monitor-with-the-Pimoroni-Enviro-Air-Quality-PMS5003-Sensor/zdocs/module 1 create iot hub/