Doorvaarthoogte

Past het schip onder de brug, in hoogte én diepte?

Profielen Tool · **Doorvaarthoogte** · Doorrijhoogte · Snoeien


De tool zet een **doorvaartprofiel** in het water en toetst het tegen de **echte onderzijde van de brug** en de echte bodem, allebei uit metingen. Je krijgt een helder oordeel, met de plek en de maat van elk tekort, en een kaart van wat niet gemeten is.

1
Inlezen
Bodempeiling of multibeam als puntenwolk, met de as van de vaarweg in de vaarrichting.


2
Brug erbij
De scan van de onderzijde van de brug; de bovenzijde mag erbij voor beeld en tekening.

3
Toetsen
Toetswaterstand, hoogte H, breedte B, verschuiving en vereiste diepte D. Maatgevend schip CEMT I t/m Va.

4
Opleveren
PDF-blad Doorvaartcontrole met de maatgevende doorsnede, de dekkingskaart en GeoPackage.



Doorvaartbox onder de brug in bovenaanzicht, lengte- en dwarsprofiel; de conflicten in rood (testgegevens).



PDF-blad Doorvaartcontrole met doorsnede en oordeel.



Het venster Doorvaart met profiel en uitkomst.

Ruwe punten
getoetst op de meetpunten van de onderzijde, niet op een gemiddeld vlak

Hoogte + diepte
vrije hoogte boven de toetswaterstand én waterdiepte in het profiel

CEMT I – Va
maatgevend schip in de tekening, of eigen maten

Dekkingskaart
laat zien waar niet gemeten is, met station, oppervlak en advies

Wat je krijgt

- Oordeel voldoet / voldoet niet, met de kleinste vrije hoogte en waar
- Het tekort, de vrije breedte op hoogte H en de kleinste waterdiepte
- Profielen met het doorvaartprofiel, de brug in doorsnede en de conflicten gearceerd
- 3D: brug, water en profiel in groen of rood; met één klik naar de brug
- PDF-bladen Doorvaartcontrole en Dekkingskaart
- GeoPackage met de box en de conflicten

Waarom het werkt

- Liggers, leidingen en uitsteeksels blijven zichtbaar: geen driehoeksnet dat ze wegpoetst
- Vogels en spatwater tellen niet mee dankzij het ruisfilter
- Maten achteraf aanpassen: het oordeel rekent direct opnieuw
- De dekkingskaart voorkomt een "voldoet" op een plek die niet gemeten is
- Alles in RD en m NAP, klaar voor de vaarwegbeheerder

Meer weten of een proef op je eigen project?

Lutrea Group B.V. · Ceresstraat 13, 4811 CA Breda · 06 14 15 57 26 · info@lutrea.nl · www.lutrea.nl

Zelfde programma, ook in de andere tools: Profielen Tool, Doorrijhoogte, Snoeien.

Beelden: testgegevens van Lutrea, tenzij anders vermeld. Het oordeel is een toets op de meetgegevens en hoort te worden beoordeeld door een specialist.
Stand november 2026.