LUTREA PROFIELVIEWER · TOOL 1 VAN 4

Profielen Tool

Van puntenwolk naar lengte- en dwarsprofielen op schaal

Voor tekenaars, ontwerpers en adviseurs bij gemeente, waterschap en ingenieursbureau

Profielen Tool | Doorvaarthoogte | Doorrijhoogte | Snoeien

Open de puntenwolk, leg de as en je hebt in een paar minuten een **lengteprofiel en dwarsprofielen op schaal**, met je eigen stempel. **Alles draait op je eigen pc**; alleen de ondergrond komt van PDOK. De uitvoer gaat zo naar AutoCAD, Civil 3D, QGIS en openBIM.

1
Inlezen

LAS, LAZ of PTS in RD/NAP. Grote scans worden één keer omgezet naar vakken van 50 × 50 m; je kiest welke klassen meedoen.

2
As leggen


Tekenen, inlezen (GeoPackage, GeoJSON, shapefile, DXF) of uit het NWB halen. Dijkpalen of hectometrering erbij.

3
Profielen


Interval, breedte en verhouding zelf kiezen. Maaiveld uit de wolk, alle punten in een strook, BGT en kadaster in de doorsnede.

4
Opleveren


PDF A4 t/m A0 op schaal, DXF met dezelfde bladen als layouts, IFC 4.3, GeoPackage en CSV.



Bospad: profielen uit alle 167.078 punten. Bomen en stammen staan in het dwarsprofiel, het maaiveld loopt eronder door.



PDF-blad dwarsprofielen op schaal 1:100, met stempel.



PDF-blad lengteprofiel met dijkpalen langs de as.

A4 – A0

PDF op schaal, één bestand of losse bladen, met stempel, logo's en QR-code

5 formaten

PDF, DXF (AutoCAD / Civil 3D), IFC 4.3, GeoPackage (QGIS) en CSV

Alle punten

grote scans in vakken van 50 × 50 m; getest met een dijk van 16 mln punten en een dichte dronescan van 441 mln (met klassen kiezen)

DP 12 +40

stationering op dijkpalen of hectometrering in plaats van alleen meters

Wat je krijgt

- Een as met stations, ook links en rechts los in te stellen
- Lengteprofiel en dwarsprofielen op elke gewenste afstand
- Alle punten in het dwarsprofiel: bomen, stammen, de weg onder de kroon
- BGT, bomen, luchtfoto en kadaster van PDOK als ondergrond
- Een tweede meting (B) ernaast, bijvoorbeeld een oudere scan
- Projectmap: alles bewaard, morgen verder waar je was

Waarom het werkt

- Gemaakt door een CAD/BIM-specialist voor het dagelijkse werk in Civil 3D en QGIS
- Coördinaten altijd in RD, hoogtes in m NAP: geen omrekenen
- Je puntenwolk blijft op je eigen pc; er gaat niets naar de cloud
- Windows-programma met een setup, zonder beheerdersrechten
- DXF met dezelfde bladen als de PDF: wat je ziet is wat je levert

Meer weten of een proef op je eigen project?

Lutrea Group B.V. · Ceresstraat 13, 4811 CA Breda · 06 14 15 57 26 · info@lutrea.nl · www.lutrea.nl

Zelfde programma, ook in de andere tools: Doorvaarthoogte, Doorrijhoogte, Snoeien.

Beelden: testgegevens van Lutrea, tenzij anders vermeld.
Stand november 2026.