




LED displej na posuvném registru

Zadání

- Vytvořte driver pro dvojici posuvných registrů SCT2024 na zásuvné desce. Driver bude v nezávislém modulu pro oddělený překlad. Bude obsahovat minimálně globální funkce sct init() pro inicializaci hardwaru a sct led(uint32 t value) pro nastavení svitu jednotlivých segmentů a LED dle bitových pozic hodnoty value. Driver otestujte.
- Vytvořte sedmisegmentové znaky pro číslovky 0 až 9 na jednotlivých pozicích a funkci sct value (uint16 t value) pro zobrazení čísla v rozsahu 000-999. Displej bude ukazovat hodnoty od 0 do 999 s krokem
- Doplňte obsluhu rotačního enkodéru, pomocí které budete měnit hodnotu zobrazovanou na sedmisegmentovém displeji. Minimální hodnota enkodéru na displeji bude 0, maximální 150.
- Hodnocena bude i úprava zdrojového kódu, zejména odsazování bloků.



Návod

2.1 Základní seznámení

- Vytvořte si pracovní kopii svého repozitáře z Githubu (Git Clone), příp. aktualizujte repozitář ze serveru (Git Pull).
- Základní strukturu založte postupem z prvního cvičení, tj. přes File / New / STM32 Project / Board Selector / NUCLEO-F030R8. Potvrďte inicializaci všech periferií do výchozího nastavení. Protože budeme využívat HAL knihoven, nastavení výběru driveru ponechte na výchozích HAL.
- Každý dokončený bod commitujte.

2.2 Driver pro posuvný registr

- Nastavte příslušné piny připojené na SCT registr jako výstupní (levé tlačítko na pinu, zvolit GPIO Output) a pojmenujte je (pravé tlačítko, Enter User Label, vložit název). Použijte pojmenování:
 - SCT_NLA @ PB5
 - o SCT SDI @ PB4
 - SCT_CLK @ PB3
 - SCT NOE @ PB10
- Vygenerujte kód (stačí uložit CubeMX soubor, příp. Project / Generace Code).
- Driver se bude skládat ze souborů sct.c a sct.h, které založíte pomocí File / New / Source/Header File.













- Veškerou inicializaci zajišťuje kód vygenerovaný CubeMX. Ve funkci sct init() proto bude pouze volání sct led(0). Mezi inkludované soubory přidejte main.h.
- Funkce void sct_led(uint32_t value) provede zápis do posuvných registrů tak, aby jednotlivé bity 0 až 31 hodnoty value odpovídaly jednotlivým sedmisegmentovkám a LED diodám na desce. Je třeba:
 - bity z value postupně vysouvat na SDI (směrem doprava, tj. začít LSB)
 - následně generovat puls na CLK
 - po odeslání všech 32 bitů provést zápis do výstupních registrů pulzem na /LA
- Detaily naleznete v datasheetu SCT2024, zejména na str. 5. Funkce bude využívat HAL volání pro přístup ke GPIO se symbolickými názvy definovanými v main.h, např. takto:

```
HAL_GPIO_WritePin(SCT_CLK_GPIO_Port, SCT_CLK_Pin, 1);
```

- V souboru main.c doplňujte vlastní kód vždy mezi komentáře USER CODE BEGIN a USER CODE END. Pokud toto pravidlo porušíte, bude váš kód smazán při přegenerování projektu z CubeMX.
- Pro otestování použijte konstantu 0x7A5C36DE. Na displeji se zobrazí "bYE" a LED se střídavě rozsvítí. Kód vložte do sekce USER CODE 2, místo prázdné smyčky budeme využívat funkci HAL Delay ():

```
sct init();
sct led(0x7A5C36DE);
HAL_Delay(1000);
```

2.3 Zobrazení číslovek a hodnoty

- Vytvořte funkci void sct value (uint16 t value), která na displej zapíše hodnotu value.
- Pro překlad číslovek na odpovídající segmenty připojené na posuvné registry je vhodné použít tabulku, která může vypadat takto:

```
static const uint32 t reg values[3][10] = {
              //PCDE-----GFAB @ DIS1
              0b0111000000000111 << 16,
              0b0100000000000001 << 16,
              0b0011000000001011 << 16,
              0b011000000001011 << 16,
              0b0100000000001101 << 16,
              0b0110000000001110 << 16,
              0b0111000000001110 << 16,
              0b010000000000011 << 16,
              0b0111000000001111 << 16,
              0b0110000000001111 << 16,
       },
{
              //----PCDEGFAB---- @ DIS2
              0b0000011101110000 << 0,
              0b0000010000010000 << 0,
              0b0000001110110000 << 0,
              0b0000011010110000 << 0,
              0b0000010011010000 << 0,
              0b0000011011100000 << 0,
              0b0000011111100000 << 0,
              0b0000010000110000 << 0,
              0b0000011111110000 << 0,
```













```
0b0000011011110000 << 0,
       },
              //PCDE-----GFAB @ DIS3
              0b0111000000000111 << 0,
              0b0100000000000001 << 0,
              0b0011000000001011 << 0,
              0b0110000000001011 << 0,
              0b0100000000001101 << 0,
              0b0110000000001110 << 0,
              0b0111000000001110 << 0,
              0b010000000000011 << 0,
              0b0111000000001111 << 0,
              0b0110000000001111 << 0,
       },
};
```

Jednotlivé číslovky přidávejte pomocí OR do 32bitové proměnné, např. pro pozici stovek lze použít:


```
reg |= reg_values[0][value / 100 % 10];
```

Otestujte v hlavní smyčce (tj. v sekci USER CODE 3) pomocí čítání od 0 do 999 s krokem 111. Proveďte commit pracovní kopie do Gitu.

2.4 Rotační enkodér

- O čítání pulsů z rotačního enkodéru se bude starat hardware. V CubeMX vyberte časovač TIM1 a přepněte Combined Channels na Encoder Mode. Tím se aktivují piny PA8 a PA9, na které je enkodér připojený.
- Aby enkodér čítal správným směrem, je potřeba invertovat jeden ze signálů - pro kanál 1 nastavte Polarity na Falling Edge. Protože chceme čítat do hodnoty 150, nastavte toto omezení - Counter Period (AutoReload) na 150.
- Vygenerujte kód.
- Čítač v režimu enkodéru je potřeba spustit. Do sekce user code 2 přidejte volání:

```
HAL TIM Encoder Start(&htim1, htim1.Channel);
```



- V hlavní smyčce zakomentujte testovací zobrazení a místo toho vložte kód pro aktualizaci displeje aktuální hodnotou čítače, kterou lze získat voláním HAL TIM GET COUNTER (&htim1). Nekonečnou smyčku doplňte krátkým čekáním (cca 50ms).
- Proveďte commit pracovní kopie do Gitu, uložte repozitář pomocí Git Push.















