#### REPORTE DE TAREA

# EXPLICACION DE ARREGLOS Y PARAMETROS DE LOS AMPLIFICADORES CLASE B

Maria de Lourdes Gomez Islas 08-OCT-2019

Universidad Politecnica de La Zona Metropolitana de Guadalajara

#### Part I

## Que es un amplificador clase B

Los amplificadores de clase B se caracterizan por tener intensidad casi nula a travs de sus transistores cuando no hay seal en la entrada del circuito, por lo que en reposo el consumo es casi nulo.

Se les denomina amplificador clase B, cuando el voltaje de polarizacin y la mxima amplitud de la seal entrante poseen valores que hacen que la corriente de salida circule durante el semiciclo de la seal de entrada.

La caracterstica principal de este tipo de amplificadores es el alto factor de amplificacin.




Figure 1: Amplificador clase B

### 1 Ventajas

- Posee bajo consumo en reposo.
- Aprovecha al mximo la Corriente entregada por la fuente.
- Intensidad casi nula cuando est en reposo.

#### 2 Desventajas

 Producen armnicos, y es mayor cuando no tienen los transistores de salida con las mismas caractersticas tenicas, debido a esto se les suele polarizar de forma que se les introduce una pequea polarizacin directa. Con esto se consigue desplazar las curvas y se disminuye dicha distorsin.

#### Part II

## Parametros de un amplificador Clase B

Para la operacion de Clase B, se utilizan dos transistores de conmutacion complementarios con el punto Q (que es su punto de polarizacion) de cada transistor ubicado en su punto de corte.

Esto permite que un transistor amplifique la seal mas de la mitad de la forma de onda de entrada, mientras que el otro transistor amplifica la otra mitad.

Estas dos mitades amplificadas se combinan juntas en la carga para producir un ciclo completo de forma de onda. Este par complementario NPN-PNP tambien se conoce como una configuración push-pull.

Debido a la polarizacion de corte, la corriente de reposo es cero cuando no hay seal de entrada, por lo tanto, no se disipa ni desperdicia potencia cuando los transistores estan en reposo, aumentando la eficiencia general de un amplificador de Clase B con respecto a la Clase A.

### Part III

### Restricciones

Sin embargo, como el amplificador de clase B esta polarizado de manera que la corriente de salida fluya a traves de cada transistor solo la mitad del ciclo de entrada, la forma de onda de salida no es una replica exacta de la forma de onda de entrada ya que la senal de salida esta distorsionada. Esta distorsion ocurre en cada cruce por cero de la senal de entrada produciendo lo que generalmente se llama distorsion cruzada cuando los dos transistores se "ponen en ON" entre si.

Este problema de distorsion puede superarse facilmente ubicando el punto de polarizacion del transistor ligeramente por encima del corte.

Al polarizar el transistor ligeramente por encima de su punto de corte pero muy por debajo del punto Q central del amplificador de **clase** A, podemos

crear un circuito amplificador de **clase AB**. Entonces, el objetivo basico de un amplificador de clase AB es preservar la configuracin basica de clase B, mientras que al mismo tiempo mejora su linealidad polarizando cada transistor de conmutacion ligeramente por encima del umbral.