# **Arquitectura de Computadoras**

Trabajo Práctico Especial

# MANUAL DE USUARIO

## Grupo:

- de la Puerta Echeverría, María
- Elli, Federico

#### Pantalla de Inicio

La primera pantalla que se observa al ingresar al sistema es la siguiente:



#### **Multi Terminales**

Durante cualquier momento de la ejecución del sistema se puede cambiar de terminal. Siempre que se vuelva a la terminal que se desee se podrá ver el contenido ingresado anteriormente. Para cambiar de terminal, se ejecuta el comando *alt* + *[num]*, donde *num* es un número entre 1 y 9.

### **Comando Help**

Al ejecutar el comando *help* se muestra en pantalla el siguiente menu de funciones:

```
tpeARQ:$>help
Help Desk
echo [args]
                               Prints [args] on screen
                               Frees block of memory in dir [args]
free [args]
                               Opens Help Desk
help
                               Shows IDT information
Use [del] to delete and [add] to add [arg] int
idt
idt [del | add] [arg]
language [EN | ES]
                               Changes keyboard disposition
                               Allocates [arg] bytes
Shows available blocks of memory
malloc [arg]
mem
                               Tests printf function
test
tpeARQ:$>
```

#### Idioma del teclado

Al ejecutar el comando *language [args]*, donde args se refiere al idioma que se requiere, estando disponibles EN (inglés) y ES (español), se cambia el idioma del teclado.

```
tpeARQ:$>language EN
New keyboard language: EN
tpeARQ:$>language ES
New keyboard language: ES
tpeARQ:$>
```

#### **Echo**

El comando *echo [args]*, imprime *args* en pantalla.|

```
tpeARQ:$>echo hola
hola
tpeARQ:$>echo como estas
como estas
tpeARQ:$>
```

#### **Test**

El comando test muestra en pantalla un número en su forma decimal, binario y hexadecimal y un string. Este comando tiene el objetivo de probar las funciones de printf con diferentes parámetros.

```
tpeARQ:$>test
Decimal: 34
Hexa: 0x22
String: Esto es una prueba
Binario: 100010
tpeARQ:$>
```

#### Malloc

El comando *malloc [args]*, asigna *args* cantidad de bytes de memoria al usuario. El formato correcto para ingresar el argumento es un número decimal que representa la cantidad de bytes qeu se desean reservar.

```
tpeARQ:$>malloc 1024
You have 1024 bytes available at 0x1048621
tpeARQ:$>malloc 256
You have 256 bytes available at 0x1049645
tpeARQ:$>_
```

#### **Free**

El comando *free [args]*, libera el bloque de memoria que comienza en la dirección de memoria *args*. El formato correcto para ingresar el argumento es la dirección de memoria en hexadecimal. A continuación se muestra un ejemplo de ejecución.

```
tpeARQ:$>malloc 1024
You have 1024 bytes available at 0x1048576
tpeARQ:$>free 0x1048576
You have freed the allocated memory at 0x1048576
tpeARQ:$>
```

#### **Mem**

El comando **mem** muestra los bloques de memoria que han sido asignados junto a su tamaño y especificación de si se encuentra libre o en uso. La siguiente imagen muestra su uso y se observa que el bloque de 1024 bytes en la posición 0x1048576 de memoria luego de hacer malloc se encuentra ocupada (*free: no*) y luego del free se encuentra disponible (*free: yes*).

```
tpeARQ:$>mem

tpeARQ:$>malloc 1024

You have 1024 bytes available at 0x1048576

tpeARQ:$>mem

start address: 0x1048576

block size: 1024

free: no

tpeARQ:$>free 0x1048576

You have freed the allocated memory at 0x1048576

tpeARQ:$>mem

start address: 0x1048576

block size: 1024

free: yes

tpeARQ:$>
```

#### <u>IDT</u>

El comando *idt* muestra la información sobre la Instruction Descriptor Table. Los detalles indican el número de interrupción, su higher offset, su lower offset y el selector.

- El comando *idt del [args]* borra la interrupción *args* de la IDT.
- El comando idt add [args] agrega la interrupción args a la IDT.

```
IDT (Interrupt Descriptor Table)

INT -- Higher Offset -- Lower Offset -- Selector

0x8 -- 1105 -- 16 -- 8

0x9 -- 1129 -- 16 -- 8

0x80 -- 1150 -- 16 -- 8

tpeARQ:$>idt add 25

The INT 25h has been added to IDT

tpeARQ:$>idt

IDT (Interrupt Descriptor Table)

INT -- Higher Offset -- Lower Offset -- Selector

0x8 -- 1105 -- 16 -- 8

0x9 -- 1129 -- 16 -- 8

0x25 -- 1161 -- 16 -- 8

0x80 -- 1150 -- 16 -- 8

tpeARQ:$>_
```

```
tpeARQ:$>idt add 25
The INT 25h has been added to IDT
tpeARQ:$>idt

IDT (Interrupt Descriptor Table)

INT -- Higher Offset -- Lower Offset -- Selector

0x8 -- 1105 -- 16 -- 8
0x9 -- 1129 -- 16 -- 8
0x25 -- 1161 -- 16 -- 8
0x80 -- 1150 -- 16 -- 8
tpeARQ:$>idt del 25
the INT 25h has been deleted from IDT
tpeARQ:$>
```