

CODIGO DE LA MAESTRA:

```
; Laboratorio 5 , por ahora contiene las siguientes rutinas
;
; aleatorios - genera el vector de 512 números pseudoaleatori;
; XORSHIFT de 32 bits (https://en.wikipedia.org/n
;
; Chksum_512 - Calcula el checksum de los 512 bytes en buffer;
guarda el resultado en checksum_high:checksum_;
;

; TX_512 - Transmite por el USART, los 1024 bytes de buf;
; RX_512 - Recibe por el usart, los 1024 bytes.
; que transmite la otra placa y lo coloca en buf;
;
; _pcint1 - Rutina de atención a la interrupción de los b
```

```
si algún botón está apretado pone el bit0 de
; _tmr0_int - Rutina de atención a la interupción del timer
              segundo. Esta rutina saca por el disply check
; Registros reservados (uso global):
; checksum_high:checksum_low - Cheksum de 16 bits, es necesar
                - Contiene el dígito en el display que esto
; r25
; r26
                - Bit0: indica si se apretó un botón.
; Otros:
; r19:r18:r17:r16 - semilla de los números pseudoaleatorios .
                  solo los usa aleatorios cuando está gener
; Definiciones de registros para facilitar su identificación
; r1 será llamado temp_reg
.def temp_reg = r1
.def datoTransmitido = r0 ; Definición ya existente para r
; comienzo del código
.ORG 0x0000
                ; dirección de comienzo (vector de reset)
jmp start
.ORG 0x0008
jmp _pcint1 ; salto a la rutina de atención a pcint1, i
.ORG 0x001C
jmp _tmr0_int ; salto atención a rutina de comparación A
```

```
; memoria RAM
. DSEG
bmsg_end: .byte 1
                           ; solo para marcar el final del
; comienzo del programa principal
.CSEG
start:
call system_init
ldi r26, 0x00
                        ; bandera teclado
mov checksum_high, r26
                      ; checksum a 0
mov checksum_low, r26
sei
                        ; habilito interrupciones para disp
;jmp modo_transmisor
jmp modo_receptor
;modo transmisor:
; ldi r16, 0xA3
                           ; semilla de los números seudo-
; ldi r17, 0x82
; ldi r18, 0xF0
;ldi r19, 0x05
;modo_transmisor_2:
; rcall aleatorios
                           ; Genero los números aleatorios
; rcall Chksum 512
                          ; Genero Checksum
; ldi r26, 0
;wait 4TX:
                           ; espero que alguien presione
; sbrs r26, 0
                           ; Nota: la interrupcion del bot
```

```
; rjmp wait_4TX
                          ; deshabilito interrupciones para
; cli
;rcall TX_512
                         ; habilito interrupciones para dis
;sei
;rjmp modo_transmisor_2 ; empiezo todo de nuevo
modo_receptor:
ldi
       r26,
wait 4RX:
                                  ;acá me pongo a esperar q
sbrs r26, 0
                             ;Nota: la interrupcion del bo
rjmp wait_4RX
;ahora recibo 512 bytes y los dejo en buffer_msg
lds
       r16, UDR0
                         ;me aseguro que el buffer est
lds
      r16,
              UDR0
lds r16, UDR0
cli
                              ;deshabilito interrupciones p
rcall RX 512
                                  ;recibo 512 bytes por pol
sei
                                 ;habilito interrupciones
rcall Chksum 512
                                 ;calculo el nuevo Cheksum
rjmp modo_receptor
; Chksum - calcula el Checksum del vector buffer_msg (512 val
Chksum 512:
ldi YL, low(buffer_msg) ; Apunto Y al primer byte del
ldi YH, high(buffer_msg)
```

```
clr checksum_high
                         ; Inicializo el checksum
clr checksum low
chksum_loop:
add checksum_low, datoTransmitido ; Sumo el byte al checksum
adc checksum_high, temp_reg ; Propago el acarreo a la part
cpi YL, low(bmsg_end) ; Compruebo si llegué al final
brne chksum_loop
cpi YH, high(bmsg_end)
brne chksum loop
ret
; TX - rutina de transmisión serial USART. Transmite los 512
;-----
;TX_512:
; ldi ZL, low(buffer_msg) ; Apunto Z al primer byte
; ldi ZH, high(buffer msg)
                       ; Habilito el transmisor USA
; ldi r16, (1 << TXEN0)
;sts UCSR0B, r16
;TX_loop1:
; ld datoTransmitido, Z+ ; Traigo el Byte a transmi
; sts UDR0, datoTransmitido ; Pongo a transmitir (UDR0)
;TX_loop2:
; lds r16, UCSR0A
                       ; Espero a que termine la
; sbrs r16, UDRE0
; rjmp TX_loop2
;cpi ZL, low(bmsg_end) ; Chequeo si llegué al fina
1 del buffer
;brne TX_loop1
;cpi ZH, high(bmsg_end)
```

```
;brne TX_loop1
;ret
;chequeo si llegué al final del buffer
;ret
; RX - rutina de recepción usart. Recibe 1024 bytes y los dej
;-----
RX 512:
ldi ZL, low(buffer_msg) ; Apunto Z al primer byte del
ldi ZH, high(buffer_msg)
                     ; Configuro el USART como rece
ldi r16, (1 << RXEN0)
sts UCSR0B, r16
RX Wait:
     r16, UCSR0A
r16, RXC0
lds
                         ; Ahora polling para esper
sbrs
rjmp RX_Wait
lds datoTransmitido, UDR0
                                         ; Llego aqu
í solo si recibí algo
      Z+, datoTransmitido
                                          ; Guardo lo
que recibí
cpi ZL, low(bmsg_end) ; Chequeo si llegué al f
inal del buffer
     RX Wait
brne
cpi ZH, high(bmsg_end)
brne RX_Wait
ret
```

```
system init:
;configuro los puertos:
   PB2 PB3 PB4 PB5 - son los LEDs del shield
   PBO es SD (serial data) para el display 7seg
  PD7 es SCLK, el reloj de los shift registers del display
  PD4 transfiere los datos que ya ingresaron en serie, a la
ldi
      r16,
             0b00111101
                        ;4 LEDs del shield son salidas
out
      DDRB,
            r16
out
      PORTB, r16
                        ;apago los LEDs
ldi
      r16,
            0b00000000
      DDRC, r16
                        ;3 botones del shield son entra
out
das
      r16, 0b10010001
ldi
                        ;configuro PD.0, PD.4 y PD.7 co
out
      DDRD, r16
mo salidas
cbi
      PORTD, 7
                        ;PD.7 a 0, es el reloj serial d
el Display, inicializo a 0
                        ;PD.4 a 0, es el reloj del latc
cbi
      PORTD, 4
h del Display, inicializo a 0
;------
;Configuro interrupcion por cambio en PC.1, PC.2, PC.3.
      r16, 0b00000010
ldi
sts
      PCICR, r16
                        ;habilito PCI1 que es (PCI8:PCI14
ldi
      r16,
            0b00001110
      PCMSK1, r16 ;habilito detectar cambios en Por
sts
;Configuro el TMRO y su interrupcion.
      r16, 0b00000010
ldi
      TCCR0A, r16
                        ;configuro para que cuente hasta
out
ldi
      r16,
            0b00000010
      TCCROB, r16
out
                        ; prescaler = 256
ldi
      r16, 249
out
      OCR0A, r16
                        ;comparo con 249
```

```
ldi
     r16, 0b00000010
     TIMSKO, r16 ;habilito la interrupción (falta
sts
;-----
;Inicializo USART para transmitir
     r16, 0b00010000
ldi
     UCSR0B, r16
sts
ldi
     r16, 0b00000110
sts
     UCSROC, r16
     r16, 0x00
                      //9600 baudios (baudio = bit/
ldi
sts
     UBRROH, r16
ldi
     r16,
          0x67
     UBRROL, r16
sts
;-----
;Inicializo algunos registros que voy a usar como variables.
ldi
     r25,
          0x10 ;inicializo r25 para el display r
;-----
;Fin de la inicialización
ret
                      RUTINAS
; ALEATORIOS
;-----
;rutina que genera 512 bytes pseudoaleatorios en buffer_msg
aleatorios:
     r28, low(buffer_msg) ;apunto Y al primer byte
ldi
ldi
          high(buffer_msg)
     r29,
ale_loop:
; genero un número de 32bits nuevo usando XORSHIFT de 32 bits
ldi
     r20, 13
    ale_loop_l
call
```

```
ldi
       r20, 17
call
       ale_loop_r
ldi r20,
              5
call
     ale_loop_l
;----- acá ya tengo el numero pseudo-aleatorio de 32bits, vo
st
       Υ+,
              r16
                                ;el número aleatorio lo
guardo a partir de adonde apunta el registro Y, voy recorri
endo hasta 512
st
      Y+, r17
      Υ+,
             r18
st
st
      Υ+,
             r19
cpi
     YL, low(bmsg_end)
      ale_loop
brne
     YH,
cpi
              high(bmsg_end)
brne ale_loop
ret
ale_loop_1:
       datoTransmitido,
                       r16
mov
       r1,
mov
             r17
mov
       r2,
             r18
       r3, r19
mov
ale_rota_l:
clc
rol
       datoTransmitido
rol
      r1
rol
       r2
rol
       r3
     r20
dec
brne ale_rota_l
rjmp
       ale rota out
ale_loop_r:
mov
       datoTransmitido,
                            r16
              r17
mov
       r1,
```

```
mov
       r2,
             r18
mov
       r3,
             r19
ale_rota_r:
clc
ror
       r3
ror
      r2
     r1
ror
    datoTransmitido
ror
      r20
dec
brne ale_rota_r
ale_rota_out:
eor r16,
            datoTransmitido
       r17,
eor
     r18,
eor
                r2
eor
       r19,
               r3
ret
   SACANUM
;-----
; rutina que saca un número por el display
sacanum:
push r16
                    ; guardo una copia de r16
ldi zh, high(segmap<<1) ; Initialize Z-pointer</pre>
ldi zl, low(segmap<<1)</pre>
andi r16, 0x0F
add zl, r16
clr r16
adc zh, r16
lpm r16, Z
                    ; traigo de la memoria de Programa el
call sacabyte
pop r16
call sacabyte
sbi PORTD, 4
                     ; PD.4 a 1, es el reloj del latch
```

```
cbi PORTD, 4 ; PD.4 a 0, es el reloj del latch
 ret
 ; SACABYTE
 ;-----
 ; saca un byte por el 7seg
 sacabyte:
 ldi r17, 0x08
 loop_byte1:
               ; SCLK = 0
 cbi PORTD, 7
 lsr r16
 ; SD = 0
 cbi PORTB, 0
 rjmp loop_byte3
 loop byte2:
                    ; SD = 1
 sbi PORTB, 0
 loop_byte3:
 sbi PORTD, 7
                     ; SCLK = 1
 dec r17
 brne loop_byte1
 ret
segmap:
 .db 0b00000011, 0b10011111, 0b00100101, 0b00001101; "0" "1" "
 .db 0b10011001, 0b01001001, 0b01000001, 0b00011111 ;"4" "5" "
 .db 0b00000001, 0b00001001, 0b00010001, 0b11000001; "8" "9" "
 .db 0b01100011, 0b10000101, 0b01100001, 0b01110001; "C" "d" "
 ; Rutina de atención a la interrupción del TimerO.
 tmr0 int:
 push r16
```

ldi r16,0

mov r16, checksum_low

```
andi r16, 0x0F
ori r16,0b00010000
rcall sacanum
mov r16,checksum_high
andi r16, 0x0F
swap r16
ori r16,0b00100000
rcall sacanum
mov r16, checksum_high
andi r16, 0x0F
ori r16,0b01000000
rcall sacanum
mov r16,checksum_high
andi r16, 0b11110000
swap r16
ori r16,0b10000000
rcall sacanum
pop r16
reti
; -----
; Rutina de atención a la interrupción por cambio en el estad
; -----
; recordar que se configuró la detección por cambio para que
; se dispara la interrupción. LA interrupción no distingué qu
; Los botones se encuentran en PC.1, PC.2, PC.3 y recordar de
_pcint1:
sbis PINC, 1 ;si el boton1 esta presionado
```

sbis PINC, 2 ;sino, si boton2 esta presionado

sbis PINC, 3 ;sino, si boton 3 esta presionado

inc r26

inc r26

```
inc r26
reti
```

EXPLICACION DEL CODIGO

Inicio del Código Principal

```
.ORG 0x0000

jmp start ; Dirección de comienzo (vector de reset)
.ORG 0x0008

jmp _pcint1 ; Salto a la rutina de atención a pcint1,
interrupción por cambio para los botones
.ORG 0x001C

jmp _tmr0_int ; Salto atención a rutina de comparación
A del timer 0
```

Aquí se configuran los vectores de interrupción:

- start: La dirección de inicio del programa.
- _pcint1: Interrupción de los botones (cuando cambia el estado lógico de los botones).
- __tmr0_int : Interrupción del temporizador 0.

Segmento de Datos

```
.DSEG
buffer_msg: .byte 512 ; Reserva 512 bytes para el b
uffer de números aleatorios a transmitir
bmsg_end: .byte 1 ; Marca el final del buffer
```

Este segmento en la memoria RAM define un espacio de 512 bytes para almacenar los números pseudoaleatorios y un byte para indicar el final del buffer (bmsg_end).

Inicio del Programa

• .csec es una directiva en ensamblador que indica que lo que sigue es la sección de código del programa. Es decir, todo lo que esté después de .csec son las instrucciones del programa que el microcontrolador va a ejecutar, y se guardan en la memoria de programa (o memoria flash).

El programa comienza llamando a system_init, que inicializa los puertos, configuraciones de interrupciones, y el USART(es un periférico que permite a un microcontrolador enviar y recibir datos seriales). Luego, configura los registros checksum_high y checksum_low en cero (esto servirá para almacenar el checksum calculado) y habilita las interrupciones globales.

Después, el código salta a modo_receptor, lo que indica que el programa comienza en modo receptor de datos.

Modo Receptor

```
r esté vacío
    lds r16, UDR0
    lds r16, UDR0
    cli
                                      ; Deshabilita interrup
ciones para display y botones
    rcall RX 512
                                      ; Llama a la subrutina
RX_512 para recibir 512 bytes
    sei
                                      ; Habilita interrupcio
nes nuevamente
    rcall Chksum 512
                                      ; Calcula el nuevo che
cksum
    rjmp modo_receptor
```

En modo_receptor, el programa espera que se presione un botón (indicador en r26). Cuando detecta que un botón ha sido presionado, deshabilita las interrupciones y llama a RX_512, que recibe 512 bytes mediante USART y los almacena en buffer_msg. Luego, llama a Chksum_512 para calcular el checksum de los datos recibidos. Finalmente, vuelve a esperar en modo_receptor.

1. Inicialización de r26 como una bandera

```
assembly
Copiar código
ldi r26, 0
```

- ldi r26, 0 carga el valor 0 en el registro r26.
- Aquí, r26 se usa como una bandera para indicar si se ha presionado un botón.
- Esta bandera es modificada por la interrupción <u>pcint1</u>, que se activa cuando se presiona un botón. Si se presiona, el bit 0 de <u>r26</u> se pone en <u>1</u>.

2. Esperar a que se presione un botón

```
assembly
Copiar código
```

```
wait_4RX:
sbrs r26, 0
rjmp wait_4RX
```

- Aquí tenemos un bucle de espera (wait_4RX).
- sbrs r26, 0 (Skip if Bit in Register is Set) salta la siguiente instrucción si el bit 0 de r26 es 1.
- Si el bit 0 es **0**, entonces no salta y ejecuta rjmp wait_4RX, regresando al inicio del bucle.
- En resumen: este bucle espera hasta que el bit 0 de r26 se ponga en 1, lo cual indica que se presionó un botón (la interrupción _pcint1 cambiaría este bit).

3. Descartar datos residuales en el buffer de recepción (UDRO)

```
assembly
Copiar código
lds r16, UDR0
lds r16, UDR0
lds r16, UDR0
```

- lds r16, udro carga el valor del registro udro en r16.
- UDRO es el registro de datos del USART (el puerto serie). Cuando recibimos datos por el USART, se almacenan aquí.
- Estas tres lecturas a upro son para asegurarse de que el buffer de recepción esté vacío y no contenga datos residuales antes de empezar a recibir los nuevos datos. Así evitamos procesar bytes "viejos".

4. Deshabilitar interrupciones antes de recibir los datos

```
assembly
Copiar código
```

cli

- cli (Clear Global Interrupt Flag) deshabilita todas las interrupciones globalmente.
- Esto se hace para asegurar que el proceso de recepción de datos no sea interrumpido mientras se reciben los 512 bytes.

5. Llamar a la subrutina RX_512 para recibir 512 bytes

```
assembly
Copiar código
rcall RX_512
```

- rcall RX_512 llama a la subrutina RX_512, que se encarga de recibir 512 bytes por el puerto serie (USART) y almacenarlos en el buffer buffer_msg.
- Esta subrutina usa "polling" para recibir cada byte y almacenarlo en memoria, un método algo ineficiente, pero común en este tipo de código de bajo nivel.
- Polling es una técnica para recibir datos donde el microcontrolador revisa repetidamente el estado de un registro (en este caso, el registro de estado del USART) para ver si hay datos nuevos listos para ser leídos, en lugar de usar interrupciones. En otras palabras, el microcontrolador "pregunta" continuamente si hay un nuevo byte disponible y, cuando lo hay, lo lee y lo almacena.

6. Rehabilitar las interrupciones después de recibir los datos

assembly Copiar código sei

- sei (Set Global Interrupt Flag) habilita las interrupciones nuevamente.
- Esto permite que el microcontrolador pueda responder a otras interrupciones (como las de botones o temporizador) después de completar la recepción de datos.

7. Calcular el Checksum de los datos recibidos

```
assembly
Copiar código
rcall Chksum_512
```

- rcall Chksum_512 llama a la subrutina Chksum_512.
- Esta subrutina calcula el **checksum** (suma de comprobación) de los 512 bytes almacenados en buffer_msg. El resultado se guarda en los registros checksum_high y checksum_low.
- Este checksum puede utilizarse para verificar que los datos recibidos no hayan sufrido errores de transmisión.

8. Repetir el proceso de recepción (bucle infinito)

```
assembly
Copiar código
rjmp modo_receptor
```

- rjmp modo_receptor hace un salto sin condiciones al inicio de modo_receptor.
- Esto crea un **bucle infinito**, donde el microcontrolador espera constantemente a que se presione un botón, recibe 512 bytes, calcula el checksum, y vuelve a esperar.

Chksum_512 - Cálculo del Checksum

```
assembly
Copiar código
Chksum 512:
```

```
ldi YL, low(buffer_msg)
                                  ; Apunta Y al primer byt
e del mensaje
   ldi YH, high(buffer_msg)
                                  ; Inicializa el checksum
   clr checksum high
   clr checksum low
chksum_loop:
   ld datoTransmitido, Y+
                                 ; Trae 1 byte a sumar
   add checksum_low, datoTransmitido ; Suma el byte al c
hecksum (parte baja)
   adc checksum_high, temp_reg
                                 ; Propaga el acarreo a l
a parte alta del checksum
   cpi YL, low(bmsg_end)
                                 ; Comprueba si llegó al
final del buffer
   brne chksum loop
   cpi YH, high(bmsg end)
   brne chksum loop
   ret
```

Esta subrutina calcula el checksum de los 512 bytes en buffer_msg. Utiliza el puntero Y (YL y YH) para recorrer cada byte en buffer_msg, y acumula el valor de cada byte en checksum_low y checksum_high. La operación add suma los bytes a checksum_low, y add suma el acarreo a checksum_high en caso de que haya un overflow en checksum_low.

1. Inicializar el Puntero Y para Apuntar al Inicio del Buffer

```
assembly
Copiar código
ldi YL, low(buffer_msg) ; Apunta Y al primer byte de
l mensaje
ldi YH, high(buffer_msg)
```

• Idi YL, low(buffer_msg) y Idi YH, high(buffer_msg) cargan la dirección de inicio de buffer_msg en el puntero Y (que consiste en los registros YL y YH).

- El puntero Y es un registro especial de 16 bits que se usa para apuntar a direcciones en la memoria. Los registros en los microcontroladores AVR tienen un tamaño de 8 bits, por lo que para representar una dirección de 16 bits (que es la longitud típica de una dirección de memoria), el puntero Y se divide en dos registros de 8 bits:
- YL: Es el registro bajo de Y y contiene los 8 bits menos significativos de la dirección.
- YH: Es el registro alto de Y y contiene los 8 bits más significativos de la dirección.

Entonces, cuando hablamos de , nos referimos al conjunto de , que juntos forman un puntero de 16 bits.

¿Cuáles son los registros físicos que representan a YL y YH?

En los microcontroladores AVR:

- YH es en realidad el registro r29.
- YL es el registro r28.

Por lo tanto:

- Y = YH:YL = r29:r28
- buffer_msg es el buffer en memoria RAM donde están almacenados los 512 bytes de datos que vamos a procesar.
- Al cargar la dirección de buffer_msg en y, estamos listos para recorrer el buffer y acceder a cada byte.

2. Inicializar el Checksum en Cero

```
assembly
Copiar código
clr checksum_high ; Inicializa el checksum
clr checksum_low
```

• clr checksum_high y clr checksum_low ponen a cero los registros checksum_high y checksum_low, respectivamente.

- Estos registros guardarán el resultado del checksum de 16 bits (la suma de todos los bytes en el buffer).
 - o checksum_low almacena la parte baja (8 bits) del checksum.
 - checksum_high almacena la parte alta (8 bits) del checksum.
- Al inicializar ambos registros en cero, nos aseguramos de que el cálculo comience desde un valor inicial neutro.

3. Bucle para Sumar Cada Byte del Buffer

Explicación Paso a Paso:

1. Cargar un Byte desde el Buffer:

```
assembly
Copiar código
ld datoTransmitido, Y+
```

- Id datoTransmitido, Y+ carga el byte apuntado por Y en el registro datoTransmitido y luego incrementa el puntero Y para apuntar al siguiente byte.
- Esto permite recorrer el buffer buffer_msg byte por byte, leyendo un valor diferente en cada iteración del bucle.

2. Suma del Byte al Checksum (Parte Baja):

add checksum_low, datoTransmitido

- add checksum_low, datoTransmitido suma el valor de datoTransmitido a checksum_low.
- Esta es una operación de 8 bits, por lo que si el resultado sobrepasa 255 (es decir, hay un "carry" o acarreo), el carry se propagará a checksum_high en el siguiente paso.

3. Propagación del Carry a la Parte Alta del Checksum:

```
assembly
Copiar código
adc checksum_high, temp_reg
```

- adc significa "Add with Carry" (sumar con acarreo).
- En este caso, estamos usando temp_reg, que es un registro que ya está en cero (generalmente temp_reg es r1, que suele estar en cero en muchos códigos AVR).
- adc checksum_high, temp_reg suma el carry resultante de la operación anterior (si lo hubo) a checksum_high.
- Esto asegura que si hubo un overflow en checksum_low, se refleje correctamente en checksum_low, manteniendo el valor de checksum como un número de 16 bits.
- temp_reg es una etiqueta para el registro r1, que en este código se usa como un registro temporal.
- Se utiliza en Chksum_512 para propagar el acarreo (carry) al hacer la suma del checksum.
- En el contexto del cálculo del checksum, temp_reg siempre tiene un valor de cero, permitiendo que adc solo sume el acarreo sin modificar el valor original de checksum_high.

4. Verificar si se Ha Llegado al Final del Buffer

```
assembly
Copiar código
   cpi YL, low(bmsg_end) ; Comprueba si llegó al
final del buffer
   brne chksum_loop
   cpi YH, high(bmsg_end)
   brne chksum_loop
```

- cpi YL, low(bmsg_end) y cpi YH, high(bmsg_end) comparan el valor del puntero Y con la dirección de bmsg_end, que marca el final del buffer.
- brne chksum_loop (Branch if Not Equal) verifica si la comparación fue desigual. Si el puntero y no ha llegado al final del buffer, el programa vuelve a chksum_loop para procesar el siguiente byte.
- Una vez que y alcanza la dirección de bmsg_end, el bucle termina y la subrutina sigue a la siguiente instrucción (ret), finalizando el cálculo del checksum.

5. Retornar

```
assembly
Copiar código
ret
```

- ret indica el fin de la subrutina Chksum_512.
- Al retornar, los valores de checksum_low contienen el checksum calculado para los 512 bytes en buffer_msg.

```
; TX - rutina de transmisión serial USART. Transmite los 512
;-----; TX_512:
; ldi ZL, low(buffer_msg) ; Apunto Z al primer byte; ldi ZH, high(buffer_msg)
```

```
; ldi r16, (1 << TXEN0)
                             ; Habilito el transmisor USA
;sts UCSR0B, r16
                               ;carga el valor de r16 en UCS
;TX_loop1:
   ld datoTransmitido, Z+ ; Traigo el Byte a transmi
; sts UDRO, datoTransmitido ; almacenar el contenido de
;TX_loop2:
   lds r16, UCSR0A
                                 ; Espero a que termine la
; sbrs r16, UDRE0
; rjmp TX_loop2
;cpi ZL, low(bmsg_end) ; Chequeo si llegué al fina
1 del buffer
;brne TX loop1
;cpi ZH, high(bmsg_end)
;brne TX_loop1
;ret
;chequeo si llegué al final del buffer
;ret
```

- 1. TX_512: define el inicio de la subrutina.
- 2. ldi zl., low(buffer_msg) y ldi zh, high(buffer_msg) cargan el registro de 16 bits z con la dirección de inicio de buffer_msg. Esto permite que z apunte al primer byte del mensaje almacenado en buffer_msg.

```
assembly
Copiar código
ldi r16, (1 << TXEN0) ; Habilito el transmisor
USART
```

sts UCSR0B, r16

- 1. ldi r16, (1 << TXENO) carga en el registro r16 un valor que habilita el transmisor USART. El bit TXENO es el que habilita la transmisión de datos.
- 2. sts ucsrob, r16 almacena el valor en ucsrob, que es el registro de control del USART. Al hacer esto, el transmisor USART se habilita y queda listo para enviar datos.

La línea

assembly Copiar código sts UDRO, datoTransmitido

transmitir un byte de datos a través de la interfaz USART (Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter) en un microcontrolador AVR.

Desglose de la operación:

1. sts (Store Direct to SRAM/IO Register):

- Es una instrucción AVR que almacena el contenido de un registro general en una ubicación específica de la memoria de datos o en un registro de I/O.
- En este caso, almacena el valor del registro datoTransmitido en la dirección del registro UDRO.

2. UDRO (USART Data Register 0):

- Este registro es el *buffer* de datos para el módulo USART del microcontrolador.
- Es el punto donde se escriben los datos que se desean transmitir por el puerto serie.
- Cuando se escribe un valor en UDRO, el hardware de USART automáticamente inicia la transmisión del byte a través de la línea de transmisión (TX).

3. datoTransmitido:

- Es un registro del microcontrolador (definido como ro en tu código).
- Contiene el byte que deseas transmitir.

Lo que hace la línea:

- 1. El contenido del registro datoTransmitido se copia al registro UDRO.
- 2. El hardware USART toma ese byte y lo coloca en el *buffer de transmisión*, comenzando la transmisión automáticamente.
- Dependiendo de la configuración de USART (velocidad en baudios, paridad, bits de datos, etc.), el byte se enviará por la línea TX en el formato configurado.

Ejemplo práctico:

Supongamos que el valor en datoTransmitido es 0x41 (el carácter A en ASCII). Cuando ejecutas:

```
assembly
Copiar código
sts UDRO, datoTransmitido
```

- El valor 0x41 se coloca en UDRO.
- La interfaz USART envía este byte, que se interpretará como el carácter en el dispositivo receptor (como un terminal serie en una PC).

UCSROA (USART Control and Status Register 0 A): Este registro contiene varios bits de estado y control relacionados con el funcionamiento del USART. Uno de estos bits es UDREO, que se utiliza para indicar si el registro de datos de transmisión (UDRO) está listo para aceptar un nuevo byte de datos para transmitir.

UDREO (USART Data Register Empty): Este bit específico en el registro UCSROA indica si el registro de datos (UDRO) está vacío y listo para recibir un nuevo byte. Cuando UDREO está en 1, significa que el dato actual ha sido transmitido y el UDRO está disponible para cargar el siguiente byte. En cambio, cuando

está en 0, indica que la transmisión del byte aún está en curso y que UDRO no está listo para recibir datos nuevos.

Siguiente bloque

Después de TX_loop2, el código verifica si ha alcanzado el final del buffer de datos que se está transmitiendo.

```
assembly
Copiar código
    cpi ZL, low(bmsg_end) ; Compara ZL con la part
e baja de la dirección de fin del buffer
    brne TX_loop1 ; Si ZL no coincide con
el final, salta a TX_loop1
    cpi ZH, high(bmsg_end) ; Compara ZH con la part
e alta de la dirección de fin del buffer
    brne TX_loop1 ; Si ZH no coincide con
el final, salta a TX_loop1
```

- 1. cpi zl., low(bmsg_end): Compara el registro zl (parte baja del puntero z) con el valor de low(bmsg_end), que es la parte baja de la dirección de fin del buffer (bmsg_end). Esto es para verificar si se ha alcanzado el final del buffer.
- 2. brne TX_loop1: Si ZL no coincide con low(bmsg_end), esto significa que aún no hemos llegado al final del buffer, por lo que el código salta a TX_loop1 para continuar transmitiendo más datos.
- 3. cpi zH, high(bmsg_end): Si zL coincide con low(bmsg_end), entonces se compara zH (parte alta de z) con high(bmsg_end), que es la parte alta de la dirección de bmsg_end. Si también coinciden, significa que hemos llegado al final del buffer.
- 4. brne TX_loop1: Si ZH no coincide con high(bmsg_end), se salta nuevamente a TX_loop1, ya que todavía no se ha alcanzado el final del buffer completo.

ret

Finalmente, si ambas comparaciones (zl y zh) coinciden con bmsg_end, el bucle termina y el código continúa con la instrucción ret para salir de la subrutina de transmisión.

RX_512 - Recepción de Datos

```
assembly
Copiar código
RX 512:
    ldi ZL, low(buffer_msg)
                                 ; Apunta Z al primer byt
e del buffer
   ldi ZH, high(buffer_msg)
    ldi r16, (1 << RXEN0)
                                  ; Configura el USART com
o receptor
    sts UCSR0B, r16
RX Wait:
    lds r16, UCSR0A
                                  ; Polling para verificar
recepción de datos
    sbrs r16, RXC0
    rjmp RX_Wait
   lds datoTransmitido, UDRO ; Almacena el byte recib
ido
    st Z+, datoTransmitido
                                  ; Guarda el byte en el b
uffer
    cpi ZL, low(bmsg_end)
                                  ; Comprueba si llegó al
final del buffer
    brne RX Wait
   cpi ZH, high(bmsg_end)
    brne RX Wait
    ret
```

RX_512 recibe 512 bytes de datos por USART. Utiliza el registro Z (ZL y ZH) para apuntar al buffer buffer_msg, y realiza un polling en ucsroa para esperar que el dato esté listo en el registro udro. Los bytes recibidos se almacenan secuencialmente en buffer_msg.

RX_512: Configuración inicial para recibir 512 bytes

La subrutina RX_512 tiene como objetivo recibir 512 bytes por USART (puerto serie) y almacenarlos en buffer_msg. Los primeros pasos son inicializar el puntero z y configurar el USART en modo receptor

```
RX_512:
    ldi ZL, low(buffer_msg) ; Apunta Z al primer byt
e del buffer
    ldi ZH, high(buffer_msg)
```

- Aguí, z es un puntero de 16 bits que se compone de los registros zl y zh.
- Idi ZL, low(buffer_msg) y Idi ZH, high(buffer_msg) cargan la dirección de inicio de buffer_msg en el puntero z, para que podamos usarlo para almacenar los bytes que se van recibiendo.
- **ZL**: Se refiere a **R30**, la parte baja del puntero **Z**.
- ZH: Se refiere a R31, la parte alta del puntero Z.

```
assembly
Copiar código
    ldi r16, (1 << RXEN0) ; Configura el USART com
o receptor
    sts UCSR0B, r16
```

- ldi r16, (1 << RXENO) carga en r16 el valor (1 << RXENO), que es un valor que activa el bit RXENO en el registro UCSROB.
- RXENO es el bit que habilita el receptor del USART, lo que permite al microcontrolador recibir datos en el puerto serie.
- sts ucsrob, r16 guarda este valor en el registro ucsrob, activando así el receptor.

2. RX_Wait: Esperar a que llegue un byte (Polling)

Esta sección de código (RX_Wait) realiza **polling** para esperar a que llegue un byte de datos en el puerto serie. Vamos a ver cómo funciona cada instrucción:

- Ids r16, UCSROA carga el valor del registro UCSROA en r16. UCSROA es el registro de estado del USART y contiene un bit llamado RXCO (Receive Complete) que indica si se ha recibido un byte.
- sbrs r16, RXC0 Verifica el bit RXC0 en r16.
 - sbrs significa "Skip if Bit in Register is Set" (salta si el bit en el registro está activado).
 - Si RXCO es 0 (es decir, no se ha recibido ningún byte todavía), sbrs no salta y ejecuta la siguiente instrucción (rjmp RX_Wait), que vuelve al inicio de RX Wait.
 - o Si RXCO es 1 (hay un byte disponible en el registro de datos UDRO), sbrs salta la siguiente instrucción y continúa ejecutando el código que sigue.
 - o lds datoTransmitido, UDR0
 - Una vez que hay un dato disponible (es decir, RXCO está en alto), este se carga en datoTransmitido desde el registro UDRO.
 - o st Z+, datoTransmitido
 - Guarda el dato recibido (datoTransmitido) en la posición de memoria apuntada por el puntero z (que aquí está apuntando a buffer_msg) y luego incrementa z para apuntar al siguiente espacio en el buffer.
 - La instrucción st en el ensamblador AVR se usa para almacenar un dato en la memoria a la que apunta un registro de puntero (como x, y o z).

- o cpi ZL, low(bmsg_end) **y** brne RX_Wait
 - Verifica si z ha alcanzado el final del buffer (bmsg_end). Si zl aún no alcanza el límite bajo (low(bmsg_end)), salta de vuelta a RX_wait para recibir el siguiente byte.
- o cpi ZH, high(bmsg_end) **y** brne RX_Wait
 - Si zl llegó al límite bajo, ahora verifica la parte alta zh para asegurarse de que z completo llegó al final del buffer.

En resumen, este bucle de polling (RX_Wait) mantiene al microcontrolador en espera hasta que se reciba un byte. Una vez que RXCO se activa, el programa sale del bucle y continúa.

3. Leer y almacenar el byte recibido

```
assembly
Copiar código
    lds datoTransmitido, UDR0 ; Llego aquí solo si rec
ibí algo
    st Z+, datoTransmitido ; Guardo lo que recibí
```

- Ids datoTransmitido, UDRO lee el byte recibido desde el registro UDRO y lo guarda en datoTransmitido.
 - UDRO es el registro de datos del USART, donde se almacenan los bytes recibidos.
- st z+, datoTransmitido almacena el valor de datoTransmitido en la dirección apuntada por z (inicialmente apuntando a buffer_msg).
 - La sintaxis z+ significa que después de almacenar el dato, incrementa el puntero z para que apunte a la siguiente posición en el buffer. Esto permite que cada byte recibido se almacene en una posición consecutiva en buffer_msg.

4. Verificar si hemos llegado al final del buffer

```
assembly
Copiar código
cpi ZL, low(bmsg_end) ; Chequeo si llegué al f
```

```
inal del buffer
brne RX_Wait
cpi ZH, high(bmsg_end)
brne RX_Wait
```

- cpi ZL, low(bmsg_end) y cpi ZH, high(bmsg_end) comparan el valor actual del puntero z con la dirección de bmsg_end, que marca el final del buffer buffer_msg.
 - cpi significa "Compare with Immediate" (compara con un valor inmediato).
- brne RX_Wait significa "Branch if Not Equal" (ramifica si no son iguales). Si ZL O ZH no son iguales a low(bmsg_end) O high(bmsg_end), respectivamente, eso significa que aún no hemos llegado al final del buffer, por lo que el código vuelve a RX_Wait para esperar el siguiente byte.

Este bucle continúa hasta que z alcanza el valor de bmsg_end, lo cual indica que hemos recibido todos los bytes requeridos (en este caso, 512 bytes).

5. Finalizar la subrutina

```
assembly
Copiar código
ret
```

- ret marca el final de la subrutina RX_512.
- Cuando el código llega a esta instrucción, significa que se han recibido los
 512 bytes y se han almacenado en buffer_msg.

Generación de Números Pseudoaleatorios con XORSHIFT

```
assembly
Copiar código
aleatorios:
   ldi r28, low(buffer_msg) ; Apunta Y al primer b
yte del buffer
```

```
ldi r29, high(buffer_msg)
ale loop:
    ldi r20, 13
    call ale_loop_l
    ldi r20, 17
    call ale_loop_r
    ldi r20, 5
    call ale loop 1
    st Y+, r16
                                       ; Guarda los 32 bits
generados en el buffer
    st Y+, r17
    st Y+, r18
    st Y+, r19
    cpi YL, low(bmsg_end)
    brne ale loop
    cpi YH, high(bmsg_end)
    brne ale loop
    ret
```

La rutina aleatorios genera 512 bytes de números pseudoaleatorios y los almacena en buffer_msg usando un algoritmo XORSHIFT. Utiliza ale_loop_1 y ale_loop_r para rotar y mezclar los registros r16, r17, r18 y r19 en base al valor en r20, generando un nuevo número de 32 bits en cada iteración y almacenándolo en el buffer.

1. Inicialización del Puntero Y para Apuntar al Buffer

```
assembly
Copiar código
ldi r28, low(buffer_msg) ; Apunta Y al primer by
te del buffer
ldi r29, high(buffer_msg)
```

• ldi r28, low(buffer_msg) y ldi r29, high(buffer_msg) cargan la dirección de inicio de buffer_msg en el puntero y (compuesto por r28 y r29).

• Esto permite que y apunte al primer byte del buffer buffer_msg, donde se almacenarán los números pseudoaleatorios generados.

2. Generación de un Número Aleatorio de 32 Bits usando XORSHIFT

El algoritmo XORSHIFT se implementa aquí mediante una serie de desplazamientos y operaciones XOR en los registros r16, r17, r18, y r19, que juntos representan un número de 32 bits.

```
assembly
Copiar código
ldi
        r20,
                13
call
        ale_loop_l
ldi
        r20,
                17
call
        ale_loop_r
ldi
        r20,
                5
call
        ale_loop_l
```

Cada una de estas llamadas hace lo siguiente:

- 1di r20, 13 **seguido de** call ale_loop_1 : realiza un desplazamiento de 13 posiciones a la izquierda en los registros r16:r17:r18:r19.
- Cargar r20 y llamar a la subrutina:
 - La instrucción ldi r20, 13 carga el número 13 en r20, y luego se llama
 a ale_loop_l.
 - Dentro de ale_loop_1, se realizan 13 rotaciones de bits a la izquierda en los registros r16 a r19.
- Rotaciones a la Izquierda (ale_loop_1) y Derecha (ale_loop_r):
 - La subrutina ale_loop_l hace rotaciones de bits a la izquierda, mientras que ale_loop_r hace rotaciones a la derecha.
 - El número de rotaciones está determinado por el valor que se carga en
 r20. En este caso, 13 rotaciones a la izquierda, 17 a la derecha y luego
 más a la izquierda.
- Generación del Número Pseudoaleatorio:

- Después de cada conjunto de rotaciones, se realiza una operación XOR entre los valores en los registros r16 a r19.
- Este proceso de rotaciones y XOR genera un nuevo valor en los registros r16 a r19, que se considera un número pseudoaleatorio.
- 1di r20, 17 **seguido de** call ale_loop_r: realiza un desplazamiento de 17 posiciones a la derecha en los registros r16:r17:r18:r19.
- 1di r20, 5 **seguido de** call ale_loop_l: realiza un desplazamiento de 5 posiciones a la izquierda en los registros r16:r17:r18:r19.

Este proceso de **desplazamiento** y **XOR** crea un número pseudoaleatorio cada vez que se ejecuta, con base en la "semilla" inicial que estaba en r16:r17:r18:r19.

Vamos a ver en detalle cómo funcionan ale_loop_1 y ale_loop_r.

ale_loop_1: Desplazamiento a la Izquierda con XOR

```
assembly
Copiar código
ale_loop_l:
    mov
            datoTransmitido,
                                 r16
    mov
            r1,
                     r17
    mov
            r2,
                   r18
    mov
            r3,
                   r19
ale rota 1:
    clc
    ro1
            datoTransmitido
    rol
            r1
    ro1
           r2
    rol
            r3
            r20
    dec
            ale_rota_l
    brne
ale rota out:
    eor
            r16,
                     datoTransmitido
            r17,
                     r1
    eor
            r18,
                     r2
    eor
    eor
            r19,
                     r3
```

```
ret
```

Explicación de ale_loop_1:

1. Inicialización:

mov datoTransmitido, r16, mov r1, r17, mov r2, r18, y mov r3, r19 copian los valores actuales de r16:r17:r18:r19 en registros temporales (datoTransmitido, r1, r2, y r3). Esto permite realizar operaciones de desplazamiento sin perder los valores originales.

2. Bucle de Desplazamiento a la Izquierda:

- rol (Rotate Left) desplaza cada registro a la izquierda (con acarreo). Esto mueve los bits un lugar hacia la izquierda.
- Este bucle se repite r20 veces (en este caso, r20 es 13 o 5, según el valor cargado antes de llamar a ale_loop_1).
- dec r20 decrementa r20 en cada iteración, y brne ale_rota_1 vuelve al inicio del bucle si r20 no ha llegado a cero.

3. Operación XOR para Crear el Número Pseudoaleatorio:

- Después del desplazamiento, se aplica eor (XOR) entre cada par de registros originales y sus valores desplazados.
- eor r16, datoTransmitido, eor r17, r1, eor r18, r2, y eor r19, r3 generan un nuevo número de 32 bits en r16:r17:r18:r19 al mezclar (XOR) los valores desplazados con los originales.

ale_loop_r: Desplazamiento a la Derecha con XOR

```
assembly
Copiar código
ale_loop_r:
             datoTransmitido,
                                  r16
    mov
    mov
             r1,
                     r17
    mov
             r2,
                     r18
    mov
             r3,
                     r19
ale rota r:
    clc
```

```
r3
    ror
             r2
    ror
             r1
    ror
             datoTransmitido
    ror
             r20
    dec
             ale_rota_r
    brne
ale rota out:
                      datoTransmitido
    eor
             r16,
             r17,
                      r1
    eor
                      r2
    eor
             r18,
    eor
             r19,
                      r3
    ret
```

Explicación de ale_loop_r:

La estructura es muy similar a ale_loop_l, pero en este caso se realiza un desplazamiento a la derecha.

1. Inicialización:

• mov datoTransmitido, r16, mov r1, r17, mov r2, r18, y mov r3, r19 Copian los valores originales de r16:r17:r18:r19 en registros temporales.

2. Bucle de Desplazamiento a la Derecha:

- ror (Rotate Right) desplaza cada registro un bit a la derecha (con acarreo), moviendo los bits hacia la derecha.
- Este bucle se repite r20 veces (en este caso, r20 es 17 según el valor cargado antes de llamar a ale_loop_r).

3. Operación XOR para Crear el Número Pseudoaleatorio:

 Después del desplazamiento, eor se utiliza para combinar los valores desplazados con los valores originales, generando un nuevo número pseudoaleatorio de 32 bits en r16:r17:r18:r19.

3. Guardar los 32 Bits en el Buffer

```
assembly
Copiar código
```

```
st Y+, r16 ; Guarda el byte bajo del número pseudoal eatorio st Y+, r17 st Y+, r18 st Y+, r19
```

- st Y+, r16 almacena el valor de r16 en la dirección apuntada por Y y luego incrementa el puntero Y.
- Esto se repite para r17, r18, y r19, almacenando los 4 bytes (32 bits) en el buffer buffer buffer sg.
- y se incrementa automáticamente después de cada instrucción st y+, de modo que el siguiente número pseudoaleatorio se almacenará en la posición correcta en el buffer.

4. Verificar si Hemos Llegado al Final del Buffer

```
assembly
Copiar código
cpi YL, low(bmsg_end)
brne ale_loop
cpi YH, high(bmsg_end)
brne ale_loop
```

- cpi YL, low(bmsg_end) y cpi YH, high(bmsg_end) comparan el valor actual del puntero y con bmsg_end, que marca el final de buffer_msg.
- Si no hemos llegado al final, brne ale_loop regresa a ale_loop para generar el siguiente número pseudoaleatorio.
- Cuando y alcanza bmsg_end, se detiene el bucle y la rutina termina con ret.

```
add zl, r16
clr r16
adc zh, r16
lpm r16, Z
                       ; traigo de la memoria de Programa el
call sacabyte
pop r16
call sacabyte
                      ; PD.4 a 1, es el reloj del latch
sbi PORTD, 4
cbi PORTD, 4
                       ; PD.4 a 0, es el reloj del latch
ret
    SACABYTE
; saca un byte por el 7seg
sacabyte:
ldi r17, 0x08
loop_byte1:
                      ; SCLK = 0
cbi PORTD, 7
lsr r16
brcs loop_byte2 ; salta si C=1
cbi PORTB, 0
                       ; SD = 0
rjmp loop_byte3
loop_byte2:
sbi PORTB, 0
                       ; SD = 1
loop_byte3:
sbi PORTD, 7
                       ; SCLK = 1
dec r17
brne loop_byte1
ret
```

Subrutina sacanum

Esta subrutina toma un valor de 4 bits en r16 y lo convierte en un valor para el display de 7 segmentos usando una tabla de mapeo (almacenada en segmap). Luego, envía el valor resultante al display a través de la subrutina sacabyte. Veamos cada instrucción:

- 1. push r16: Guarda el valor original de r16 en la pila para que esté disponible más adelante, ya que r16 se usará en el resto de la subrutina.
- 2. Idi zh, high(segmap<<1) y Idi zl, low(segmap<<1): Inicializa el puntero z (ZH:ZL) con la dirección de inicio de segmap en la memoria de programa. Aquí, segmap<<1 se usa porque la memoria de programa está organizada en palabras de 2 bytes, y se necesita el valor desplazado para acceder a cada byte en esa memoria.
- 3. andi r16, 0x0F: Asegura que r16 tenga solo los 4 bits menos significativos (0-15), que es el rango válido para un dígito hexadecimal (0-F). Esto es útil si r16 puede tener más de 4 bits y necesitamos solo el valor del dígito.
- 4. add z1, r16: Suma el valor en r16 al registro zL, para apuntar al valor correspondiente en la tabla segmap.
- 5. clr r16: Limpia r16 (lo pone en 0) para preparar una suma con acarreo en la siguiente instrucción.
- 6. adc zh, r16: Suma con acarreo el contenido de r16 (que ahora es 0) a zh. Esto ajusta zh en caso de que la suma anterior (add z1, r16) haya generado un acarreo.

Así es, la instrucción adc zh, r16 suma el valor de r16 y el bit de acarreo (c) al registro zh. Pero, como r16 fue previamente limpiado a 0 con clr r16, esta operación no afectará a zh excepto si el bit de acarreo está en 1.

Para resumir cómo funciona:

- adc zh, r16 suma el valor de r16 (0) y el bit de acarreo (c) al registro ZH.
- Esto significa que:
 - o Si el bit de acarreo (c) es 0, adc zh, r16 no cambia el valor de ZH.
 - o Si el bit de acarreo (c) es 1, adc zh, r16 incrementa el valor de zh en 1.
- 7. 1pm r16, z: Carga el valor apuntado por z en r16 desde la memoria de programa. Este valor corresponde al código de 7 segmentos para el dígito que estábamos buscando en segmap.
- 8. call sacabyte: Llama a la subrutina sacabyte para enviar el byte (r16) al display de 7 segmentos.
- 9. pop r16: Restaura el valor original de r16 desde la pila.

- 10. call sacabyte: Vuelve a llamar a sacabyte, probablemente para enviar el mismo byte o algún valor de control a otra parte del sistema.
- 11. sbi PORTD, 4 y cbi PORTD, 4: Configura el pin PD4 como un pulso de reloj para el latch (bloqueo). Al cambiar el estado de este pin (de 0 a 1 y luego de vuelta a 0), se asegura que el valor que se ha enviado esté registrado en el latch del display.
- 12. ret: Termina la subrutina sacanum y vuelve a la función que la llamó.

Subrutina sacabyte

Esta subrutina envía un byte (r16) al display de 7 segmentos bit a bit. Cada bit se envía en serie, comenzando por el bit menos significativo. Veamos cómo funciona:

- 1. ldi r17, 0x08: Carga el registro r17 con el valor 8, que será usado como contador de bits. La subrutina va a enviar 8 bits (1 byte), uno por uno.
- 2. loop_byte1: Etiqueta del inicio del bucle para enviar cada bit.
- 3. **cbi PORTD**, 7: Baja el reloj serial (SCLK) a 0, indicando el inicio de un ciclo de reloj.
- 4. lsr r16: Desplaza el contenido de r16 un bit a la derecha, moviendo el bit menos significativo al bit de acarreo (c). Esto permite verificar si el bit menos significativo era 1 o 0.
- 5. brcs loop_byte2 si el bit desplazado era 1 (es decir, si el bit de acarreo está en 1).
- 6. **CDI PORTB, 0**: Si el bit desplazado era 0, se pone el pin **SD** en 0 (señal serial de datos).
- 7. rjmp loop_byte3: Salta a loop_byte3, evitando la siguiente instrucción si el bit era 0.
- 8. loop_byte2: Etiqueta que se ejecuta solo si el bit desplazado era 1.
- 9. sbi PORTB, 0: Si el bit desplazado era 1, se pone el pin sp en 1 (señal serial de datos).
- 10. loop_byte3: Continúa el flujo común después de haber configurado el bit en el pin sp.

- 11. **Sbi PORTD**, 7: Sube el reloj serial (SCLK) a 1, lo que permite registrar el bit actual en el display.
- 12. dec r17: Decrementa el contador de bits (r17).
- 13. brne loop_byte1: Repite el bucle si aún quedan bits por enviar (si r17 no es 0).
- 14. ret : Termina la subrutina sacabyte y regresa a la instrucción siguiente después de la llamada a sacabyte.

Interrupción de Timer (_tmr0_int)

```
assembly
Copiar código
_tmr0_int:
    push r16
    ldi r16,0
    mov r16, checksum_low
    andi r16, 0x0F
    ori r16,0b00010000
    rcall sacanum
    mov r16, checksum_high
    andi r16, 0x0F
    swap r16
    ori r16,0b00100000
    rcall sacanum
    mov r16, checksum_high
    andi r16, 0x0F
    ori r16,0b01000000
    rcall sacanum
    mov r16,checksum_high
    andi r16, 0b11110000
    swap r16
    ori r16,0b10000000
    rcall sacanum
    pop r16
```

reti

Esta interrupción se dispara por el temporizador 0, y se encarga de mostrar el valor del checksum en el display de 7 segmentos. Los detalles de cómo se manipulan los datos en el display están en otras subrutinas como sacanum.

1. Guardar el Registro r16 (Push)

```
assembly
Copiar código
push r16
```

- Esta línea guarda el valor actual de r16 en la **pila** (stack) antes de modificarlo en la rutina.
- Como r16 se va a usar dentro de esta interrupción para mostrar los valores en el display, guardarlo al inicio permite restaurarlo al final de la interrupción, asegurando que no se altere el valor original de r16 al regresar a la rutina principal.

2. Preparar y Mostrar el Primer Dígito del Checksum

```
assembly
Copiar código
ldi r16, 0
mov r16, checksum_low
andi r16, 0x0F
ori r16, 0b00010000
rcall sacanum
```

Aquí se prepara el primer dígito a mostrar en el display:

- mov r16, checksum_low copia el valor de checksum_low (la parte baja del checksum de 16 bits) en r16.
- andi r16, 0x0F aplica una **máscara** para extraer solo los 4 bits menos significativos (o sea, el primer dígito hexadecimal) de checksum_low.

- ori r16, obooo10000 establece el bit de control para indicar que este es el primer dígito (probablemente representa cuál de los dígitos del display de 7 segmentos queremos activar).
- rcall sacanum llama a la subrutina sacanum, que se encarga de mostrar el valor de r16 en el display de 7 segmentos.

Resultado: El primer dígito del checksum_low se muestra en el display.

3. Preparar y Mostrar el Segundo Dígito del Checksum

```
assembly
Copiar código
mov r16, checksum_high
andi r16, 0x0F
swap r16
ori r16, 0b00100000
rcall sacanum
```

Esta parte del código se encarga de mostrar el segundo dígito:

- mov r16, checksum_high copia el valor de checksum_high (la parte alta del checksum de 16 bits) en r16.
- andi r16, 0x0F aplica una **máscara** para extraer solo los 4 bits menos significativos de checksum_high.
- swap r16 intercambia los 4 bits altos y bajos en r16. Esto coloca los bits menos significativos en la posición correcta para mostrarlos en el display.
- ori r16, 0b00100000 establece un bit de control para indicar que estamos mostrando el segundo dígito.
- rcall sacanum llama a sacanum para mostrar el valor en el display.

Resultado: El segundo dígito del checksum_high se muestra en el display.

4. Preparar y Mostrar el Tercer Dígito del Checksum

```
assembly
Copiar código
mov r16, checksum_high
```

```
andi r16, 0x0F
ori r16, 0b01000000
rcall sacanum
```

Esta parte prepara el tercer dígito a mostrar:

- mov r16, checksum_high copia nuevamente el valor de checksum_high en r16.
- andi r16, 0x0F aplica una **máscara** para extraer solo los 4 bits menos significativos de checksum_high.
- ori r16, 0b01000000 configura un bit de control para indicar que estamos mostrando el tercer dígito.
- rcall sacanum llama a sacanum para mostrar el valor en el display.

Resultado: El tercer dígito del checksum_high se muestra en el display.

5. Preparar y Mostrar el Cuarto Dígito del Checksum

```
assembly
Copiar código
mov r16, checksum_high
andi r16, 0b11110000
swap r16
ori r16, 0b10000000
rcall sacanum
```

Aquí se prepara el cuarto dígito:

- mov r16, checksum_high copia nuevamente el valor de checksum_high en r16.
- andi r16, 0b11110000 aplica una **máscara** para extraer solo los 4 bits más significativos de checksum_high.
- swap r16 intercambia los 4 bits altos y bajos de r16. Esto mueve los 4 bits altos a los 4 bits bajos, para que estén en la posición correcta para mostrarse en el display.
- ori r16, 0b10000000 configura el bit de control para indicar que estamos mostrando el cuarto dígito.

• rcall sacanum llama a sacanum para mostrar el valor en el display.

Resultado: El cuarto dígito del checksum_high se muestra en el display.

6. Restaurar el Registro r16 (Pop) y Retornar de la Interrupción

```
assembly
Copiar código
pop r16
reti
```

- pop r16 restaura el valor original de r16 desde la pila.
- reti (Return from Interrupt) finaliza la rutina de interrupción, permitiendo que el microcontrolador regrese al código que estaba ejecutando antes de que ocurriera la interrupción.

EXPLICACION PCINT1

```
_pcint1:
sbis PINC, 1 ;si el boton1 esta presionado
inc r26
sbis PINC, 2 ;sino, si boton2 esta presionado
inc r26
sbis PINC, 3 ;sino, si boton 3 esta presionado
inc r26
reti
```

1. Verificar el Botón en PC1

```
assembly
Copiar código
sbis PINC, 1; Si el botón en PC1 está presi
onado
inc r26
```

- sbis PINC, 1 es una instrucción que significa "Skip if Bit in I/O Register is Set" (salta la siguiente instrucción si el bit especificado está en 1).
 - En este caso, verifica el bit 1 del registro PINC, que representa el pin PC1.
 - Los botones en este hardware son activos en nivel bajo, lo que significa que el pin PC1 será o cuando el botón esté presionado y 1 cuando esté suelto.
 - Si el botón no está presionado (es decir, si PC1 está en 1), sbis salta la instrucción inc r26 y pasa al siguiente botón.
 - Si el botón está presionado (es decir, si PC1 está en 0), sbis no salta y ejecuta la instrucción inc r26.
- inc r26 incrementa el registro r26 en 1.
 - Esto establece el bit o de r26 en 1 (si originalmente estaba en o), lo cual actúa como una bandera para indicar que un botón ha sido presionado.

2. Verificar el Botón en PC2

```
assembly
Copiar código
sbis PINC, 2; Sino, si el botón en PC2 está
presionado
inc r26
```

- sbis PINC, 2 verifica el bit 2 del registro PINC, que representa el pin PC2.
 - Si el botón en PC2 no está presionado (es decir, si PC2 está en 1), sbis salta la instrucción inc r26 y continúa.
 - Si el botón en PC2 está presionado (es decir, si PC2 está en 0), sbis no salta y se ejecuta inc r26.
- inc r26 incrementa el registro r26 en 1.
 - Esto establece el bit o de r26 en 1 (si originalmente estaba en o),
 indicando que un botón ha sido presionado.

3. Verificar el Botón en PC3

```
assembly
Copiar código
sbis PINC, 3 ; Sino, si el botón en PC3 está
presionado
inc r26
```

- sbis PINC, 3 verifica el bit 3 del registro PINC, que representa el pin PC3.
 - o Si el botón en PC3 no está presionado (es decir, si PC3 está en 1), sbis salta la instrucción inc r26 y sigue al final de la rutina.
 - Si el botón en PC3 está presionado (es decir, si PC3 está en 0), sbis no salta y se ejecuta inc r26.
- inc r26 incrementa el registro r26 en 1.
 - Esto también establece el bit o de r26 en 1, indicando que un botón ha sido presionado.

4. Finalizar la Interrupción

```
assembly
Copiar código
reti
```

- reti (Return from Interrupt) finaliza la rutina de interrupción y permite al microcontrolador regresar al código principal que estaba ejecutando antes de que ocurriera la interrupción.
- Al usar reti, el microcontrolador vuelve automáticamente al estado en el que estaba antes de la interrupción.

Resumen de la Rutina _pcint1

- 1. Detecta si algún botón ha sido presionado al verificar los pines PC1, PC2, y PC3.
 - Si el botón en PC1 está presionado, incrementa r26.

- Si el botón en PC2 está presionado, incrementa r26.
- Si el botón en PC3 está presionado, incrementa r26.

2. Usa r26 como una bandera:

- Cada vez que un botón es presionado, el bit o de r26 se pone en 1.
- Esta bandera puede ser utilizada en otras partes del código (por ejemplo, en modo_receptor) para detectar que un botón ha sido presionado.
- 3. **Termina la interrupción** con reti para que el microcontrolador pueda continuar su ejecución normal.

¿Cómo se usa r26 en el código principal?

En el código de modo_receptor , r26 se usa para detectar si algún botón ha sido presionado:

```
assembly
Copiar código
ldi r26, 0 ; Inicializa r26 en 0 al inicio
wait_4RX:
    sbrs r26, 0 ; Salta si el bit 0 de r26 es 1 (indic
a que se presionó un botón)
    rjmp wait_4RX ; Si el bit 0 de r26 es 0, sigue esper
ando
```

- sbrs r26, 0 verifica el bit 0 de r26.
 - o Si r26 tiene el bit o en 1 (es decir, algún botón fue presionado), sbrs salta la siguiente instrucción y el código puede continuar.

EXPLICACION DEL CODIGO ESCLAVO:

```
; Laboratorio 5 , por ahora contiene las siguientes rutinas
;
```

```
; aleatorios - genera el vector de 512 números pseudoaleatori
              XORSHIFT de 32 bits (https://en.wikipedia.org/
Chksum 512 - Calcula el checksum de los 512 bytes en buffer
              guarda el resultado en checksum_high:checksum_
; TX_512
             - Transmite por el USART, los 1024 bytes de buf
; RX_512
             - Recibe por el usart, los 1024 bytes.
              que transmite la otra placa y lo coloca en buf
             - Rutina de atención a la interrupción de los b
; _pcint1
               si algún botón está apretado pone el bit0 de
; _tmr0_int
             - Rutina de atención a la interupción del timer
               segundo. Esta rutina saca por el disply check
; Registros reservados (uso global):
; checksum high:checksum low - Cheksum de 16 bits, es necesar
; r25
                 - Contiene el dígito en el display que esto
; r26
                 - Bit0: indica si se apretó un botón.
; Otros:
; r19:r18:r17:r16 - semilla de los números pseudoaleatorios .
                   solo los usa aleatorios cuando está gener
; Definiciones de registros para facilitar su identificación
.def checksum_low = r4 ; r4 será llamado checksum_low
```

```
.def checksum_high = r5 ; r5 será llamado checksum_high
.def temp_reg = r1
                          ; r1 será llamado temp_reg
.def datoTransmitido = r0 ; Definición ya existente para r
; comienzo del código
.ORG 0x0000
jmp start
             ; dirección de comienzo (vector de reset)
.ORG 0x0008
            ; salto a la rutina de atención a pcint1, i
jmp _pcint1
.ORG 0x001C
jmp _tmr0_int ; salto atención a rutina de comparación A
; memoria RAM
. DSEG
buffer_msg: .byte 512 ; reservo 512 bytes para el vec
bmsg_end: .byte 1
                           ; solo para marcar el final del
; comienzo del programa principal
.CSEG
start:
call system_init
ldi r26, 0x00
                       ; bandera teclado
mov checksum_high, r26 ; checksum a 0
mov checksum_low, r26
                        ; habilito interrupciones para disp
sei
;jmp modo_transmisor
jmp modo_receptor
;modo_transmisor:
; ldi r16, 0xA3
                            ; semilla de los números seudo-
```

```
; ldi r17, 0x82
 ; ldi r18, 0xF0
 ;ldi r19, 0x05
 ;modo_transmisor_2:
 ; rcall aleatorios
                         ; Genero los números aleatorios
; rcall Chksum_512 ; Genero Checksum
 ; ldi r26, 0
 ;wait 4TX:
                               ; espero que alguien presione
                               ; Nota: la interrupcion del bot
 ; sbrs r26, 0
; rjmp wait_4TX
 ; cli
                             ; deshabilito interrupciones para
 ;rcall TX 512
                            ; habilito interrupciones para dis
 ;sei
 ;rjmp modo_transmisor_2 ; empiezo todo de nuevo
modo_receptor:
 ldi
         r26, 0
 wait 4RX:
                                    ;acá me pongo a esperar q
 sbrs r26, 0
                                ;Nota: la interrupcion del bo
 rjmp wait_4RX
 ;ahora recibo 512 bytes y los dejo en buffer_msg
         r16,
 lds
                                 ;me aseguro que el buffer est
               UDR0
 lds
         r16,
                UDR0
         r16, UDR0
 lds
 cli
                                ;deshabilito interrupciones p
 rcall
         RX 512
                                    ;recibo 512 bytes por pol
                                    ;habilito interrupciones
 sei
```

```
rcall Chksum_512
                                      ;calculo el nuevo Cheksum
 rjmp
         modo_receptor
  ; Chksum - calcula el Checksum del vector buffer_msg (512 val
 Chksum 512:
 ldi YL, low(buffer_msg) ; Apunto Y al primer byte del |
 ldi YH, high(buffer_msg)
 clr checksum_high
                                 ; Inicializo el checksum
 clr checksum low
chksum_loop:
Id datoTransmitido, Y+ ; Traigo 1 byte a sumar
add checksum_low, datoTransmitido ; Sumo el byte al checksum (parte baja)
adc checksum_high, temp_reg ; Propago el acarreo a la parte alta del
checksum
cpi YL, low(bmsg_end) ; Compruebo si llegué al final del buffer
brne chksum_loop
cpi YH, high(bmsg_end)
brne chksum_loop
ret
·_____
; TX - rutina de transmisión serial USART. Transmite los 512 bytes de
buffer_msq
;TX_512:
; Idi ZL, low(buffer_msg) ; Apunto Z al primer byte del vector de 512 bytes
; Idi ZH, high(buffer_msg)
; Idi r16, (1 << TXEN0)
                  ; Habilito el transmisor USART
;sts UCSR0B, r16
;TX_loop1:
; Id datoTransmitido, Z+ ; Traigo el Byte a transmitir
; sts UDR0, datoTransmitido ; Pongo a transmitir (UDR0)
```

```
;TX_loop2:
; Ids r16, UCSR0A
                      ; Espero a que termine la transmisión del byte por
polling (UCSROA)
; sbrs r16, UDRE0
; rjmp TX_loop2
 ;cpi ZL, low(bmsg_end)
                                   ; Chequeo si llegué al fina
 1 del buffer
 ;brne TX_loop1
 ;cpi ZH, high(bmsg_end)
 ;brne TX_loop1
 ;ret
;chequeo si llegué al final del buffer
 ;ret
; RX - rutina de recepción usart. Recibe 1024 bytes y los deja en de buffer_msg
;-----
RX_512:
Idi ZL, low(buffer_msg)
                     ; Apunto Z al primer byte del vector de 512 bytes
Idi ZH, high(buffer_msg)
Idi r16, (1 << RXEN0)
                     ; Configuro el USART como receptor
sts UCSR0B, r16
RX_Wait:
lds r16, UCSR0A
                      ; Ahora polling para esperar recibir algo (UDRO)
sbrs r16, RXC0
rimp RX_Wait
 lds datoTransmitido, UDR0
                                                    ; Llego aqu
 í solo si recibí algo
          Z+, datoTransmitido
                                                    ; Guardo lo
 que recibí
 cpi ZL, low(bmsg_end)
                                      ; Chequeo si llegué al f
 inal del buffer
```

```
brne
         RX Wait
 cpi
         ZH, high(bmsg_end)
 brne
         RX_Wait
 ret
//-----
system_init:
;configuro los puertos:
   PB2 PB3 PB4 PB5 - son los LEDs del shield
   PBO es SD (serial data) para el display 7seg
   PD7 es SCLK, el reloj de los shift registers del display 7seg
   PD4 transfiere los datos que ya ingresaron en serie, a la salida del registro
paralelo
 ldi
         r16,
                0b00111101
 out
         DDRB,
                r16
                             ;4 LEDs del shield son salidas
                             ;apago los LEDs
 out
         PORTB, r16
 ldi
         r16,
                0b00000000
         DDRC, r16
                             ;3 botones del shield son entra
 out
 das
         r16, 0b10010001
 ldi
                             ;configuro PD.0, PD.4 y PD.7 co
 out
         DDRD, r16
 mo salidas
         PORTD, 7
 cbi
                             ;PD.7 a 0, es el reloj serial d
 el Display, inicializo a 0
                             ;PD.4 a 0, es el reloj del latc
 cbi
         PORTD, 4
 h del Display, inicializo a 0
·_____
;Configuro interrupcion por cambio en PC.1, PC.2, PC.3.
       r16, 0b00000010
ldi
       PCICR, r16
sts
                         ;habilito PCI1 que es (PCI8:PCI14)
ldi
       r16, 0b00001110
       PCMSK1, r16
                         ;habilito detectar cambios en PortC 1,2,3
(PCI9,PCI10,PCI11)
```

```
;Configuro el TMR0 y su interrupcion.
ldi
        r16, 0b00000010
out
        TCCR0A, r16
                            ;configuro para que cuente hasta OCROA y
vuelve a cero (reset on compare), ahí dispara la interrupción
        r16, 0b00000010
       TCCR0B, r16
                           ;prescaler = 256
out
ldi
       r16, 249
out
       OCROA, r16
                           ;comparo con 249
ldi
       r16, 0b00000010
       TIMSKO, r16
                           ;habilito la interrupción (falta habilitar global)
sts
;Inicializo USART para transmitir
        r16, 0b00010000
ldi
       UCSR0B, r16
sts
       r16, 0b00000110
ldi
       UCSROC,
                    r16
sts
ldi
       r16, 0x00
                           //9600 baudios (baudio = bit/segundo)
       UBRROH, r16
sts
ldi
       r16, 0x67
sts
       UBRROL, r16
·_____
;Inicializo algunos registros que voy a usar como variables.
ldi
       r25, 0x10
                       ;inicializo r25 para el display r25 = 00010000 ;
00100000; 01000000 ; 10000000 indica qué digito sale
;Fin de la inicialización
ret
·_____
                               RUTINAS
```

```
; ALEATORIOS
;-----
;rutina que genera 512 bytes pseudoaleatorios en buffer_msg
aleatorios:
ldi
        r28, low(buffer_msg) ;apunto Y al primer byte del mensaje
        r29, high(buffer_msg)
ldi
ale_loop:
; genero un número de 32bits nuevo usando XORSHIFT de 32 bits (
https://en.wikipedia.org/wiki/Xorshift)
        r20, 13
call ale_loop_l
ldi
        r20, 17
call ale_loop_r
ldi
        r20, 5
call ale_loop_l
;----- acá ya tengo el numero pseudo-aleatorio de 32bits, voy a guardar los
32 bits (podria solo ir guardando de a 8)
 st
          Υ+,
                   r16
                                         ;el número aleatorio lo
 guardo a partir de adonde apunta el registro Y, voy recorri
 endo hasta 512
 st
          Υ+,
                 r17
          Y+,
 st
                 r18
 st
          Υ+,
                  r19
 cpi
          YL,
                  low(bmsg_end)
          ale_loop
 brne
 cpi
          YH,
                   high(bmsg_end)
          ale_loop
 brne
 ret
ale_loop_l:
        datoTransmitido,
                            r16
mov
                r17
mov
        r1,
                r18
      r2,
mov
      r3,
                r19
mov
ale_rota_l:
clc
```

```
datoTransmitido
rol
         r1
rol
rol
         r2
         r3
rol
         r20
dec
brne
         ale_rota_l
         ale_rota_out
rjmp
ale_loop_r:
                                 r16
mov
         datoTransmitido,
         r1,
                   r17
mov
        r2,
                   r18
mov
                   r19
mov
       r3,
ale_rota_r:
clc
         r3
ror
         r2
ror
ror
         r1
         datoTransmitido
ror
         r20
dec
brne
         ale_rota_r
ale_rota_out:
         r16,
                   datoTransmitido
eor
       r17,
                   r1
eor
         r18,
                   r2
eor
         r19,
                   r3
eor
ret
; SACANUM
; rutina que saca un número por el display
sacanum:
push r16
                 ; guardo una copia de r16
Idi zh, high(segmap<<1); Initialize Z-pointer
Idi zl, low(segmap<<1)</pre>
andi r16, 0x0F
```

```
add zl, r16
clr r16
adc zh, r16
lpm r16, Z
            ; traigo de la memoria de Programa el 7-Seg
call sacabyte
pop r16
call sacabyte
            ; PD.4 a 1, es el reloj del latch
sbi PORTD, 4
cbi PORTD, 4
                ; PD.4 a 0, es el reloj del latch
ret
      SACABYTE
 ; saca un byte por el 7seg
 sacabyte:
 ldi r17, 0x08
 loop_byte1:
 cbi PORTD, 7
                           ; SCLK = 0
 lsr r16
 brcs loop byte2
                           ; salta si C=1
 cbi PORTB, 0
                           ; SD = 0
 rjmp loop_byte3
 loop_byte2:
 sbi PORTB, 0
                           ; SD = 1
 loop_byte3:
 sbi PORTD, 7
                            ; SCLK = 1
 dec r17
 brne loop_byte1
 ret
segmap:
```

```
.db 0b00000011, 0b10011111, 0b00100101, 0b00001101; "0" "1" ".db 0b10011001, 0b01001001, 0b01000001, 0b00011111; "4" "5" ".db 0b00000001, 0b00001001, 0b00010001, 0b11000001; "8" "9" ".db 0b01100011, 0b10000101, 0b01100001, 0b01110001; "C" "d" "
```

; Rutina de atención a la interrupción del Timer0. _tmr0_int:

```
push r16
ldi r16,0
mov r16, checksum_low
andi r16, 0x0F
ori r16,0b00010000
rcall sacanum
mov r16, checksum_high
andi r16, 0x0F
swap r16
ori r16,0b00100000
rcall sacanum
mov r16, checksum_high
andi r16, 0x0F
ori r16,0b01000000
rcall sacanum
mov r16, checksum_high
andi r16, 0b11110000
swap r16
ori r16,0b10000000
rcall sacanum
pop r16
reti
; Rutina de atención a la interrupción por cambio en el estad
; recordar que se configuró la detección por cambio para que
; se dispara la interrupción. LA interrupción no distingué qu
; Los botones se encuentran en PC.1, PC.2, PC.3 y recordar de
_pcint1:
```

```
sbis PINC, 1 ;si el boton1 esta presionado inc r26 sbis PINC, 2 ;sino, si boton2 esta presionado inc r26 sbis PINC, 3 ;sino, si boton 3 esta presionado inc r26 reti
```

1. Vectores de Interrupción y Definiciones de Memoria

```
.ORG 0x0000

jmp start ; dirección de comienzo (vector de re set)
.ORG 0x0008

jmp _pcint1 ; salto a la rutina de atención a pci nt1, interrupción por cambio para los botones
.ORG 0x001C

jmp _tmr0_int ; salto atención a rutina de comparac ión A del timer 0
```

- [.org] define las **direcciones de memoria** donde comienzan las interrupciones.
- jmp start: Este es el **vector de reset**. Cuando el microcontrolador se reinicia, se ejecuta el código en start.
- jmp _pcint1: Esta es la interrupción por cambio de pin en PC1, PC2, y PC3, que activará la rutina _pcint1.
- jmp _tmr0_int : Es la interrupción del temporizador 0 (Timer0), que llamará a la rutina _tmr0_int cada cierto intervalo de tiempo.

2. Segmento de Datos en la Memoria RAM

```
.DSEG
buffer_msg: .byte 512 ; reservo 512 bytes para el v
ector de números aleatorios a transmitir.
```

```
bmsg_end: .byte 1 ; solo para marcar el final d
el buffer
```

- DSEG define el segmento de datos en RAM.
- buffer_msg reserva 512 bytes en RAM para almacenar números aleatorios.
- bmsg_end es una marca de un byte después del buffer para indicar el final de buffer_msg.

3. Código Principal (start)

- .cseg define el **segmento de código** en memoria de programa.
- start es el punto de entrada principal del programa.
- call system_init: Llama a system_init, que configura los puertos, interrupciones y el temporizador.
- 1di r26, 0x00: Inicializa r26 en 0, que se usará como **bandera de estado** para los botones.
- mov checksum_high, r26 y mov checksum_low, r26: Inicializan el checksum en cero.
- sei (Set Interrupts): Habilita las interrupciones globalmente.
- jmp modo_receptor: Salta a modo_receptor para iniciar en modo receptor.

4. modo_receptor

```
modo_receptor:
ldi r26, 0 ; Reinicia el valor de `r26`.
```

```
wait 4RX:
   sbrs r26, 0
                         ; Salta si el bit 0 de `r26` e
s 1 (indica que se presionó un botón).
   rjmp wait 4RX
                        ; Si el bit 0 de `r26` es 0, s
ique esperando en un bucle.
   ; Preparación para recibir datos
   lds r16, UDR0
                          ; Lee tres veces de `UDRO` par
a vaciar el buffer de recepción.
   lds r16, UDR0
   lds r16, UDR0
   cli.
                          ; Deshabilita las interrupcion
es temporalmente.
   rcall RX 512
                         ; Llama a la subrutina `RX 512
` para recibir 512 bytes de datos.
   sei
                          ; Habilita las interrupciones
nuevamente.
   rcall Chksum 512
                         ; Llama a `Chksum_512` para ca
lcular el checksum de los datos recibidos.
   eceptor`.
```

- 1di r26, 0: Reinicia r26 para asegurarse de que el bit 0 esté en 0 (sin presionar botón).
- sbrs r26, 0 y rjmp wait_4RX: Espera hasta que se presione un botón (bit 0 de r26 se pone en 1 por _pcint1).
- lds r16, UDR0 (3 veces): Vacía el buffer de recepción USART leyendo UDR0 tres veces.
- cli y sei: Deshabilita y luego habilita las interrupciones para proteger la recepción de datos.
- rcall RX_512: Llama a RX_512 para recibir 512 bytes desde USART.
- rcall Chksum_512: Calcula el checksum de los datos recibidos y lo guarda en checksum_high:checksum_low.
- rjmp modo_receptor: Regresa al inicio de modo_receptor.

5. Chksum_512 : Cálculo del Checksum

```
Chksum 512:
   ldi YL, low(buffer_msg)
                                 ; Apunta Y al inicio de
`buffer_msg`.
   ldi YH, high(buffer_msg)
   clr checksum high
                                  ; Inicializa el checksum
en 0.
   clr checksum low
chksum_loop:
   ld datoTransmitido, Y+ ; Carga un byte del buff
er a `datoTransmitido`.
   add checksum_low, datoTransmitido ; Suma `datoTransmi
tido` a `checksum low`.
   adc checksum_high, temp_reg ; Propaga el acarreo a `
checksum_high`.
   cpi YL, low(bmsg_end)
                                 ; Compara `YL` con el fi
nal del buffer.
   brne chksum loop
                                 ; Si no es el final, rep
ite el bucle.
   cpi YH, high(bmsg_end)
   brne chksum loop
   ret
```

- Inicializa y apuntando a buffer_msg , y checksum_high y checksum_low en cero.
- Bucle chksum_loop:
 - Id datoTransmitido, Y+: Carga un byte del buffer.
 - add y adc: Suma el byte al checksum y propaga el carry.
 - o cpi y brne: Verifica si llegó al final del buffer; si no, repite.
- ret: Finaliza la subrutina y regresa.

6. RX_512: Recepción de Datos desde USART

```
RX_512:
    ldi ZL, low(buffer_msg) ; Apunta Z al inicio de
`buffer_msg`.
```

```
ldi ZH, high(buffer_msg)
   ldi r16, (1 << RXEN0)
                                  ; Habilita el receptor U
SART.
   sts UCSR0B, r16
RX Wait:
   lds r16, UCSR0A
                                  ; Polling para verificar
si hay un byte disponible.
   sbrs r16, RXC0
   rjmp RX Wait
   lds datoTransmitido, UDRO ; Lee el byte recibido.
   st Z+, datoTransmitido
                                 ; Guarda el byte en `buf
fer_msg`.
   cpi ZL, low(bmsg_end)
                                 ; Verifica si llegó al f
inal del buffer.
   brne RX Wait
   cpi ZH, high(bmsg_end)
   brne RX Wait
   ret
```

- Inicializa z apuntando a buffer_msg, y habilita el receptor USART.
- RX_Wait: Espera hasta que un byte esté disponible (polling).
- Lee el byte de UDRO y lo guarda en buffer_msg.
- Verifica si z alcanzó bmsg_end; si no, sigue recibiendo.
- ret: Finaliza la subrutina.

7. system_init: Inicialización de Puertos y Configuración

```
ado.
ldi r16, 0b00000000
out DDRC, r16 ; Configura botones en PC1-PC
3 como entradas.
ldi r16, 0b10010001
out DDRD, r16 ; Configura puertos del displ
ay.
cbi PORTD, 7 ; Inicializa señal de reloj d
el display.
cbi PORTD, 4 ; Inicializa latch del displa
y.
```

• Configura los **puertos**:

- LEDs en PB2-PB5 como salidas.
- Botones en PC1-PC3 como entradas.
- Pines PD0, PD4, PD7 para el display.
- Inicializa las señales del display (reloj y latch) en 0.

8. Configuración de Interrupciones y Temporizador

```
ldi
 r16, 0b00000010
   sts PCICR, r16
                          ; Habilita interrupción en `P
CI1`.
   ldi r16, 0b00001110
   sts PCMSK1, r16
                             ; Activa interrupción por cam
bio en `PC1`, `PC2`, `PC3`.
   ldi r16, 0b00000010
   out TCCR0A, r16
                             ; Configura TimerO para compa
rar con OCROA.
   ldi r16, 0b00000010
                            ; Prescaler del Timer0 = 256.
   out TCCR0B, r16
   ldi r16, 249
   out OCROA, r16
                             ; Configura el valor de compa
```

```
ración.

ldi r16, 0b00000010

sts TIMSKO, r16; Habilita la interrupción de l TimerO.
```

- Configura interrupción por cambio para los botones en PC1, PC2, y PC3.
- Configura el **TimerO**:
 - Modo de comparación con OCROA.
 - Prescaler de 256 y valor de comparación de 249 para definir la frecuencia de interrupción.

9. Configuración del USART para Transmisión

```
ldi r16, 0b00010000
sts UCSROB, r16 ; Habilita transmisión USART.
ldi r16, 0b000000110
sts UCSROC, r16 ; Configura 8 bits de datos.
ldi r16, 0x00
sts UBRROH, r16 ; Baud rate alto.
ldi r16, 0x67
sts UBRROL, r16 ; Baud rate bajo (9600 baudio
s).
```

• Configura el **USART** para transmisión a 9600 baudios.