

LABORATORIO 2

PARTE 1-1)

¿Por qué el programa llega a la etiqueta "fin" cuando no debería?

En el código actual, el problema es que el flujo de ejecución del programa principal llega a la etiqueta fin y entra en un bucle infinito en loop2. Esto ocurre debido a la forma en que está configurado el bucle loop1 en el programa principal:

1. Instrucción brne loop1:

La instrucción brne (Branch if Not Equal) verifica el flag de cero (Z) del registro de estado sreg. Si el flag Z está en 0 (es decir, el resultado de la última operación no fue igual a cero), el programa salta de vuelta a loopl. De lo contrario, continúa con la ejecución.

2. Instrucción ori r16, 0xFF:

El ORI (OR immediate) realiza una operación OR entre r16 y OXFF, lo que siempre da como resultado OXFF. Esta operación no afecta el flag Z, ya que el resultado nunca será 0.

Como el flag Z no se establece correctamente en ningún momento dentro del bucle loop1, la condición brne no detecta el salto y, eventualmente, el flujo sale de loop1, llegando a loop2 y luego a la etiqueta fin.

Resumen del problema:

- Flag Z no está configurado correctamente, por lo que el salto condicional brne no funciona como se espera.
- El programa continúa su ejecución más allá de 100p1, llega a 100p2 y, finalmente, a fin.

ii) Modificar la rutina de interrupción del TimerO para que no suceda más este problema.

El flujo de la interrupción se ha estructurado para realizar dos acciones clave:

- 1. Encender un LED (PB4) cuando r24 alcanza 20.
- 2. Apagar el LED y reiniciar r24 cuando r24 alcanza 125.

Veamos paso a paso cómo está funcionando esta implementación:

Explicación del código:

- 1. Contador de interrupciones (r24):
 - Cada vez que ocurre una interrupción del TimerO, el registro r24 se incrementa para contar el número de veces que la interrupción ha ocurrido. El contador tiene dos umbrales importantes:
 - Cuando r24 alcanza 20: Se enciende un LED en el puerto PB4.
 - Cuando r24 alcanza 125: Se apaga el LED en PB4 y se reinicia el contador r24 a 0.
- 2. Estructura de la interrupción (flujo condicional):
 - **Primera parte:** Comprueba si r24 == 20. Si es igual a 20, enciende el LED en PB4.
 - **Segunda parte:** Comprueba si r24 == 125. Si es igual a 125, apaga el LED en PB4 y reinicia el contador r24 a 0.
- 3. Restaurar el estado de las banderas (sreg):
 - Guardas el registro de estado SREG al inicio y lo restauras al final para preservar las banderas de estado.

LED QUE PARPADEA:

1)

Para hacer que el LED parpadee a una frecuencia de 1Hz (es decir, encender y apagar cada 1 segundo), debemos asegurarnos de que el Timer0 esté configurado correctamente para generar interrupciones con la suficiente frecuencia, y que el número de interrupciones acumuladas controle el parpadeo del LED.

Objetivo:

El LED debe **cambiar de estado cada segundo** (encenderse y apagarse), lo que equivale a una **frecuencia de parpadeo de 1Hz**. Esto significa que el LED debe encenderse durante **0.5 segundos** y apagarse durante **0.5 segundos**.

Enfoque:

- 1. Calcular las interrupciones necesarias para 1 segundo:
 - El Timer0 está configurado para generar una interrupción cada 8 ms (aproximadamente).
 - Podemos usar un contador (r24) para contar cuántas interrupciones han ocurrido. Cuando hayamos acumulado suficientes interrupciones para sumar 1 segundo, cambiamos el estado del LED.
- 2. **Cálculo del tiempo de interrupción:**Frecuencia del Timer=102416,000,000 =15625HzTiempo por interrupcio n=15625125=0.008segundos(8ms)0.0081 =125interrupciones
 - Frecuencia del reloj (Fclk): 16 MHz.
 - **Prescaler:** 1024.
 - Valor de OCROA: 124.

Con esta configuración, la frecuencia del temporizador es:

Frecuencia del Timer=16,000,0001024=15625 Hz\text{Frecuencia del Timer} = $\frac{16,000,000}{1024} = 15625 \ \ \text{text}{Hz}$

Esto significa que el Timer cuenta 15625 ciclos por segundo. Como se genera una interrupción cuando el contador alcanza 125, el tiempo entre interrupciones es:

Tiempo por interrupcio n=12515625=0.008 segundos (8 ms)\text{Tiempo por interrupción} = \frac{125}{15625} = 0.008 \, \text{segundos} \, (8 \, \text{ms})

Entonces, necesitamos contar 125 interrupciones para obtener 1 segundo:

10.008=125 interrupciones\frac{1}{0.008} = 125 \, \text{interrupciones}

CODIGO:

```
; Ejemplo_Interrupción_Timer0.asm modificado para agregar contador de
segundos en el loop principal
; y estimar el porcentaje de tiempo ocupado por la interrupción
.ORG 0x0000
                   ; dirección de comienzo (vector de reset)
jmp
       start
.ORG 0x001C
jmp
       _tmr0_int; salto atención a rutina de comparación A del timer 0
; -----
; Comienza el programa principal
start:
; Configuración de los puertos:
   PB2 PB3 PB4 PB5 - son los LEDs del shield
       r16, 0b00111101
ldi
                       ; Configuro los 4 LEDs del shield como salidas
out
       DDRB, r16
       PORTB, r16
                         ; Apago los LEDs
out
 ldi
          r16, 0b00000000
          DDRC, r16
                              ; 3 botones del shield como ent
 out
 radas
;-----
; Configuración del Timer0 y su interrupción.
ldi
       r16, 0b00000010
out
       TCCR0A, r16
                          ; Modo CTC: cuenta hasta OCROA y vuelve a
cero
ldi
       r16, 0b00000101
                          ; Prescaler = 1024
       TCCR0B, r16
out
ldi
       r16, 124
out
       OCROA, r16
                           ; Divido el contador entre 125 (para
interrupciones cada 8ms)
```

```
ldi
     r16, 0b00000010
sts
      TIMSKO, r16
                       ; Habilito la interrupción por comparación con
OCR0A
;-----
; Inicializo registros que voy a usar como contadores.
      r24, 0x00 ; Contador para las interrupciones (125
ldi
interrupciones = 1 segundo)
     r20, 0x00 ; Contador de segundos
r21, 30 ; Límite de 30 segundos
ldi
ldi
    r21, 30
  r22, 0x00 ; Registro que llevará el estado del LED
;-----
; Programa principal
comienzo:
                        ; Habilito las interrupciones globales (set
sei
interrupt flag)
loop1:
; Reviso el contador de segundos (r20)
              ; Comparo si han pasado 30 segundos
     r20, 30
cpi
                        ; Si no han pasado 30 segundos, no hago
brne
      skip_sound
nada
 ; Si han pasado 30 segundos, enciendo un LED o emito un son
 ido
                3
 sbi
        PINB,
                           ; Enciendo el LED en PB3 (se pu
 ede cambiar por sonido)
        r20, 0x00 ; Reinicio el contador de segun
 ldi
 dos
skip_sound:
                        ; No hacer nada (se puede añadir otro código
nop
aquí)
rimp loop1
                       ; Loop infinito principal
; Rutina de interrupción del Timer0.
```

```
_tmr0_int:
       r25,SREG
                                    ; Guardo SREG en r25 para
in
preservar estado de las banderas
inc
       r24
                                    ; Incremento contador de
interrupciones
 cpi r24,
                  125
                                        ; Comparo si han pasado
 125 interrupciones (1 segundo)
         tmr0 out
                                        ; Si no han pasado, sal
 brne
 ir de la rutina
 ldi
          r24,
                  0x00
                                        ; Reinicio el contador
 de interrupciones (r24)
          PINB,
                  2
                                        ; Hago un "toggle" en e
 sbi
 l pin PB2 (LED)
                                        ; Incremento el contado
 inc
          r20
 r de segundos
_tmr0_out:
       SREG, r25
                               ; Restauro SREG desde r25 (con 1 ciclo
out
```

4)

reti

de reloi)

 Estimaremos cuánto tiempo de la ejecución total de la CPU se dedica a atender la interrupción del TimerO.

; Retorno de la interrupción del Timer0

 Calcularemos el tiempo total que toma la rutina de interrupción y compararemos esto con el tiempo total de procesamiento.

Cálculo del tiempo en la interrupción:

1. Duración de la interrupción:

• La rutina de interrupción tiene las siguientes instrucciones:

```
o in, sbi, inc, cpi, brne, ldi, out, y reti.
```

 Estimamos que estas instrucciones toman aproximadamente 12 ciclos de reloj en total.

2. Tiempo por ciclo de reloj:

 El microcontrolador tiene un reloj de 16 MHz, por lo que cada ciclo de reloj toma:

```
Tciclo=16,000,0001=62.5ns.
```

 $Tciclo=116,000,000=62.5 \text{ ns.T}_{\text{ciclo}} = \frac{1}{16,000,000} = 62.5 \text{ , } \text{text{ns}}.$

3. Tiempo total en la rutina de interrupción:

El tiempo que toma la rutina es:
 Tinterrupcio n=12×62.5ns=750ns=0.75µs.

Tinterrupcio´n=12×62.5 ns=750 ns=0.75 μ s.T_{\text{interrupción}} = 12 \times 62.5 \, \text{ns} = 750 \, \text{ns} = 0.75 \, \mu s.

Cálculo del tiempo total de la CPU:

1. Frecuencia de las interrupciones:

• El Timer0 genera 125 interrupciones por segundo (cada 8 ms).

2. Tiempo total dedicado a interrupciones:

En total, en un segundo, la CPU pasa:
 Ttotal interrupciones=125×0.75μs=93.75μs.

Ttotal interrupciones= $125\times0.75\,\mu s=93.75\,\mu s.T_{\text{total}}$ interrupciones}} = $125\,\text{times}$ 0.75 \, \mu s = $93.75\,$ \, \mu s.

3. Porcentaje del tiempo total:

• El porcentaje del tiempo total que la CPU pasa en interrupciones es: Porcentaje de tiempo=1seg93.75µs×100=0.009375%.

Porcentaje de tiempo=93.75 μ s1 seg×100=0.009375%.\text{Porcentaje de tiempo} = $\frac{93.75 \ \text{us}}{1 \ \text{seg}} \times 100 = 0.009375 \ \text{us}$

 Esto significa que el tiempo que la CPU dedica a manejar la interrupción es muy pequeño, alrededor de 0.009375% del tiempo total de ejecución.

EXPLICACION DEL CODIGO HASTA AHORA:

Programa principal:

1. Configuración de los puertos:

```
start:
```

• El programa comienza en la etiqueta start.

```
ldi r16, 0b00111101
out DDRB, r16 ; Configuro los 4 LEDs del shield c
omo salidas
out PORTB, r16 ; Apago los LEDs
```

- 1di r16, 0b00111101: Carga en el registro r16 el valor binario 0b00111101. Este valor configura ciertos pines del puerto **B** (PB2, PB3, PB4 y PB5) como salidas para controlar los LEDs del shield.
 - o Ob00111101 significa que:
 - PB0, PB1, PB6 y PB7 son entradas (0).
 - PB2, PB3, PB4 y PB5 son salidas (1).
- Out DDRB, r16: Escribe el valor de r16 en el registro **DDRB** (Data Direction Register for Port B), configurando los pines del puerto B como entradas o salidas según el valor cargado.
- out PORTB, r16: Apaga los LEDs escribiendo el mismo valor en el puerto
 PORTB, lo que efectivamente pone los pines PB2, PB3, PB4 y PB5 en bajo (apagados).

```
ldi r16, 0b00000000
out DDRC, r16 ; 3 botones del shield como entrada
s
```

- ldi r16, 0b00000000 : Carga el valor 0b00000000 en r16, lo que configurará los pines del puerto **C** como entradas (todos 0).
- out DDRC, r16: Configura el puerto **C** (DDRC) para que todos sus pines sean entradas, probablemente para los botones del shield.

2. Configuración del Timer0 y su interrupción:

```
ldi r16, 0b00000010
out TCCR0A, r16 ; Modo CTC: cuenta hasta OCR0A y vu
elve a cero
```

- <u>Idi r16, 0b00000010</u>: Carga en <u>r16</u> el valor <u>0b00000010</u> para configurar el TimerO en modo **CTC** (Clear Timer on Compare Match). Esto significa que el contador del temporizador contará hasta el valor en **OCROA** y luego se reiniciará a cero.
- out TCCROA, r16: Configura el registro de control **TCCROA** (Timer/Counter Control Register A) para activar el modo CTC.

```
ldi r16, 0b00000101
out TCCR0B, r16 ; Prescaler = 1024
```

- Idi r16, 0b00000101: Carga en r16 el valor 0b00000101, que configura el prescaler del temporizador en 1024. El prescaler reduce la frecuencia del reloj del temporizador dividiéndolo por 1024, lo que permite contar más lentamente.
- out TCCROB, r16: Escribe este valor en **TCCROB**, configurando el prescaler.

```
ldi r16, 124
out OCR0A, r16 ; Divido el contador entre 125 (par
a interrupciones cada 8ms)
```

- 1di r16, 124 : Carga el valor 124 en r16 . Este valor se usará para configurar el **OCROA** (Output Compare Register A). El valor 124 se elige porque el temporizador cuenta desde 0, y esto provoca una comparación después de 125 ticks (0 a 124), lo que genera una interrupción cada 8 ms.
- out ocroa, r16: Escribe el valor 124 en el registro OCROA.

```
ldi r16, 0b00000010
sts TIMSKO, r16 ; Habilito la interrupción por comp
aración con OCROA
```

- 1di r16, 0600000010 : Carga 0600000010 en r16, que habilita la interrupción por comparación con OCROA (el temporizador genera una interrupción cuando alcanza el valor 124).
- sts timsko, r16: Configura el registro **TIMSKO** (Timer Interrupt Mask Register) para habilitar la interrupción correspondiente.

3. Inicialización de registros como contadores:

```
ldi
     r24,
           0x00
                       ; Contador para las interrupciones
(125 interrupciones = 1 segundo)
ldi
     r20, 0x00
                      ; Contador de segundos
ldi
     r21,
                       ; Límite de 30 segundos
           30
ldi
     r22, 0x00
                       ; Registro que llevará el estado de
1 LED
```

- Se inicializan varios registros:
 - r24: Contador de interrupciones (se incrementará en cada interrupción).
 - r20: Contador de segundos.
 - r21: Límite de 30 segundos.
 - r22: Registro para controlar el estado del LED.

4. Programa principal:

```
comienzo:
sei ; Habilito las interrupciones g
lobales (set interrupt flag)
```

• sei: Habilita las interrupciones globales. A partir de aquí, el programa responde a las interrupciones cuando ocurren.

```
loop1:
cpi r20, 30 ; Comparo si han pasado 30 segu
ndos
brne skip_sound ; Si no han pasado 30 segundos,
no hago nada
```

- cpi r20, 30: Compara el valor de r20 (contador de segundos) con 30.
- brne skip_sound : Si no han pasado 30 segundos (r20 ≠ 30), salta a la etiqueta skip_sound .

```
sbi PINB, 3 ; Enciendo el LED en PB3 (se pu
ede cambiar por sonido)
ldi r20, 0x00 ; Reinicio el contador de segun
dos
```

- sbi PINB, 3: Si han pasado 30 segundos, hace un **toggle** en el LED conectado al pin PB3.
- ldi r20, 0x00: Reinicia el contador de segundos (r20).

```
skip_sound:
nop ; No hacer nada (se puede añadi
```

```
r otro código aquí)
rjmp loop1 ; Loop infinito principal
```

- nop: No hace nada (operación vacía). Puede reemplazarse con otras instrucciones si es necesario.
- rjmp loop1: Salta a la etiqueta loop1 para repetir el ciclo infinitamente.

Rutina de interrupción del Timer0:

```
_tmr0_int:
in r25,SREG ; Guardo SREG en r25 para prese
rvar estado de las banderas
inc r24 ; Incremento contador de interr
upciones
```

- in r25, SREG: Guarda el registro de estado **SREG** en r25 para preservar las banderas (esto es necesario porque las interrupciones pueden afectar las banderas del procesador).
- inc r24: Incrementa el contador de interrupciones (r24).

- cpi r24, 125: Compara si el contador de interrupciones ha alcanzado 125 (equivalente a 1 segundo).
- brne _tmr0_out : Si no ha alcanzado 125, salta a _tmr0_out para salir de la interrupción.

```
ldi r24, 0x00 ; Reinicio el contador de inter
```

```
rupciones (r24)
sbi PINB, 2 ; Hago un "toggle" en el pin PB
2 (LED)
inc r20 ; Incremento el contador de seg
undos
```


- ldi r24, 0x00: Reinicia el contador de interrupciones.
- **Sbi PINB**, 2: Hace un **toggle** en el LED conectado al pin PB2.
- inc r20: Incrementa el contador de segundos.

```
_tmr0_out:
out SREG, r25 ; Restauro SREG desde r25 (con
1 ciclo de reloj)
reti ; Retorno de la interrupción de
1 Timer0
```

- out SREG, r25: Restaura el valor original del registro de estado SREG.
- reti: Finaliza la rutina

PARTE 2

1)En esta imagen se encuentran los botones del modulo.



Los pines 1,2,3 se encuentran en el PUERTO C 1,2,3.

• INTERRUPCIONES

CODIGO FINAL DEL LAB 2