

Arquitetura e Topologia de Rede

Documento canônico do Cyber Range · versão 7 · 21/08/2026

Este documento é a fonte de verdade para topologia lógica e física. SIEM, XDR, NDR, firewall, CMDB, ITSM, datacenter e missões devem usar estes mesmos objetos.

BE SAFE CORP .INC - TOPOLOGIA CORPORATIVA

Fonte autoritativa v7 · rede, segurança, identidade, datacenter e sites



1. Princípios de arquitetura

A Be Safe Corp .Inc usa segmentação por função, NGFW em HA ativo-passivo, core L3 redundante, management plane separado, telemetria centralizada no SOC e acesso administrativo via PAM/jump host.

Camada	Componentes	Objetivo
Edge	ISP-A, ISP-B, BSC-EDGE-HA	Internet, SD-WAN, VPN, NAT, inspeção e publicação
DMZ	WAF/API, WEB-DMZ-01, SEG	Serviços públicos e controle de aplicação
Core	CORE-SW-01/02	Roteamento interno, LACP, VRRP e inter-VLAN controlado
Security Plane	SIEM, XDR, NDR, CTI, IAM/PAM, DFIR	Detecção, resposta, evidência e governança
Datacenter	R03, R07, R12	Rede/segurança, identidade/management, aplicações/dados

2. Fluxos críticos

Fluxo	Origem	Destino	Controle esperado
Financeiro → ERP	VLAN20	APP-PROD-01 / VLAN40	HTTPS + NGFW + XDR + SIEM
ERP → Banco	APP-PROD-01	DB-PROD-01	TCP/5432 restrito + logging
Administração	SOC/NetSec	JUMP-ADM-01 → VLAN60	PAM, MFA, sessão gravada e change
Backup	VLAN40	BKP-CTRL-01 / BSC-IMM-01	VLAN70, credencial separada e imutabilidade
RH → File Server	VLAN30	FILE-HR-01 / VLAN40	SMB autenticado + NDR/XDR
Internet → Portal	WAN	WAF/API → WEB-DMZ-01	WAF, bot, rate limit, API schema

3. Datacenter BSC-DC1-SP

Rack	Função	Ativos principais
R03	Network & Security	CORE-SW-01/02, BSC-FW-A/B, NDR-SENSOR-01
R07	Identity & Management	DC01, JUMP-ADM-01, SIEM-01

Rack	Função	Ativos principais
R12	Applications & Data	APP-PROD-01, DB-PROD-01, BKP-CTRL-01, BSC-IMM-01

O link HA2 entre BSC-FW-A e BSC-FW-B é físico e lógico. Uma falha de cabeamento no R03 deve aparecer como degradação de session sync no EdgeGate e como evento no SIEM/NOC.