Página Principal / Mis cursos / MCI-DS / General / Transistor de Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor (MOSFET); Cuestionario #8

Comenzado el jueves, 30 de mayo de 2024, 20:06

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 30 de mayo de 2024, 20:15

Tiempo empleado 8 minutos 56 segundos

Puntos 0/3

Calificación 0 de 10 (0%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1

El MOSFET está compuesto por una estructura MOS que se encuentra fuera del equilibrio termodinámico. Para un MOSFET canal N, y considerando la variación del Cuasi Nivel de Fermi de electrones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **incorrecta**? (Tomar como referencia el terminal de *Source*)

- a. Al aplicar una tensión en el *Drain* (V_{DS}) en régimen lineal, el Cuasi Nivel de Fermi de electrones va bajando su energía a lo largo de todo el canal desde *Source* hacia *Drain*. En consecuencia, el ancho de la SCR también varía en el canal, siendo más angosto mientras menor es el Cuasi Nivel de Fermi.
- b. Para una tensión V_{GS} dada, el límite entre el régimen lineal y el régimen de saturación se alcanza aumentando la tensión de *Drain* (V_{DS}), porque de esta manera se disminuye el Cuasi Nivel de Fermi de electrones en el extremo de *Drain* haciendo despreciable la carqa de inversión.
- Esta afirmación es **correcta**. El límite entre regímenes ocurre cuando en el extremo de *Drain* la carga de inversión deja de ser predominante. Para bajar la densidad de carga de inversión en el extremo de *Drain* cuando se mantiene una tensión aplicada en el *Gate* invariante, es necesario bajar el Cuasi Niver de Fermi, lo que se logra aumentando la tensión V_{DS} aplicada.
- c. Al aplicar una tensión en el *Drain* (V_{DS}), el Cuasi Nivel de Fermi de electrones en *y* = *L* baja su energía, por lo que es necesario una mayor tensión de *Gate* para alcanzar el límite de inversión fuerte.
- d. Al aplicar una tensión negativa en el *Bulk* (V_{BS} < 0), disminuye el Cuasi Nivel de Fermi en todo el canal. Esto hace que sea necesaria una mayor tensión para alcanzar la condición de inversión fuerte, y por lo tanto auemnta V_T.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Al aplicar una tensión en el *Drain* (V_{DS}) en régimen lineal, el Cuasi Nivel de Fermi de electrones va bajando su energía a lo largo de todo el canal desde *Source* hacia *Drain*. En consecuencia, el ancho de la SCR también varía en el canal, siendo más angosto mientras menor es el Cuasi Nivel de Fermi.

Ir a...

Avisos >

© 2022 - Campus UBAfiuba