
# Bandas de energía y junturas

Dispositivos y circuitos electrónicos

FI-UNMDP

Bandas •ooooo

> -Según el modelo de Bohr, los valores de energía que puede tener un electrón son discretos, es decir, existe sólo un número finito de niveles permitidos




Niveles de energía permitidos para un átomo aislado



000000

#### -Si se tiene dos átomos aislados



Niveles de energía permitidos para dos átomos aislado

000000

- -Cuando los átomos se agrupan para formar un cristal los electrones de las órbitas externas interaccionan entre sí
- -Por el principio de exclusión de Pauli los niveles de permitidos E4 se desdoblan con órbitas que abarcan a los dos átomos




Diagrama de energía para dos átomos



000000




Diagrama de energía para tres átomos

000000

## 6/17 Bandas de energía en un cristal





Diagrama de energía en un cristal



00000

## 7/17 Bandas de energía en un cristal

- -Las energías extremas  $E_{4a}$  y  $E_{4b}$  del desdoblamiento no varían al variar el número de átomos. Son las mismas para dos átomos que para el cristal
- -En un cristal de  $1cm^3$  existen  $10^{23}$  niveles discretos de energía entre los niveles  $E_{4a}$  y  $E_{4b}$
- -Ya no son, prácticamente, niveles discretos. Es una **banda de energía permitida** delimitada por las energías extremas  $E_{4a}$  y  $E_{4b}$



 $E_G$ : energía necesaria para que un electrón de la banda de valencia pase a la banda de conducción (moverse libremente por el cristal)



## 9/17 Bandas de energía en Si y Ge intrínseco






Diagrama de bandas de energía para el silicio y el germanio

- -Un semiconductor intrínseco a  $0^{o}K$  es un aislador perfecto, pues posee una banda de valencia totalmente llena y una de conducción totalmente vacía
- -Un semiconductor intrínseco a temperatura ambiente conduce corriente a través de electrones en la banda de conducción casi vacía y de lagunas en la de valencia casi llena
  - -Los pocos electrones que por rotura de ligaduras han pasado a la banda de conducción faltan de la banda de valencia






Bandas de energía casi llena y casi vacía




Bandas de energía de un aislador, un semiconductor y un metal

- -Agregando impurezas donoras o aceptoras se convierte al semiconductor de intrínseco en extrínseco
- -La conductividad, debida a los pares electrón hueco en el material intrínseco, pasa a depender:
  - -de los electrones en el semiconductor extrínseco tipo n
  - -de las lagunas en el materia semiconductor extrínseco tipo p



Niveles donor y aceptor en un semiconductor extrínseco (0°K)

# 15/17 Bandas de energía en Si y Ge extrínseco ( $T > ^{\circ} K$ )



Niveles donor y aceptor en un semiconductor extrínseco ( $T > ^{o} K$ )


Con muy poca energía el electrón pasa a la banda de conducción y el hueco a la banda de valencia



#### 16/17 Nivel de Fermi

Bandas

-Nivel de Fermi: determina la probabilidad de encontrar electrones en un estado de energía determinado, a una temperatura dada



Nivel de Fermi en un semiconductor Intrínseco, P y N

#### Bibliografía utilizada

- -Apunte de Cátedra de Electrónica para Ing. Mecánica. Carlos Arturo Gayoso
- -Electrónica del Estado Sólido. Angel D. Tremosa
- -Resumen Dispositivos Electrónicos. Juan Pablo Martí
- -Dispositivos y Circuitos Electrónicos. J. Millman y C. C. Halkias
- -Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Boylestad y Nashelsky-
- -Apuntes de Cátedra de Dispositivos Electrónicos. Noelia Echeverria

