




Se crea uniendo un material tipo n a un material tipo p



Se crea uniendo un material tipo *n* a un material tipo *p* 




Se crea uniendo un material tipo *n* a un material tipo *p* 





# DIODO SIN POLARIZACIÓN

TENSIÓN NULA ENTRE ÁNODO Y CÁTODO










Región de Empobrecimiento Región de Agotamiento Zona de deplexión

Son todos sinónimos, que expresan que es una zona que se ha vaciado de portadores libres por recombinación.

Las únicas partículas mostradas en esta región son los iones positivos y negativos que quedan una vez que los portadores libres se han recombinado





#### DIODO


### POLARIZACIÓN INVERSA


### TENSIÓN NEGATIVA ENTRE ÁNODO Y CÁTODO























Aumenta la zona de empobrecimiento, generando un campo eléctrico mayor.
La corriente de portadores mayoritarios se reduce a cero.







Aumenta la zona de empobrecimiento, generando un campo eléctrico mayor.
La corriente de portadores mayoritarios se reduce a cero.

El flujo de portadores minoritarios no se modifica. A esta corriente de portadores minoritarios se la conoce como:

Corriente de saturación inversa


#### DIODO

### POLARIZACIÓN DIRECTA


### TENSIÓN POSITIVA ENTRE ÁNODO Y CÁTODO



# DIODO SEMICONDUCTOR POLARIZACIÓN DIRECTA VD>0




# DIODO SEMICONDUCTOR POLARIZACIÓN DIRECTA VD>0



El terminal negativo de la fuente repele a los electrones libres del material *n*.

El terminal positivo atrae a los electrones de valencia del material p (o empuja a los huecos hacia la barrera)

# DIODO SEMICONDUCTOR POLARIZACIÓN DIRECTA VD>0




El terminal negativo de la fuente repele a los electrones libres del material *n*.

El terminal positivo atrae a los electrones de valencia del material p (o empuja a los huecos hacia la barrera)

Disminución de la zona de deplexión. Si VD es lo suficientemente grande, los electrones de la región *n* tienen suficiente energía para pasar la barrera.

# DIODO SEMICONDUCTOR POLARIZACIÓN DIRECTA VD>0



El terminal negativo de la fuente repele a los electrones libres del material *n*.

El terminal positivo atrae a los electrones de valencia del material p (o empuja a los huecos hacia la barrera)

Disminución de la zona de deplexión. Si VD es lo suficientemente grande, los electrones de la región *n* tienen suficiente energía para pasar la barrera.

Una vez que el electrón libre pasa a la zona p, se recombina con un hueco y pasa a ser un electrón de valencia. Por efecto de la fuente es atraído hacia el terminal positivo y se genera una corriente.

### ECUACIÓN DE SHOCKLEY

# Mediante esta ecuación describimos las características generales de un diodo



#### Ecuación de Shockley

Las características generales de un diodo se pueden describir mediante la ecuación de Shockley:


$$I_D = I_s(e^{V_D/nV_T} - 1)$$

- l<sub>s</sub> = corriente inversa de saturación
- $\vec{V}_{n}$  = voltaje de polarización directa aplicado al diodo
- n = factor de idealidad, varía entre 1 y 2 (vamos a suponerlo 1)
- V<sub>⊤</sub> = voltaje térmico

$$V_T = \frac{kT}{q}$$


- $q = carga del electrón = 1.6 x 10^{-19} C$

Ecuación de Shockley - Gráfico



$$I_D = I_s(e^{V_D/nV_T} - 1)$$


Ecuación de Shockley - Gráfico



$$I_D = I_s(e^{V_D/nV_T}-1)$$

Para tensiones positivas, la corriente aumenta exponencialmente, siendo preponderante el primer término


#### Ecuación de Shockley - Gráfico



$$I_D = I_s (e^{V_D/nV_T} - 1)$$

Para tensiones negativas, el término exponencial rápidamente se hace despreciable, convergiendo la corriente a la corriente inversa de saturación (afectada por el -1).

#### Ecuación de Shockley - Gráfico




$$I_D = I_s (e^{V_D/nV_T} - 1)$$

Para tensiones negativas, el término exponencial rápidamente se hace despreciable, convergiendo la corriente a la corriente inversa de saturación (afectada por el -1).

Notar que para corrientes positivas y negativas la escala utilizada es distinta

### ECUACIÓN DEL DIODO

#### Comparativa entre distintos tipos de semiconductores



#### Voltaje de codo (Vy)


- Germanio → Vy(Ge)= 0.3 V
- Silicio → Vy(Si)= 0.7 V
- GaAs → Vy(GaAs)= 1.2 V

#### Corriente inversa de saturación

- GaAs → Is ≃ 1pA
- Si → Is ≈ 10pA
- Ge  $\rightarrow$  Is  $\approx 1 \mu A$

### ECUACIÓN DEL DIODO

#### Comparativa entre distintos tipos de semiconductores



#### Voltaje de codo (Vy)

- Germanio → Vy(Ge)= 0.3 V
- Silicio → Vy(Si)= 0.7 V
- GaAs → Vy(GaAs)= 1.2 V

#### Corriente inversa de saturación

- GaAs → Is = 1pA
- Si → Is ≈ 10pA
- Ge → Is ≃ 1μA

#### Tensión de ruptura inversa

- Para un mismo nivel de potencia, la tensión soportada por GaAs es 10% mayor al Si
- Para GaAs y Si, el voltaje oscila entre 50V y 1kV
- Para el Ge suele ser menor a 100V

### RESUMEN TECNOLÓGICO

- Germanio (Ge):
  - Alta sensibilidad a la temperatura
  - Alta corriente de saturación inversa
  - Limitado a aplicaciones de alta velocidad y/o aplicaciones que utilizan su sensibilidad a la luz y al calor como fotodetectores y sistemas de seguridad
- Silicio (Si):
  - Es el semiconductor más utilizado en todo tipo de dispositivos electrónicos
  - Su principal ventaja es su bajo costo
  - Corrientes de saturación relativamente bajas
  - Buena respuesta ante la temperatura
  - Excelentes niveles de voltajes de ruptura
  - Se ha beneficiado de las décadas de investigación y desarrollo
- Arseniuro de Galio (GaAs):
  - Alta velocidad de respuesta
  - Muy bajas corrientes de saturación
  - Excelente sensibilidad a la temperatura
  - Altos voltajes de ruptura
  - Aplicaciones en optoelectrónica / celdas solares y circuitos foto detectores

DIODO REAL
VS
DIODO IDEAL
VS
OTROS MODELOS

Recordemos que todos los casos estamos hablando de modelos que representan las características de un diodo.

Modelar un sistema es obtener una representación simplificada del mismo para poder comprender, predecir y controlar el comportamiento de dicho sistema.

Como se vio previamente, un diodo es un dispositivo (juntura pn), que permite un flujo abundante de carga cuando la polarización es en directa, y un nivel muy pequeño de corriente cuando la polarización es en inversa.


En forma idealizada, podríamos decir que un diodo es una llave que cuando está cerrada permite el paso de corriente y cuando está abierta no.

Como se vio previamente, un diodo es un dispositivo (juntura pn), que permite un flujo abundante de carga cuando la polarización es en directa, y un nivel muy pequeño de corriente cuando la polarización es en inversa.

En forma idealizada, podríamos decir que un diodo es una llave que cuando está cerrada permite el paso de corriente y cuando está abierta no.

Diodo en directa

Llave cerrada





Como se vio previamente, un diodo es un dispositivo (juntura pn), que permite un flujo abundante de carga cuando la polarización es en directa, y un nivel muy pequeño de corriente cuando la polarización es en inversa.

En forma idealizada, podríamos decir que un diodo es una llave que cuando está cerrada permite el paso de corriente y cuando está abierta no.

Diodo en directa


Llave cerrada








Diodo en inversa


Llave abierta































PODRÍAMOS BUSCAR UNA SOLUCIÓN INTERMEDIA...

NI TAN IDEAL NI TAN REAL...





#### **Diodo Real**






#### **Diodo Real**







Modelo lineal del diodo





#### **Diodo Real**






Modelo lineal del diodo





Y CÓMO MODELAMOS LA ZONA INVERSA DEL DIODO?





Y CÓMO MODELAMOS LA ZONA INVERSA DEL DIODO?

LO VAMOS A VER CUANDO HABLEMOS DE LOS DIODOS ZENER



### FIN DE LA PRESENTACIÓN