

#### **RX - TX com Arduino**

Palestrante:

DANIEL S. CAMARGO



Material Disponível no site: www.colmeia.udesc.br



## Agenda


- O Colmeia;
- O que é RxTx;
- Aplicações;
- Exemplos com Arduino;
- Considerações finais;
- · Referências.



#### O COLMÉIA

• Quem somos?

• O que fazemos ?



Informações: www.colmeia.udesc.br

e-mail: contato@colmeia.udesc.br



## O que é Rx - Tx?

Não, não falaremos sobre Jets!



Sea Doo 2015 RXTX 260 Jet Ski




#### Rx - Tx

- No conceito de comunicação:
   Rx = Recepção e Tx = Transmissão de dados.
- Para haver comunicação entre dispositivos embarcados, é necessário ter o mesmo protocolo de comunicação em comum.
- Dois modos: **SERIAL** e **PARALELO**.




#### Rx - Tx - Paralelo/Serial

 PARALELO: Transfere múltiplos bits ao mesmo tempo. Requer barramentos de dados (acima de 8 fios);



• **SERIAL**: Transmite seus dados um bit por vez. Requerem de 1 a 4 fios.





#### Rx - Tx — Sync / Async

- Sync: Todos os dispositivos sincronizados por um relógio externo 'CLK'. Requer um fio extra, mas ganha-se com velocidade. Ex.: I<sup>2</sup>C e SPI.
- Async: Minimiza fios e portas I/O. Dispositivos sincronizados por sinais especiais ao longo da transmissão. Ex.: GPS, Bluetooth, XBee, LCDs...

I<sup>2</sup>C: Inter-Integrated Circuit SPI: Serial Peripheral Interface



#### Rx - Tx — Async

- O protocolo serial assíncrono tem algumas regras internas que eliminam erros na transferência, como:
  - Bits de dados;
  - Bits de sincronização;
  - Bits de paridade; e
  - Baud Rate (bps).





#### Rx - Tx - Async (cont.)

- Mas é necessário assegurar que ambos dispositivos possuam a mesma configuração.
- Cada bloco possui normalmente 1 byte;
- Configuração mais comum é:
   9600 8N1: 9600 baud, 8 data bits, no parity, e 1 stop bit.



#### Rx - Tx no Arduino


 Os exemplos a seguir serão implementados em simplex onde apenas enviam ou recebem informação;

- Full-duplex: envia e recebe simultaneamente;
- Half-duplex: enviar depois de receber (v-v);



#### Disposição no Arduino


Entrada: D0 (Rx) e saída: D1 (Tx)



Fonte: http://arduino.cc/



# Exemplo 1 Cabeado simples com dois nodos





## Exemplo 1 – Cabeado Simples

Não utiliza qualquer biblioteca, fazendo apenas o tratamento nos Arduinos.

Utiliza apenas as portas seriais nativas (D0=RX e D1=TX) competindo com FTDI (Cuidado no upload do código).

Permite comunicação direta por meio de fios, conectando as portas padrão.


Nível de dificuldade baixo.

Obs.: Configurar serial para NL&CR

```
/*receptor*/
String inputString = "";
void setup()
 Serial.begin(9600);
  Serial.println("Receptor");
 inputString.reserve(144);
void loop(){
  if (Serial.available() > 0) {
         char inChar = (char)Serial.read();
         inputString += inChar;
         if (inChar == '\n'){
           Serial.print("->: ");
           Serial.println(inputString);
           inputString = "";
                               /*emissor*/
 }
                              void setup(){
                                Serial.begin(9600);
                                Serial.println("Emissor");
                              void loop(){
                                if (Serial.available() > 0){
                                   int x = Serial.read():
                                   Serial.write(x):
```



# Exemplo 2 Cabeado com Biblioteca e *n* nodos





#### Exemplo 2 – Cabeado *n* Nodos

Utilizando a biblioteca nativa do Arduino *SoftwareSerial*.

Possibilita abrir várias portas seriais em pinos não nativos diferentes de (0 e 1).

Permite comunicação direta por meio de fios, conectando as portas configuradas.

Código do receptor continua o mesmo.

Nível baixo++.

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySeriall(10, 11); // RX, TX
SoftwareSerial mySerial2(5, 6); // RX, TX
bool enableHost1=false:
bool enableHost2=false:
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Ola, sou o Emissor!");
  mySeriall.begin(9600);
  mySeriall.println("Ola receptor1?");
  mySerial2.begin(9600);
  mySerial2.println("Ola receptor2?");|
void loop(){
  if (Serial.available() > 0){
    int x = Serial read(): //leia dado
```



# Exemplo 3 Rádio Frequência





## Exemplo 3 – RF (Rx)

Utilizando a biblioteca *VirtualWire* não nativa do Arduino.

Possibilita comunicação serial por módulos RF ligado aos pinos de (D11 e D12).

Nível: médio.

```
// receiver (4 pins, bigger) Atach data to llD port 🔊
#include "VirtualWire.h"
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  vw setup(500); // Bits per sec
  vw rx start();
void loop(){
  uint8 t buf[VW MAX MESSAGE LEN];
  uint8 t buflen = VW MAX MESSAGE LEN;
  if (vw_get_message(buf, &buflen)) {
    Serial.print("-> ");
    for (int i = 0; i < buflen; i \leftrightarrow i)
      Serial.write(buf[i]):
}
```



# Exemplo 3 - RF (Tx)

Utilizando a biblioteca *VirtualWire* não nativa do Arduino.

Possibilita comunicação serial por módulos RF ligado aos pinos de (D11 e D12).

Nível: médio.

```
// Transmitter (3 pins, smaller) Data 12D
#include "VirtualWire.h"
String inputString = "";
boolean stringComplete = false:
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Transmissor");
  vw setup(500); // Bits per sec
  inputString.reserve(144):
void loop(){
  if (stringComplete) {
    Serial.println(inputString);
    const char *sent = inputString.c str();
    vw send((uint8 t*)sent, strlen(sent));
    vw wait tx(); // Wait message gone
    inputString = ""; // clear the string:
    stringComplete = false;
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    char inChar = (char)Serial.read();
    inputString += inChar;
    if (inChar == '\n')
      stringComplete = true;
```



## Exemplo 4 X-Bee


(Sem implementação)



#### **XBee**

Possui duas macro-versões: S1 e S2; Protocolos S1: *IEEE 802.15.4* e S2: Zigbee+S1; Permite formar redes complexas: Star, Tree, Mesh (S2); Devem ser configurados pelo *software* x-ctu; Possui três tipos de nodos: Coordenador, Roteador, Final; Configurações de Segurança, Consumo, etc; Permite redes com 65K nodos.







# Exemplo 4 - XBee (Tx)

Utilizando a biblioteca XBee não nativa do Arduino.

Envia até 65 bytes por vez, alocado em vetor byte a byte.

Indicado o uso de Shield.

Nível: complexo

```
else
    nss.println("Fracasso!");
}
}else if (xbee.getResponse().isError())
    nss.println("Erro ao ler pacote!");
else
    nss.println("TimeOut");
delay(1000);
```

```
#include <XBee.h>
#include <SoftwareSerial.h>
XBee xbee = XBee(); // Cria objeto XBee
SoftwareSerial nss(2, 3): //Novo RxTx
uint8 t payload[] = {0,0}; /** Vetor de carga **/
uint32 t msb = 0x0013a200;
uint32 t lsb = 0x40ae9a7f:
XBeeAddress64 addr64 = XBeeAddress64(msb,lsb); //Nodo Coordenador
ZBTxRequest zbTx = ZBTxRequest(addr64, payload, sizeof(payload));
ZBTxStatusResponse txStatus = ZBTxStatusResponse();
XBeeResponse response = XBeeResponse();
int pin5 = 0, pin4 = 0, pin3 = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 nss.begin(9600);
  xbee.setSerial(Serial);
void loop() {
  pin5 = analogRead(5);
  payload[0] = pin5 >> 8 & Oxff; // pega o valor da divisao por 0xff (2)
  payload[1] = pin5 & Oxff; // pega o resto da divisao por Oxff (256)
  xbee.send(zbTx);
  if (xbee.readPacket(500)) {
    if (xbee.getResponse().getApiId() == ZB TX STATUS RESPONSE) {
      xbee.getResponse().getZBTxStatusResponse(txStatus);
     if (txStatus.getDeliveryStatus() == SUCCESS)
        nss.println("Sucesso!");
```



## Considerações Finais

- Pode-se perceber a simplicidade de uso das portas Rx/Tx do Arduino, com o uso de bibliotecas.
- A segurança da rede depende de abordagem mais complexa em sua implementação.
- Existem diversos tipos de comunicação que utilizam Rx/Tx do Arduino.



#### Bibliografia e Materiais para consulta

http://www.arduino.cc

[Página oficial do Arduino]

http://vimeo.com/31389230

[Documentário Arduino]

http://fritzing.org/

[Software de desenho de circuitos]

https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication

[Sparkfun]

http://www.digi.com/xbee/

[Site oficial Xbee]



#### Perguntas?

Alguma dúvida?

• E-mail: contato@colmeia.udesc.br

Obrigado!