

MINICURSO ARDUINO

Ministrantes:

DANIEL S. CAMARGO

GIAN LUCAS NUNES




Material Disponível no site: www.colmeia.udesc.br



COLMÉIA

• Quem somos?


• O que fazemos ?



Contato: www.colmeia.udesc.br



PLATAFORMA DE PROTOTIPAGEM ARDUINO



Arduino Due Fonte: http://store.arduino.cc



ARDUINO

Criado por Massimo Banzi

Projeto iniciado em 2005

• Interaction Design Institute Ivrea

ea

Arduino UNO
Fonte: http://store.arduino.cc

 Palavra de origem germânica que significa Grande Amigo



ARDUINO

 É um conjunto de ferramentas que possibilitam o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos;

 Plataforma de prototipagem com software e hardware flexíveis e fáceis de usar;



Arduino Duemilanove


Fonte: http://australianrobotics.com.au/



O HARDWARE

NO DUEMILANOVE:


- Microcontrolador: ATmega328 (32k flash)
- 14 pinos digitais (entradas ou saídas)
- 6 pinos de PWM
- 6 pinos analógicos
- 1 pino e um botão de RESET
- 2 Pinos de alimentação
- Uma entrada USB e uma Entrada de alimentação 5V



ATmega328 Fonte: multilogica-shop.com




Entradas e saídas Digitais (I/O)



Fonte:http://www.reuk.co.uk/wordpress/sta ndalone-arduino-on-a-breadboard/




Entradas Analógicas



Fonte:http://www.reuk.co.uk/wordpress/sta ndalone-arduino-on-a-breadboard/




Pinos de PWM



Fonte:http://www.reuk.co.uk/wordpress/sta ndalone-arduino-on-a-breadboard/



Pinos de alimentação



Fonte:http://www.reuk.co.uk/wordpress/sta ndalone-arduino-on-a-breadboard/






Vantagens da Plataforma: Shields

Fonte: http://robosavvy.com/



Shields: O que é?

- Placas de circuito impresso com dispositivos de entrada/saída normalmente fixados no topo do aparelho;
- Atualmente, existem mais de 288 variações comerciais em shieldlist.org.



Pilha exagerada Fonte: shieldlist.org




Shields: Por que usar?

 Projeto complexo?
 Utilize uma Shield e usufrua de bibliotecas prontas;

Dá um toque profissional ao projeto; reduz espaço; ótimo para quem não possui conhecimento técnico;



LCD Touch Shield Fonte: shieldlist.org



Fonte: Fonte: shieldlist.org




ARDUINO IDE

(Ambiente Integrado de Desenvolvimento)




Fonte:www.varesano.net



Print Screen IDE Arduino v022



Detalhes IDE



Print IDE Arduino v1.0.1 Autoral



Sintaxe do Programa

```
void setup(){
...
}
```

Configuração dos pinos como entrada ou saída Executado somente uma vez início do programa

```
void loop(){
...
}
```


Descreve a rotina a ser executada pelo microcontrolador

Linguagem Baseada em C/C++ logo sua programação é Case Sensitive



Projeto 1 – Piscar LED

Esquemático e Montagem Física



Sketch feito com Fritzing



Projeto 1 – Pisca LED

FUNÇÕES IMPORTANTES PARA ESTE PROJETO

- pinMode(pino, modo); Configura um pino específico para se comportar como uma entrada ou uma saída.
- digitalWrite(pino,modo); Escreve em um pino digital o valor lógico Alto ou Baixo.
- delay(tempo); Pausa o programa durante um certo tempo especificado em milissegundos.



Projeto 1 – PISCAR LED

- 1º ETAPA: Declarar Variáveis
- 2° ETAPA: Configurar saídas (void setup())
- 3º ETAPA: Lógica do programa (void loop())
- 4º ETAPA: Compilar e enviar para o Arduino




Projeto 1 – Pisca LED

```
int LED = 10;
                          //setup lido na inicialização
void setup(){
  pinMode(LED, OUTPUT); // inicializa o pino como saída
}
void loop(){
                            // loop executa repetidamente
  digitalWrite(LED, HIGH); // liga o LED
  delay(1000);
                            // espera 1 segundo
  digitalWrite(LED, LOW); // desliga o LED
  delay(1000);
                            // espera 1 segundo
```



OBJETIVO: Projetar um semáforo com 3 LEDs e um botão para que os pedestres possam atravessar.

Esquemático e Hardware



Sketch feito com Fritzing



FUNÇÕES IMPORTANTES PARA O PROJETO

- attachInterrupt(canal, função, modo); Função que habilita alguma interrupção externa.
 - Canal: 0 para o pino 2 e 1 para o pino 3
 - Função: será executada pela interrupção
 - Modo: tipo da interrupção (LOW, CHANGE, RISING e FALLING)
- pinMode(pino, modo);
- digitalWrite(pino,modo);
- delay(tempo);



- 1º PASSO: Declarar variáveis
- 2º PASSO: Configuração entradas saídas e interrupção

```
voidSetup(){attachInterrupt(0, irVermelho,FALLING);...
```

- 3º PASSO: Sub rotinas do programa:
 - voidirVermelho(){...}
- 4º PASSO: Lógica do programa (voidLoop())
- 5º PASSO: Compilar e enviar para o Arduino



```
int passo = 1;
                                                  → Variável global para armazenar o passo atual.
int vermelho = 12, amarelo = 11, verde = 10;
                                                  → Declaração dos LEDs usados conforme o
                                                 circuito.
int botao = 2;
                                                  → Declaração do botão conforme o circuito.
void setup(){
                                                  → Aqui temos a função de configuração.
 attachInterrupt(0, irVermelho,FALLING);
                                                  → Vinculamos a função irVermelho() com uma
                                                 interrupção externa na borda de descida do canal
                                                 0 (no pino 2).
 pinMode(botao,INPUT);
                                                  → Configuramos o pino do botão como entrada.
                                                  → Configuramos os pinos dos LEDs como saídas
 pinMode(verde,OUTPUT);
 pinMode(amarelo,OUTPUT);
                                                 digitais.
 pinMode(vermelho,OUTPUT);
```



```
void irVermelho(){
                                                  → Essa função liga o LED vermelho e desliga os
 p1();
                                                  outros, e retorna o passo para o primeiro*.
 passo = 1:
 return:
void p3(){
                                                  → Função para colocar os LEDs no passo 3.
 digitalWrite(vermelho,LOW);
 digitalWrite(amarelo,HIGH);
 digitalWrite(verde,LOW);
 return.
void p2(){
                                                  → Função para colocar os LEDs no passo 2.
 digitalWrite(vermelho,LOW);
 digitalWrite(amarelo,LOW);
 digitalWrite(verde, HIGH);
 return:
void p1(){
                                                  → Função para colocar os LEDs no passo 1.
 digitalWrite(vermelho,HIGH);
 digitalWrite(amarelo,LOW);
 digitalWrite(verde,LOW);
 return;
```



```
void loop(){
if(passo == 1){}
  p1();
  passo = 2;
  delay(5000);
if(passo == 2){}
  p2();
  passo = 3;
  delay(5000);
if(passo == 3){
  p3();
  passo = 1;
  delay(1000);
```

- → Função loop aquela executada sempre que o microcontrolador estiver alimentado.
- → Aqui caso a variável que guarda o passo atual estiver em 1, executamos a função que coloca os LEDs no passo 1, então mudamos a variável passo para indicar o novo passo e esperamos 5.000ms ou 5s.
- → Faz o mesmo que o anterior porem para o segundo passo.


→ Executa o mesmo para o terceiro passo, porem agora esperando apenas 1 segundo no sinal amarelo.



Comunicação Serial

Faz "debug" dos programas

Envia e recebe dados no formato serial






Comunicação Serial

Funções:

- Serial.begin(taxa)
- Serial.print(), Serial.println() e Serial.write()
- Serial.read() e Serial.peek()
- Serial.available()



Entradas e Saídas Analógicas




Fonte:http://www.reuk.co.uk/wordpress/sta ndalone-arduino-on-a-breadboard/



Saídas Analógicas

Saídas no Arduino usam PWM.





Saídas Analógicas

analogWrite(pino, valor) , onde:

- pino : pino de saída do PWM.
- valor : valor entre 0 (0%) e 255 (100%) que determina a porcentagem em que o sinal estará ativo.

Obs.: Não e preciso declarar o pino como saída(usando pinMode()) para usá-lo PWM.



Entradas Analógicas

Lê valores de Tensão de 0V~5V

Precisão de 10bits

• Sendo 0 para 0v e 1023 para 5v



Entradas Analógicas


 analogRead(pino), onde "pino" indica o pino o qual será feito a leitura.

• Essa função retorna um valor inteiro de 0 a 1023 correspondente a leitura feita.



Projeto 3 – Controle de Luminosidade

Hardware e esquemático



Sketch feito com Fritzing



Projeto 3 – Controle de Luminosidade

FUNÇÕES IMPORTANTES

- map(valor, minIn, maxIn, minOut, maxOut)
 - valor : é a variável que contém o valor que se deseja adaptar.
 - minIn: valor mínimo da entrada.
 - maxIn : valor máximo da entrada.
 - minOut: valor mínimo da saída
 - MaxOut: valor máximo da saída
- bolean variável = status (true ou false)
- Serial.begin(valor) e Serial.println(variável)




Projeto 3 – Controle de Luminosidade

- 1º PASSO: Descobrir a faixa de valores lidos pelo LDR usando a comunicação serial.
- 2º PASSO: Ajustar os valores lidos para escrevê-los na saída correspondente à do LED
- 3º PASSO: Fazer a rotina do programa



Motores DC

- Corrente máxima por porta : 40mA
- Necessidade de um circuito auxiliar
- Transistor BC458 ou TIP122 (até 5A)



Sketch feito com Fritzing




Motores de Passo

- Girar quantidade específica de graus
 - Imã Permanente (7,5° a 15°)
 - Híbrido (3,6° 0,9°)

Necessidade de um CI ULN2003 (entradas

barradas)



Sketch feito com Fritzing



Projeto Novo: DHT11 Sensor Temperatura

O sensor da linha DHT* faz o sensoreamento de temperatura e umidade através de uma saída digital calibrado.


O sistema de interface é feito no modo one wire, tornando a ligação mais simples.

- Temperatura de 0 a 50°c, erro de +/- 2°c,
- Umidade: 20 a 90% RH, erro de +/- 5%;

[Fonte texto: http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf]



Projeto Novo




[Fonte imagem:http://openhardwarebrasil.org/blog/?p=115]



Projeto Novo LCD 16x2

Um diferencial em qualquer projeto microcontrolado é utilização de um display LCD para indicação de parâmetros e informações diversas.

O modelo utilizado neste material é o JHD 162A, possui backlight com ajuste de luminosidade e contraste dos caracteres controláveis. É fácil de encontrá-lo no mercado por ter o preço mais acessível.






Projeto 4 – Verificação de Superfície

Objetivo: Distinguir a cor branca da cor preta







Projetos Extras

- Projeto Extra 1 Semáforo
- Projeto Extra 2 Controle de Luminosidade



Projeto Extra 1 - Semáforo

Objetivo: Projetar um semáforo mais próximo do que o encontrado nas ruas com controle de pedestres.












Fonte: http://www.portalsinalizacao.com.br/prodsemaf.htm



Projeto Extra 1 - Semáforo



Sketch feito com Fritzing



Projeto Extra 1 - Semáforo

- 1º PASSO: Declarar variáveis
- 2º PASSO: Configuração entradas saídas e interrupção

```
- voidSetup(){
    attachInterrupt(0, reduzTempo,FALLING);
}
```

- 3º PASSO: Sub rotinas do programa:
 - void reduzTempo){
 if(tempo>=10&& tempo<=19)tempo=19;
 }</pre>
- 4º PASSO: Lógica do programa (voidLoop())
- 5º PASSO: Compilar e enviar para o Arduino



Oficina: Objetivo

Integrar o Arduino a uma rede de computadores.

 Para esta oficina nossa planta será uma sala com temperatura, luminosidade e acesso controlados.




Oficina: Contexto

 Para manter a temperatura controlada a porta do local deve permanecer fechada, e quando aberta deve ficar aberta pelo mínimo de tempo possível.

- Ao entrar pela porta cada pessoa deve identificar-se.
 - O sistema deve guardar uma lista das pessoas que entram no local.



Oficina





Bibliografia e Materiais para consulta

http://www.arduino.cc

http://vimeo.com/31389230

http://fritzing.org/

[Main page do Arduino]

[Documentário Arduino]

[Software para desenho de circuitos]



Perguntas?

Site: www.colmeia.udesc.br

• E-mail: contato@colmeia.udesc.br

Obrigado!