







LEGO® MINECRAFT®

21117





1:1
2x LR 41 1.5V

EN

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten van nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca cargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

DA

Vigtig information om batterier

Bruk aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batteriene ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batteriene er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batteriene skal vende rigtigt når de i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan også ikke forsøges opladt i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktfjader.

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitämän alkaa käytämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaanvaihtyyppisiä paristoja. Aseta paristot sitten, ettei navat osisoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laturilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketinten välillä.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati; oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

SV

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller i kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinnsyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto.

Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente.

Introduza as pilhas de forma a que os seus pólos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto.

Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-círcuito do comportamento das pilhas.

EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταρίων, ή πάλις και καινούριες μπαταρίες μαζί.

Βγάζετε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείστε το πρόϊόν ωρακτό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λαχανέμες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτίζουμες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταρίας υπό την επιβεβαίηση ενός εντόκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες δύον απότες βρίσκονται μέσα στο πρόϊον, και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίζετε με επαναφορτίζουμες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

JA

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。長時間商品を使用しない時や電池が切れた時は、必ず電池を取り外してください。電池は推奨されている種類か、もしくは対応する種類のみを使用してください。電池を確認して正しい方向に電池を入れてください。充電池を使用する際は保護者の監督の元、正しく充電をして使用してください。商品の中に含まれたまま電池を充電することは絶対に避けてください。充電池ではない電池を充電したり、電極をショートさせたりしないでください。

KO

전기 사용 시 주의 사항

다른 것끼리, 또는 새 전자와 구 전자로 혼용해서 사용하지 마십시오.
장기간 제품을 적동하지 않을 경우에는 전자를 제거해 주십시오.
재생 가능 배터리(rechargeable battery)는 어린이의 등재 해제 충전을 이루어지지 않습니다.
또한 재생 가능 배터리(rechargeable battery)는 제품 안에서 충전을 할 수 없으므로
절대로 충전해서는 안됩니다. 그리고, 재생 가능 배터리(rechargeable battery)가 아닌
전자를 충전해서는 안됩니다.

ZH

電池使用須知

切勿將不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿使用已損壞之電池。只可使用建議中之電池型號，或其他兼容式型號。請根據指示安插電池。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿強行嘗試。切勿試圖為非循環電池充電。亦切勿自行接駁電池箱的兩極，以免產生短路。

RU

Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

PL

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli bateria się wyczerpała, należy wyjąć baterię. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można ładować baterii bez wyciągnięcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

CZ

Důležitá informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyměňte za výrobcem. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací polí. Nabijatelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabijatelné baterie nelze nabít, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesmíte nabíjet baterie, které nejsou nabijatelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekomponujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou polov. Dobijateľné batérie sa musia nabijať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospejovej osoby. Dobijateľné batérie sa nesmú nabijať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesmíte nabíjať batérie, ktoré nie sú dobijateľné. Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batériu.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használunk új és használt elemet egyszerre. Mindig távolítsuk el az elemeket, ha a készüléket előre leáthatóan hosszú ideig nem fogjuk használni, vagy ha az elemet lemerültek. Soha ne használunk megrongálódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjuk. Az elemeket a polaritásuknak megfelelő módon helyezzük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátoroltól szabad felülni. Az akkumulátorokat nem töltetjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt meg sem szabad próbálni. Soha ne próbáljuk meg felülni a nem töltethető elemet. Soha ne hozunk létre rövidzáratot az elemekről kivezetési között.

UA

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним строком вживання. Обов'язково вилучайте батарейки з прибору якщо довгачасно не користуєтесь їм, або якщо в батарейках вже скінчилися заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки після рекомендованого або відповідного типу. Встановіть батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатися у відповідному зарядному пристрії під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, які знаходяться в приборі. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, які не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в приладі для батарей.

HR

Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao niti kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uredaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umetnite baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uređaj i to nikada niti ne pokusavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

SR

Важне информације о батеријама

Никада не користите различне типове батерија заједно, и не комбинирујте стари батерије са новима. Увек извадите батерије уколико производ нећете користити дуже време или ако су батерије празне. Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите искључив тип батерија који се препоручује или одговарајуји замену. Приликом стављања батерија пазите да полови буду правилно постављени. Батерије на пучњавење се морају пунити из употребе одређеног пучњавача и под надзором одрасле особе. Батерије се не могу пунити док су у производу, и то не смете ни да покушавате. Никада не покушавате да напуните батерије које се не пуне. Никада не преспajајте полове кушишта за батерије.

SL

Pomembna informacija o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola plus minus pravilno ustrezno. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo otroci polniti z ustreznim polnilcem same pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvleči iz igrače. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so še vedno v igrači. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.

RO

Informatii importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinațiile de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie în poziție corectă. Bateriile reincărcabile trebuie reincărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi încărcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercati niciodată să le încărcați astfel. Nu încercati niciodată să încărcați bateriile care nu sunt reincărcabile. Nu scurcircuite niciodată bornele suportului bateriei.

BG

Важна информация за батерии

Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинации от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батерии, ако изделието няма да се използва продължително време или ако батерии са се източили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчания тип или съответстващи на него тип. Поставяйте батерии така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастни. Батерийте не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитват да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не сървявайте в късо свидниене клемите на батерите.

LV

Sarīga informācija par barošanas elementiem

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus barošanas elementus. Arvien izņemiet barošanas elementus, ja tie izlādējusies vai to darbinātais izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātus barošanas elementus. Lietojiet tikai ieteicamā tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojot barošanas elementus, jāievēro pareiza to pievienojuma polaritāte (+/-). Uzlādējamu barošanas elementu lādēšanai jāizmanto atbilstošs barošanas elementu lādētājs, uzlādēšana jāveic pieaugušo uzraudzībā. Izstrādājumā ievietotus barošanas elementus uzlādēt nav iespējams, meģinājumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamus barošanas elementus. Nekad nepieļaujiet tīslēgumu starp barošanas elementu tilpnes kontaktiem.

ET

Oluiline teave patareide kohta

Mitte kunagi āra pane mānguasja sisse koos erinevat tūči patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui mānguasja ei kasutata pīka aja jooksul, vōta patareid sellest vālja. Ka tūhjakssaanud patareid tuleb mānguasjast välja vōta. Āra kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult ettenāhtud tūči vōl nalle samavārseiud patareisid. Pane patareid mānguasja sisse nii, et pluss- ja miinusklemmei asend oleks ūige. Akusid tuleb laadida ainult nendele ettenāhtud akulaadijus abil tāiskasvanu jārelvalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mānguasja sees. Āra kunagi pūua nii teha. Āra mitte kunagi proovi akulaadijaga laadida tavali si patareisid. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekkida lühist.

LT

Svarbi informacija apie elementus

Nesinaudokite vienu metu skirtingu tipu elementais, taip pat su naujas elementais nenaudokite senu elementu. Išimkite elementus iš īdēklo, jeigu nesinaudojot gaminiu ilga laikā arba jeigu elementai išsieki vojo. Nesinaudokite sagudintas elementais. Naudokites tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementais. Īdēkite elementus taip, kad atitiktu teigiami ir neigiami polai. Akumulatorinius elementus galima ikratu tik tākam elementu krovīklui, priuzurint suaugusiesiem. Elementu negalima ikratu, neišēmus ju iš īdēklo, ir nebandykite to daryti. Nebandykite ikratu neakumulatorino tipo elementu. Nedarykite trumpo jungimo elementu īdēklo.

TR

Piller hakkinda önemli bilgiler

Hicbir zaman değişik tipte piller ya da eski pillerden yeni pilleri bir arada kullanmamın. Pilli ürün uzun süre kullanılmayacaksız ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hicbir zaman zedelenmiş piller kullanmamın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutularını doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Bitince yeniden doldurulabilecek şekilde dolguya uygun olarak, bir yeterlikin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir pilleri ürünün içine deki doldurulamazsın; hicbir zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hicbir zaman, bitince doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hicbir zaman pil kutusuna kisa devre yaptırıtmayın.



EN Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.

DE Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

FR Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.

IT Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgerti alle proprie autorità locali.

NL Bescherf het milieu: gooij dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

ES Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/EC). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.

DA Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.

FI Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojeleun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2002/96/EC). Tietoja kierrätyspisteiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.

SV Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EC). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

PT Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.



EL Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/EC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

PL Aby zabezpieczyć środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

CZ Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

SK Nevyhadzujte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.



HU Környezetét óvja, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkel együtt válik meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

SL Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavržete skupaj z gospodinjskimi odpadki (v skladu z direktivo 2002/96/ES). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

LV Lai saudzētu vidi, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem (2002/96/EC). Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādei.

ET Keskkonda saate kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejätmetega (2002/96/EÜ). Nõuanideid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertööllemispunktide kohta saate asjaomasest kohalikult asutuselt.

LT Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietas valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir sąlygas.




LEGO.com/brickseparator





1




6

1




2







3




4



5




6





1



2




3



4



5




6






7




7




8






1



2



3



4






1x



2x

5




1x




2x

6




2x

7




2x

8







9



10






1x




1x

11



1x

12




4x



2x

13



1x



2x

14





1x




1x




2x

15



2x

16



1x




1x



2x

17




2



3




4



2x


18






1x


2x

19


2x

21

2x


20

2x


22




23




24





25



26







2x



2x



1x

6

1



2



3



1x



1x



2x

7


1



2



27





1



2



3



4



5





2x



2x



1x

6


1



2





3

1x
1x
2x

1




2


**7****28**



29



30





1



2




3



1x

4



2x




1x



5

1 2





1x

6







7




8



9




10







11



12



1



2






3



4



5



1




2



3





4








7



8



13



31





1



4




2




5





3







6





7








8



9










32





33






3x




4x

1



8x


2






4x


3












4


1





2








6





7x

7







2x




4x

8





9




4



1



2



2x



1x








4



5



6






1



2



3





6x




2x




4x

4



5





1x

6



4x

4x


7






8

1 2



3



4



5



6



7



9






1




2



4x

3




4





6x

5

2x



1x

4x

6

1x

7



8x





2x





4x

8



6x

9



10



1x



11




4x 4x







12



13






1



2



4x

3




4






6x

5



6x

7



1x

4x

6



1x

4x



8





6x

9



1x



4x

10



1x

11





8x



2x




4x

12



6x


13





1x


14



4x

15





16



17

1



2





3



4



18





Rebuild Inspiration

Reconstruis Idées


Reconstruye Ideas

1






Build your
own creations
Construis tes propres
créations
Construye tus propias
creaciones

2




3





1x

1x






4




5







6



7




8







9




10



11



12



13



 Minecraft is a sandbox construction game, inspired by Infiniminer, Dwarf Fortress and Dungeon Keeper, created by Markus Persson, the founder of Mojang AB. The game involves players creating and destroying various types of blocks in a three dimensional environment. The player takes an avatar that can destroy or create blocks, forming fantastic structures, creations and artwork across the various multi-player servers in multiple game modes.

 Minecraft est un jeu de construction « bac à sable » inspiré d'Infiniminer, Dwarf Fortress et Dungeon Keeper, créé par Markus Persson, le fondateur de Mojang AB. Dans ce jeu, les joueurs créent et détruisent divers types de blocs dans un environnement en trois dimensions. Le joueur incarne un avatar qui peut détruire ou créer des blocs, formant ainsi des structures, des créations et des images fantastiques au travers de divers serveurs multi-joueurs et dans des modes de jeu multiples.

 Minecraft es un juego de construcción libre creado por Markus Persson, fundador de Mojang AB, e inspirado en Infiniminer, Dwarf Fortress y Dungeon Keeper. A lo largo del juego, los jugadores crean y destruyen diferentes tipos de bloques dentro de un entorno tridimensional. A través de su personaje, cada jugador crea o destruye bloques con objeto de construir fantásticas estructuras, creaciones y obras artísticas en cualquiera de los diferentes servidores multijugador disponibles y los distintos modos que el juego pone a su alcance.

MINECRAFT®



See more and share your creations on LEGO.com/minecraft

Découvre d'autres modèles et partage tes créations sur LEGO.com/minecraft

Descubre otros modelos y comparte tus creaciones en LEGO.com/minecraft



21113



21114




21115



21116



21117



21118





club

TM

**JOIN
FREE TODAY!**



MAGAZINE INCLUDES:

- › Building Ideas and Game Tips
- › Kids' Creations
- › Comic Adventures

**JOIGNEZ-VOUS
GRATUITEMENT !**



LE MAGAZINE COMPREND :

- › Des idées de construction
- › Des créations super cool
- › Des bandes dessinées

LEGO.com/club | 1-877-518-5346



1



2



3



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial

: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346





LEGO.com/productfeedback

GEWINNE

Erzähle uns auf
www.LEGO.com/productfeedback

etwas über die Erfahrungen, die du mit diesem LEGO® Set gemacht hast, und sichere dir die Chance auf einen coolen LEGO Preis!



GAGNE

Rends-toi sur
www.LEGO.com/productfeedback

et donne-nous quelques commentaires sur ce produit LEGO® pour avoir une chance de gagner un prix LEGO !



GANNA

Visita
www.LEGO.com/productfeedback

y envíanos tu opinión acerca de este set LEGO®. ¡Participarás en el sorteo de un premio LEGO!



获取奖品

登录
www.LEGO.com/productfeedback

给出关于此乐高®套装的简短反馈，就有机会获得炫酷乐高奖品



경품 당첨 기회

www.LEGO.com/productfeedback

페이지로 이동하여 이 레고® 세트에 대한 간략한 피드백을 보내 주시고 멋진 레고 경품을 털 수 있는 기회도 잡으십시오



ЗАПОЛНИ АНКЕТУ И ПОЛУЧИ ПРИЗ

Перейди по ссылке
www.LEGO.com/productfeedback

ответь всего на несколько вопросов об этом наборе LEGO®, и у тебя появится шанс выиграть замечательный приз от компании LEGO.

