

PROCEDIMIENTO SOPEP ? DERRAME DE HIDROCARBUROS

Documento: SOPEP-001

Versión: 3.0

Zona: Emergencias / Cubierta / Maquinaria

Criticidad: CRITICAL

1. Alcance

Procedimiento del Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) ante derrame de hidrocarburos a bordo o al mar.

2. Detección y alarma

1. Detener la transferencia de combustible / lastre si está en curso.
2. Activar alarma de emergencia de contaminación.
3. Informar inmediatamente al Oficial de Guardia y al Capitán.

AVISO: Toda descarga de hidrocarburos al mar está prohibida salvo las excepciones MARPOL expresamente autorizadas.

3. Contención

1. Cerrar válvulas del sistema afectado.
2. Desplegar barreras absorbentes / contención según inventario SOPEP anexo A.
3. Evitar que el producto alcance imbornales abiertos; taponar si es necesario.
4. Usar EPI completo (guantes, gafas, traje resistente a hidrocarburos).

4. Notificación

1. Notificar a la autoridad costera competente según lista de contactos del SOPEP.
2. Completar el informe inicial con: hora, posición, tipo de producto, cantidad estimada, acciones tomadas.
3. Informar a la compañía (DPA) sin demora.

5. Limpieza

1. Recoger producto con materiales absorbentes aprobados.
2. Almacenar residuos en contenedores estancos etiquetados.
3. No usar dispersantes salvo autorización expresa de la autoridad.