# SISTEMAS INFORMÁTICOS TEMA 1: EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS





# Índice

- > El sistema informático
- Circuitos integrados
- Sistemas de numeración

### 1.1 El sistema informático

- Un sistema informático está compuesto por:
  - Componentes HARDWARE: Parte física o tangible, que podemos montar y desmontar a nuestro antojo.
  - Componentes SOFTWARE: Parte no tangible, no se pueden tocar pero que sin ellos el PC no funcionaría, que hagamos cálculos, etc.
  - Componentes HUMANO: bien sea como usuario del terminal o
     como desarrollador, etc.

Enlace: <u>Historia del ordenador</u>

# 1.2 Circuitos integrados (CI)

- Revolucionó la electrónica en los años 70, y como consecuencia la historia de los sistemas informáticos
  - Un circuito integrado es un componente (chip) que acepta una serie de valores de entrada y devuelve unas salidas que dependerán de los valores dados.
  - Internamente: Resistencias, diodos, transistores, etc., que a su vez componen las denominadas puertas lógicas.
    - AND: Tensión de salida (Vout) >0, si ambas entradas tienen también tensión >0
    - > OR: Vout >0, si una de las dos entradas >0
    - NOT: Invierte la tensión de entrada.

# 1.2 Circuitos integrados (CI)

- Si como entrada a los circuitos integrados tenemos entradas con tensiones > o =0, se puede equiparar con el sistema binario:
  - > V>0  $\rightarrow$  1 en el sistema binario
  - $\rightarrow$  V=0  $\rightarrow$  0 en el sistema binario
- De ahí que se diga que "un PC sólo trabaja con unos y ceros".

- La información está formada por datos y por instrucciones dirigidas al ordenador para manipularlos
- Un alfabeto es un conjunto de símbolos
- Un código es una tabla de asociación entre símbolos de dos alfabetos diferentes. pe: el Código Braille o el Código Morse
- Los ordenadores, por restricciones de tipo técnicas y eléctricas, solo pueden usar un alfabeto de dos símbolos (Códigos binarios)

 Códigos numéricos: Permiten codificar valores numéricos

Ejemplos: Binario natural, BCD, etc...

 Códigos alfanuméricos: Permiten codificar valores numéricos y no numéricos

Ejemplos: ASCII-7, ISO-8859-1, Unicode, ...


 Otros códigos no binarios: Usados para simplificar la notación

Ejemplo: Hexadecimal

- Binario o en Base 2:
  - **(0,1)**
  - > Es el que se usa en los PC
  - > BIT (Binary Digit): cada dígito
  - > Byte: 8 bits agrupados

Fis: 
$$_{1101_2} = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
  
=  $1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$   
=  $8 + 4 + 0 + 1$   
=  $13$   
Resultado  
 $_{1101_2} = 13_{_{10}}$ 

1 Kilobyte (Kb)	1024 Bytes
1 Megabyte (Mb)	1024 Kilobytes
1 Gigabyte (Gb)	1024 Megabytes
1 Terabyte (Tb)	1024 Gigabytes



- Hexadecimal o en Base 16:
  - > Usado para simplificar notación.
  - > Cada dígito hexadecimal equivale siempre a 4 bits.
  - Utiliza: (0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)
  - Es común que aparezcan números en hexadecimal también, por ejemplo a la hora de programar o para posiciones de memoria.

Resultat: A2F4

C1.1: En una hoja, hacer una tabla con 3 columnas: Decimal, Binario, Hexadecimal. Poner los números del 0 al 15 en decimal, con sus correspondencias en binario y hexadecimal.

C1.2: Convierte de Sistema Binario a Decimal los siguientes números:

- a) 10011110
- b) 00010001
- d) 1110
- h) 10

C1.3: Convierte de sistema decimal a sistema binario los siguientes números

- a) 32
- b) 147
- c) 43
- d) 80

```
C1.2_sol:
a) 10011110 <del>> 158</del>
b) 00010001 → 17
d) 1110→14
h) 10 \rightarrow 2
C1.3_sol:
a) 32 \rightarrow 100000
b) 147→ 10010011
c) 43 \rightarrow 101011
d) 80→ 1010000
```

