## Los buses de comunicación

- -Son los caminos a través de las que se conectan las distintas unidades del ordenador. Físicamente son un conjunto de líneas eléctricas u ópticas por las que circula la información en forma de bit. Su velocidad está en función del número de hilos (ancho del canal) que transmiten en paralelo. Formas de encontrarlos :
  - en paralelo (transmiten tantos bits simultáneamente como hilos tenga el bus)
  - en paralelo (transmiten tantos bits simultáneamente como hilos tenga el bus)

## Existen tres tipos de buses:

- 1. Bus de Datos: comunican CPU, Memoria Principal y dispositivos E/S.
- 2. <u>Bus de Direcciones:</u> Identifica el dispositivo que recibirá la información que lleva el bus de datos.
- 3. Bus de Control o del Sistema: Transmite el conjunto de señales enviadas por la CPU.
- -Factores a tener en cuenta en los buses :
- **1.Ancho de bus :** esto viene determinado por el microprocesador y el  $n^{o}$  de bits que podemos transmitir a la vez. ( 1 linea transmite = 1bit)
- **2.Frecuencia del bus :**  $n^{\circ}$  de ciclos /segundo ( $n^{\circ}$  de operaciones que se pueden realizar por segundo ) cuando nos referimos a la frecuencia de la CPU. EJ:33.000.000 datos transmitidos en 1 segundo 1MHz =1.000.000 Hz- 33 Mhz
- 3.Ancho de banda (MB/s): {frecuencia (mhz)\*ancho de bus(bits)/8(bits en un byte ) } \*0.95