

Esfuerzos. 3ª HIPÓTESIS (Desequilibrio)

Número apoyo	Función apoyo	Tipo cruceta	Torre seleccionada	ESFUERZOS VERTICALES			ESFUERZOS HORIZONTALES							
				Fase (Kg)	Protección (Kg)	Total (Kg)	Fase (Kg)		Protección (Kg)		Total (Kg)		Esfuerzo equivalente (Kg)	Momento torsor (Kg x m)
							Transversal	Longitudinal	Transversal	Longitudinal	Transversal	Longitudinal		
1	FL	S	C-2000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	AL-SU	S	C-500	51		154	0	44			0	132	132	---
3	AN-AM	S	C-1000	69		207	190	81			571	243	814	---
4	AL-SU	S	C-500	59		178	0	44			0	132	132	---
5	AL-SU	S	C-500	55		165	0	44			0	132	132	---
6	AL-AM	S	C-500	60		179	0	82			0	247	247	---
7	AL-SU	S	C-500	54		162	0	44			0	132	132	---
8	AL-SU	S	C-500	59		176	0	44			0	132	132	---
9	AL-AM	S	C-500	35		105	0	82			0	247	247	---
10	AL-SU	S	C-500	45		134	0	44			0	132	132	---
11	AL-SU	S	C-500	45		135	0	44			0	132	132	---
12	AL-SU	S	C-500	42		126	0	44			0	132	132	---
13	AL-SU	S	C-500	56		168	0	44			0	132	132	---
14	AL-SU	S	C-500	61		183	0	44			0	132	132	---
15	AL-SU	S	C-500	50		150	0	44			0	132	132	---
16	AL-AM	S	C-500	48		143	0	83			0	249	249	---

Proyecto:

Esfuerzos. 3ª HIPÓTESIS (Desequilibrio)

Número apoyo	Función apoyo	Tipo cruceta	Torre seleccionada	ESFUERZOS VERTICALES			ESFUERZOS HORIZONTALES							
				Fase (Kg)	Protección (Kg)	Total (Kg)	Fase (Kg)		Protección (Kg)		Total (Kg)		Esfuerzo equivalente (Kg)	Momento torsor (Kg x m)
							Transversal	Longitudinal	Transversal	Longitudinal	Transversal	Longitudinal		
17	AL-ANC	S	C-500	68		203	0	276			0	829	829	---
18	AL-SU	S	C-500	59		178	0	44			0	132	132	---
19	AL-SU	S	C-500	54		162	0	44			0	132	132	---
20	AL-SU	S	C-500	48		143	0	44			0	132	132	---
21	AL-SU	S	C-500	37		111	0	44			0	132	132	---
22	AL-SU	S	C-500	36		107	0	44			0	132	132	---
23	FL	S	C-2000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---