La calibrazione del Gain (o guadagno in ingresso) su un mixer analogico o digitale è fondamentale per ottimizzare il rapporto segnale-rumore. Per impostare correttamente il gain, bisogna portare il fader del canale a 0 dB e regolare il potenziometro finché il VU-meter non oscilla intorno allo 0 VU, evitando i picchi rossi che causano distorsione armonica e clipping digitale. Questa operazione viene eseguita solitamente durante il soundcheck.