






2022

TP3 FISA 26 Microcontrôleur



ANTINI Nicolas

CESI

01/01/2022







TP N°3 MICROCONTROLEUR PIC 18F87K22

- Mise en œuvre des convertisseurs Analogiques Digitaux / Digitaux analogiques.
- Objectifs du TP :
- Mise en œuvre des conversions
- Affichage de la valeur
- Bus I2C
- **Expérimentation n°1:**
- Lire la valeur de tension présente sur le potentiomètre.
- Afficher la valeur sur l'afficheur 2 lignes 16 caractères.
- Expérimentation n°2:
- Déterminer l'adresse I2C du CNA PCF8591.
- Etablir la trame de communication I2C.
- La valeur de tension relevé sur le potentiomètre (12 bits) est reportée sur le CNA (8 bits).

Eclairer le voyant du CNA a l'atteinte du seuil 70 %. (S1 câblée sur RG0)










Etape 2) Créer le projet FIPA25TP3.



user.h regroupe les entêtes de mes fonctions.

Ex : void Init(void) ;










system.h regroupe les entêtes des fonctions spécifiques au système.

LCD .h regroupe les entêtes des fonctions spécifiques a la gestion de l'afficheur LCD.

Source Files:

Configuration_bits.c représente le fichier de configuration du système
Interrupt.c regroupes les fonctions liées à la gestion des ISR
LCD.c fonctions liées à la gestion de l'afficheur LCD
Equivalence LCDAdafruitOLED1



CAN.c Fonctions liées à la gestion du Convertisseur Analogique Numérique

CNA.C: Fonctions liées à la gestion du Convertisseur Analogique Numérique









MicroC

10 .1 Registres du Convertisseur

REGISTER 23-8: ANCONO: A/D PORT CONFIGURATION REGISTER 0

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
NSEL6	ANSEL5	ANSEL4	ANSEL3	ANSEL2	ANSEL1	ANSEL0
				100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		

Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'

-n = Value at POR "1" = Bit is set "0" = Bit is cleared x = Bit is unknown

bit 7-0 ANSEL<7:0>: Analog Port Configuration bits (AN7 and AN0)

1 = Pin is configured as an analog channel; digital input is disabled and any inputs read as '0'

o = Pin is configured as a digital port

ANCONO ,1,2 permet de configurer la ligne en Entrée/Sortie logique ou en Entrée ANALOGIQUE exemple : ANCONObits.ANSEL4=1, l'entrée AN4 est une entrée analogique.

DINGÉ

Durament confidential - ne pas diffuse









MicroC

REGISTER 23-1: ADCON0: A/D CONTROL REGISTER 0

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
-	CHS4	CHS3	CHS2	CHS1	CHSD	GO/DONE	ADON
it 7	700 0	9 6				h v	b

ADCCONO permet : la sélection du canal de conversion (32 canaux), alimenter le convertisseur (ADON), démarrer la conversion, scruter la fin de la conversion (GO/DONE).

REGISTER 23-2: ADCON1: A/D CONTROL REGISTER 1

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TRIGSEL1	TRIGSEL0	VCFG1	VCFG0	VNCFG	CHSN2	CH5N1	CHSNO
bit 7							bit

ADCCON1 permet : conditions de lancement de la conversion, sélection des tensions de références, les canaux négatifs.

REGISTER 23-3: ADCON2: A/D CONTROL REGISTER 2

R/W-0	U-0	R/W-0	RAV-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADFM	_	ACQT2	ACQT1	ACQT0	ADCS2	ADCS1	ADCS0
it 7					1111		bit

ADCCON2 permet : Configuration de la fréquence de conversion, délai précédent la conversion.

Durument confidentiel - ne pas diffuser









CESI TOULOUSE

REGISTER 23-4: ADRESH: A/D RESULT HIGH BYTE REGISTER, LEFT JUSTIFIED (ADFM = 0)

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
ADRES11	ADRES10	ADRES9	ADRES8	ADRES7	ADRES6	ADRES5	ADRES4
bit 7							b

REGISTER 23-5: ADRESL: A/D RESULT HIGH BYTE REGISTER, LEFT JUSTIFIED (ADFM = 0)

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
ADRES3 /	ADRES2	ADRES1	ADRES0	ADSGN	ADSGN	ADSGN	ADSGN

ADRES H et L contiennent la valeur convertie sur 12 bits et son signe.

Durum ant confidential - ne pas diffuser











Annexes:

1) Afficheur 2*16:

Séquence d'init recommandée :

```
//Définitions des fonctions LCD
#define DISPLAY_CLEAR
                            0x01
#define RETURN_HOME
                             0x02
#define ENTRY_MODE_SET_CI_DNS
                                  0x06 //Cursor increase, is not shifted
#define ENTRY MODE SET CI DS
                                 0x07 //Cursor increase, shifted
#define DISPLAY_ON_CUR_ON_BLINK_ON 0x0F
#define DISPLAY_ON_CUR_ON_BLINKOFF 0x0E
#define SHIFT_DISPLAY_RIGHT
                               0x1C
#define SHIFT_DISPLAY_LEFT
                              0x18
#define SHIFT CURSOR RIGHT
                               0x14
#define SHIFT CURSOR LEFT
                               0x10
#define SET_FUNC_8BIT_2LINE_5x10 0x3C
#define SET_FUNC_8BIT_2LINE_5x7 0x38
void init_aff_lcd(void)
  delai_ms(100);
  LCD FUNC=0x38;
                             delai ms(5);
  LCD FUNC=0x38;
                             delai ms(1);
  LCD FUNC=0x38;
                             delai ms(1);
  LCD_FUNC=SET_FUNC_8BIT_2LINE_5x7;
                                        delai_ms(1);
  LCD_FUNC=SHIFT_CURSOR_RIGHT;
                                      delai_ms(1);
  LCD_FUNC=DISPLAY_ON_CUR_ON_BLINKOFF; delai_ms(1);
  LCD FUNC=ENTRY MODE SET CI DNS;
                                         delai ms(1);
  LCD_FUNC=RETURN_HOME;
                                    delai_ms(2);
  LCD_FUNC=DISPLAY_CLEAR;
                                   delai_ms(2);
}
```

// delai_ms () est une fonction de temporisation qui utilise __delay_ms() voir TP1.

3) Niveau d'IT


Selon exemple Ci-dessous on imagine un bouton poussoir ou la ligne DA reliée à INTO :











1 seul niveau d'IT



1- Un seul niveau d'IT

RCONbits.IPEN=0;

2- validation IT globales:

INTCONbits.GIE=1

3- validation IT périphériques

INTCONbits.PEIE= 1 ou 0

4- validation individuelle des IT

Validation du périphérique xxx: xxxxIE=1

5- acquittement des IT

Si IT en suspens l'acquitter : xxxIF=0

// exemple bouton poussoir sur RBO en IT

RCONbits.IPEN=0; // 1 seul nv INTCONbits.GIE=1; // IT autorisé INTCONbits.PEIE=0; // pas de périph en IT INTCONbits.INTOIE=1; // IT bouton poussoir autorisé INTCON2bits.INTEDG0=0; // choix du front INTCONbits.INTOIF=0; // acquittement init



2 niveaux d'IT

1- Deux seul niveau d'IT

RCONbits.IPEN=1;

2- validation IT hautes:

INTCONbits.GIEH=1 (ou INTCONbits.GIE=1)

3- validation IT périphériques

INTCONbits.GIEL=1 (ou INTCONbits.PEIE=1)

4 – Pour chaque source d'IT choisir si priorité haute ou basse xxxxIP=......; //1= haute priorité 0=basse

5- validation individuelle des IOT

Validation du périphérique xxx:

xxxxIE=1

6- acquittement des IT

Si IT en suspens l'acquitter : xxxIF=0

