






2022

# TP2 FISA 26 Microcontrôleur



**ANTINI Nicolas** 

**CESI** 

01/01/2022







Mise en œuvre des mémoires « et gestion des Interruptions Objectifs du TP :

Découvrir l'environnement de développement.

Se familiariser avec la mémoire du PIC 18f87k22 et sa gestion des interruptions.

## Matériel utilisé :

- Malette MDET,
- Un PC équipé des logiciels MPLABX et son compilateur XC8.
- Un analyseur logique.
- Documentation des logiciels et du microcontrôleur.

## Points abordés :

☐ La gestion de la mémoire et des interruptions pour le PIC18.

# Objectifs du TP:

- Gestion d'un clavier matricé
- Gestion d'un afficheur LCD et création d'un jeu de fonctions répertoriées dans un fichier LCD.C.
- Gestion des interruptions du PIC18F87K22 (Haute et basse)
- Cartographier la mémoire du PIC18F87K22 (mémoire données, programmes, externe, EEROM).











## Etape 1:

Configuration du bus externe

Nous utilisons le bus mémoire externe, donc il faut le configurer : Run > Set project configuration > Customize

A gauche dans l'arborescence, étendre conf en cliquant dessus puis XC8

Cliquer sur XC8 linker

A droite sélectionner memory model dans option

categories

A droite de RAM range, taper : default,20000-1FFFFF c'est la zone mémoire adressable par le PIC

Valider avec OK

Utiliser impérativement la version1 XC8 1.12

Recopier picc 18.ini dans le répertoire DAT :

Recopier le fichier PICC-18.INI dans le répertoire suivant :

C:  $\program files(x86)\Microchip\xc8\v1.20\dat$ 


Afin de prendre en compte la zone externe de l'espace mémoire du PIC18F87K22.







## Etape 2) Créer le projet FIPA25TP2.



user.h regroupe les entêtes de mes fonctions.

Ex : void Init(void) ;










**system.h** regroupe les entêtes des fonctions spécifiques au système.

**LCD .h** regroupe les entêtes des fonctions spécifiques a la gestion de l'afficheur LCD.

## **Source Files:**

Configuration\_bits.c représente le fichier de configuration du système
Interrupt.c regroupes les fonctions liées à la gestion des ISR
LCD.c fonctions liées à la gestion de l'afficheur LCD
Equivalence LCDAdafruitOLED1











#### MainDemoFIPA25.c

C'est la fonction Main qui comportera l'ordonnanceur séquentiel mono tâche.

## ETAPE 3) Décodage d'adresse


Selon Van NEWMAN.

Exploitation de la DATASHEET associée au décodeur d'adresse (Démultiplexeur 74138)
















#### **Clavier:**



Calculer l'adresse du clavier. L'adresse se présentera sous la forme (21 bits )

A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 0

Déclaration d'une variable CLAVIER de type :

far unsigned char CLAVIER @ 0X\_\_\_\_\_










## Afficheur 2\*16



Calculer les 2 adresses de l'afficheur LCD . Les adresses se présenteront sous la forme (21 bits )

A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 0

Déclaration d'une variable AFFICHEUR\_WR\_DATA de type :

far unsigned char AFFICHEUR \_DATA @ 0X\_\_\_\_\_

Déclaration d'une variable AFFICHEUR\_FUNC de type :

far unsigned char AFFICHEUR \_DATA @ 0X\_\_\_\_\_\_

## **ETAPE 4) Gestion du Clavier**



Bit b à 0







L'appui d'une touche de clavier déclenche un signal sur la sortie RBO (INTO).


- 4.1) Ecrire une application get\_clav.c:
  - Lecture d'une touche,
- Conversion du code lu en un code exploitable par l'afficheur LCD (Code ASCII pour les valeurs comprises entre 0 et 9).
  - -Mémorisation de la touche lue.
- 4.2) Gérez le clavier en interruption sachant qu'INTO est une entrée d'interruption normalisée de notre microcontrôleur.

#### Déclaration d' une fonction de type :

void hight\_priority interrupt NOMFONCTION(void)

#### **ETAPE 4) Gestion de l'afficheur**

## Créer un répertoire de fonction LCD.C selon la datasheet du composant



afficheur LCD 2\*16

#### Etape 5) Gestion des touches du clavier et affichage LCD :









En cas d'appui d'une touche au Clavier on affiche la valeur sur l'afficheur à la position du curseur.

+,- sans effet

<- et -> déplacement du curseur à gauche et à droite pour modification du caractère saisi.

**ENT Enter** 

AC efface l'écran, positionne le curseur en haut à gauche.

## Etape 5) Gestion de l'EEROM

On ne travaille que sur les 10 premiers octets de la mémoire EEROM.

Exemple:

Write: 05=20 ENT écrire 20 en hexadécimal à l'emplacement 05 de

l'EEROM.

0	6	=	2	0	ENT					
2	0									

Après une écriture on effectue une lecture de vérification

Read : 06 ENT Lire le contenu de l'adresse 06 (résultat 01)

0	6	ENT							
0	1								

Seules les interruptions Clavier et TIMERO sont en priorité haute.

Ici lecture / Ecriture EEROM sont gérées en priorité Basse

## Déclaration d'une fonction de type :









## void low\_priority interrupt NOMFONCTION(void)

#### **ETAPE 6) Cartographie mémoire**

Donnez la cartographie de votre système taux d'occupation, espace mémoire occupée, Ram, Flash, Eerom.

# **Annexes:**

1) Afficheur 2\*16:

#### Séquence d'init recommandée :

```
//Définitions des fonctions LCD
#define DISPLAY CLEAR
                            0x01
#define RETURN HOME
                             0x02
#define ENTRY_MODE_SET_CI_DNS
                                  0x06 //Cursor increase, is not shifted
#define ENTRY_MODE_SET_CI_DS
                                 0x07 //Cursor increase, shifted
#define DISPLAY_ON_CUR_ON_BLINK_ON 0x0F
#define DISPLAY ON CUR ON BLINKOFF 0x0E
#define SHIFT DISPLAY RIGHT
                               0x1C
#define SHIFT_DISPLAY_LEFT
                              0x18
#define SHIFT CURSOR RIGHT
                               0x14
#define SHIFT CURSOR LEFT
                               0x10
#define SET_FUNC_8BIT_2LINE_5x10 Ox3C
#define SET_FUNC_8BIT_2LINE_5x7 0x38
void init_aff_lcd(void)
{
  delai_ms(100);
  LCD_FUNC=0x38;
                              delai_ms(5);
  LCD FUNC=0x38;
                              delai ms(1);
  LCD FUNC=0x38;
                              delai_ms(1);
  LCD_FUNC=SET_FUNC_8BIT_2LINE_5x7;
                                        delai_ms(1);
  LCD FUNC=SHIFT CURSOR RIGHT;
                                      delai ms(1);
  LCD FUNC=DISPLAY ON CUR ON BLINKOFF; delai ms(1);
  LCD FUNC=ENTRY MODE SET CI DNS;
                                         delai ms(1);
  LCD_FUNC=RETURN_HOME;
                                    delai_ms(2);
  LCD_FUNC=DISPLAY_CLEAR;
                                   delai_ms(2);
```










}

// delai\_ms () est une fonction de temporisation qui utilise \_\_delay\_ms() voir TP1.

#### 3) Niveau d'IT

Selon exemple Ci-dessous on imagine un bouton poussoir ou la ligne DA reliée à INTO :





4- validation individuelle des IT

5- acquittement des IT
Si IT en suspens l'acquitter: xxxIF=0

Validation du périphérique xxx: xxxxIE=1

// exemple bouton poussoir sur RBO en IT RCONbits.IPEN=0; // 1 seul nv

INTCONbits.GIE=1; // IT autorisé INTCONbits.PEIE=0; // pas de périph en IT INTCONbits.INTOIE=1; // IT bouton poussoir autorisé INTCON2bits.INTEDG0=0; // choix du front INTCONbits.INTOIF=0; // acquittement init



## 2 niveaux d'IT

1- Deux seul niveau d'IT

RCONbits.IPEN=1;

2- validation IT hautes:

INTCONbits.GIEH=1 (ou INTCONbits.GIE=1)

3- validation IT périphériques

INTCONbits.GIEL=1 (ou INTCONbits.PEIE=1)

4 – Pour chaque source d'IT choisir si priorité haute ou basse xxxxIP=.....; //1= haute priorité 0=basse

5- validation individuelle des IOT

Validation du périphérique xxx: xxxxIE=1

6- acquittement des IT

Si IT en suspens l'acquitter : xxxIF=0

