




定时器

# 通用定时器 (TIM)

### TIM —— 概述




- 16位计数器
  - 自动装载
  - 向上,向下和中间计数
- 高达4个16位高分辨率捕获/比较通道
  - 可配置的通道方向:输入/ 输出
  - 输出比较
  - 输入捕获
  - PWM输入捕获
- 同步
- 最多6个IT/DMA请求
- OC 信号管理
- 编码模式



## TIM —— 计数模式



- 支持三种计数模式:
  - 向上计数模式
  - 向下计数模式
  - 中间计数模式



## TIM —— 更新事件



- 更新指预装载寄存器中的数值装载入影子寄存器,根据是否使能了自动装载功能(ARPE位),更新发生在:
  - 立即
  - 每个更新事件(UEV)


- 更新事件的产生:
  - 当计数器向上或向下溢出
  - 由软件置位TIMx\_EGR寄存器的UG位

- 更新事件请求(UEV)可以选择以下两种:
  - 仅在计数器向上或向下溢出时产生更新事件请求
  - 在计数器发生向上或向下溢出,或软件置位了UG位,或由从模式控制器发出了更新请求时,产生更新事件请求

## TIM —— 计数器时钟选择




- 可选择以下时钟源
  - 由RCC提供的内部时钟TIMxCLK
  - 内部触发输入时钟:
    - ITR1 / ITR2 / ITR3 / ITR4
    - 使用一个定时器作为另一个定时器 的预分频器
  - 外部时钟模式1——外部输入引脚 Tlx
    - Pin 1: TI1FP1 或 TI1F\_ED
    - Pin 2: TI2FP2
  - 外部时钟模式2——外部触发输入ETR
    - 由软件控制使能/禁止
    - 可配置触发边沿
    - 4位的外部触发过虑
    - 外部触发信号的预分频:
      - 无分频
      - / 2
      - / 4
      - / 8



# TIM —— 4通道的通用定时器 (TIM2/3/4)

- TIM2/3/4使用低速APB总线 (APB1)
- 内部时钟最高为 32 MHz
- 16位计数器
  - 向上,向下和中间计数模式
  - 自动装载
- 4个16位分辨率的捕获/比较通道
  - 可配置通道方向:输入/输出
  - 输出比较
  - PWM
  - 输入捕获
  - PWM 输入捕获 (下降沿/上升沿/下降和上升沿)
  - 単脉冲模式
- 同步
  - 主/从模式
  - 和外部触发同步
  - 触发或门控模式
- 编码器模式
- 6 个独立的 IRQ/DMA 请求
  - 每个更新事件
  - 每个捕获和比较事件
  - 每个输入触发



## TIM —— 2通道的通用定时器 (TIM9)




TIM9使用高速APB总线 (APB2) **ETR** 内部时钟最高 32 MHz Trigger/Clock 16位计数器 Clock Trigger Output 向上计数模式 Controller ITRx 自动装载 2个16位分辨率的捕获/比较通道 可配置的通道方向:输入/输出 16-Bit Prescaler 输出比较 PWM 输入捕获 Auto Reload REG PWM输入捕获 (下降沿/上升沿 / 下降和上升沿) + 16-Bit Counter 单脉冲模式 同步 (主/从模式) LSE 和外部触发信号同步 CH1 触发或门控模式 **GPIO** 独立的 IRQ 请求 **Capture Compare** → CH2 CH2

→ 每个更新事件 每个捕获/比较事件 每个输入触发

## TIM —— 1通道的通用定时器 (TIM10)






## TIM —— 1通道的通用定时器 (TIM11)



- TIM11使用高速APB总线 (APB2)
- 内部时钟最高 32 MHz
- 16位计数器
  - 向上计数模式
  - 自动装载
- 1个16位分辨率的捕获/比较通道
  - 可配置的通道方向:输入/输出
  - 输出比较
  - PWM
  - 输入捕获 (上升沿/下降沿/上升沿和下降沿)
- 独立的IRQ请求
  - 每个更新事件
  - 每个捕获/比较事件




### TIM —— 捕获/比较阵列



- 捕获/比较阵列的构成:
  - 捕获/比较通道
    - TIM2/3/4的4个通道
    - TIM9的2个通道和TIM10/11的1个通道
    - 每个通道都可配置为输入或输出方向
- 通道的构成:
  - 捕获/比较寄存器
  - 捕获的输入部分:
    - 4位的数字滤波
    - 输入捕获的预分频:
      - 在每个检测到的边沿捕获
      - 在每2个检测到的边沿捕获
      - 在每4个检测到的边沿捕获
      - 在每8个检测到的边沿捕获
  - 比较的输出部分:
    - 比较器
    - 输出控制

### TIM —— 输入捕获模式





- IC1, IC2, IC3 和IC4可由软件配置映射到 TI1, TI2, TI3 和 TI4.
- 4个16位的捕获比较寄存器用于在相应的输入捕获发生后锁存计数值
- 捕获发生后,相应的CCXIF标志被置起并产生中断,或发起DMA请求
- 当CCXIF位置置位时,再次发生捕获,溢出标志将被置起

此图对应于TIM2/3/4,对于TIM9仅有 TI1和TI2,对于TIM10/11,仅有TI1


## TIM —— PWM 输入模式



#### 配置要点

■ IC1和 IC2必须配为联立模式测 量 PWM 信号


⇒ IC1 和 IC2 在内部重定位,连接到 同一个外部引脚TI1或TI2.



■IC1 和 IC2 的有效边沿极性相反

IC2 - PERIOD

■IC1 和 IC2 选择触发输入,从模式控 制器配置为复位模式



PWM输入模式用于测量外部PWM波形的周期和占空比


## TIM —— 输出比较模式




#### 输出比较功能用于输出波形,或者用于指示是否已超过了某段时间

**Timer Clock** 

- 当计数器值和捕获/比较寄存器中的值相等时:
  - 相应的输出引脚将输出配置好的信号:
    - ■高电平
    - 低电平
    - 电平翻转
    - 电平保持不变
  - 在中断标志寄存器中置位标志位 New CCR1
  - 如果使能了中断,则产生中断
  - 如果使能了DMA,则产生DMA请求






### TIM —— PWM 模式




- PWM模式配置:
  - TIM2, TIM3和TIM4可以产生4路独立的PWM信号
  - 以下步骤可以确定信号的频率和占空比:
    - 一个自动装载寄存器用于控制PWM信号的周期
    - 每个PWM通道都有一个捕获/比较寄存器,控制占空比
  - → 示例: 使用TIM2(时钟为32MHz)产生 40 KHz 50%占空比的PWM信号:
    - 预装载寄存器赋值0,自动装载寄存器赋值1799,CCRx寄存器赋值899
- PWM模式有两种配置:
  - 边沿对齐模式
  - 中间对齐模式



## TIM —— 单脉冲模式



- 单脉冲模式 (OPM) 是前面 所说的输出比较和输入捕获 模式的一个特例
- 单脉冲模式下,计数器在外部触发条件下开始计数,并在一个指定的时间延迟后,产生一个指定宽度的脉冲
- 软件可以配置两种单脉冲模式下的输出波形
  - 一个脉冲
  - 重复的脉冲



在检测到TI2信号的上升沿的t<sub>Delay</sub>时间之后,在OC1 上产生一个宽度为t<sub>Pulse</sub>的正向脉冲信号

仅TIM2, TIM3, TIM4和TIM9支持单脉冲模式


## TIM —— OCxREF信号清除 (TIM2/TIM3/TIM4)

OCREF\_CLR\_INPUT信号为高时,可以清除指定通道的OCxREF 信号 OCREF\_CLR OCREF\_CLR\_INPUT信号可以在OCREF\_CLR 信号(来自于COMP2)和ETRF信号(经过滤波 OCREF\_CLR\_INT 的ETR信号) 之间选择 **ETRF** (设置TIMx\_SMCR寄存器的OCCS位) **CCRx OCCS** TIMx SMCR **Counter (CNT) ETRF OCxREF** (OCxCE = 0)**OCxREF** (OCxCE = 1)注意:此功能仅可用于输出比较和PWM模 OCREF CLR INT OCREF\_CLR\_INT is still high becomes high

### **TIM** —— 编码器接口



- 编码器用来测量一个运行系统的位置和速度
- 编码器接口模式的工作类似于一个有方向选 择的外部时钟
- 计数器能提供当前位置的具体信息(例如一个 电动马达转子的角位置)
- 要获得一个动态的信息,例如速度,加速度, 必须在两个周期事件间(由另一个定时器产生) 进行测量
- 编码器和微控制器连接的例子:
  - 外部增量编码器可以直接连接到MCU, 无需额外的接口逻辑单元
  - 第三方的编码器输出,用于指示机械零 1712 位的,可以直接连接到外部中断,并触发 计数器的复位





## TIM —— 多个定时器的同步





■ 有四个定时器是连接在一起的,可做同步和级联

#### 定时器的链接系统










## TIM ——定时器同步模式的配置



- 主模式计数器的输出可用于控制:
  - 计数器复位
  - 计数器使能
  - 更新事件
  - OC1 / OC1Ref / OC2Ref / OC3Ref / OC4Ref 信号
- 从模式下的定时器可以配置为以下模式:
  - 触发模式: 计数器的启动受到 控制
  - 门模式: 计数器的启动和停止都 受到控制




## TIM ——定时器同步模式的配置示例(一)



- 级联模式:
  - TIM9作为TIM2的主控定时器,TIM2作为TIM9的从定时器,同时作为TIM3的主控定时器

#### 主控定时器



## TIM ——定时器同步模式的配置示例(二)



■ 一个主控多个从定时器: TIM9作为TIM2, TIM3 和TIM4 的主控定

时器 **MASTER SLAVE 1** Timer 9 CLOCK | Timer 2 TRG1 ITR0 Trigger prescale Controller ITR 3 prescale counte ITR 4 counter **SLAVE 2** Timer 3 ITR 0 ITR 2 prescale counte ITR 4 **SLAVE 3** TIM4 ITR3 ITR 2 prescale counte

ITR 4

## TIM ——定时器同步模式的配置示例(三)



- 定时器和外部触发信号同步
- TIM2, TIM3和TIM4同时作为从定时器, 受到连接到定时器输入端的同一个外部信号的控制

