

TD2: Enoncé

Module: Electronique P

Chapitre 2 et 3: Fonctions logiques et systèmes combinatoires

Unité systèmes Embarqués

Exercice 1:

A partir de chaque table de vérité, trouvez l'expression de S

Table de vérité 1

A	В	С	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Table de vérité 2

A	В	С	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Exercice 2:

A partir des tableaux de Karnaugh ci-dessous retrouvez l'expression de Si simlifiée



Exercice 3:

Le système d'accès d'un laboratoire médical, à base de cartes magnétiques fonctionne comme suit :

- Le directeur peut avoir d'accès au laboratoire
- L'absence du directeur, ses trois assistants doivent au moins être deux pour avoir l'accès

En considérant que si la sortie S du système d'accès vaut '0', la porte du laboratoire est fermée et que si elle vaut '1', la porte s'ouvre :

- 1. Sauriez-vous établir l'équation de la sortie S directement à partir du texte ci-dessus ?
- 2. Vérifier votre réponse à la question précédente en appliquant une méthode formelle : Etablissez la table de vérité de ${\bf S}$

Utilisez la méthode de Karnaugh pour retrouver son équation simplifiée

Exercice 4:

Un réservoir de liquide est alimenté par deux vannes V₁ et V₂. On distingue 3 niveaux du liquide dans ce réservoir : le niveau de **sécurité**, le niveau **moyen** et le niveau **haut**.

Chaque niveau est détecté par un capteur qui retourne l'état 0 si le liquide dans le réservoir n'a pas atteint le niveau en question et l'état 1 dans le cas contraire. Le système fonctionne comme suit :

- Lorsque le liquide dans le réservoir est en dessous du niveau de sécurité, les deux vannes V₁ et V₂ sont ouvertes.
- Lorsque le liquide dans le réservoir est au dessus du niveau de sécurité, mais encore en dessous du niveau moyen, seule la vanne V₁ est ouverte.
- Lorsque le liquide dans le réservoir est au dessus du niveau moyen, mais encore en dessous du niveau haut, seule la vanne V₂ est ouverte.
- Lorsque le liquide dans le réservoir atteint le niveau haut, les deux vannes V1 et V2 sont fermées.

Retrouvez les équations logiques des vannes V_1 et V_2 en fonction des différents niveaux du liquide dans le réservoir.