RflySim 平台分布式组网通信 NetSimAPIV4.py 接口介绍

平台使用一个 Python 库 NetSimAPIV4.py 来实现不同飞机之间的数据通信(交互)与网络仿真模拟,库文件的位置在

"RflySimAPIs\RflySimSDK\comm\NetSimAPIV4.py" ..

1.1 功能总体介绍

无人机通信接口 API,MavOrCopterID 可以指定 mav=PX4MavCtrlV4 或 CopterID 号如果传入 mav,则默认启用无人机数据转发模式,会将 UAVSendData 转发到指定端口(由 enNetForward 或 enUavForward 指定)

本接口有四种用法

1.1.1 单点通信模拟。

用 enNetForward 或 enUavForward 指定数据包发到指定的飞机(端口)列表,然后 StartNetRec 指定接收自己飞机(端口)数据

例如,1号飞机,指定将数据转发给2345,并指定接收发往1号飞机数据

5号飞机,指定将数据发往 1 2 3 4,并指定接收 5号飞机数据通过上述配置,可以指定组建一种指定飞机 ID的通信方式(对应单播)。

1.1.2 广播(组播)模拟

用 enNetForward 或 enUavForward 指定数据包发往默认端口 60000(或 0 号飞机),然后 StartNetRec 绑定并接收 60000(或 0 号飞机)数据

通过这种方式,相当于构建了一个广播(组播)网络,每个飞机都能收到其他飞机的数据,通过数据包内的 CopterID,可以识别出数据来自哪个飞机

1.1.3 连接网络仿真器

在"单点通信模拟"的基础上,还可以通过 enNetForward 或 enUavForward 将数据包统一发给网络仿真器的端口(例如,65000)

其次,每个飞机订阅自己的数据接口(例如,60000+CopterID)

网络仿真器,对于每个飞机本应该收到的数据,会经过网络仿真模拟,加入延迟、丢包等环节,再将数据包转发到各个飞机

例如,**1**号飞机本身要将数据发给3号飞机,但是它们之间被高墙遮挡,网络仿真器将会把1号飞机发给3号飞机的数据包拦截

或者,3号飞机被对方网络干扰器锁定,则网络仿真器将不会转发任何数据包给3号 飞机

1.1.4 网络仿真器+收发定制

在"连接网络仿真器"的基础上,每个飞机可以向网络仿真器发送消息,指定数据包发给的飞机,以及指定请求接收的飞机数据。

- 1) 可以通过 netResetSendList 或 netAddUavSendList 来维护一个飞机列表,使得数据包只会被指定的飞机响应
- 2)可以通过 StartReqUavData 函数,来请求别的飞机,将自己加入飞机列表,以便 能收到指定飞机的数据

通过上述列表控制功能,可以实现网络数据的筛选

本接口能够转发和接受的数据类型主要有两种:

- 1. 来自 mav 的底层飞控数据,包括位置点等(需要将 mav 传入 NetSimAPI 构造函数),数据包结构见 UAVSendData
- 2. 使用 netForwardBuf 直接将某个 buf 包转发出去,对方需要用同样的方法进行解包

注意:后一种方法,需要在外层 python 中,写一个死循环,并调用 bufEvent.wait()来接收 buf 包来的信号

然后,从 bufData 中,获取 buf 包的值,并进行数据解析。

注意,还可以从

bufHead=[checkSum,CopterID,sendMode,StartIdx,SendMask,TimeUnix]中获取数据包源头信息

1.2 class NetSimAPI 类

RflySimNet 通信与仿真接口类

class NetSimAPI:

def init (self, MavOrCopterID=1): # 默认构造函数

mav 如果赋值为 PX4MavCtrlV4 的实例,则 self.SendState 为 True,会自动转发无人机的位置、速度等状态信息

mav 如果赋值为 CopterID,则不会转发飞机自身信息,而是需要用 netForwardBuf 来发送 buf 到其他飞机

使用方法示例1(需要转发本飞机数据):

创建#1号飞机的通信实例,和 CopterSim#1号相连

mav = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(1)

net = NetSimAPIV4.NetSimAPI(mav)

创建#2 号飞机的通信实例,和 CopterSim#2 号相连

mav2 = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(2)

net2 = NetSimAPIV4.NetSimAPI(mav2)

使用方法示例 2 (不需要转发本飞机数据):

为 1 号飞机创建通信实例,不需要与 CopterSim 相连,只转发 buf 包 net = NetSimAPIV4.NetSimAPI(1)

为 2 号飞机创建通信实例,不需要与 CopterSim 相连,只转发 buf 包 net2 = NetSimAPIV4.NetSimAPI(2)

def enNetForward(self,PortList=[60000],targetIP='224.0.0.10',Interval=0): # 开启网络转发函数

- # 启用网络转发,将本机收到的消息,转发给 targetIP 上的 PortList 系列端口
- # 默认发给 0 号节点,也就是假设是地面中心,以及组播 IP 224.0.0.10
- # Interval 表示每隔数据点,向外发一次包。如果 Interval=0 表示,来包就转发;
- # 如果 Interval=5,表示每 5 个数据向外发一次。这个接口可以降低发包速率,调节通信数量。

使用方法示例:

net.enNetForward() # 默认使用 PortList=[60000], targetIP='224.0.0.10', Interval=0 的配置,即将本飞机的包,转发到组播 IP+端口'224.0.0.10'+[60000],同时每个包收到后立刻转发

net.enNetForward([60002,60003]) # 将数据包转发到[60002,60003]两个端口

net. enNetForward([65000], '224.0.0.10',5) # 将数据包转发到[65000]端口, IP 地址为 '224.0.0.10', 每隔 5 个包发出一次(即降频为原来的六分之一)

注:通过本接口,可以将数据包转发到网络仿真器,后者加入通信延迟、丢包、误码后,再转发给指定飞机,实现网络通信模拟的功能。

def enUavForward (self,CopterIDList=[0], Interval=0): # 开启飞机数据转发函数

- # enNetForward 的简化版,只需要指令期望发送的飞机列表,会自动用 224.0.0.10 + 60000 系列端口转发
 - # uavList=[0 1 2 3 等],表示想要将数据或 buf 转发给哪些飞机
- # uavList=0 对应 60000 端口,是默认的所有飞机共同的通信端口(也就是能收发所有飞机的数据)
 - # Interval 表示每隔数据点,向外发一次包。如果 Interval=0 表示,来包就转发;
 - # 如果 Interval=5,表示每 5 个数据向外发一次。这个接口可以降低发包速率,调节通信数量。

使用方法示例:

net.enNet2UavID() # 默认发给 0 号飞机,即广播给所有飞机,Interval=0 表示数据立刻发出 net.enNet2UavID([2,3]) # 发给 2 号和 3 号飞机,Interval=0 表示数据立刻发出

net.enNet2UavID([2,3],5) # 发给 2 号和 3 号飞机, Interval=5 表示每收到底层飞机的 5 个 状态包(自己的位置、速度等信息),向外转发一个包,及降频为原来的六分之一。

def endNetForward(self): # 结束网络转发函数

中止通信转发的函数,在结束仿真时调用

使用方法示例:

net.endNetForward() # 中止数据转发程序,退出线程与循环

def netResetSendList(self): #清空发送飞机 ID 列表函数

清空发送飞机的列表

使用方法示例:

net.netResetSendList() # 清空发送飞机的列表

def netAddUavSendList(self,uavList=[]): # 扩充发送飞机 ID 列表

添加发送飞机列表,可多次调用,最后维持一个总表 使用方法示例:

net.netAddUavSendList([2,100,900,901]) # 增加一组飞机到发送列表 net.netAddUavSendList([6,107,909,1000]) # 增加一组飞机到发送列表,并与前面列表合并

def netResetReqList(self): # 清空请求飞机 ID 列表

清空请求发数据给本飞机的列表

使用方法示例:

net.netResetReqList() # 清空发送飞机的列表

def netAddUavReqList(self,uavList=[]): #扩充请求飞机 ID 列表

扩充请求发数据给本飞机的列表,可多次调用,最终维护一个总表使用方法示例:

net.netAddUavReqList ([2,100,900,901]) # 增加一组飞机到请求列表 net.netAddUavReqList ([6,107,909,1000]) # 增加一组飞机到请求列表,并与前面列表合并

def StartRegUavData(self,uavList=[]): #开始请求飞机数据

开始以 1Hz 频率广播数据给请求飞机,后者收到消息后,将会将自己数据传过来使用方法示例:

net. StartReqUavData () # 开始发送请求数据包

net. StartReqUavData ([2,3,4]) # 将[2,3,4]号飞机加入请求列表,并开始发送请求数据包

def EndReqUavData(self): #结束请求飞机数据

结束请求飞机数据循环

使用方法示例:

net. EndReqUavData() # 停止发送请求数据包

def sendReqUavLoop(self): # 发送飞机数据循环,内部函数

发送本飞机数据的循环线程

注:内部函数,不需要从外部调用

def netForwardBuf(self,buf):# 转发数据包函数

- #发出一个buf包,给到指定飞机或端口
- # 将数据发送到 ForwardIP 和 ForwardPort (端口或列表)

使用方法示例:

buf = struct.pack('iiii',123456789,2,3,4) # 封裝一个数据包net.netForwardBuf(buf) # 将数据包转发出去

def getMavEvent(self): #监听底层 mav 数据循环函数,内部函数

监听底层 mav 的数据更新事件,并将数据转发出去

注:内部函数,不需要从外部调用

def StartNetRec(self,MultiPort=60000,MultilP='224.0.0.10'): # 开始监听端口数据函数

- # 开启接收发往指定飞机的数据线程循环
- # 默认接收 1 号飞机端口 60001, 和组播 IP 224.0.0.10

使用方法示例:

```
net. StartNetRec() #开始监听指定端口 IP 数据,默认是 60000 端口+组播 IP 224.0.0.10 net. StartNetRec(60001) # 开始监听 60001 号端口数据,通常对应 1 号端口
```

def StartNetRecOwn(self): # 开始监听自身飞机数据函数

```
self.StartNetRec(60000+self.CopterID)
```

开始监听发往自己飞机的数据,端口根据 CopterID 自动设置

使用方法示例:

net. StartNetRecOwn () #开始监听发给自己的数据,默认使用端口 60000+self.CopterID

def endNetLoop(self): # 结束接听数据函数

退出网络数据监听线程循环

使用方法示例:

net.endNetLoop () #退出监听发给自己的数据循环

def getMavMsgNet(self): # 监听数据循环函数,内部函数

监听网络发往本机数据的线程循环函数

注:内部函数,不需要从外部调用

def getUavData(self,CopterID): # 获取指定 ID 飞机的数据指针

从所有飞机状态数据库中,读取指定飞机的数据指针

使用方法示例:

```
TargetCopter = 1
```

```
uav = net.getUavData (TargetCopter) #获取 1 号飞机的指针数据指针 if uav. CopterID != TargetCopter:
    print('获取数据失败')
else:
    print(uav. uavAngEular) # 飞机欧拉角
    print(uav. uavVelNED) # 飞机速度
    print(uav. uavPosGPSHome) # 飞机 GPS 原点
    print(uav. uavPosNED) # 飞机本地坐标(相对于起飞或上电的位置)
```

1.3 NetSimAPI 成员变量(给外部访问)

```
self.UavData = [] # 无人机数据结构体向量
   # 收到的所有飞机的数据会更新存在本列表
   #注: self.UavData[0], self.UavData[1],表示最先收到的飞机的数据包,不一定和
CopterID 匹配
    self.UavDict = {} # 无人机数据结构体字典
     # 收到的所有飞机的数据会更新存在本字典中
     # self.UavDict['1'] 表示 CopterID 为 1 的飞机的数据指针,便于快速获取指定飞机数据
     使用方法示例:
     if net.UavDict.__contains__(str(2)): # 检查 2 号飞机是否在字典中
         uav1 = net.UavDict['2'] # 获取 2 号飞机的数据指针
         # 使用指针访问 2 号飞机数据,这里以打印为例
          print(uav2.CopterID,uav2.uavAngEular,uav2.uavVelNED,uav2.uavAngEulars)
    示例: 等待期望飞机都在字典中, 再开始执行程序
     下面的代码,会进入死循环,每隔 0.5s 检查一次,直到期望接收的飞机[1 2 3 4]全部收到,
才退出死循环,进行后续操作。在后续操作中,就能直接访问飞机数据了。
    # 请求的飞机列表,等到列表中飞机数据都收到后,再开始运行后续程序
    reqUavList=[1,2,3,4]
    curList=[]
    print('Waiting for all uavs ...')
    #下面的函数检查是否收到指定的无人机数据,这里以1234号飞机为例
    while True:
       isAllRec=True
       for ID in reqUavList:
          if not net.UavDict. contains (str(ID)):
             isAllRec=False # 只要有一个飞机数据没收到,就继续等待
             break
```

```
else:
          if ID not in curList:
              curList=curList + [ID]
              curList.sort()
              print('Current list:',curList)
     if isAllRec: # 所有飞机数据收到后,往下跳出等待循环
        print('All uav data received.')
        break
     time.sleep(0.5)
 # 因为 1234 号飞机数据都拿到了,就能直接通过字典访问飞机数据了。
 # 分别获取 1/2/3/4 号飞机的数据指针
 uav1 = net.UavDict['1']
 uav2 = net.UavDict['2']
 uav3 = net.UavDict['3']
 uav4 = net.UavDict['4']
 self.bufEvent = threading.Event() # 线程事件,用于通知外层 Python 程序有数据更新了
# 用于网络通信的事件信号
使用方法示例:
接收程序如下 testRec.py:
import NetSimAPIV4
import struct
import copy # 导入 copy 库
net = NetSimAPIV4.NetSimAPI(1)
net.StartNetRec() # 默认开始监听 60000 端口,即所有飞机。
# 假设对方使用如下接口发包
# checksum=123456789 # 预设的校验码, 用于确保包的正确性
# CopterID=2 # 数据包来之飞机的 ID, 用于区分包的来源
# Data1=3 # 自定义数据位
# Data2=4 # 自定义数据位
# buf = struct.pack('iiii',checksum,CopterID,Data1,Data2) # 封装一个数据包
# 包长度为 4*4 = 16,第一位为校验位 123456789
# net. netForwardBuf(buf) # 将数据包转发出去
# 我们通过如下方法,将包解析出来
# 创建一个类,用于存储飞机数据
```

```
class UAVData:
   def __init__(self):
       self.hasUpdate=False
      self.CopterID=False
       self.Data1=False
       self.Data2=False
   def update(self,Data):
      self.hasUpdate=True
      self.CopterID=Data[1]
      self.Data1=Data[2]
       self.Data2=Data[2]
# 创建一个全局变量字典,用于存储飞机数据
UAVDataDict={}
print('Waiting for data...')
while True:
   net.bufEvent.wait() # 会一直阻塞在这里,直到有新的数据包收到
   bufData = copy.deepcopy(net.bufData) # 立刻将包拷贝出来
   bufHead = copy.deepcopy(net.bufHead) # 立刻将包头拷贝出来
   net.bufEvent.clear() # 清除 set 位, 使得下层能够继续更新数据
   if len(net.bufData) == 16:
      Data = struct.unpack('iiii',net.bufData) # 获取所有数据向量
      checksum = Data[0]
       if checksum==123456789: # 校验通过,说明是对的包
          CopterID = Data[1]
          if UAVDataDict. contains (str(CopterID)): # 如果飞机数据已经在字典中
             UAVDataDict[str(CopterID)].update(Data) # 直接更新数据
          else:
             uData = UAVData() # 创建一个新的空结构体
             uData.update(Data) # 更新数据
             UAVDataDict[str(CopterID)] = copy.deepcopy(uData) # 拷贝加入字典
          print('Data:
',UAVDataDict[str(CopterID)].CopterID,UAVDataDict[str(CopterID)].Data1,UAVDataD
ict[str(CopterID)].Data1) # 打印数据
          continue # 成功解析数据包,就跳过本循环,后续代码将不会执行
   if len(net.bufData) == 24:
       # 如果未被处理,则继续处理其他的包
```

```
continue # 跳出本循环
发送程序如下 testSend.py:
import NetSimAPIV4
import time
import struct
net = NetSimAPIV4.NetSimAPI(2)
net.enNetForward() # 默认发给 60000 端口,即所有飞机。
time.sleep(5)
buf = struct.pack('iiii',123456789,2,3,4) # 封装一个数据包,备注2号飞机
net.netForwardBuf(buf)
print('Send Data CopterID 2')
time.sleep(5)
buf = struct.pack('iiii',123456789,3,3,4) # 封装一个数据包,备注 3 号飞机
net.netForwardBuf(buf)
print('Send Data CopterID 3')
self.bufData=[] # 存储当前的数据 buf
  使用方法见 self.bufEvent 注释
self.bufHead=[] # 存储当前的包头信息
 # bufHead=[checkSum,CopterID,sendMode,StartIdx,SendMask,TimeUnix]
 #checkSum=12345678 # int32 型,校验位
 #CopterID, int32型, 当前飞机的 ID 号
 #sendMode, int32型,发送模式,有组播,也有单拨
 #StartIdx, int32型,发送列表的起始飞机序号
 #SendMask, uinit64型,从序号开始的64个飞机是否发送
 #TimeUnix, double型,发送前获取到的电脑时钟
```

使用方法见 self.bufEvent 注释

#解析包#解析成功

1.4 UAVSendData 数据结构体

平台提供了一个 UAVSendData 类(结构体),记录从内层 PX4MavCtrl 通信实例读取到的飞控信息(主要是姿态和位置等),并转发到局域网给其他飞机,便于实现多机的编队分布式控制。

1.4.1 数据说明

- # UAVSendData
- # double uavTimeStmp 仿真时间戳(单位秒)
- # double timeDelay 这个消息包的延迟,
- # 注意: 当前电脑时间戳-收到包的时间戳等于延迟,因此发包和发包电脑需要是同一台
- # 注意: 如果收发包不是同一台点,那么需要两台电脑做时钟同步
- # float uavAngEular[3] 欧拉角 弧度
- # float uavVelNED[3] 速度 米
- # double uavPosGPSHome[3] GPS 维度(度)、经度(度)、高度(米)
- # double uavPosNED[3] 本地位置 米 (相对起飞点)
- # double uavGlobalPos[3] 全局位置 (相对与所有飞机的地图中心)
- # d6f9d = 长度 104

1.4.2 详细定义

class UAVSendData:

- # 无人机数据类,从 mav 中拿到无人机的数据,并转发到网络,给别的飞机
- # 包含飞机的位置、速度、姿态角等

```
def __init__(self):
```

- self.hasUpdate=False # 数据包是否更新
- self.timeDelay=0 # 数据包延时时间
- self.CopterID=0 # 来自飞机的 CopterID
- self.uavTimeStmp=0 # 本数据包发送的时间戳
- self.uavAngEular=[0,0,0] # 飞机欧拉角
- self.uavVelNED=[0,0,0] # 飞机速度
- self.uavPosGPSHome=[0,0,0] # 飞机 Home 点 GPS 坐标
- **self.uavPosNED=[0,0,0] #** 飞机局部位置(相对起飞点或解锁点)
- self.uavGlobalPos=[0,0,0] # 飞机全局(和 CopterSim 真值一致,相对地

图中心)

1.5 接口例程汇总简介

例程目录在: RflySimAPIs\9.RflySimComm\0.ApiExps\0.RflyNetPy (加入超链接引用) 待补充…

下面准备一个表,介绍有哪些例程,展示了什么功能。