### Sieci WLAN – dokument przeglądowy

## 1. Wprowadzenie

Sieci WLAN (ang. Wireless Local Area Network) stanowią podstawę bezprzewodowej łączności w większości współczesnych środowisk – od gospodarstw domowych, poprzez małe firmy, aż po duże korporacje. Dynamiczny rozwój technologii bezprzewodowych sprawił, że współczesne sieci WLAN muszą spełniać coraz wyższe wymagania dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności. Niniejszy dokument przedstawia przegląd najważniejszych standardów, aktualnych trendów oraz dobrych praktyk w zakresie konfiguracji sieci bezprzewodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dużych, centralnie zarządzanych sieci korporacyjnych.

### 2. Standardy sieci WLAN

Najbardziej rozpowszechnione standardy sieci bezprzewodowych zostały zdefiniowane przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) w rodzinie 802.11. W praktyce spotykamy się z następującymi oznaczeniami:

#### 1. **IEEE 802.11a**

- o Pasmo: 5 GHz
- o Maksymalna teoretyczna przepustowość: do 54 Mb/s
- Rzadziej spotykany dziś w nowych wdrożeniach, jednak nadal używany w starszych infrastrukturach.

#### 2. IEEE 802.11b

- o Pasmo: 2,4 GHz
- Maksymalna teoretyczna przepustowość: 11 Mb/s
- Jeden z najstarszych standardów, dziś wciąż może być wspierany ze względu na urządzenia legacy.

#### 3. **IEEE 802.11g**

- o Pasmo: 2,4 GHz
- Maksymalna teoretyczna przepustowość: 54 Mb/s
- Kompatybilny wstecznie z 802.11b.

#### 4. **IEEE 802.11n**

o Pasma: 2,4 GHz i 5 GHz

- Maksymalna teoretyczna przepustowość: do 600 Mb/s (z wykorzystaniem MIMO)
- Bardzo popularny standard, zapewniający wsteczną kompatybilność z 802.11a/b/g.

## 5. IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)

- o Pasmo: głównie 5 GHz
- Maksymalna teoretyczna przepustowość: do ~6,9 Gb/s (przy zastosowaniu zaawansowanych technik modulacji i MIMO)
- Zapewnia wysoką wydajność, szeroko stosowany w korporacjach oraz w sprzęcie konsumenckim.

## 6. IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E)

- o Pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz, a w przypadku Wi-Fi 6E dodatkowo 6 GHz
- Zastosowanie OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access),
   MU-MIMO (Multi-User MIMO) i ulepszonego zarządzania pasmem
- o Przepustowość do ~9,6 Gb/s
- Wi-Fi 6E oferuje dodatkowe pasmo 6 GHz, co przekłada się na mniejsze zakłócenia i większą pojemność sieci.

## 7. IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) – przyszłościowy standard

- W trakcie finalizowania prac (część rozwiązań jest już w fazie wstępnych wdrożeń testowych)
- Obiecuje jeszcze wyższe przepustowości, większą efektywność widma i zaawansowane mechanizmy zarządzania kanałami.

#### 3. Aktualne trendy w sieciach WLAN

# 1. Wi-Fi 6/6E

- Coraz więcej urządzeń klienckich i punktów dostępowych (AP) wspiera najnowsze standardy Wi-Fi 6/6E.
- Zwiększona efektywność w środowiskach o wysokiej gęstości urządzeń (np. hale konferencyjne, otwarte przestrzenie biurowe).

## 2. Cloud-based Management

- Zarządzanie siecią z poziomu chmury staje się powszechne, zwłaszcza w dużych organizacjach rozproszonych geograficznie.
- Centralne platformy do monitorowania i konfiguracji (np. Cisco Meraki, Aruba Central, itp.) pozwalają na szybką skalowalność i elastyczność.

### 3. IoT (Internet of Things) i Wi-Fi

- Z uwagi na dynamiczny rozwój IoT, sieci WLAN muszą obsługiwać dużą liczbę urządzeń o różnym poziomie wymagań w zakresie przepustowości i bezpieczeństwa.
- Konieczne jest odpowiednie segmentowanie ruchu i wdrażanie zaawansowanych polityk bezpieczeństwa.

### 4. Wi-Fi as a Service (WaaS)

 Coraz częściej dostawcy usług udostępniają rozwiązania "as a Service", gdzie koszty i złożoność wdrożenia rozkładają się w czasie, a klienci płacą za wykorzystywane zasoby i wsparcie.

### 5. Bezpieczeństwo i WPA3

- Najnowsze rozwiązania w zakresie szyfrowania i uwierzytelniania (WPA3) wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia przed atakami słownikowymi i man-in-the-middle.
- W środowiskach korporacyjnych krytyczne staje się wdrożenie 802.1X
   (EAP) oraz dynamicznych polityk przydzielania VLAN-ów.

## 4. Aspekty konfiguracji sieci WLAN

#### 4.1. Planowanie radiowe

- **Site survey** analiza pokrycia sygnałem (coverage), identyfikacja potencjalnych źródeł zakłóceń.
- **Dobór kanałów** w paśmie 2,4 GHz dysponujemy niewielką liczbą bezkolizyjnych kanałów (1, 6, 11 w polskich warunkach), dlatego w dużych instalacjach warto korzystać z pasma 5 GHz (lub 6 GHz w Wi-Fi 6E).
- **Moc nadawania AP** zbyt wysoka moc może powodować zakłócenia i problemy z roamingiem (zbyt duże przenikanie się sygnałów).
- **Gęstość rozmieszczenia punktów dostępowych** kluczowa przy projektowaniu sieci w środowiskach o dużej liczbie użytkowników (stadiony, sale konferencyjne, przestrzenie biurowe).

### 4.2. Bezpieczeństwo

- Wybór protokołu uwierzytelniania i szyfrowania:
  - WPA2/WPA3-Personal stosowany głównie w sieciach domowych i małych biurach.
  - WPA2/WPA3-Enterprise zalecany w organizacjach z uwierzytelnianiem opartym o 802.1X i serwer RADIUS.
- **Segmentacja sieci (VLAN)** wydzielenie sieci gościnnej (Guest Wi-Fi), sieci dla urządzeń IoT, oddzielenie sieci korporacyjnej od innych segmentów.
- Kontrola dostępu listy ACL, firewall na poziomie warstwy 7 (jeśli AP lub kontroler wspiera taką funkcjonalność), systemy wykrywania intruzów (WIDS/WIPS).

### 4.3. Optymalizacja wydajności

- **QoS (Quality of Service)** priorytetyzacja ruchu krytycznego (np. VoIP, wideo) w celu utrzymania odpowiedniej jakości usług.
- **Band steering** "zachęcanie" urządzeń do korzystania z pasma 5 GHz, jeśli obsługują one ten zakres.
- **Load balancing** równomierne rozdzielanie klientów pomiędzy różne punkty dostępowe, co zapobiega przeciążeniu pojedynczych AP.
- Automatyczne zarządzanie kanałami (RRM Radio Resource Management) –
  mechanizm, w którym kontroler/ chmurowa platforma samodzielnie
  dostosowuje przydział kanałów i moc nadawczą.

## 4.4. Integracja z usługami zewnętrznymi

- **Uwierzytelnianie użytkowników** integracja z LDAP, Active Directory, serwerami RADIUS (np. Cisco ISE, Aruba ClearPass).
- **Captive Portal** stosowany w sieciach gościnnych, umożliwia rejestrację, akceptację regulaminu lub logowanie przez media społecznościowe.
- **Systemy analizy ruchu** narzędzia do analizy natężenia ruchu, lokalizacji użytkowników, zachowań klientów (np. w handlu detalicznym).

#### 5. Zarządzanie sieciami w korporacjach

W dużych organizacjach, posiadających rozproszone geograficznie oddziały, centralne zarządzanie jest niezbędne do utrzymania spójnej polityki bezpieczeństwa i wydajności. Istnieją dwa główne modele:

### 1. Rozwiązania kontrolerowe (Controller-based)

- Każdy punkt dostępowy (AP) komunikuje się z centralnym kontrolerem,
   który zarządza konfiguracją, bezpieczeństwem i przydziałem zasobów.
- Możliwe jest wdrożenie kontrolera fizycznego (w szafie serwerowej w centrali) lub kontrolera wirtualnego (uruchomionego w środowisku chmurowym).
- Przykładowe platformy: Cisco WLC, Aruba Mobility Controller, Ruckus SmartZone.

## 2. Rozwiązania chmurowe (Cloud-based)

- AP łączą się z platformą dostawcy (np. Cisco Meraki, Aruba Central, Mist).
   Konfiguracja i monitorowanie odbywa się zdalnie przez portal WWW.
- Skalowalność i ujednolicone zarządzanie są bardzo wysokie, przy jednoczesnym uproszczeniu infrastruktury lokalnej (brak fizycznego kontrolera).
- Często dostarczane w modelu subskrypcyjnym, co ułatwia koszty wdrożenia i utrzymania.

W korporacjach należy zwrócić szczególną uwagę na:

- Scalanie polityk bezpieczeństwa integracja z sieciami przewodowymi (przydział VLAN-ów, uwierzytelnianie w ramach 802.1X).
- **Scentralizowane logowanie** rejestrowanie zdarzeń w jednym miejscu (SIEM Security Information and Event Management).
- Przeprowadzanie okresowych audytów i testów penetracyjnych w celu weryfikacji wdrożonych zabezpieczeń i monitorowania zmian w środowisku radiowym.
- **Aktualizacje oprogramowania** regularne wgrywanie aktualizacji firmware'u w punktach dostępowych i kontrolerach (poprawki bezpieczeństwa, nowe funkcje).

#### 6. Podsumowanie

Sieci WLAN stanowią obecnie kluczową warstwę infrastruktury IT, zapewniając pracownikom oraz gościom elastyczny dostęp do zasobów firmowych i Internetu. Dynamiczny rozwój standardów 802.11 (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6E, a wkrótce także Wi-Fi 7) pozwala na coraz większe przepustowości i lepszą efektywność.

### Podstawowe rekomendacje:

- 1. **Staranna analiza radiowa** odpowiednia liczba punktów dostępowych, zoptymalizowany dobór kanałów i mocy.
- 2. **Bezpieczeństwo** wdrożenie WPA3 (lub co najmniej WPA2-Enterprise), segmentacja ruchu, regularne audyty.
- 3. **Centralne zarządzanie** ułatwia skalowanie, ujednolicenie polityk oraz szybkie reagowanie na incydenty.
- 4. **Monitorowanie i raportowanie** bieżące monitorowanie wydajności i bezpieczeństwa sieci pozwala efektywnie zarządzać zasobami.
- 5. **Planowanie rozwoju** uwzględnienie potencjalnego wzrostu liczby urządzeń (IoT, BYOD) oraz przyszłych standardów (Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7).

Wdrażanie i utrzymanie odpowiednio zaprojektowanej sieci bezprzewodowej ma kluczowe znaczenie dla ciągłości biznesowej, wygody użytkowników oraz bezpieczeństwa danych. Dzięki rosnącej dostępności narzędzi do centralnego zarządzania oraz innowacjom w dziedzinie standardów 802.11, współczesne przedsiębiorstwa mogą coraz skuteczniej wykorzystywać potencjał sieci WLAN.