
VLAN'Y, konfiguracja

ZAD 1 - Demonstracyine

Celem ćwiczenia jest podstawowa konfiguracja VLAN'ów. W ramach ćwiczenia dokonaj wdrożenia VLAN'ów zgodnie z tabelą 1 i rysunkiem 1



Rysunek 1. Schemat połączeń

Tabela 1. Konfiguracja VLAN'ow

VLAN	Zakres portów	Adres IP Komputery
10 - księgowość	1-5	K1: 192.168.10.1, Maska: 255.255.255.0
		K3: 192.168.10.2, Maska: 255.255.255.0
20 – marketing	11-15	K2 192.168.20.1, Maska: 255.255.255.0
		K4 192.168.20.2, Maska: 255.255.255.0

Przełączniki powinny być połączone ze sobą z wykorzystaniem porty gigabit ethernet Konfiguracja przełączników - sieci VLAN

```
SW1
```

```
Switch#configure terminal
      Switch (config) #hostname SW1
      SW1 (config) #vlan 10
      SW1 (config-vlan) #name ksiegowosc
      SW1 (config-vlan) #vlan 20
      SW1 (config-vlan) #name marketing
      SW1 (config-vlan) #exit
      SW1 (config) #interface range fa0/1-5
      SW1 (config-if-range) #switchport mode access
      SW1 (config-if-range) #switchport access vlan 10
      SW1 (config-if-range) # interface range fa0/11-15
      SW1 (config-if-range) #switchport mode access
      SW1 (config-if-range) #switchport access vlan 20
SW2
      Switch#configure terminal
      Switch (config) #hostname SW2
      SW2 (config) #vlan 10
      SW2 (config-vlan) #name ksiegowosc
      SW2 (config-vlan) #vlan 20
```

SW2 (config-vlan) #name marketing

SW2 (config-vlan) #exit

```
SW2(config) #interface range fa0/1-5

SW2(config-if-range) #switchport mode access

SW2(config-if-range) #switchport access vlan 10

SW2(config-if-range) # interface range fa0/11-15

SW2(config-if-range) #switchport mode access

SW2(config-if-range) #switchport access vlan 20
```

Konfiguracja połączenia trunk


```
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

Sprawdź konfigurację portu 0/24 na przełącznikach i zwróć uwagę w jakim *Administrative Mode i jakim Operational Mode* znajdują się wskazane porty. W tym celu użyj poniższego polecenia.

```
SW1# show interfaces g0/1 switchport
SW1# show interfaces trunk
SW2# show interfaces g0/2 switchport
SW2# show interfaces trunk
```

ZAD 2

Dodaj Przełącznik **SW3** oraz komputery K5(vlan 10) ,K6 (vlan 20) – patrz rysunek 2, Zaproponuje adresy IP dla K5,K6 Skonfiguruj VLAN'y oraz połączenie TRUNK, sprawdź działanie.



Rysunek 2. Schemat połączeń

ZAD 3 - opcjonalne

Decyzją szefa działu IT nastąpiła zmiana adresacji IP i VLAN'ow. Nowa dane:

```
VLAN 10 adres IP 172.18.0.0/22
      VLAN 20 adres IP 172.18.4.0/22
      VLAN 30 adres IP 172.18.8.0/22
PORTY
      SW1
            1-10 VLAN 10
            11-15 VLAN 30
            16-20 VLAN 20
      SW2
            1-10 VLAN 20
            11-15 VLAN 10
            16-22 VLAN 30
      <u>SW3</u>
            1-10 VLAN 20
            11-14 VLAN 30
            15-19 VLAN 10
```

```
K1 – reprezentant vlan10 – ostatni adres z zakresu
K2 – reprezentant vlan30 – ostatni adres z zakresu
K3 – reprezentant vlan20 – ostatni adres z zakresu
K4 – reprezentant vlan10 – pierwszy adres z zakresu
K5 – reprezentant vlan20 – pierwszy adres z zakresu
K6 – reprezentant vlan30 – pierwszy adres z zakresu
```

UWAGA!

- 1. Przyporządkowanie komputerów do portów NIE może ulec zmianie
- 2. Porty nie używane (nie przyporządkowane do VLAN powinny zostać wyłączone i powinny zostać przyporządkowane do VLAN 999

Wybrane komendy show

```
switch#show vlan
switch#show vlan brief
switch#show interfaces
switch#show interface trunk
switch#show interface switchport
```