

Zmiana częstotliwości próbkowania

(ang. Resampling)

www.agh.edu.pl

1



Zmiana częstotliwości próbkowania

Spis treści:


- 1. Podpróbkowanie
- 2. Nadpróbkowanie
- 3. Decymator i interpolator
- 4. Przykłady zmiany częstotliwości próbkowania




Rysunek podpróbkowania ze stałą 2

(ang. subsampling, down-sampling, decimation)

Sygnał oryginalny



Sygnał po podpróbkowaniu




www.agh.edu.pl

3

Rysunek podpróbkowania ze stałą M=3







Model matematyczny podpróbkowania ze stałą M

$$S^{we} \longrightarrow S^{wy}$$

$$S^{wy}(n) = S^{we}(nM) \qquad \Delta t^{wy} = M\Delta t^{we}$$

$$\bar{s}^{wy}(z) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \bar{s}^{we} (z^{1/M} w_M^m)$$

$$z = e^{2\pi j f}$$
 gdzie $w_M = e^{-2\pi j/M}$

$$\left| \hat{s}^{wy}(\underline{f}) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \hat{s}^{we} \left((\underline{f} - m) / M \right) \right|$$

$$\underline{f} = \frac{f}{f_p} \in [0, 0.5]$$


www.agh.edu.pl



Sprawdzenie modelu $\bar{s}^{wy}(z) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \bar{s}^{we} (z^{1/M} w_M^m)$ przy podpróbkowaniu 2x

$$w_{2} = e^{-\tau \dot{y}} = -1$$


$$\bar{s}^{wy}(z) = 0.5 \left[\bar{s}^{we}(z^{0.5}) + \bar{s}^{we}(-z^{0.5}) \right] \xrightarrow{S^{we}} \underbrace{\hspace{1cm} }^{S^{wy}}$$






Rysunek nadpróbkowania ze stałą 2 (ang. up-sampling)

Sygnał oryginalny



Sygnał po nadpróbkowaniu




www.agh.edu.pl

7


Rysunek nadpróbkowania ze stałą M=3






AGH

Rysunek nadpróbkowania ze stałą M=3



Czy możemy otrzymać leszy sygnał z wartościami niezerowymi?



TAK, poprzez zastosowanie tzw. filtru interpolującego (omówionego na dalszych slajdach)

9

www.agh.edu.pl

Model matematyczny M-nadpróbkowania



$$S^{we}
\uparrow M
S^{wy}
S^{wy}
s^{wy}(n) = \begin{cases} s^{we}(n/M) & \text{gdy } n \mod M = 0 \\ 0 & \text{dla pozostalych} \end{cases}$$

$$\sum_{n} s^{wy}(n) z^{-n} = \sum_{n} s^{we}(n) z^{-nM}$$

$$\Delta t^{wy} = \Delta t^{we} / M$$

Wyjaśnienie wzoru dla M = 3


$$\overline{z}^{wy}(z) = \overline{s}^{we}(z^{M})$$

$$z = e^{2\pi j \underline{f}}$$


$$\hat{s}^{wy}(\underline{f}) = \hat{s}^{we}(\underline{M}\underline{f})$$




Widmo sygnału nadpróbkowanego ze stałą *M*=8 AGH



Artefakty pojawiające się po nadpróbkowaniu (jedynie ekspander)





$$\hat{s}^{wy}(\underline{f}) = \hat{s}^{we}(8\underline{f})$$

=> potrzebny jest filtr który usunie powtórzenia widma wejściowego

11

www.agh.edu.pl

AGH

Przemienność filtracji z pod- i nadpróbkowaniem

Podpróbkowanie:

$$\bar{s}^{wy}(z) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \bar{s}^{we} (z^{1/M} w_M^m)$$

Nadpróbkowanie:

$$\overline{s}^{wy}(z) = \overline{s}^{we}(z^M)$$

filtr decymatora reduktor
$$H(z^{M}) \longrightarrow M$$

$$\bar{s}^{wy}(z) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} H(w_{M}^{mM} z^{M/M})$$
bo $w_{M} = e^{-2\pi j/M}$
ekspander filtr interpolujący
$$G(z^{M}) \longrightarrow G(z^{M})$$

$$\bar{s}^{wy}(z) = G(z^{M}) \bar{s}^{we}(z^{M})$$


$$\overline{s}^{wy}(z) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} H(w_M^{mM} z^{M/M}) \overline{s}^{we}(w_M^m z^{1/M}) = H(z) \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \overline{s}^{we}(z^{1/M} w_M^m)$$
bo $w_M = e^{-2\pi j/M}$

$$\longrightarrow G(z) \longrightarrow \uparrow M \longrightarrow$$



Decymator

• Dokonuje operacji podpróbkowania



- Reduktor pozostawia jedynie co M-tą próbkę (odrzuca M-1 próbek), zmniejsza częstotliwość próbkowania M-krotnie
- Filtr decymatora filtr dolnoprzepustowy, który ogranicza pasmo M-krotnie w celu odfiltrowania składowych widma znajdujących się powyżej nowej częstotliwości Nyquista (a więc jest to filtr górnozaporowy o częstotliwości odcięcia równiej częstotliwości Nyquista po reduktorze)
- W decymatorze, najpierw odfiltrowujemy a potem zmniejszamy częstotliwość próbkowania


www.agh.edu.pl

13



Interpolator

Dokonuje operacji nadpróbkowania




- Ekspander wstawia M-1 wartości zerowych pomiędzy każde dwie próbki sygnału wejściowego, zwiększając M-krotnie częstotliwość próbkowania
- Filtr interpolatora filtr dolnoprzepustowy, którego celem jest
 i) odfiltrowanie powtórzonego M-krotnie widma w nowym przedziale
 częstotliwości (0, M fp) oraz ii) interpolacja wartości sygnału w wyniku czego otrzymujemy sygnał, gdzie zamiast wstawionych wartości zerowych mamy wartości zinterpolowane z sygnału wejściowego (zwykle filtrem typu FIR)
- W interpolatorze, najpierw zwiększamy częstotliwość próbkowania, a potem interpolujemy wartości i odfiltrowujemy powtórzone widmo



Zmiana częstotliwości próbkowania o wartość niecałkowitą

- Aby uzyskać przetwornik szybkości próbkowania o liczbę niecałkowitą, stosujemy kaskadę interpolatora (interpolatorów) a następnie kaskadę decymatora (decymatorów)
- Przykład: zwiększenie częstotliwości próbkowania o 1.6 można uzyskać poprzez zastosowanie 8-krotnego interpolatora w kaskadzie z 5-krotnym decymatorem, wynika to z równania 8/5=1.6



oba filtry można połączyć w jeden filtr dolnoprzepustowy

www.agh.edu.pl

15

Przykłady dźwiękowe



Oryginal:



Nadpróbkowanie 3x, podpróbkowanie 3x:



Nadpróbkowanie 3x, podpróbkowanie 3x, brak filtrów:



Nadpróbkowanie 3x, podpróbkowanie 7x:



Nadpróbkowanie 3x, podpróbkowanie 7x, brak filtrów:



Nadpróbkowanie 2x, podpróbkowanie 15x:



Nadpróbkowanie 2x, podpróbkowanie 15x, brak filtrów:




16


Przykłady dźwiękowe



Oryginal:



Nadpróbkowanie 3x, podpróbkowanie 7x:




www.agh.edu.pl

17


Przykłady dźwiękowe



Nadpróbkowanie 3x, podpróbkowanie 7x z filtracją:



Nadpróbkowanie 3x, podpróbkowanie 7x bez filtracji:



18