

	MAX MOVIL CENTER		
	Lista De Precio Pin De Carga		
		25/7/2026	BBB
	代號 CODIGO	內容 DESCRICION	價格 PRECIO
	00001954	PIN DE CARGA 8900	0.5
	00009767	PIN DE CARGA A02 CORE	0.5
	00005178	PIN DE CARGA A02S/A11/A03S	0.5
	00016633	PIN DE CARGA A05S	0.5
	00005246	PIN DE CARGA A10/J4/J4 PLUS/J6 PLUS/J2 PRO/J5 PRO/J5 PRIME/J7 PRIME/J5/J3/J2/J1/A01 CORE/A02	0.5
	00001815	PIN DE CARGA A10S	0.5
	00001893	PIN DE CARGA A20/A30/A12/A21S/A31/A41/A50/A13/A14/A04S/A70	0.5
	00001818	PIN DE CARGA A20S/A226/A04/A05/A21/A22 5G	0.5
	00005248	PIN DE CARGA A52/A72/A33	0.5
	00009748	PIN DE CARGA A53/A34	1
	00001850	PIN DE CARGA A530/A8 2018	2.5
	00001934	PIN DE CARGA A7 2017/A5 2017/A520/A720	2.5
	00012162	PIN DE CARGA A73//A52/A33/A72	1
	00001895	PIN DE CARGA A80/A90	2.5
	00010605	PIN DE CARGA ALCATEL 5048/TCL	0.5
	00010603	PIN DE CARGA ALCATEL C7	0.5
	00010604	PIN DE CARGA G7 POWER	0.5
	00001912	PIN DE CARGA I9060/I9082/T280/T560/T580	0.5
	00001927	PIN DE CARGA J1 ACE/J110	0.5
	00001858	PIN DE CARGA J2 PRIME/J700/J7 2016/J5 2016/G530	0.5
	00010221	PIN DE CARGA J8 2018/J100/A10	0.5
	00001881	PIN DE CARGA K10	0.5
	00001889	PIN DE CARGA K10 2017	0.5
	00001864	PIN DE CARGA K20	0.5
	00002032	PIN DE CARGA K4	0.5
	00001885	PIN DE CARGA K4 2017	0.5
	00010222	PIN DE CARGA K42/K52/K62	0.5
	00002034	PIN DE CARGA K5	0.5
	00001870	PIN DE CARGA K50/K40/K40S/K22/A01/A03/A03 CORE/REDMI 9A/REDMI 9C	0.5
	00001873	PIN DE CARGA K50S	0.5
	00002029	PIN DE CARGA K8 2017	0.5
	00001843	PIN DE CARGA MATE 10 LITE	0.5
	00002031	PIN DE CARGA MATE 10 PRO	2.5
	00001848	PIN DE CARGA MATE 20 LITE/P20 LITE/P30LITE/Y9S	0.5
	00004973	PIN DE CARGA NINTENDO SOLO	2
	00002036	PIN DE CARGA NOTE 10/NOTE 10 PLUS/S20/S20 PLUS/S20 ULTRA	2
	00001957	PIN DE CARGA NOTE 5/S6	2
	00002025	PIN DE CARGA NOTE 8/NOTE 9	1
	00002022	PIN DE CARGA NOTE3	1
	00002020	PIN DE CARGA NOTE4	1
	00005044	PIN DE CARGA NOVA 5	0.5
	00002026	PIN DE CARGA NOVA 5 PLUS	0.5
	00001932	PIN DE CARGA P10 LITE/P7	0.5
	00005179	PIN DE CARGA P8/P8 LITE	0.5
	00004975	PIN DE CARGA PS4 HDMI PIN SOLO	3
	00006785	PIN DE CARGA PS4 PIN SOLO	2
	00004976	PIN DE CARGA PS4 PIN SOLO ORG	2
	00008033	PIN DE CARGA REDMI NOTE 8/REDMI NOTE 8 PRO ORG	0.5
	00001855	PIN DE CARGA S10/S10 PLUS/S10E ORG	2.5
	00005049	PIN DE CARGA S4	0.5
	00001946	PIN DE CARGA S5	1.5
	00001944	PIN DE CARGA S7/S7 EDGE	2
	00001952	PIN DE CARGA S8/S8 PLUS/S9/S9 PLUS	2.5
	00001902	PIN DE CARGA T211	0.5
	00010223	PIN DE CARGA T225/T220/A7 LITE	0.5
	00005572	PIN DE CARGA T280/T285-T580/T560	0.5
	00003971	PIN DE CARGA T295	0.5
	00008705	PIN DE CARGA T3-10	0.5
	00001898	PIN DE CARGA T3-7	0.5
	00005050	PIN DE CARGA T310	0.5
	00001906	PIN DE CARGA T311/S3	0.5
	00004137	PIN DE CARGA TABLET CHINO 1	0.5
	00004110	PIN DE CARGA TABLET CHINO 2	0.5
	00001867	PIN DE CARGA TABLET CHINO 3 / POVA	0.5
	00005283	PIN DE CARGA TECNO CAMON 16 PRO	0.5
	00010220	PIN DE CARGA TECNO CAMON 16 SE	0.5

	00009733	PIN DE CARGA TECNO CAMON 17	0.5
	00013397	PIN DE CARGA TECNO SPARK 6	0.5
	00005249	PIN DE CARGA TECNO SPARK 6 GO /KE5/KE7/SP 6 GO 2022/SMART 7/CAMON 16/8P/8C	0.5
	00013398	PIN DE CARGA TECNO SPARK GO 2024/SPARK 20/HOT 40I/SAMRT 8/CAMON 20/POP 7 PRO/SPARK GO 2023	0.5
	00004974	PIN DE CARGA X BOX ONE HDMI	4
	00006519	PIN DE CARGA Y330	0.5
	00001917	PIN DE CARGA Y5-2	0.5
	00001877	PIN DE CARGA Y6-2/Y5 2017/Y6 2017/P9 LITE/T290/T295/Y3 2017/Y7 2017/K9	0.5
	00001892	PIN DE CARGA Y9 2019/Y5 2019/Y6 2019/Y7 2019	0.5
	00001924	PIN DE CARGA Y9 PRIME/P30 LITE/P40 LITE/P20 LITE/Y9S	0.5