

Perguntas e Respostas

PontoCam Light • Atualização: Agosto/2026



Sobre o produto	01 a 06
Funcionalidades	07 a 14
Armazenamento e cartão SD	15 a 20
Conectividade e dados	21 a 24
Instalação e operação	25 a 27
Plataforma e comercial	28 a 30

Sobre o produto

01

O que é a PontoCam Light?

A PontoCam Light é uma câmera de segurança veicular/dash cam com 2 canais embarcados: uma câmera frontal e uma câmera voltada para a cabine. Possui recursos de IA para identificar eventos de risco, permite transmissão ao vivo, gravação, playback, download de vídeos e imagens, além de integração com a plataforma PontoCam.

02

A PontoCam Light é uma dash cam, um rastreador ou uma solução de videotelemetria?

Ela deve ser posicionada como uma solução de videotelemetria, pois combina câmera, vídeo, IA, conectividade 4G, GPS/GNSS e gestão remota. O foco principal é vídeo, evidência visual, alertas e segurança ativa.

03

Quais são os principais diferenciais da PontoCam Light em relação a outras dash cams?

Câmera dupla 1080p, IA embarcada com ADAS e DMS, conectividade 4G, GPS/GNSS, Wi-Fi, áudio bidirecional, cartão TF/microSD de até 512 GB, transmissão ao vivo, download remoto, alertas sonoros, integração com a plataforma, menor dependência de acessórios e instalação mais ágil.

04

Para qual perfil de cliente a PontoCam Light é mais indicada?

Para clientes que precisam de segurança ativa, prova visual e gestão remota do motorista, principalmente em operações de frotas leves e médias.



Sobre o produto (continuação)

05

Quais tipos de frota têm maior aderência à PontoCam Light?

Frotas leves e médias, como carros, utilitários, vans, VUCs, caminhões 3/4 e caminhões leves, especialmente em vendas externas, atendimento técnico, entregas leves, distribuição urbana, entregas regionais e logística leve/média.

06

Em quais casos a PontoCam Light não é a solução mais indicada?

Quando o cliente precisa de múltiplos ângulos, como baú, lateral, traseira, carga, passageiros ou mais de 3 canais, a PontoCam Light pode não ser a melhor opção.

Funcionalidades

07

A PontoCam Light possui câmera frontal e câmera interna para o motorista?

Sim. Possui canal duplo, com câmera frontal e câmera de cabine/motorista, ambas com gravação em alta definição.

08

Quais eventos a PontoCam Light consegue identificar com ADAS e DMS?

No ADAS, identifica riscos externos como colisão frontal, pedestres, distância curta/perigosa e desvio de faixa. No DMS, monitora fadiga, distração, uso de celular e fumo na cabine.

09

A câmera emite alertas sonoros para o motorista durante a condução?

Sim. Emite alertas de voz para eventos como fadiga, uso de celular, distração, fumo, colisão frontal, distância perigosa, pedestres e desvio de faixa.

10

A PontoCam Light realiza gravação contínua ou grava apenas por eventos?

Realiza gravação contínua no cartão microSD (TF) e também registra eventos identificados pela IA, que podem ser priorizados para análise e consulta na plataforma.

11

É possível acompanhar as imagens da câmera em tempo real?

Sim. A transmissão ao vivo permite acompanhar o que acontece dentro e fora do veículo pela plataforma.

12

É possível acessar, reproduzir e baixar os vídeos gravados?

Sim. A plataforma permite playback, visualização, download de vídeos gravados e obtenção de evidências sob demanda.

13

A PontoCam Light possui microfone e áudio bidirecional?

Sim. Possui microfone, alto-falante e áudio bidirecional, com alto-falante de 1,5 W para alertas de voz e escuta remota.

14

A câmera possui visão noturna ou infravermelho para monitoramento da cabine?

Sim. A câmera interna possui IR/infravermelho e sensor de luz para monitoramento da cabine.



Armazenamento e Cartão SD

15

A PontoCam Light precisa de cartão SD para funcionar corretamente?

Sim. Um cartão microSD (TF) é necessário para armazenar os vídeos localmente e garantir o registro das evidências, ocorrências e eventos enviados para a plataforma.

16

Qual capacidade máxima de cartão SD a PontoCam Light suporta?

A câmera suporta cartão TF/microSD de até 512 GB.

17

Qual cartão SD é recomendado para uso padrão da câmera?

Recomenda-se microSD de 128 GB para operações padrão. Nessa capacidade, é possível armazenar aproximadamente 35 horas de gravação ou cerca de 426 vídeos de 5 minutos, dependendo da configuração.

18

Por quanto tempo os vídeos ficam disponíveis para acesso direto?

As mídias ficam disponíveis para download direto por até 30 dias na plataforma.

19

Após o período de acesso direto, como o cliente pode solicitar os vídeos armazenados?

Após esse período, os vídeos permanecem armazenados em nuvem por até 6 meses e podem ser recuperados mediante solicitação ao suporte, conforme as condições da plataforma contratada.

20

A câmera continua gravando quando perde sinal de rede?

Sim, se houver cartão TF/microSD instalado e gravação configurada. O envio à nuvem, a transmissão ao vivo e a sincronização de eventos dependem da conectividade 4G e da plataforma.

Conectividade e dados

21

Como é feita a comunicação da PontoCam Light?

Por 4G LTE, com Micro SIM, além de Wi-Fi 2,4 GHz local e posicionamento por GPS/BDS/GLONASS/GALILEO.

22

Qual é o consumo médio de dados da câmera?

A referência é de aproximadamente 1,8 GB por hora, por canal, em transmissão 720p com H.264. O consumo varia conforme resolução, tempo de transmissão ao vivo e quantidade de eventos.

23

Qual plano de dados é mais indicado para operação com a PontoCam Light?

O plano deve ser dimensionado conforme o perfil de uso, considerando transmissões ao vivo, downloads, eventos e resolução. Como referência, use aproximadamente 1,8 GB por hora, por canal, em 720p.

24

A câmera consegue descarregar vídeos automaticamente via Wi-Fi?

Sim. Quando homologada e integrada à plataforma PontoCam, pode realizar o descarregamento automático por meio de uma rede Wi-Fi configurada.



Instalação e operação

25

Como deve ser feita a instalação correta da PontoCam Light?

A instalação deve ser realizada no para-brisa, em posição que garanta amplo campo de visão e fixação adequada. Depois, é necessário configurar alimentação, rede, GPS, cartão de memória, gravação, calibrar a IA e validar alertas e comunicação.

26

Quais cuidados são necessários para garantir a calibração correta da IA?

A câmera deve ficar acima do volante, alinhada, nivelada e sem obstruções. A calibração adequada é essencial para a precisão dos algoritmos e o funcionamento dos recursos ADAS e DMS.

27

A PontoCam Light já sai pronta para uso ou precisa de configuração técnica?

Após a instalação física, é necessário ativar rede e GPS, configurar cartão de memória e gravação, calibrar a IA e realizar testes antes da operação.

Plataforma e comercial

28

A PontoCam Light funciona obrigatoriamente com a plataforma PontoCam?

Sim. A PontoCam Light é homologada e integrada à plataforma PontoCam, que centraliza a gestão da operação. Seu uso oficial e recomendado é com a plataforma PontoCam.

29

A PontoCam Light pode ser homologada em plataforma própria do cliente?

A plataforma oficialmente homologada é a PontoCam. A câmera utiliza os protocolos JT/T 1078 (vídeo) e JT/T 808 (telemetria e localização), o que pode permitir integrações. Qualquer homologação depende de validação técnica e desenvolvimento da plataforma do cliente.

30

Quais são os principais argumentos comerciais para vender a PontoCam Light?

Solução completa de videotelemetria com câmera dupla Full HD, IA com ADAS e DMS, 4G, GPS/GNSS, transmissão ao vivo, gravação local, alertas em tempo real e gestão remota pela plataforma PontoCam, com implantação simples e instalação ágil.

Não encontrou a resposta que procurava?

comercial@realponto.com.br