

GRUPO
REALPONTO



MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO

Fonte nobreak para relógios de ponto

ATÉ 3H

2.800 mAh

ATÉ 6H

5.600 mAh

SAÍDA

9V ou 12V

SEU PONTO NÃO PARA QUANDO A ENERGIA PARA.

Leia este manual antes de instalar ou alterar a tensão.

REALPOWER

INSTALAÇÃO E CONTROLES

Confira a tensão e o cabo antes de energizar o conjunto.

SELETOR 9V / 12V

Defina a tensão indicada para o modelo do relógio. Nunca altere com o conjunto energizado.

CHAVE DE SEGURANÇA

OFF: transporte e armazenamento. ON: funcionamento normal da RealPower.

PASSO A PASSO

1

Desligue o relógio e retire a fonte original da tomada.

2

Confirme a posição correta do seletor: 9V ou 12V.

3

Conecte o cabo dedicado da RealPower ao relógio.

4

Conecte a fonte 12V / 2A à RealPower e depois à tomada.

5

Mova a chave de segurança para a posição ON.

6

Confirme a inicialização. Em caso de dúvida, desligue e acione o suporte.

NA CAIXA: RealPower + fonte 12V/2A + cabo dedicado + manual

Use somente a fonte e o cabo fornecidos ou aprovados pela RealPonto.

REALPOWER

DADOS TÉCNICOS

Especificações, compatibilidade e informações para a compra.

MODELO 3 HORAS

2.800 mAh

até 3 horas*

MODELO 6 HORAS

5.600 mAh

até 6 horas*

ALIMENTAÇÃO

Fonte externa 12V / 2A, entrada bivolt.

SAÍDA

9V DC ou 12V DC por chave seletora.

TRANSFERÊNCIA

Instantânea na falta de energia.

RECARGA

Carga completa em aproximadamente 2 horas.

BATERIAS / PROTEÇÃO

Células de lítio 18650 com BMS integrado.

DIMENSÕES / USO

Aprox. 12 x 8 cm; uso interno, em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL

Bateria estimada em aproximadamente 2 anos, conforme uso.

COMPATIBILIDADE VALIDADA INTERNAMENTE

CONTROL ID

iDClass | iDFace | iDFace Max

HENRY

Prisma SF R0 | Prisma ADV | Vega | Dixi

Outro modelo: consulte o suporte antes de conectar.

NA COMPRA, INFORME A VERSÃO E O MODELO EXATO DO RELÓGIO.

REALPOWER

SEGURANÇA, GARANTIA E SUPORTE

Desligue o conjunto antes de revisar cabos ou conexões.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não altere o seletor 9V/12V com o conjunto energizado.
- Não abra, perfure, molhe ou exponha a fogo ou calor excessivo.
- Use em local interno, seco, ventilado e sem cobrir o gabinete.
- Aquecimento, cheiro, estufamento ou cabo danificado: desligue.
- Não descarte a bateria no lixo comum; procure logística reversa.

ATENÇÃO:

Tensão ou cabo incompatível pode danificar o relógio e a RealPower.

SOLUÇÕES RÁPIDAS

NÃO LIGA

Confira tomada, fonte 12V/2A, chave ON, tensão e encaixe dos cabos.

SEM AUTONOMIA

Mantenha conectado por aproximadamente 2 horas. Se persistir, acione o suporte.

GARANTIA: 12 MESES

WhatsApp: (11) 4126-2929

sac@realponto.com.br

www.realponto.com.br

