


# Rockfall lejtésképző és lejtéskorrekciós elemek

Vonalra-, ellen- és pontralejtő elemek, attikaék





## Rockfall lejtésképző elemek



### Lapostető általános rétegrendje ROCKFALL lejtésképzéssel


- PVC, EPDM vagy modifikált bitumenes lemez szigetelés
- ROCKFALL pontralejtő elemek
- MONROCK MAX E / DUROCK / HARDROCK 1000 hőszigetelés
- ROOFROCK 40, ROOFROCK 60, DACHROCK hőszigetelés
- Párazáró / Párafékező réteg,
- Acél trapézlemez / monolit / előregyártott vasbeton födém

#### A lapostetők lejtése


Lejtésmentes tető nem készíthető. A tetőfelületnek, szerkezeti kialakítástól és használati funkciótól függően, pontralejtéssel vagy vonalra lejtéssel kell készülni. A megfelelő lejtéskialakítás a működőképesség szempontjából alapvető fontosságú. A különböző lejtésű tetősíkok összemetsződéseinél kialakuló hajlatoknak és vápáknak rendelkezni kell a megfelelő lejtéssel, illetve biztosítani kell az

### Belső, pontszerű vízelvezetés (összefolyókkal)

Kerülni kell a belső vápacsatornás vízvezetési rendszert, mert eltérő – pl. fém anyagú – vápabélés esetén hőmozgási különbségek léphetnek fel.



Eltérő hajlásszögű tetősíkok



Azonos hajlásszögű tetősíkok



Vegyes (elforgatott) rendszer

összefolyókhoz vezető pontralejtést a követelményeknek megfelelően.

A tető hajlásszögét úgy kell megtervezni, hogy a szerkezet teljes terhelés alatti maximális lehajlása esetén is biztosított legyen a minimális 2% lejtés (például hóteher és/vagy növényzettel telepített tető esetén a talajkeverék nedves terhelését és a növényzetet is számítva).

### A megfelelő lejtés kialakítása fontos követelmény, mert

- a tetőn foltokban vagy esetenként a teljes felületen megálló csapadékvíz nyáron eltérő hőterhelést hoz létre a csapadékvíz elleni szigetelésen;
- a nagy mennyiségben összegyűlt víz többletterhelést okoz a tetőn;
- a tócsák szélein lévő iszapkéreg vagy szennyeződés repedéseket okozhat a csapadékvíz elleni szigetelésben;
- a savas esők hatására a tócsákban lévő savak koncentrációja nő, ami a csapadékvíz elleni szigetelés károsodásához vezethet;
- az állandóan nedves felületeken növényzet telepedhet meg, és a gyökérzet a csapadékvíz elleni szigetelést tönkreteheti;
- megálló víz esetén a legkisebb meghibásodás is komoly beázáshoz vezethet;
- a vizes tetőn megtapadó por az összefolyók eldugulását eredményezheti.

### A tetők vízelvezetése

A megfelelő vízelvezetés kialakításának feltételei:

- előírt lejtés biztosítása (aljzat és szigetelés függvényében),
- akadálymentes vízelfolyás,
- vízhatlanul beépített, tisztítható, méretezett vízgyűjtők,
- vízhatlanul csatlakozott, megfelelő lejtésű, és rögzítésű méretezett elvezető csatornák.

### FIGYELEM!

- 1. A tető csapadékvíz elvezetése a lehető legrövidebb úton történjen. A tervezett megoldás elégítse ki az MSZ-04.134 szabvány követelményeit.
- 2. A csapadékvíz leghosszabb útja a tetőn (gerinctől összefolyóig) nem haladhatja meg a 12 métert.
- A lejtés útjába kerülő felépítmények mögött vízterelő ék készüljön.
- Felépítmény, födémáttörés nem eshet vápába.



# Kivitelezési irányelvek





### Kivitelezés technológiája

Műveletek sorrendje	Műveletek leírása	Anyag					
1.	A párafékező fóliát lazán kiterítjük az acél trapézlemezre/ vasbeton lemezre 10 cm átlapolással	Minősített PE/PVC párafékező fólia					
2.	A párafékező fóliát összeragasztjuk az öntapadó szalaggal, a tetőszéleken felhajtjuk és rögzítjük.	PE öntapadó szalag					
3.	A párazáró fóliára az alsó rétegként használatos homogén lemezeket (ROOFROCK 40, ROOFROCK 60 stb.) lefektetjük, majd a MONROCK MAX E, DUROCK, HARDROCK 1000 inhomogén hőszigetelő lemezeket helyezzük el. A hőszigetelő lemezeket szorosan egymáshoz toljuk. Az egyes sorokat kötésben és eltolással rakjuk le.	A betervezett rétegrendű homogén és inhomogén hőszigetelő lemezek.					
4.	Elhelyezzük a ROCKFALL pontralejtő elemeket a fektetési terv alapján.	ROCKFALL pontralejtő elemek					
5.	A mechanikai rögzítő elemek segítségével egyidejűleg rögzítjük a ROCKFALL pontralejtő elemeket, a hőszigetelő lemezt és az alatta lévő párafékező fóliát az aljzathoz. A mechanikai rögzítő elemeket az átlapolásokon helyezzük el, a tetőzóna szerinti kiosztásban. A rögzítés hatékonyságának növelésére, főleg nagy tetők esetén, automata csavarbehajtót lehet alkalmazni.	Mechanikai rögzítőelemek a tető- szigetelés rétegeinek rögzítéséhez					
6.	A ROCKFALL pontralejtő elemeken lazán szétterítjük a bitumenes alátétlemezt. Az alátétlemezt az átlapolás szélességében összehegesztjük.	Bitumenes alátétlemez					
7.	A záróréteget feles eltolással fektetjük és teljes szélességében hozzáhegesztjük az alátétlemezhez.	Kétrétegű tetőszigetelő rendszer zárólemeze					



A mechanikai rögzítő-elemek száma és kiosztása a statikai számítások alapján kerüljön meghatározásra. A szélerők nagyságát 2010. január 1-től az MSZ EN 1991-1-4 szabvány figyelembevételével kell megállapítani. Ez az Eurocode alapján készült szabvány a szélteher mértékét ugyan a korábban már ismert képlettel határozza meg, Fw = c x q (ahol a c az alaki tényező és a q a torlónyomás), de ezeket az értékeket már jóval pontosabb és bonyolultabb módszer, illetve a táblázatok alapján kell meghatározni.

### Kiegészítő információk:

Kérjük, ellenőrizzék a rögzítőelemek mechanikai szilárdságára vonatkozó információkat, valamint a rögzítő-elemek gyártójának ajánlását, hogy egy adott tetőfödém anyagához melyik rögzítőelem a megfelelő.

### FIGYELEM!

- A rögzítőelemek hosszát a ROCKWOOL hőszigetelés vastagságának megfelelően kell megválasztani.
- A rögzítőelemek típusának kiválasztásáért, mennyiségéért és kiosztásáért a tervező a felelős.
- Az rögzítőelemek típusát, mennyiségét és a tetőn való kiosztását a műszaki tervben kell előírni.

Párazáró/párafékező szigetelésnek használjuk:

Minősített stabilizált, párafékező PE/PVC


- fóliát,
- Polimer-bitumenes párafékező szigetelő lemezt,
- Alufólia betétes bitumenes szigetelő lemezt (lapostetők),
- Műanyag hálóval erősített alumínium fóliát (magastetők).

### Gőznyomás-levezetés – kiszellőztetés

Gondoskodni kell a lapostetőben lévő pára/ gőz kivezetéséről. A tetőfödém gőznyomásának kiegyenlítése és kivezetése a csapadékvízszigetelés mechanikai rögzítésével, a szegélyező bádogos munkák megfelelő kialakításával valamint páraszellőzők beépítésével oldható meg. Páraszellőzőket a tető felületének minden 50–75 m²-re kell számítani. A kiszellőzők magassága a tető fedése felett minimum 20 cm legyen.

### FIGYELEM!

- 1. A tervező felel a minősített párafékező fólia típusának és vastagságának kiválasztásért. Épületfizikai számítás szükséges!
- 2. A párafékező fólia, vagy bitumenes párazáró/párafékező réteg típusa és vastagsága a műszaki tervben legyen



## Rockfall vonalralejtő elemek

### Vonalra(ellen)lejtő elemek – Attikaék

### Felhasználás

A ROCKWOOL ROCKFALL speciális, lejtésben vágott vonalra(ellen)lejtő elemeinek segítségével tökéletesen megoldható a tetőszakaszok vonalralejtése (vápavonalra).

A ROCKFALL attikaék (jégék) megfelelő, egyenletes átmenetet biztosít a vízszigetelés számára a tetőszerkezet vízszintes és a felépítmények (pl. felülvilágító, szellőzőaknák, attikafal) függőleges szerkezetei között.

### A ROCKWOOL kőzetgyapot tulajdonságai


Kiváló hőszigetelő, páraáteresztő és vízlepergető, nem éghető, hő hatására füstöt nem fejleszt, nincs égvecsepegés, a tűzterjedést megakadályozza, nem zsugorodik, hőtágulása nincs.

#### Csomagolás

Az elemeket termékcimkével ellátott PE fóliába vagy raklapra csomagoljuk a gyártó nevével és az alapvető technikai adatokkal. A csomagolási egységek az aktuális árlistában találhatók (www.rockwool.hu).


### Rockfall vonalralejtő elemek

### A Rockfall vonalralejtő elemeinek modulmérete




ROCKFALL vonalralejtő elemek 2-2,5-3% A **Rockfall** 2-2,5-3% lejtéssel kialakított vonalralejtő elemeivel könnyedén kialakítható a sík tető lejtése. Az elemek 1200×1000 mm-es méretben készülnek és 1000 mm-en lejtenek. Ahol vastagabb réteg szükséges, az elemeket 50–60 mm vastagságú ROCKFALL alátétlmezzel kell kiegészíteni. Az alátétlemezek mérete 1200×1000×50 vagy 60 mm.







A tervezett vastagságú alsó homogén réteg elhelyezése



ROCKFALL vonalralejtő elemek elhelyezése fektetési terv alapján.




Vápavonal kialakítása ROCKFALL vonalralejtő elemek segítségével fektetési terv alapján.




A tervezett legfelső inhomogén hőszigetelő lemezek pl. MONROCK MAX E, DUROCK, HARDROCK 1000 elhelyezése, utána ROCKFALL pontralejtő elemek elhelyezése fektetési terv alapján. A pontralejtő elemek segítségével megoldható az ellenlejtés, az összefolyó és az attikafal között.

### Rockfall ellenlejtő elemek


ROCKFALL ellenlejtő elemek 60–0 mm A ROCKFALL ellenlejtő elemekkel egyszerűen megoldható az attikafal és az összefolyó közötti ellenlejtés kialakítása. Az elemek hossza 500 vagy 1000 mm a lejtés irányában. Méretük: 1000×1200 mm; 500×1200 mm





### Rockfall attikaék

ROCKFALL attikaék 100 x 60 mm A háromszög alakú ék biztosítja a tetőszerkezet vízszintes, illetve függőleges felületei (pl. attikafal, szellőzőaknák, felülvilágítók) közötti vízszigetelés egyenletes, törésmentes átvezetését. Az ékek szabványos hossza 1000 mm.





# Rockfall pontralejtő elemek

### Termékleírás

Műgyanta kötésű, teljes keretmetszetében víztaszító, tűzálló, két irányban lejtésben vágott speciális elemek.


### Felhasználás

A Rockfall pontralejtő elemek használatával biztosítható a lejtéssel ellátott tetők gyors csapadékvíz elvezetése az összefolyók felé.


### Csomagolás

Az ékelemek egy részét katrondobozokban, illetve az elemtípustól függően PE fóliában és raklapon szállítjuk, melyeken minden esetben termékcímke található a gyártó nevével és technikai adatokkal.

A csomagolási egységek az aktuális árlistában találhatók (www.rockwool.hu).



### A Rockfall pontralejtő elemeinek modulmérete (2% és 4%)




### Műszaki adatok

Tulajdonság	Jel	Érték	Mértékegység	Mértékegység
Tűzvédelmi osztály		A1	_	EN 13501-1
Deklarált hővezetési tényező	$\lambda_{_{D}}$	0,040	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	EN 12667, EN 12939
Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten	DS(70)	≤ 1,0	%	EN 1604
Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten és relatív páratartalmi feltételek mellett	DS(70,90)	≤ 1,0	%	EN 1604
Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál	CS(10)	≥ 70	kPa	EN 826
Felületre merőleges húzószilárdság	TR	≥ 15	kPa	EN 1607
Vastagsági tűrés	T5	-1% vagy -1 mm*; illetve +3 mm;	A számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező érték a mértékadó.	EN 12431
Olvadáspont	t,	> 1000	°C	DIN 4102
Termékjelölés	MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1			EN 13162
CE tanúsítvány száma	1415-CPR-3-(C-7/2010)			ÉMI Budapest


**MEGJEGYZÉS:** Az elemek alá kiegészítésként ROCKFALL 40 mm-es alátétlemez vagy lemezek elhelyezése szükséges, egy vagy több rétegben. A ROCKFALL alátétlemez mérete 1000×500×40 mm. Csak ebben a méretben rendelhető.

A termékek gyártása EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerben történik. A termékek és csomagoló anyagaik életciklus végi kezelésével, ártalmatlanításával kapcsolatos további információk érdekében kérem, látogassa meg honlapunkat.


### A lejtéssel rendelkező tetők vízelvezetése Rockfall pontralejtő elemek segítségével



Az alaplejtéssel ellátott fogadófelületre a párazárás után a tervezett alsó rétegként használatos homogén hőszigetelő lemezek (pl: ROOFROCK 40, ROOFROCK 60, DACHROCK) fektetése. A tervezett legfelső inhomogén hőszigetelő lemezek pl. MONROCK MAX E, DUROCK, HARDROCK 1000 elhelyezése utána ROCKFALL pontralejtő elemek elhelyezése fektetési terv alapján. A pontralejtő elemek segítségével megoldható az ellenlejtés, az összefolyó és az attikafal között.



Csapadékvíz-szigetelő lemezek fektetése egy vagy kétrétegű változatban (PVC vagy EPDM fólia mint egyrétegű szigetelés alternatíva) végleges tetőfelületre és a ROCKFALL pontralejtő elemekre. A szigetelő rétegek rögzítése mechanikai rögzítőelemek vagy leterhelés segítségével történik.





### ROCKWOOL Hungary Kft.